

MINI SÜTŐ CALZONE



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EKO007N

MINI SÜTŐ

MŰSZAKI ADATOK

Névleges feszültségtartomány: 220–240 V
Névleges frekvencia: 50/60 Hz
Védelmi osztály: I
Űrtartalom: 10 l
Fogyasztás: 800 W
Termékméret: 370 × 307 × 232 mm
Belső térfogat mérete: 247 × 240 × 172 mm
Időzítő: 0–30 perc
Hőmérséklet: 90–230 °C
Hálózati kábel szabadon hagyott hossza: 0,9 m
Kiegészítők: Pizzatálca, grillező rács

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Az üzemeltetési útmutatót a készülék használatba vétele előtt gondosan olvassa el, és őrizze meg, beleértve a jótállási jegyet, a blokkot és, ha lehetséges, a dobozt a belső csomagolással együtt. Ha a készüléket más személynek adja át, mellékelje a használati útmutatót is.

• A készüléket kizárólag magánszemélyek számára, rendeltetésszerű használatra tervezték. Ez a készülék nem alkalmas kereskedelmi célú használatra.

• Ne használja a készüléket kültéren. Tartsa távol hőforrásoktól, közvetlen napsugárzástól, nedvességtől (soha ne merítse folyadékba) és éles peremektől. Ne használja a készüléket nedves kézzel. Ha a készülék nedves vagy vizes, azonnal húzza ki a hálózati csatlakozót.

• Tisztítás vagy tárolás előtt kapcsolja ki a készüléket, és mindig húzza ki a dugót a konnektorból (magát a dugót fogva, ne a kábelt), ha a készülék nincs használatban, továbbá távolítsa el a tartozékokat.

• Soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül működni. Ha elhagyja a helyiséget, mindig kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a hálózati konnektorból.

• Az eszközt és a hálózati kábelt rendszeresen ellenőrizni kell sérülés jelei után. Ha sérülést észlel, az eszközt nem szabad használni.

• Ne próbálja az eszközt saját kezűleg javítani. Mindig vegye fel a kapcsolatot egy engedélyezett szervizzel. A veszélynek való kitettség elkerülése érdekében a hibás kábelt csak a gyártó, ügyfélszolgálatunk vagy szakképzett személy cserélheti ki, azonos típusú kábelre.

• Csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

• Kérjük, fordítson különös figyelmet az alábbi „Különleges biztonsági utasításokra”.

GYERMEKEK ÉS VESZÉLYEZTETETT SZEMÉLYEK

• A gyermekek biztonsága érdekében tartsa minden csomagolást (műanyag zacskók, dobozok, polisztirol stb.) távol a gyermekek elől.

FIGYELEM!

Ne engedje, hogy kisgyermek játsszanak a fóliával, fulladásveszély áll fenn!

• Ez az eszköz nem használható olyan személyek (beleértve a gyermekeket), akiknek korlátozott fizikai, érzékelési vagy mentális képességeik vannak, illetve akik nem rendelkeznek megfelelő ismerettel vagy tapasztalattal, kivéve, ha biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy megfelelő használati utasítást kaptak.

● Gyermekeket folyamatosan felügyelni kell annak érdekében, hogy ne játsszanak a készülékkel.

KÜLÖNLEGES BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK EHHEZ A KÉSZÜLÉKHEZ

→ FIGYELMEZTETÉS: Égési veszély!

A hozzáférhető felület hőmérséklete működés közben és utána is rendkívül magas lehet.

• Ne érintse meg a készülék forró részeit!

• Csak a készülék ajtófogantyúját és a csatlakozókat érintse meg! Szükség esetén használjon edényfogót!

• Tisztítás és tárolás előtt hagyja a készüléket teljesen lehűlni!

FIGYELMEZTETÉS:

• Ne működtesse a készüléket külső időzítővel vagy különálló távirányító rendszerrel!

A készüléket mindig felügyelet mellett használja! Nagyon száraz kenyér még a készülék belsejében is lángra lobbanhat!

• Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen a készülék forró részeivel!

• Ne helyezze a készüléket gyúlékony anyagok, például fűgönyv vagy fa közelébe!

Helyezze a készüléket egy egyenletes, hőálló felületre!

• A készüléket úgy helyezze el, hogy a hátoldala a fal felé nézzen!

- Üzemelés közben tilos mozgatni a készüléket.
- Mindig győződjön meg róla, hogy a kapcsolók „OFF / 0” állásban vannak, amikor a készüléket nem használja.

AZ ELEMEEK ÁTTEKINTÉSE

- (1) Burkolat
- (2) Ajtó
- (3) Ajtófogantyú
- (4) Pizzatálca
- (5) Grillrács
- (6) Jelzőfény
- (7) Hőmérsékletkapcsoló
- (8) Időzítő



A KÉSZÜLÉK KICSOMAGOLÁSA

1. Vegye ki a készüléket a csomagolásból.
2. Távolítsa el minden csomagolóanyagot, például műanyag fóliát, töltőanyagot, kábelkötőket és kartondobozt.
3. Ellenőrizze, hogy a dobozban minden alkatrész megtalálható-e.
4. Kérjük, ellenőrizze a készüléket esetleges szállítási sérülések szempontjából a veszélyek megelőzése érdekében.

megjegyzés:

A készüléken esetleg por vagy gyártási maradvány lehet. Javasoljuk, hogy tisztítsa meg a készüléket az „Tisztítás” fejezetben leírtak szerint.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Első használat előtt

A fűtőelemen védőréteg található. Ennek eltávolításához működtesse a készüléket körülbelül 10 percig tartalom nélkül. Állítsa a hőmérséklet-szabályzót „230 °C” állásba. MEGJEGYZÉS:

A folyamat során keletkező füst és szag normális. Gondoskodjon megfelelő szellőzésről.

ELEKTROMOS CSATLAKOZTATÁS

1. Győződjön meg arról, hogy a kapcsolók „KI / 0” állásban vannak.
2. Ellenőrizze, hogy a használni kívánt hálózati feszültség megfelel-e a készülék előírásainak.
3. A csatlakozódugót kizárólag megfelelően felszerelt, földelt védőérintkezős aljzatba csatlakoztassa.

HASZNÁLJA A KÉ-

SZÜLÉKET! Állítsa be a kívánt fűtési hőmérsékletet.

• Állítsa be az időzítőt a szükséges percre; a jelzőfény automatikusan bekapcsol, és kattanó hang hallható. Megkezdődik a fűtési folyamat.

● A fűtési folyamat egy csipogó hangjelzéssel ér véget.

Ha a fűtést a beállított idő előtt szeretné befejezni, fordítsa az időzítőt az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg csipogó hangot nem hall. Állítsa a hőmérsékletkapcsolót „90°-re.

FIGYELEM: Az időzítő áram nélkül is bármikor használható.

- Húzza ki a hálózati dugót a konnektorból.
- Tisztítás előtt hagyja a készüléket teljesen kihűlni!

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ A HELYES HASZNÁLATRA

- A pizzatálcát hús vagy pizza elkészítéséhez használja.
- Más edények használata esetén győződjön meg azok hőállóságáról.
- A grillrács piritós készítésére alkalmas.
- 5 percnél rövidebb főzési idő esetén javasolt a sütő élelmiszer nélkül törtendő, kb. 3 perces előmelegítése.

TISZTÍTÁS

FIGYELMEZTETÉS:

- Mindig húzza ki a dugót a konnektorból a tisztítás megkezdése előtt, és várja meg, amíg a készülék lehül.
- Semmilyen körülmények között ne merítse vízbe a készüléket tisztítás céljából. Ellenkező esetben áramütés vagy tűz veszélye áll fenn.

ÓVATOSSÁG:

- Ne használjon drótkéfért vagy egyéb súrolószerszámot.
- Ne alkalmazzon savas vagy súrolószereket.

Pizzatálca

- Vegye ki a pizzatálcát a készülék belsejéből.
- A pizzatálcát langyos vízben, enyhe mosószerrel tisztítsa.
- Alaposan szárítsa meg a pizzatálcát, mielőtt visszahelyezi.

Morzsatálca

A morzsatálca a készülék alján található.

- Enyhén döntse meg a készüléket hátrafelé.
- Tolja hátra a morzsatálca fogantyúját, hogy kinyissa a tálcát. A tálca nem távolítható el!
- Tisztítsa a morzsatálcát egy kendővel.
- Helyezze vissza a morzsatálcát a készülék aljára.

Belső tér

- Ne használjon semmilyen sprayt! A fűtőelemek a használat során megsérülhetnek.
- Tartsa tisztán a sütő belsejét.
- A sütő falán és a rostélyon lévő fröccsenéseket és ételmaradékokat nedves, mosogatószerrel enyhén beáztatott kendővel távolítsa el.
- Száraz törölközővel törölje szárazra.
- Alapkészülék

- Ügyeljen arra, hogy víz ne kerüljön a készülék belsejébe!
- Használat után a burkolatot törölje át enyhén nedves kendővel.

TÁROLÁS

- Tisztítsa meg a készüléket az előírások szerint, majd hagyja teljesen megszáradni.
- Amennyiben hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk eredeti csomagolásban tárolni.
- A készüléket mindig tárolja gyermekektől elzárva, jól szellőző és száraz helyen.