



AD 7967

(GB) user manual - 4	(DE) bedienungsanweisung - 8
(FR) mode d'emploi - 10	(ES) manual de uso - 13
(PT) manual de serviço - 16	(LT) naudojimo instrukcija - 18
(LV) lietošanas instrukcija - 21	(EST) kasutusjuhend - 23
(HU) felhasználói kézikönyv - 30	(BS) upute za rad - 28
(RO) Instrucțiunea de deservire - 25	(CZ) návod k obsluze - 47
(RU) инструкция обслуживания - 44	(GR) οδηγίες χρήσεως - 35
(MK) упатство за корисникот - 33	(NL) handleiding - 39
(SL) navodila za uporabo - 41	(FI) manwal ng pagtuturo - 52
(PL) instrukcja obsługi - 73	(IT) istruzioni operative - 59
(HR) upute za uporabu - 49	(SV) instruktionsbok - 54
(DK) brugsanvisning - 64	(UA) інструкція з експлуатації - 67
(SR) Корисничко упутство - 62	(SK) Používateľská príručka - 57
(AR) دليل التعليمات - 70	(BG) Инструкция за употреба - 79
(AZ) Təlimat kitabçası - 82	



1.



Information published <i>Publikowane informacje</i>	Value and precision <i>Wartości i stopień dokładności</i>	Unit <i>Jednostka</i>
Manufacturer's name or trade mark, and address / <i>Nazwa, lub znak towarowy, adres</i>	AD7967 Adler Europe Group, ul. Ordona 2A 01-237 Warsaw	
Model identifier <i>Identyfikator modelu</i>	K12V240050G	
Input voltage <i>Napięcie wejściowe</i>	230	V
Input AC frequency <i>Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego</i>	50	Hz
Output voltage <i>Napięcie wyjściowe</i>	24,0	V
Output current <i>Prąd wyjściowy</i>	0,5	A
Output power <i>Moc Wyjściowa</i>	12,0	W
Average active efficiency <i>Srednia sprawność podczas pracy</i>	84,10	%
Efficiency at low load (10 %) <i>Sprawność przy niskim obciążeniu (10%)</i>	82,03	%
No-load power consumption <i>Zużycie energii w stanie bez obciążenia</i>	0,06	W

GENERAL SAFETY TERMS**IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE
REFERENCE**

Warranty conditions are different if the device is used for commercial purposes.

1. Before using the device, read the user manual and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not liable for damage caused by using the device contrary to its intended use or improper operation.
2. The device is for home use only. Do not use it for other purposes that are inconsistent with its intended use.
3. The device should only be connected to a 220-240 V ~ 50 Hz power socket. In order to increase the safety of use, many electrical devices should not be connected to one power circuit at the same time.
4. Be especially careful when using the device when children are around. Do not allow children to play with the device and do not allow children or people unfamiliar with the device to use it.
5. **WARNING:** This equipment can be used by children over 8 years of age and persons with reduced physical, sensory or mental abilities, or persons without experience or knowledge of the equipment, if it is carried out under the supervision of a person responsible for their safety or they have been given instructions on the safe use of the device and are aware of the dangers associated with its use. Children should not play with the equipment. Cleaning and user maintenance should not be performed by children, unless they are over 8 years of age and are supervised.
6. Always remove the plug from the power socket after use by holding the power socket with your hand. DO NOT pull on the net cord.
7. Do not immerse the cord, plug or the entire appliance in water or any other liquid. Do not expose the device to weather conditions (rain, sun, etc.) or use it in high humidity conditions (bathrooms, damp mobile homes).
8. Periodically check the condition of the power cord. If the power cord is damaged, it should be replaced by a specialist repair facility in order to avoid a hazard.
9. Do not use the appliance with a damaged power cord or if it has been dropped or damaged in any other way or is not working properly. Do not repair the device yourself, as it may cause electric shock. Return the damaged device to the appropriate service center for inspection or repair. Any repairs may only be made by authorized service points. Improperly performed repair may result in serious danger to the user.
10. Place the appliance on a cool, stable, level surface, away from heating appliances such as electric cookers, gas burners, etc.
11. Do not use the device near flammable materials.
12. The power cord must not hang over the edge of the table or touch hot surfaces.
13. Do not leave the device switched on or the mains adapter unattended.
14. For additional protection, it is advisable to install a residual current device (RCD) in the

electrical circuit with a rated residual current not exceeding 30 mA. Please consult an electrician for this.

15. It is forbidden to insert fingers or any other objects into openings in the device casing.
16. Do not cover the discharge opening.
17. After finishing work, empty the device of water before storing it away.
18. If the device will not be used for a long time, disconnect it from the mains.
19. Do not move the machine when there is water in the internal tank.
20. Do not place any objects on the device.
21. The device should only be used with recommended fragrances. The use of other substances may result in a toxic or fire hazard.
22. The device may only be used with efficient ventilation.
23. An unusual smell, noise, or abnormal heating indicates a product or power adapter failure, immediately remove the power adapter from the wall outlet and stop using the device.
24. Please do not put the adapter in water or use it when it is wet. Do not store the power supply in a damp place.

BEFORE FIRST USE

1. Keep in mind that high humidity levels can encourage the growth of biological organisms in the environment.
2. Do not allow the area around the device to become damp or wet. If moisture occurs, lower (reduce) the mist output. Do not allow absorbent materials such as carpets, curtains, tablecloths to get wet.
3. Place this device on a flat surface. Do not place this product on a carpet, rug or other uneven place.
4. Do not place this device near electrical appliances such as TV or sound equipment, etc. Do not let it splash directly on furniture, clothes or walls, etc.

PRINCIPLE OF OPERATION

Through the ultrasonic wave, the diffuser breaks the water and essential oil into tiny particles a cold mist diffuses a fresh aroma.

WHICH OIL TO CHOOSE?

This aroma diffuser requires the use of water. There are no restrictions on what kind of oil is added to the water, both essential oil/aroma oil/complex oils / fragrance water are suitable for use.

PRODUCT DESCRIPTION: Aroma Diffuser AD 7967

A. Ceramic atomizer plate	B. Top cover	C. Splash guard	D. Air outlet
E. Water tank	F. Maximum water level	G1. Power / Mist button	G2. Backlight button
H. Mist Outlet	I. DC Connector	J. Drainage side	K. Air inlet
L. Power adapter	M. Cleaning brush		

USEAGE

Place the device in the place of intended use and do not move it during use.

1. Hold the product upright and remove the top cover (B) vertically - figure 2A. Avoid contact of the lid with essential oils or acetone so as

not to discolor the glass cover (B).

2. Connect the DC plug of the power adapter to the device's DC connector (I) on the underside of the device.
3. Add water to the water tank (E) do not exceed the maximum water level of 130 ml - figure 2B. Only tap water or purified water is suitable for this product. Do not add water during use when the device is running. Only add cold or lukewarm water. Pour the aroma oil into the water tank. The recommended dose is 2-3 drops per 130 ml of water. Essential oil can cause discoloration. If it accidentally spills, wipe it off quickly with a cloth.

NOTE: Do not block the spray nozzle to avoid damaging the product.

4. Replace the splash guard (B) included in the package, then replace the top cover (B) vertically so that the diffuser is tightly closed - figure 2C.

Note: The top cover (B) should be closed before use.

5. Connect the plug of the AC adapter to the power socket, the device is now in standby mode - figure 2D.

MIST ADJUSTMENT: Power button G1.

- Press the G1 button once, the device sprays the mist continuously until the device turns off automatically due to the consumption of water previously poured in.
- Press the G1 button again, the device will switch to intermittent mode. It will alternately produce mist for 15 seconds and stop producing mist for another 15 seconds. The cycles will repeat until the water in the tank runs out, then the device will turn off automatically.
- Press the G1 button a third time: the machine stops generating mist.

BACKLIGHT ADJUSTMENT: G2 button.

- Press the "LIGHT" button (left button) once: you will turn on the 7 color backlight alternately
- Press the backlight button (left button) again "LIGHT": continuous illumination of the last of the 7 colors displayed
- Press the light button (left button) "LIGHT" a third time: the light will be turned off.

To turn off the device, hold down the G1 power button for 2 seconds.

6. If there is no water in the water tank (E), the diffuser will be turned off automatically even when you press the spray button.

7. The product cannot be used if there is no water in the container (E).

NOTE: Mist concentration may vary slightly, which is normal. Different types of water, humidity, temperature and air velocity affect spray intensity.

8. Before replacing with another oil, please clean the device according to the maintenance instructions.

9. Never leave water in the tank (E) when the appliance is not in use.

10. After working for a long time, turn off the device for 60 minutes to avoid damaging the ultrasonic wave chip, and then restart it.

11. The device is equipped with overheating protection. The device will automatically shut down if abnormal overheating occurs, the safety feature avoids deformation of the product due to high temperature.

ACCIDENTAL LEAK

If you accidentally tip your device over while in use, follow these steps:

1. Turn off the power. Unplug the machine and open the top cover (B) to pour out all the remaining water from the water tank (E).
2. Gently shake the unit to drain water from inside under the drainage side (J).
3. Air dry the device in a safe place for 24 hours.

DESCALING

If there is limescale build up in the aroma diffuser caused by water, you can add white vinegar to the water to dissolve the limescale, then rinse with water. Then use a soft cloth to wipe off the water. Never use strong cleaning agents.

TROUBLESHOOTING

If this product is not working normally, please follow these steps for self- troubleshooting before sending the return to the seller:

PROBLEM 1: The product automatically turns off in one second when the spray button G1 is turned on.

POSSIBLE CAUSE: Inadequate amount of water.

SOLUTION: Please add water to the water tank or drain if it exceeds the MAX level.

POSSIBLE CAUSE: The power adapter is not connected to the device.

SOLUTION: Make sure the power adapter is connected to the product. To check whether the connection is successful, please remove the plug from the product and reconnect it

PROBLEM 2: No spray or abnormal spray

POSSIBLE CAUSE: Inadequate amount of water.

SOLUTION: Please add water to the water tank if there is not enough. If the water level inside the water tank is higher than the maximum water level mark, the mist will be sprayed irregularly, abnormally. Drain the water so that it is below the "MAX" level.

POSSIBLE CAUSE: The atomizer ceramic plate (A) is dirty.

SOLUTION: Please clean the water tank (E) and the ceramic atomizer plate (A).

POSSIBLE CAUSE: Lower air inlet holes (K) are dusty.

SOLUTION: If the air inlet holes (K) are dusty, the volume of air drawn in will be reduced significantly and the air momentum will not be enough to spray the mist. Clean the air intake.

PROBLEM 3: Leakage

POSSIBLE CAUSE: Top cover (B) is not closed properly.

SOLUTION: Close both covers securely.

POSSIBLE CAUSE: Room temperature is too low or humidity is too high.

SOLUTION: If the temperature or humidity of the working environment is too low or too high, mist and water drops will accumulate on the surface of the device. Turn off the device.



CLEANING AND MAINTENANCE

Please clean the device according to the steps below every 3 days of use:

1. When cleaning, disconnect the device from the mains.
2. Open the top cover (B), pour out all the remaining water from the water tank by gently shaking the device.
3. Dilute a little neutral kitchen detergent in warm water, then clean the appliance with a cloth.
4. If you notice dirt on the air inlet, clean it with the supplied brush (M.).
5. Please do not use medical diluent phenylethanol for maintenance, otherwise the product may be damaged.
6. If it is not used for a long time, pour out the remaining water from the water tank (E), and store it in a dry and cool place after cleaning.

Technical data:

24V --- 0.5A (12W)

Water tank volume: 130ml

Mist capacity: 25 +/- 8 ml/hour

Ultrasonic frequency: 2.4MHz

Included: adapter



To protect your environment: please separate carton boxes and plastic bags and dispose them in corresponding waste bins. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. **Do not dispose this appliance in the common waste bin.**

ALLGEMEINE SICHERHEITSBEDINGUNGEN

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES
NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN

Bei gewerblicher Nutzung des Gerätes gelten abweichende Garantiebedingungen.

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung oder unsachgemäße Bedienung des Gerätes entstehen.
2. Das Gerät ist nur für den Heimgebrauch bestimmt. Verwenden Sie es nicht für andere Zwecke, die nicht mit der beabsichtigten Verwendung übereinstimmen.
3. Das Gerät sollte nur an eine Steckdose mit 220-240 V ~ 50 Hz angeschlossen werden. Um die Nutzungssicherheit zu erhöhen, sollten nicht viele elektrische Geräte gleichzeitig an einem Stromkreis angeschlossen werden.
4. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät verwenden, wenn Kinder in der Nähe sind. Lassen Sie Kinder nicht mit dem Gerät spielen und gestatten Sie Kindern oder Personen, die mit dem Gerät nicht vertraut sind, nicht, es zu benutzen.
5. **WARNUNG:** Dieses Gerät kann von Kindern über 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder Personen ohne Erfahrung oder Kenntnis des Geräts verwendet werden, wenn es unter Aufsicht einer dafür verantwortlichen Person durchgeführt wird ihre Sicherheit oder sie wurden im sicheren Umgang mit dem Gerät unterwiesen und sind sich der mit seiner Verwendung verbundenen Gefahren bewusst. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden beaufsichtigt.
6. Ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose, indem Sie die Steckdose mit der Hand festhalten. Ziehen Sie NICHT an der Netzschlange.
7. Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder das gesamte Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus und verwenden Sie es nicht in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit (Badezimmer, feuchte Wohnmobile).
8. Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, sollte es von einer Fachwerkstatt ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.
9. Verwenden Sie das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder wenn es fallen gelassen oder auf andere Weise beschädigt wurde oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da dies zu Stromschlägen führen kann. Senden Sie das beschädigte Gerät zur Inspektion oder Reparatur an das entsprechende Servicecenter. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können zu ernsthaften Gefahren für den Benutzer führen.
10. Stellen Sie das Gerät auf eine kühle, stabile und ebene Fläche, entfernt von Heizgeräten wie Elektroherden, Gasbrennern usw.
11. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
12. Das Netzkabel darf nicht über die Tischkante hängen oder heiße Oberflächen berühren.
13. Lassen Sie das eingeschaltete Gerät oder den Netzadapter nicht unbeaufsichtigt.
14. Für zusätzlichen Schutz ist es ratsam, im Stromkreis einen Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit einem Nennfehlerstrom von nicht mehr als 30 mA zu installieren. Wenden Sie sich hierfür bitte an einen Elektriker.
15. Es ist verboten, Finger oder andere Gegenstände in Öffnungen des Gerätegehäuses zu stecken.
16. Decken Sie die Auslassöffnung nicht ab.
17. Entleeren Sie nach Beendigung der Arbeiten das Wasser aus dem Gerät, bevor Sie es verstauen.
18. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, trennen Sie es vom Stromnetz.
19. Bewegen Sie die Maschine nicht, wenn sich Wasser im internen Tank befindet.
20. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.

21. Das Gerät sollte nur mit empfohlenen Duftstoffen verwendet werden. Die Verwendung anderer Substanzen kann zu einer Gift- oder Brandgefahr führen.

22. Das Gerät darf nur bei wirksamer Belüftung verwendet werden.

23. Ein ungewöhnlicher Geruch, ein ungewöhnliches Geräusch oder eine ungewöhnliche Erwärmung weist auf einen Fehler des Produkts oder des Netzteils hin. Ziehen Sie das Netzteil sofort aus der Steckdose und verwenden Sie das Gerät nicht mehr.

24. Bitte tauchen Sie den Adapter nicht in Wasser und verwenden Sie ihn nicht, wenn er nass ist. Lagern Sie das Netzteil nicht an einem feuchten Ort.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

- Denken Sie daran, dass eine hohe Luftfeuchtigkeit das Wachstum biologischer Organismen in der Umgebung fördern kann.
- Lassen Sie den Bereich um das Gerät nicht feucht oder nass werden. Wenn Feuchtigkeit auftritt, verringern (verringern) Sie den Nebelausstoß. Saugfähige Materialien wie Teppiche, Gardinen, Tischdecken nicht nass werden lassen.
- Stellen Sie dieses Gerät auf eine ebene Fläche. Stellen Sie dieses Produkt nicht auf Teppiche, Vorleger oder andere unebene Stellen.
- Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Elektrogeräten wie Fernsehern oder Tonanlagen usw. auf. Lassen Sie es nicht direkt auf Möbel, Kleidung oder Wände usw. spritzen.

FUNKTIONSPRINZIP

Durch die Ultraschallwelle bricht der Diffusor das Wasser und das ätherische Öl in winzige Partikel, ein kalter Nebel verbreitet ein frisches Aroma.

WELCHES ÖL WÄHLEN?

Dieser Aromadiffusor erfordert die Verwendung von Wasser. Es gibt keine Einschränkungen, welche Art von Öl dem Wasser zugesetzt wird, sowohl ätherisches Öl/Aromaöl/komplexe Öle/Duftwasser sind zur Verwendung geeignet.

PRODUKTBESCHREIBUNG: Aroma Diffuser AD 7967

A. Zerstäuberplatte aus Keramik	B. Obere Abdeckung	C. Spritzschutz	D. Luftauslass
E. Wassertank	F. Maximaler Wasserstand	G1. Power/Nebel-Taste	G2. Taste für Hintergrundbeleuchtung
H. Nebelauslass	I. DC-Anschluss	J. Ablaufseite	K. Lufteinlass
L. Netzteil	M. Reinigungsbürste		

VERWENDUNG

Stellen Sie das Gerät am vorgesehenen Einsatzort auf und bewegen Sie es während des Gebrauchs nicht.

1. Halten Sie das Produkt aufrecht und entfernen Sie die obere Abdeckung (B) senkrecht – Abbildung 2A. Vermeiden Sie den Kontakt des Deckels mit ätherischen Olen oder Aceton, um die Glasabdeckung (B) nicht zu verfärben.

2. Verbinden Sie den DC-Stecker des Netzteils mit dem DC-Anschluss (I) des Geräts auf der Unterseite des Geräts.

3. Füllen Sie Wasser in den Wassertank (E) und überschreiten Sie nicht den maximalen Wasserstand von 130 ml – Abbildung 2B. Für dieses Produkt ist nur Leitungswasser oder gereinigtes Wasser geeignet. Fügen Sie während des Gebrauchs kein Wasser hinzu, wenn das Gerät läuft. Fügen Sie nur kaltes oder läuwarmes Wasser hinzu. Gießen Sie das Aromaöl in den Wassertank. Die empfohlene Dosis beträgt 2-3 Tropfen pro 130 ml Wasser. Ätherisches Öl kann Verfärbungen verursachen. Wenn es versehentlich verschüttet wird, wischen Sie es schnell mit einem Tuch ab.

HINWEIS: Blockieren Sie die Sprühdüse nicht, um eine Beschädigung des Produkts zu vermeiden.

4. Bringen Sie den im Lieferumfang enthaltenen Spritzschutz (B) wieder an und bringen Sie dann die obere Abdeckung (B) senkrecht an, sodass der Diffusor fest verschlossen ist – Abbildung 2C.

Hinweis: Die obere Abdeckung (B) sollte vor Gebrauch geschlossen werden.

5. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in die Steckdose, das Gerät befindet sich nun im Standby-Modus – Abbildung 2D.

NEBELEINSTELLUNG: Netzschalter G1.

- Drücken Sie einmal die G1-Taste, das Gerät versprüht den Nebel kontinuierlich, bis sich das Gerät aufgrund des Verbrauchs des zuvor eingefüllten Wassers automatisch ausschaltet.

- Drücken Sie die G1-Taste erneut, das Gerät wechselt in den intermittierenden Modus. Es wird abwechselnd 15 Sekunden lang Nebel produzieren und für weitere 15 Sekunden die Nebelproduktion stoppen. Die Zyklen werden wiederholt, bis das Wasser im Tank aufgebraucht ist, dann schaltet sich das Gerät automatisch aus.

- Drücken Sie die Taste G1 ein drittes Mal: Die Maschine hört auf, Nebel zu erzeugen.

EINSTELLUNG DER HINTERGRUNDBELEUCHTUNG: G2-Taste.

- Drücken Sie einmal die "LIGHT"-Taste (linke Taste): Sie schalten abwechselnd die 7-farbige Hintergrundbeleuchtung ein

- Backlight-Taste (linke Taste) erneut drücken "LIGHT": Dauerleuchten der letzten der 7 angezeigten Farben

- Drücken Sie die Lichttaste (linke Taste) "LIGHT" ein drittes Mal: Das Licht wird ausgeschaltet.

Um das Gerät auszuschalten, halten Sie die Ein/Aus-Taste des G1 2 Sekunden lang gedrückt.

6. Befindet sich kein Wasser im Wassertank (E), wird der Diffusor automatisch ausgeschaltet, selbst wenn Sie die Sprühtaste drücken.

7. Das Produkt kann nicht verwendet werden, wenn sich kein Wasser im Behälter (E) befindet.

HINWEIS: Die Nebelkonzentration kann leicht variieren, was normal ist. Unterschiedliche Wasserarten, Feuchtigkeit, Temperatur und Luftgeschwindigkeit beeinflussen die Sprühintensität.

8. Reinigen Sie das Gerät vor dem Austausch mit einem anderen Öl bitte gemäß den Wartungsanweisungen.

9. Lassen Sie niemals Wasser im Tank (E), wenn das Gerät nicht benutzt wird.

10. Schalten Sie das Gerät nach längerer Arbeit für 60 Minuten aus, um eine Beschädigung des Ultraschallwellenchips zu vermeiden, und starten Sie es dann neu.

11. Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz ausgestattet. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn eine abnormale Überhitzung auftritt. Die Sicherheitsfunktion verhindert eine Verformung des Produkts aufgrund hoher Temperaturen.

VERSEHENLICHES LECK

Wenn Sie Ihr Gerät während des Gebrauchs versehentlich umkippen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Gerät aus. Trennen Sie die Maschine vom Netz und öffnen Sie die obere Abdeckung (B), um das restliche Wasser aus dem Wassertank (E) auszugeben.

2. Schütteln Sie das Gerät vorsichtig, um das Wasser unter der Ablaufseite (J) aus dem Inneren ablaufen zu lassen.

3. Lassen Sie das Gerät 24 Stunden lang an einem sicheren Ort an der Luft trocknen.

ENTKALKEN

Wenn sich im Aromadiffusor durch Wasser Kalkablagerungen gebildet haben, können Sie dem Wasser weißen Essig hinzufügen, um die

Kalkablagerungen aufzulösen, und dann mit Wasser abspülen. Verwenden Sie dann ein weiches Tuch, um das Wasser abzuwaschen. Verwenden Sie niemals scharfe Reinigungsmittel.

FEHLERBEHEBUNG

Wenn dieses Produkt nicht normal funktioniert, befolgen Sie bitte diese Schritte zur Selbstbehebung, bevor Sie die Rücksendung an den Verkäufer senden:

PROBLEM 1: Das Produkt schaltet sich automatisch in einer Sekunde aus, wenn die Sprühtaste G1 eingeschaltet wird.

MOGLICHE URSCACHE: Zu wenig Wasser.

LÖSUNG: Bitte füllen Sie Wasser in den Wassertank oder lassen Sie es ab, wenn es das MAX-Niveau überschreitet.

MOGLICHE URSCACHE: Das Netzteil ist nicht mit dem Gerät verbunden.

LÖSUNG: Stellen Sie sicher, dass das Netzteil an das Produkt angeschlossen ist. Um zu überprüfen, ob die Verbindung erfolgreich ist, entfernen Sie bitte den Stecker vom Produkt und schließen Sie ihn wieder an

PROBLEM 2: Kein Spray oder anormales Spray

MOGLICHE URSCACHE: Zu wenig Wasser.

LÖSUNG: Bitte füllen Sie Wasser in den Wassertank, wenn nicht genug vorhanden ist. Wenn der Wasserstand im Wassertank höher als die maximale Wasserstandsmarkierung ist, wird der Nebel unregelmäßig und anormal versprüht. Lassen Sie das Wasser ab, bis es unter dem Füllstand „MAX“ steht.

MOGLICHE URSCACHE: Die Keramikplatte des Zerstäubers (A) ist verschmutzt.

LÖSUNG: Bitte reinigen Sie den Wassertank (E) und die keramische Zerstäuberplatte (A).

MOGLICHE URSCACHE: Die unteren Luftpfeinlassöffnungen (K) sind staubig.

LÖSUNG: Wenn die Luftpfeinlassöffnungen (K) staubig sind, wird das angesaugte Luftvolumen erheblich reduziert und der Luftimpuls reicht nicht aus, um den Nebel zu versprühen. Reinigen Sie den Luftpfeinlass.

PROBLEM 3: Leckage

MOGLICHE URSCACHE: Die obere Abdeckung (B) ist nicht richtig geschlossen.

LÖSUNG: Schließen Sie beide Abdeckungen fest.

MOGLICHE URSCACHE: Die Raumtemperatur ist zu niedrig oder die Luftfeuchtigkeit zu hoch.

LÖSUNG: Wenn die Temperatur oder Luftfeuchtigkeit der Arbeitsumgebung zu niedrig oder zu hoch ist, sammeln sich Nebel und Wassertropfen auf der Oberfläche des Geräts an. Schalten Sie das Gerät aus.

REINIGUNG UND INSTANDHALTUNG

Bitte reinigen Sie das Gerät alle 3 Tage nach Gebrauch gemäß den folgenden Schritten:

1. Trennen Sie das Gerät während der Reinigung vom Stromnetz.
2. Öffnen Sie die obere Abdeckung (B), gießen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank, indem Sie das Gerät leicht schütteln.
3. Verdünnen Sie ein wenig neutrales Küchenreinigungsmittel mit warmem Wasser und reinigen Sie das Gerät dann mit einem Tuch.
4. Wenn Sie Schmutz am Luftpfeinlass bemerken, reinigen Sie ihn mit der mitgelieferten Bürste (M.).
5. Bitte verwenden Sie kein medizinisches Verdünnungsmittel Phenylethanol zur Pflege, da das Produkt sonst beschädigt werden kann.
6. Wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, gießen Sie das restliche Wasser aus dem Wassertank (E) aus und bewahren Sie es nach der Reinigung an einem trockenen und kühlen Ort auf.



Technische Daten:

24 V --- 0,5 A (12 W)

Nebelkapazität: 25 +/- 8 ml/Stunde

Wassertankvolumen: 130 ml

Ultraschallfrequenz: 2,4 MHz

Lieferumfang: Adapter



Den Pappkarton im Altpapier entsorgen. Polyäthylenbeutel (PE) in dem Behälter für Kunststoff entsorgen. Das abgenutzte Gerät zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle bringen, da es gefährliche Substanzen enthält, die die Umwelt gefährden können. Das Gerät sollte in einer Form abgegeben werden, die eine weitere Nutzung unmöglich macht. Wenn es Batterien enthält, sollten diese rausgenommen und separat an einer Sammelstelle abgegeben werden. Das Gerät darf nicht in den Hausmüll rausgeworfen werden!!

FRANÇAIS

CONDITIONS GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES À LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE

Les conditions de garantie sont différentes si l'appareil est utilisé à des fins commerciales.

1. Avant d'utiliser l'appareil, lisez le manuel d'utilisation et suivez les instructions qu'il contient. Le fabricant n'est pas responsable des dommages causés par une utilisation de l'appareil contraire à l'usage prévu ou par un fonctionnement incorrect.

2. L'appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Ne l'utilisez pas à d'autres fins incompatibles avec l'utilisation prévue.

3. L'appareil ne doit être connecté qu'à une prise de courant 220-240 V ~ 50 Hz. Afin d'augmenter la sécurité d'utilisation, de nombreux appareils électriques ne doivent pas être connectés à un circuit d'alimentation en même temps.

4. Soyez particulièrement prudent lorsque vous utilisez l'appareil en présence d'enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil et ne laissez pas les enfants ou les personnes non familiarisées avec l'appareil l'utiliser.

5. AVERTISSEMENT : Cet équipement peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou des personnes sans expérience ou connaissance de l'équipement, s'il est effectué sous la

supervision d'une personne responsable de leur sécurité ou s'ils ont reçu des instructions sur l'utilisation en toute sécurité de l'appareil et sont conscients des dangers liés à son utilisation. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'équipement. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, sauf s'ils ont plus de 8 ans et sont surveillés.

6. Retirez toujours la fiche de la prise de courant après utilisation en tenant la prise de courant avec votre main. NE PAS tirer sur le cordon du filet.
7. N'immergez pas le cordon, la fiche ou l'ensemble de l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide. N'exposez pas l'appareil aux intempéries (pluie, soleil, etc.) et ne l'utilisez pas dans des conditions d'humidité élevée (salles de bains, mobil-homes humides).
8. Vérifiez périodiquement l'état du cordon d'alimentation. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par un centre de réparation spécialisé afin d'éviter tout danger.
9. N'utilisez pas l'appareil avec un cordon d'alimentation endommagé ou s'il est tombé ou endommagé de toute autre manière ou s'il ne fonctionne pas correctement. Ne réparez pas l'appareil vous-même, car cela pourrait provoquer un choc électrique. Retournez l'appareil endommagé au centre de service approprié pour inspection ou réparation. Toute réparation ne peut être effectuée que par des points de service agréés. Une réparation mal effectuée peut entraîner un grave danger pour l'utilisateur.
10. Placez l'appareil sur une surface fraîche, stable et plane, à l'écart des appareils de chauffage tels que les cuisinières électriques, les brûleurs à gaz, etc.
11. N'utilisez pas l'appareil à proximité de matériaux inflammables.
12. Le cordon d'alimentation ne doit pas pendre du bord de la table ou toucher des surfaces chaudes.
13. Ne laissez pas l'appareil allumé ou l'adaptateur secteur sans surveillance.
14. Pour une protection supplémentaire, il est conseillé d'installer un dispositif de courant résiduel (RCD) dans le circuit électrique avec un courant résiduel nominal ne dépassant pas 30 mA. Veuillez consulter un électricien pour cela.
15. Il est interdit d'insérer les doigts ou tout autre objet dans les ouvertures du boîtier de l'appareil.
16. Ne couvrez pas l'ouverture de décharge.
17. Une fois le travail terminé, videz l'eau de l'appareil avant de le ranger.
18. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le du secteur.
19. Ne déplacez pas la machine lorsqu'il y a de l'eau dans le réservoir interne.
20. Ne placez aucun objet sur l'appareil.
21. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec les parfums recommandés. L'utilisation d'autres substances peut entraîner un risque toxique ou d'incendie.
22. L'appareil ne doit être utilisé qu'avec une ventilation efficace.
23. Une odeur inhabituelle, un bruit ou un chauffage anormal indiquent une panne du produit ou de l'adaptateur secteur, débranchez immédiatement l'adaptateur secteur de la prise murale et arrêtez d'utiliser l'appareil.
24. Veuillez ne pas mettre l'adaptateur dans l'eau ou l'utiliser lorsqu'il est mouillé. Ne stockez pas le bloc d'alimentation dans un endroit humide.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Gardez à l'esprit que des niveaux d'humidité élevés peuvent favoriser la croissance d'organismes biologiques dans l'environnement.
2. Ne laissez pas la zone autour de l'appareil devenir humide ou mouillée. En cas d'humidité, diminuez (réduisez) la sortie de brouillard.

Ne laissez pas les matériaux absorbants tels que les tapis, les rideaux, les nappes se mouiller.

3. Placez cet appareil sur une surface plane. Ne placez pas ce produit sur un tapis, un tapis ou tout autre endroit inégal.

4. Ne placez pas cet appareil à proximité d'appareils électriques tels qu'un téléviseur ou un équipement audio, etc. Ne le laissez pas éclabousser directement les meubles, les vêtements ou les murs, etc.

PRINCIPE D'OPÉRATION

Grâce à l'onde ultrasonique, le diffuseur brise l'eau et l'huile essentielle en minuscules particules une brume froide diffuse un arôme frais.

QUELLE huile CHOISIR ?

Ce diffuseur d'arôme nécessite l'utilisation d'eau. Il n'y a aucune restriction sur le type d'huile ajoutée à l'eau, les huiles essentielles/huiles aromatiques/huiles complexes/eau parfumée conviennent à l'utilisation.

DESCRIPTION DU PRODUIT : Diffuseur d'arômes AD 7967

A. Plaque d'atomiseur en céramique	B. Couvercle supérieur	C. Pare-éclaboussures	D. Sortie d'air
E. Réservoir d'eau	F. Niveau d'eau maximum	G1. Bouton Marche / Brume	G2. Bouton de rétroéclairage
H. Sortie de brume	I. Connecteur CC	J. Côté vidange	K. Entrée d'air
L. Adaptateur secteur	M. Brosse de nettoyage		

UTILISATION

Placez l'appareil dans le lieu d'utilisation prévu et ne le déplacez pas pendant l'utilisation.

1. Tenez le produit droit et retirez le capot supérieur (B) verticalement - figure 2A. Évitez le contact du couvercle avec des huiles essentielles ou de l'acétone afin de ne pas décolorer le couvercle en verre (B).

2. Connectez la fiche CC de l'adaptateur secteur au connecteur CC de l'appareil (I) sur la face inférieure de l'appareil.

3. Ajoutez de l'eau dans le réservoir d'eau (E) sans dépasser le niveau d'eau maximum de 130 ml - figure 2B. Seule l'eau du robinet ou l'eau purifiée convient à ce produit. Ne pas ajouter d'eau pendant l'utilisation lorsque l'appareil est en marche. Ajoutez uniquement de l'eau froide ou tiède. Versez l'huile aromatique dans le réservoir d'eau. La dose recommandée est de 2 à 3 gouttes pour 130 ml d'eau. L'huile essentielle peut provoquer une décoloration. Si l'appareil se renverse accidentellement, essuyez-le rapidement avec un chiffon.

REMARQUE : Ne bloquez pas la buse de pulvérisation pour éviter d'endommager le produit.

4. Remplacez le pare-éclaboussures (B) inclus dans l'emballage, puis remplacez le couvercle supérieur (B) verticalement afin que le diffuseur soit bien fermé - figure 2C.

Remarque : Le capot supérieur (B) doit être fermé avant utilisation.

5. Connectez la fiche de l'adaptateur secteur à la prise de courant, l'appareil est maintenant en mode veille - figure 2D.

RÉGLAGE DE LA BRUME : Bouton d'alimentation G1.

- Appuyez une fois sur le bouton G1, l'appareil pulvérise la brume en continu jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne automatiquement en raison de la consommation d'eau précédemment versée.

- Appuyez à nouveau sur le bouton G1, l'appareil passera en mode intermittent. Il produira alternativement de la brume pendant 15 secondes et cessera de produire de la brume pendant 15 secondes supplémentaires. Les cycles se répéteront jusqu'à ce que l'eau du réservoir soit épuisée, puis l'appareil s'éteindra automatiquement.

- Appuyez une troisième fois sur le bouton G1 : la machine arrête de générer de la brume.

RÉGLAGE DU RÉTROÉCLAIRAGE : bouton G2.

- Appuyez une fois sur le bouton "LIGHT" (bouton de gauche) : vous allumerez le rétroéclairage 7 couleurs en alternance

- Appuyez à nouveau sur le bouton de rétroéclairage (bouton de gauche) "LIGHT" : illumination continue de la dernière des 7 couleurs affichées

- Appuyez une troisième fois sur le bouton lumière (bouton gauche) « LIGHT » : la lumière s'éteindra.

Pour éteindre l'appareil, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation G1 pendant 2 secondes.

6. S'il n'y a pas d'eau dans le réservoir d'eau (E), le diffuseur s'éteint automatiquement même lorsque vous appuyez sur le bouton de pulvérisation.

7. Le produit ne peut pas être utilisé s'il n'y a pas d'eau dans le récipient (E).

REMARQUE : la concentration de brouillard peut varier légèrement, ce qui est normal. Différents types d'eau, d'humidité, de température et de vitesse de l'air affectent l'intensité de la pulvérisation.

8. Avant de remplacer par une autre huile, veuillez nettoyer l'appareil conformément aux instructions d'entretien.

9. Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir (E) lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

10. Après avoir travaillé pendant une longue période, éteignez l'appareil pendant 60 minutes pour éviter d'endommager la puce à ondes ultrasonores, puis redémarrez-le.

11. L'appareil est équipé d'une protection contre la surchauffe. L'appareil s'éteindra automatiquement en cas de surchauffe anormale, la fonction de sécurité évite la déformation du produit due à une température élevée.

FUITE ACCIDENTELLE

Si vous renversez accidentellement votre appareil pendant son utilisation, suivez ces étapes :

1. Coupez l'alimentation. Débranchez la machine et ouvrez le capot supérieur (B) pour vider toute l'eau restante du réservoir d'eau (E).

2. Secouez doucement l'appareil pour évacuer l'eau de l'intérieur sous le côté de drainage (J).

3. Séchez l'appareil à l'air libre dans un endroit sûr pendant 24 heures.

DÉTARTRAGE

S'il y a une accumulation de calcaire dans le diffuseur d'arôme causée par l'eau, vous pouvez ajouter du vinaigre blanc à l'eau pour dissoudre le calcaire, puis rincer à l'eau. Utilisez ensuite un chiffon doux pour essuyer l'eau. N'utilisez jamais de détergents puissants.

DÉPANNAGE

Si ce produit ne fonctionne pas normalement, veuillez suivre ces étapes d'auto-dépannage avant d'envoyer le retour au vendeur :

PROBLEME 1 : Le produit s'éteint automatiquement en une seconde lorsque le bouton de pulvérisation G1 est activé.

CAUSE POSSIBLE : Quantité d'eau insuffisante.

SOLUTION : Veuillez ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau ou vidanger s'il dépasse le niveau MAX.

CAUSE POSSIBLE : L'adaptateur secteur n'est pas connecté à l'appareil.

SOLUTION : Assurez-vous que l'adaptateur secteur est connecté au produit. Pour vérifier si la connexion est réussie, veuillez retirer la fiche du produit et la rebrancher

PROBLÈME 2 : Pas de pulvérisation ou pulvérisation anormale

CAUSE POSSIBLE : Quantité d'eau insuffisante.

SOLUTION : Veuillez ajouter de l'eau dans le réservoir d'eau s'il n'y en a pas assez. Si le niveau d'eau à l'intérieur du réservoir d'eau est supérieur au repère de niveau d'eau maximum, le brouillard sera pulvérisé de manière irrégulière, anormale. Videz l'eau pour qu'elle soit en dessous du niveau "MAX".

CAUSE POSSIBLE : La plaque en céramique de l'atomiseur (A) est sale.

SOLUTION : Veuillez nettoyer le réservoir d'eau (E) et la plaque de pulvérisation en céramique (A).

CAUSE POSSIBLE : Les orifices d'entrée d'air inférieurs (K) sont poussiéreux.

SOLUTION : Si les orifices d'entrée d'air (K) sont poussiéreux, le volume d'air aspiré sera considérablement réduit et le débit d'air ne sera pas suffisant pour pulvériser le brouillard. Nettoyez la prise d'air.

PROBLÈME 3 : Fuite

CAUSE POSSIBLE : Le capot supérieur (B) n'est pas correctement fermé.

SOLUTION : Fermez bien les deux couvercles.

CAUSE POSSIBLE : La température ambiante est trop basse ou l'humidité est trop élevée.

SOLUTION : Si la température ou l'humidité de l'environnement de travail est trop basse ou trop élevée, de la brume et des gouttes d'eau s'accumulent à la surface de l'appareil. Éteignez l'appareil.



NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Veuillez nettoyer l'appareil selon les étapes ci-dessous tous les 3 jours d'utilisation :

1. Lors du nettoyage, débranchez l'appareil du secteur.

2. Ouvrez le capot supérieur (B), versez toute l'eau restante du réservoir d'eau en secouant doucement l'appareil.

3. Diluez un peu de détergent de cuisine neutre dans de l'eau tiède, puis nettoyez l'appareil avec un chiffon.

4. Si vous remarquez de la saleté sur l'entrée d'air, nettoyez-la avec la brosse fournie (M).

5. Veuillez ne pas utiliser de diluant médical phénylethanol pour l'entretien, sinon le produit pourrait être endommagé.

6. S'il n'est pas utilisé pendant une longue période, versez l'eau restante du réservoir d'eau (E) et rangez-le dans un endroit sec et frais après le nettoyage.

Données techniques:

24V --- 0.5A (12W)

Volume du réservoir d'eau : 130 ml

Capacité de brumisation : 25 +/- 8 ml/heure

Fréquence ultrasonique : 2,4 MHz

Inclus : adaptateur



Respect de l'environnement. Nous vous prions de bien vouloir trier les emballages en carton ainsi que les sachets plastiques (en polyéthylène). L'appareil usagé ne doit pas être jeté à la poubelle mais remis au point de collecte prévu à cet effet car il contient des éléments pouvant être nocifs pour l'environnement. L'appareil électrique doit être remis de manière à limiter au maximum une éventuelle utilisation ultérieure. Si l'appareil contient des piles, il faut les retirer et les remettre à un autre point de collecte.
Ne pas jeter l'appareil dans une poubelle de déchets ménagers !!!

ESPAÑOL

CONDICIONES GENERALES DE SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD LEA CUIDADOSAMENTE Y CONSERVE PARA FUTURAS CONSULTAS

Las condiciones de la garantía son diferentes si el dispositivo se utiliza con fines comerciales.

1. Antes de utilizar el dispositivo, lea el manual del usuario y siga las instrucciones contenidas en el mismo. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso del dispositivo de forma contraria a su uso previsto o por un funcionamiento inadecuado.

2. El dispositivo es solo para uso doméstico. No lo utilice para otros fines que sean incompatibles con el uso previsto.

3. El dispositivo solo debe conectarse a una toma de corriente de 220-240 V ~ 50 Hz.

Para aumentar la seguridad de uso, no se deben conectar muchos dispositivos eléctricos a un circuito de alimentación al mismo tiempo.

4. Tenga especial cuidado cuando utilice el dispositivo cuando haya niños cerca. No permita que los niños jueguen con el dispositivo y no permita que lo utilicen niños o personas que no estén familiarizadas con el dispositivo.

5. ADVERTENCIA: Este equipo puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y

personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o personas sin experiencia o conocimiento del equipo, si se realiza bajo la supervisión de una persona responsable de su seguridad o se les han dado instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y son conscientes de los peligros asociados con su uso. Los niños no deben jugar con el equipo. La limpieza y el mantenimiento del usuario no deben ser realizados por niños, a menos que sean mayores de 8 años y estén supervisados.

6. Retire siempre el enchufe de la toma de corriente después de su uso sujetando la toma de corriente con la mano. NO tire del cable de la red.

7. No sumerja el cable, el enchufe ni todo el aparato en agua ni en ningún otro líquido. No exponga el dispositivo a las condiciones climáticas (lluvia, sol, etc.) ni lo utilice en condiciones de alta humedad (baños, casas rodantes húmedas).

8. Verifique periódicamente el estado del cable de alimentación. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por un centro de reparación especializado para evitar riesgos.

9. No utilice el aparato con un cable de alimentación dañado o si se ha caído o dañado de alguna otra forma o si no funciona correctamente. No repare el dispositivo usted mismo, ya que puede provocar una descarga eléctrica. Devuelva el dispositivo dañado al centro de servicio adecuado para su inspección o reparación. Las reparaciones solo pueden ser realizadas por puntos de servicio autorizados. La reparación realizada incorrectamente puede resultar en un grave peligro para el usuario.

10. Coloque el aparato sobre una superficie nivelada, estable y fresca, lejos de aparatos de calefacción como cocinas eléctricas, quemadores de gas, etc.

11. No utilice el dispositivo cerca de materiales inflamables.

12. El cable de alimentación no debe colgar del borde de la mesa ni tocar superficies calientes.

13. No deje el dispositivo encendido o el adaptador de red desatendido.

14. Para protección adicional, se recomienda instalar un dispositivo de corriente residual (RCD) en el circuito eléctrico con una corriente residual nominal que no exceda los 30 mA. Consulte a un electricista para esto.

15. Está prohibido introducir los dedos o cualquier otro objeto en las aberturas de la carcasa del dispositivo.

16. No cubra la abertura de descarga.

17. Después de terminar el trabajo, vacíe el dispositivo de agua antes de guardarlo.

18. Si no va a utilizar el dispositivo durante mucho tiempo, desconéctelo de la red eléctrica.

19. No mueva la máquina cuando haya agua en el tanque interno.

20. No coloque ningún objeto sobre el dispositivo.

21. El dispositivo solo debe usarse con las fragancias recomendadas. El uso de otras sustancias puede resultar en un peligro tóxico o de incendio.

22. El dispositivo solo puede usarse con ventilación eficiente.

23. Un olor inusual, un ruido o un calentamiento anormal indica una falla del producto o del adaptador de corriente, retire inmediatamente el adaptador de corriente del tomacorriente y deje de usar el dispositivo.

24. No ponga el adaptador en agua ni lo use cuando esté mojado. No almacene la fuente de alimentación en un lugar húmedo.

ANTES DEL PRIMER USO

1. Tenga en cuenta que los altos niveles de humedad pueden fomentar el crecimiento de organismos biológicos en el medio ambiente.

2. No permita que el área alrededor del dispositivo se humedezca o moje. Si se produce humedad, baje (reduzca) la salida de niebla.

No permita que los materiales absorbentes como alfombras, cortinas, manteles se mojen.

3. Coloque este dispositivo sobre una superficie plana. No coloque este producto sobre una alfombra, moqueta u otro lugar irregular.

4. No coloque este dispositivo cerca de aparatos eléctricos como televisores o equipos de sonido, etc. No deje que salpique

directamente sobre muebles, ropa o paredes, etc.

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO

A través de la onda ultrasónica, el difusor rompe el agua y el aceite esencial en partículas diminutas y una niebla fría difunde un aroma fresco.

¿QUÉ ACEITE ELEGIR?

Este difusor de aroma requiere el uso de agua. No hay restricciones sobre qué tipo de aceite se agrega al agua, ambos aceites

esenciales/aceites aromáticos/aceites complejos/agua de fragancia son adecuados para su uso.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Difusor de aromas AD 7967

A. Placa atomizadora de cerámica	B. Cubierta superior	C. Protección contra salpicaduras	D. Salida de aire
E. Depósito de agua	F. Nivel máximo de agua	G1. Botón de encendido/vaho	G2. Botón de retroiluminación
H. Salida de niebla	I. Conector de CC	J. Lado de drenaje	K. Entrada de aire
L. Adaptador de corriente	M. Cepillo de limpieza		

USO

Coloque el dispositivo en el lugar de uso previsto y no lo mueva durante el uso.

1. Sostenga el producto en posición vertical y retire la cubierta superior (B) verticalmente - figura 2A. Evite el contacto de la tapa con aceites esenciales o aceituna para no decolorar la cubierta de vidrio (B).
2. Conecte el enchufe de CC del adaptador de corriente al conector de CC del dispositivo (I) en la parte inferior del dispositivo.
3. Agregue agua al tanque de agua (E) sin exceder el nivel máximo de agua de 130 ml - figura 2B. Solo el agua del grifo o agua purificada es adecuada para este producto. No agregue agua durante el uso cuando el dispositivo está funcionando. Solo agregue agua fría o tibia. Vierta el aceite aromático en el tanque de agua. La dosis recomendada es de 2-3 gotas por cada 130 ml de agua. El aceite esencial puede causar decoloración. Si se derrama accidentalmente, límpielo rápidamente con un paño.

NOTA: No bloquee la boquilla del rociador para evitar dañar el producto.

4. Vuelva a colocar el protector contra salpicaduras (B) incluido en el paquete, luego vuelva a colocar la cubierta superior (B) verticalmente para que el difusor quede bien cerrado - figura 2C.

Nota: La cubierta superior (B) debe cerrarse antes de su uso.

5. Conecte el enchufe del adaptador de CA a la toma de corriente, el dispositivo ahora está en modo de espera - figura 2D.

AJUSTE DE Niebla: botón de encendido G1.

- Pulse una vez el botón G1, el dispositivo rocía la niebla de forma continua hasta que el dispositivo se apaga automáticamente debido al consumo de agua previamente vertida.
- Presione el botón G1 nuevamente, el dispositivo cambiará a modo intermitente. Alternativamente, producirá niebla durante 15 segundos y dejará de producir niebla durante otros 15 segundos. Los ciclos se repetirán hasta que se agote el agua del tanque, luego el dispositivo se apagará automáticamente.
- Pulse el botón G1 por tercera vez la máquina deja de generar niebla.

AJUSTE DE LUZ DE FONDO: Botón G2.

- Presione el botón "LUZ" (botón izquierdo) una vez: encenderá la luz de fondo de 7 colores alternativamente
- Pulsa de nuevo el botón de retroiluminación (botón izquierdo) "LIGHT": iluminación continua del último de los 7 colores visualizados
- Pulse el botón de luz (botón izquierdo) "LIGHT" por tercera vez: la luz se apagará.

Para apagar el dispositivo, mantenga presionado el botón de encendido G1 durante 2 segundos.

6. Si no hay agua en el tanque de agua (E), el difusor se apagará automáticamente incluso cuando presione el botón de rociado.

7. El producto no se puede utilizar si no hay agua en el recipiente (E).

NOTA: La concentración de niebla puede variar ligeramente, lo cual es normal. Los diferentes tipos de agua, humedad, temperatura y velocidad del aire afectan la intensidad del rociado.

8. Antes de reemplazarlo con otro aceite, límpie el dispositivo de acuerdo con las instrucciones de mantenimiento.

9. Nunca deje agua en el tanque (E) cuando el aparato no esté en uso.

10. Despues de trabajar durante mucho tiempo, apague el dispositivo durante 60 minutos para evitar dañar el chip de ondas ultrasonicas y luego reinicie.

11. El dispositivo está equipado con protección contra sobrecalentamiento. El dispositivo se apagará automáticamente si ocurre un sobrecalentamiento anormal, la función de seguridad evita la deformación del producto debido a la alta temperatura.

FUGA ACCIDENTAL

Si accidentalmente vuela su dispositivo mientras está en uso, siga estos pasos:

1. Apague la alimentación. Desenchufe la máquina y abra la tapa superior (B) para verter toda el agua restante del depósito de agua (E).
2. Agite suavemente la unidad para drenar el agua del interior debajo del lado de drenaje (J).
3. Séque el dispositivo al aire en un lugar seguro durante 24 horas.

DESCALCIFICACIÓN

Si se acumula cal en el difusor de aroma causado por el agua, puede agregar vinagre blanco al agua para disolver la cal y luego enjuagar con agua. Luego use un paño suave para limpiar el agua. Nunca use agentes de limpieza fuertes.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Si este producto no funciona normalmente, siga estos pasos para solucionar el problema antes de enviar la devolución al. vendedor:

PROBLEMA 1: El producto se apaga automáticamente en un segundo cuando se enciende el botón de pulverización G1.

CAUSA POSIBLE: Cantidad inadecuada de agua.

SOLUCIÓN: agregue agua al tanque de agua o drene si excede el nivel MAX.

CAUSA POSIBLE: El adaptador de corriente no está conectado al. dispositivo.

SOLUCIÓN: Asegúrese de que el adaptador de corriente esté conectado al producto. Para verificar si la conexión es exitosa, retire el enchufe del producto y vuelva a conectarlo.

PROBLEMA 2: No rocía o rocía anormalmente

CAUSA POSIBLE: Cantidad inadecuada de agua.

SOLUCIÓN: agregue agua al tanque de agua si no hay suficiente. Si el nivel de agua dentro del tanque de agua es más alto que la marca de nivel maximo de agua, la niebla se rociará de manera irregular, anormal. Drene el agua para que esté por debajo del nivel "MAX".

CAUSA POSIBLE: La placa de cerámica del atomizador (A) está sucia.

SOLUCIÓN: Limpie el tanque de agua (E) y la placa atomizadora de cerámica (A).

CAUSA POSIBLE: Los orificios de entrada de aire inferiores (K) tienen polvo.

SOLUCIÓN: Si los orificios de entrada de aire (K) están polvorientos, el volumen de aire aspirado se reducirá significativamente y el impulso del aire no será suficiente para rociar la niebla. Limpie la entrada de aire.

PROBLEMA 3: Fuga

CAUSA POSIBLE: La cubierta superior (B) no está bien cerrada.

SOLUCIÓN: Cierre bien ambas cubiertas.

CAUSA POSIBLE: La temperatura ambiente es demasiado baja o la humedad es demasiado alta.

SOLUCIÓN: Si la temperatura o la humedad del entorno de trabajo es demasiado baja o demasiado alta, se acumularán gotas de niebla y agua en la superficie del dispositivo. Apague el dispositivo.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Limpie el dispositivo de acuerdo con los pasos a continuación cada 3 días de uso:

1. Al limpiar, desconecte el dispositivo de la red eléctrica.



2. Abra la cubierta superior (B), vierta toda el agua restante del tanque de agua agitando suavemente el dispositivo.
3. Diluya un poco de detergente de cocina neutro en agua tibia, luego límpie el aparato con un paño.
4. Si observa suciedad en la entrada de aire, límpiala con el cepillo suministrado (M.).
5. No utilice feniletanol diluyente médico para el mantenimiento, de lo contrario, el producto podría dañarse.
6. Si no se usa durante mucho tiempo, vierta el agua restante del tanque de agua (E) y guárdelo en un lugar seco y fresco después de limpiarlo.

Datos técnicos:

24V -/- 0.5A (12W)

Capacidad de niebla: 25 +/- 8 ml/hora

Incluido: adaptador

Volumen del tanque de agua: 130ml

Frecuencia ultrasónica: 2,4 MHz



Preocupación por el medio ambiente. Por favor, lleva las cajas de cartón a un sitio de reciclaje. Las bolsas de polietileno se deben tirar al cubo de la basura amarillo (para envases). El equipo gastado debe ser entregado en el punto de almacenamiento adecuado, porque las piezas que constituyen el equipo pueden suponer un peligro para el medio ambiente. Debes entregar el equipo Hay que devolver el equipo eléctrico con el fin de evitar su reutilización. Si en el equipo se encuentran pilas, hay que sacarlas y entregar por separado, en un punto de almacenamiento adecuado. No tires el equipo al contenedor para residuos urbanos!!

PORUGUÊS

TERMOS GERAIS DE SEGURANÇA

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES LEIA ATENTAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA

As condições de garantia são diferentes se o dispositivo for usado para fins comerciais.

1. Antes de utilizar o aparelho, leia o manual do usuário e siga as instruções nele contidas. O fabricante não é responsável por danos causados pelo uso do dispositivo de forma contrária ao uso pretendido ou operação inadequada.

2. O dispositivo é apenas para uso doméstico. Não o utilize para outros fins que sejam incompatíveis com o uso pretendido.

3. O dispositivo só deve ser conectado a uma tomada de 220-240 V ~ 50 Hz. Para aumentar a segurança de uso, muitos dispositivos elétricos não devem ser conectados a um circuito de energia ao mesmo tempo.

4. Seja especialmente cuidadoso ao usar o dispositivo quando houver crianças por perto. Não permita que crianças brinquem com o dispositivo e não permita que crianças ou pessoas não familiarizadas com o dispositivo o usem.

5. ATENÇÃO: Este equipamento pode ser utilizado por crianças maiores de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas sem experiência ou conhecimento do equipamento, desde que seja realizado sob a supervisão de um responsável por sua segurança ou receberam instruções sobre o uso seguro do dispositivo e estão cientes dos perigos associados ao seu uso. As crianças não devem brincar com o equipamento. A limpeza e manutenção do usuário não devem ser realizadas por crianças, a menos que tenham mais de 8 anos de idade e sejam supervisionadas.

6. Sempre remova o plugue da tomada após o uso, segurando a tomada com a mão. NÃO puxe o cordão da rede.

7. Não mergulhe o cabo, plugue ou todo o aparelho em água ou qualquer outro líquido. Não exponha o aparelho a intempéries (chuva, sol, etc.) nem o utilize em condições de humidade elevada (casas de banho, casas móveis húmidas).

8. Verifique periodicamente o estado do cabo de alimentação. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído por uma oficina especializada para evitar riscos.

9. Não use o aparelho com um cabo de alimentação danificado ou se tiver caído ou danificado de qualquer outra forma ou não estiver funcionando corretamente. Não repare o aparelho por conta própria, pois pode causar choque elétrico. Devolva o dispositivo danificado ao centro de serviço apropriado para inspeção ou reparo. Quaisquer reparações só podem ser feitas por pontos de serviço autorizados. O reparo realizado de forma inadequada pode resultar em sérios perigos para o usuário.

10. Coloque o aparelho em uma superfície fria, estável e nivelada, longe de aparelhos de aquecimento, como fogões elétricos, queimadores a gás, etc.

11. Não use o dispositivo perto de materiais inflamáveis.

12. O cabo de alimentação não deve ficar pendurado na borda da mesa ou tocar em superfícies quentes.

13. Não deixe o aparelho ligado ou o adaptador de rede sem vigilância.
14. Para proteção adicional, é aconselhável instalar um dispositivo de corrente residual (RCD) no circuito elétrico com uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Por favor, consulte um eletricista para isso.
15. É proibido inserir os dedos ou quaisquer outros objetos nas aberturas da caixa do dispositivo.
16. Não cubra a abertura de descarga.
17. Depois de terminar o trabalho, esvazie o dispositivo de água antes de guardá-lo.
18. Se o dispositivo não for usado por um longo período, desconecte-o da rede elétrica.
19. Não move a máquina quando houver água no tanque interno.
20. Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
21. O aparelho só deve ser usado com as fragrâncias recomendadas. O uso de outras substâncias pode resultar em um perigo tóxico ou de incêndio.
22. O aparelho só pode ser usado com ventilação eficiente.
23. Um cheiro incomum, ruído ou aquecimento anormal indica uma falha do produto ou do adaptador de energia, remova imediatamente o adaptador de energia da tomada e pare de usar o dispositivo.
24. Por favor, não coloque o adaptador na água ou use-o quando estiver molhado. Não armazene a fonte de alimentação em um local úmido.

ANTES DO PRIMEIRO USO

1. Lembre-se de que altos níveis de umidade podem estimular o crescimento de organismos biológicos no ambiente.
2. Não permita que a área ao redor do dispositivo fique úmida ou molhada. Se ocorrer umidade, diminua (reduza) a saída de névoa. Não permita que materiais absorventes como tapetes, cortinas, toalhas de mesa se molhem.
3. Coloque este dispositivo em uma superfície plana. Não coloque este produto sobre carpete, tapete ou outro local irregular.
4. Não coloque este dispositivo perto de aparelhos elétricos, como TV ou equipamento de som, etc. Não deixe respingar diretamente em móveis, roupas ou paredes, etc.

PRINCÍPIO DA OPERAÇÃO

Através da onda ultrassônica, o difusor quebra a água e o óleo essencial em minúsculas partículas, uma névoa fria difunde um aroma fresco.

QUAL ÓLEO ESCOLHER?

Este difusor de aroma requer o uso de água. Não há restrições quanto ao tipo de óleo adicionado à água, tanto óleo essencial/óleo aromático/óleo complexo/água perfumada são adequados para uso.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO: Difusor de Aroma AD 7967

A. Placa átomizadora de cerâmica	B. Tampa superior	C. Proteção contra respingos	D. Saída de ar
E. Tanque de água	F. Nível máximo de água	G1. Botão Power / Névoa	G2. botão de luz de fundo
H. Saída de névoa	I. Conector DC	J. Lado de drenagem	K. Entrada de ar
L. Adaptador de energia	M. Escova de limpeza		

USO

Coloque o dispositivo no local de uso pretendido e não o move durante o uso.

1. Segure o produto na vertical e remova a tampa superior (B) na vertical - figura 2A. Evite o contato da tampa com óleos essenciais ou acetona para não descolorir a tampa de vidro (B).
2. Conecte o plugue DC do adaptador de energia ao conector DC do dispositivo (I) na parte inferior do dispositivo.
3. Adicione água no reservatório de água (E) não ultrapasse o nível máximo de água de 130 ml - figura 2B. Apenas água da torneira ou água purificada é adequada para este produto. Não adicione água durante o uso quando o dispositivo estiver funcionando. Adicione apenas água fria ou morna. Despeje o óleo aromático no tanque de água. A dose recomendada é de 2-3 gotas por 130 ml de água. O óleo essencial pode causar descoloração. Se derramar acidentalmente, limpe-o rapidamente com um paño.
- NOTA: Não bloquee o bico do spray para não danificar o produto.
4. Recoloque a proteção contra respingos (B) que acompanha a embalagem, em seguida recoloque a tampa superior (B) na vertical para que o difusor fique bem fechado - figura 2C.

Observação: A tampa superior (B) deve ser fechada antes do uso.

5. Conecte o plugue do adaptador AC à tomada elétrica, o dispositivo agora está no modo de espera - figura 2D.

AJUSTE DE NEVOA: Botão liga/desliga G1.

- Pressione o botão G1 uma vez, o dispositivo pulveriza a névoa continuamente até que o dispositivo desligue automaticamente devido ao consumo de água despejada anteriormente.
- Pressione o botão G1 novamente, o dispositivo mudará para o modo intermitente. Ele produzirá névoa alternadamente por 15 segundos e parará de produzir névoa por mais 15 segundos. Os ciclos serão repetidos até que a água do tanque acabe, então o dispositivo será desligado automaticamente.
- Pressione o botão G1 uma terceira vez: a máquina para de gerar névoa.

AJUSTE DA ILUMINAÇÃO: Botão G2.

- Pressione o botão "LÚZ" (botão esquerdo) uma vez: você acenderá a luz de fundo de 7 cores alternadamente
 - Pressione o botão de luz de fundo (botão esquerdo) novamente "LIGHT": iluminação contínua da última das 7 cores exibidas
 - Pressione o botão de luz (botão esquerdo) "LÚZ" uma terceira vez: a luz será apagada.
- Para desligar o dispositivo, mantenha pressionado o botão liga / desliga G1 por 2 segundos.
6. Se não houver água no reservatório de água (E), o difusor será desligado automaticamente mesmo pressionando o botão do spray.
 7. O produto não pode ser utilizado se não houver água no recipiente (E).
- NOTA: A concentração de névoa pode variar ligeiramente, o que é normal. Diferentes tipos de água, umidade, temperatura e velocidade do ar afetam a intensidade da pulverização.

8. Antes de substituir por outro óleo, limpe o dispositivo de acordo com as instruções de manutenção.
9. Nunca deixe água no reservatório (E) quando o aparelho não estiver em uso.
10. Depois de trabalhar por muito tempo, desligue o dispositivo por 60 minutos para evitar danos ao chip de onda ultrassônica e reinicie-o.
11. O dispositivo está equipado com proteção contra superaquecimento. O dispositivo desligará automaticamente se ocorrer superaquecimento anormal, o recurso de segurança evita a deformação do produto devido à alta temperatura.

VAZAMENTO ACIDENTAL

Se você acidentalmente derrubar seu dispositivo durante o uso, siga estas etapas:

1. Desligue a energia. Desligue a máquina e abra a tampa superior (B) para despejar toda a água restante do depósito de água (E).
2. Agite suavemente a unidade para drenar a água de dentro sob o lado de drenagem (J).
3. Seque o dispositivo ao ar livre em um local seguro por 24 horas.

DESCALCIFICAÇÃO

Se houver acúmulo de calcário no difusor de aroma causado pela água, você pode adicionar vinagre branco à água para dissolver o calcário e depois enxaguar com água. Em seguida, use um pano macio para limpar a água. Nunca use agentes de limpeza fortes.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se este produto não estiver funcionando normalmente, siga estas etapas para solucionar o problema antes de enviar a devolução ao vendedor:

PROBLEMA 1: O produto desliga automaticamente em um segundo quando o botão de pulverização G1 é acionado.

CAUSA POSSÍVEL: Quantidade de água inadequada.

SOLUÇÃO: Por favor, adicione água ao tanque de água ou drene se exceder o nível MÁX.

CAUSA POSSÍVEL: O adaptador de energia não está conectado ao dispositivo.

SOLUÇÃO: Certifique-se de que o adaptador de energia esteja conectado ao produto. Para verificar se a conexão foi bem-sucedida, remova o plugue do produto e reconecte-o.

PROBLEMA 2: Sem pulverização ou pulverização anormal

CAUSA POSSÍVEL: Quantidade de água inadequada.

SOLUÇÃO: Por favor, adicione água ao tanque de água se não houver água suficiente. Se o nível de água dentro do tanque de água for superior à marca de nível máximo de água, a névoa será pulverizada de forma irregular, anormal. Drene a água para que fique abaixo do nível "MAX".

POSSÍVEL CAUSA: A placa de cerâmica do atomizador (A) está suja.

SOLUÇÃO: Limpe o reservatório de água (E) e a placa atomizadora de cerâmica (A).

CAUSA POSSÍVEL: Os orifícios de entrada de ar inferiores (K) estão empoeirados.

SOLUÇÃO: Se os orifícios de entrada de ar (K) estiverem empoeirados, o volume de ar aspirado será significativamente reduzido e a força do ar não será suficiente para pulverizar a névoa. Limpe a entrada de ar.

PROBLEMA 3: Vazamento

POSSÍVEL CAUSA: A tampa superior (B) não está bem fechada.

SOLUÇÃO: Feche bem as duas tampas.

POSSÍVEL CAUSA: A temperatura ambiente é muito baixa ou a umidade é muito alta.

SOLUÇÃO: Se a temperatura ou umidade do ambiente de trabalho for muito baixa ou muito alta, a névoa e as gotas de água se acumularão na superfície do dispositivo. Desligue o dispositivo.



LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Por favor, limpe o dispositivo de acordo com as etapas abaixo a cada 3 dias de uso:

1. Ao limpar, desconecte o aparelho da rede elétrica.
2. Abra a tampa superior (B), despeje toda a água restante do reservatório de água agitando suavemente o dispositivo.
3. Dilua um pouco de detergente de cozinha neutro em água morna e limpe o aparelho com um pano.
4. Se notar sujideira na entrada de ar, limpe-a com a escova fornecida (M).
5. Por favor, não use feniletanol diluente médico para manutenção, caso contrário, o produto pode ser danificado.
6. Se não for usado por um longo período de tempo, despeje a água restante do reservatório de água (E) e guarde-o em local seco e fresco após a limpeza.

Dados técnicos:

24V - - - 0,5A (12W)

Volume do tanque de água: 130ml

Capacidade de névoa: 25 +/- 8 ml/hora

Frequência ultrassônica: 2,4 MH

Inclui: adaptador

 Proteção do meio ambiente. Rogamos, os embalagens de cartão destinem-se para papéis velhos. Os sacos de polietileno (PE) devem-se colocar em contenedores para material plástico. O dispositivo usado deve-se levar a um ponto de armazenamento adequado porque os componentes perigosos que ficam dentro do dispositivo podem ser perigosos para o meio ambiente. O dispositivo elétrico deve-se entregar de modo que se reduza a sua nova utilização e uso. Se no dispositivo há pilhas, devem-se tirar e levar a um ponto de armazenamento em separado. Não colocar o dispositivo em contenedores para resíduos municipais!

LIETUVIŲ

BENDROSIOS SAUGOS SALYGOS

SVARBIOS SAUGOS INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR IŠSAUGOJITE ATEICIAI

Garantijos salygos skiriasi, jei įrenginys naudojamas komerciniais tikslais.

1. Pries naudodami įrenginį, perskaitykite vartotojo vadovą ir vadovaukites jame pateiktomis instrukcijomis. Gamintojas neatsako už žalą, padarytą naudojant prietaisą ne pagal paskirtį arba netinkamai naudojant.
2. Prietaisas skirtas naudoti tik namuose. Nenaudokite jo kitiems tikslams, kurie neatitinka numatyto naudojimo.
3. Prietaisą reikia jungti tik prie 220-240 V ~ 50 Hz maitinimo lizdo. Siekiant padidinti naudojimo saugumą, daugelis elektros prietaisų neturėtų būti jungiami prie vienos maitinimo

grandinės vienu metu.

4. Būkite ypač atsargūs naudodami prietaisą, kai šalia yra vaikų. Neleiskite vaikams žaisti su įrenginiu ir neleiskite juo naudotis vaikams ar žmonėms, kurie nėra susipažinę su prietaisu.

5. **JSPEJIMAS:** Šią įrangą gali naudoti vyresni nei 8 metų vaikai ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų, arba asmenys, neturintys patirties ar žinių apie įrangą, jei tai atliekama prizūrint asmenijui, atsaktingam už jų saugumui arba jiems buvo duota instrukcija, kaip saugiai naudoti prietaisą, ir jie žino su jo naudojimu susijusius pavojus. Vaikai neturėtų žaisti su įrangą. Vaikai neturėtų atliliki valymo ir naudotojo priežiūros, nebent jie yra vyresni nei 8 metų ir yra prizūrimi.

6. Po naudojimo visada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo laikydami už maitinimo lizdo ranka. NEtraukite už tinklo laido.

7. Nemerkite laido, kištuko ar viso prietaiso į vandenį ar kitą skystį. Nelaikykite prietaiso nuo oro sąlygų (lietaus, saulės ir kt.) ir nenaudokite jo didelės drėgmės sąlygomis (vonios kambariuose, drėgnuose nameliuose ant ratu).

8. Periodiškai tikrinkite maitinimo laido būklę. Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti specializuota remonto įmonė, kad būtų išvengta pavojaus.

9. Nenaudokite prietaiso su pažeistu maitinimo laidu arba jei jis buvo numestas ar kitaip pažeistas arba neveikia tinkamai. Netaisykite įrenginio patys, nes galite sukelti elektros smūgi. Sugadintą prietaisą gražinkite į atitinkamą techninės priežiūros centrą, kad jis apžiūrėtų arba suremontuotų. Bet kokį remonta gali atliliki tik įgalioti techninės priežiūros centralai. Netinkamai atlirkas rėmontas gali sukelti rimtą pavojų naudotojui.

10. Pastatykite prietaisą ant vésaus, stabilaus, lygaus paviršiaus, toliau nuo šildymo prietaisų, tokų kaip elektrinės viryklos, dujiniai degikliai ir kt.

11. Nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų.

12. Maitinimo laidas neturi kabėti virš stalo krašto arba liesti karštų paviršių.

13. Nepalikite įjungto įrenginio arba maitinimo adapterio be priežiūros.

14. Papildomai apsaugai elektros grandinėje patartina įrengti liekamosios srovės įtaisą (RCD), kurio vardinė likutinė srovė neviršija 30 mA. Dėl to kreipkitės į elektriką.

15. Draudžiama kisti, pirštus ar kitus daiktus į įrenginio korpusę esančias angas.

16. Neuždenkite išleidimo angos.

17. Baigę darbą, prieš padėdami jį į vietą, išleiskite iš prietaiso vandens.

18. Jei prietaisas nebus naudojamas ilgą laiką, atjunkite jį nuo elektros tinklo.

19. Nejudinkite mašinos, kai vidiniame bakelyje yra vandens.

20. Nedékite ant prietaiso jokių daiktų.

21. Prietaisą reikia naudoti tik su rekomenduojamomis kvapiosiomis medžiagomis.

Naudojant kitas medžiagas gali kilti toksiškas arba gaisro pavojus.

22. Prietaisą galima naudoti tik esant efektyviam vedinimui.

23. Neįprastas kvapas, triukšmas arba neįprastas įkaitimas rodo gaminio arba maitinimo adapterio gedimą, nedelsdami ištraukite maitinimo adapterį iš sieninio lizdo ir nebenaudokite įrenginio.

24. Nedékite adapterio į vandenį ir nenaudokite jo šlapio. Nelaikykite maitinimo šaltinio drėgnoje vietoje.

PRIEŠ NAUDIJANT PIRMAJĮ

1. Atminkite, kad didelis drėgmės lygis gali paskatinti biologinių organizmu augima aplinkoje.

2. Neleiskite, kad sritis aplink prietaisa taptų drėgna ar šlapia. Jei atsiranda drėgmės, sumažinkite (sumažinkite) rūko išeigą. Neleiskite sušlapsti sugeriančioms medžiagoms, tokiomis kaip kilimai, užalojidos, staltiesės.

3. Padékite šį įrenginį ant lygaus paviršiaus. Nedékite šio gaminio ant kilimo, kilimėlio ar kitos nelygios vietas.

4. Nestatykite šį įrenginį šalia elektros prietaisų, tokų kaip televizorius ar garso aparatūra ir kt. Neleiskite jam aptašyti tiesiai ant baldų, drabužių, sienų ir pan.

VEIKIMO PRINCIPAS

Per ultragarso bangų difuzorius suskaido vandenį ir eterinį aliejų į mažas daleles, o šalta dulksna išsklaido gaivų aromatą.

KOKI ALIEJĄ RINKTIS?

Šiam aromato difuzoriui reikia naudoti vandenį. Nėra jokių apribojimų, kokio aliejaus pilti į vandenį, tinkta naudoti tiek eterinis aliejus/aromatinius aliejus/kompleksiniai aliejai/kvapis vanduo.

PRODUKTO APRAŠYMAS: Aroma difuzorius AD 7967

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| A. Keraminė purkštuvė plokštė | B. Viršutinis dangtis |
| E. Vandens bakas | F. Maksimalus vandens lygis |
| H. Rūko išėjimas | I. DC jungtis |
| L. Maitinimo adapteris | M. Valymo šepetys |

C. Apsauga nuo purslų

G1. Maitinimo / ruko mygtukas

J. Drenažo pusė

D. Oro išleidimo anga

G2. Foninių apšvietimo mygtukas

K. Oro išleidimo anga

NAUDOJIMAS

Pastatykite prietaisa numatytoje naudojimo vietoje ir naudojimo metu jo nejudinkite.

1. Laikykite gaminių vertikaliai ir nuimkite viršutinį dangtelį (B) vertikaliai – 2A pav. Venkite dangtelio saulyčio su eteriniais aliejais ar acetonu, kad nepakeistu stiklo dangtelis (B).

2. Maitinimo adapteriu nuolatinės srovės kištuką prijunkite prie ienginio nuolatinės srovės jungties (I), esančios ienginio apačioje.

3. I vandens baką (E) įpilkite vandens, neviršykite maksimalaus 130 ml vandens lygio – 2B pav. Šiam gaminiui tinkta tik vanduo iš čiaupo arba išgryntinas vanduo. Nepilkite vandens naudojimo metu, kai prietaisas veikia. Įpilkite tik šalto arba drungno vandens. I vandens bakelį supilkite aromatinį aliejų. Rekomenduojama dozė yra 2-3 lašai 130 ml vandens. Eterinis aliejus gali pakeisti spalvą. Jei netyčia išsiliejo, greitai nuvalykite skudurėliu.

PASTABA: Neužblukokite purškimo antgalio, kad nesugadintumėte gaminį.

4. Pakeiskite pakuočę esantį apsaugą nuo purslų (B), tada uždékite viršutinį dangtelį (B) vertikaliai, kad difuzorius būtų sandariai uždarytas (2C pav.).

Pastaba: prieš naudojant viršutinį dangtelį (B) reikia uždaryti.

5. Prijunkite kintamosios srovės adapteriu kištuką prie maitinimo lizdo, ienginys dabar veikia budėjimo režimu – 2D pav.

MILKOS REGULIAVIMAS: maitinimo mygtukas G1.

- Vieną kartą paspauskite mygtuką G1, prietaisas nuolat purška dulksną, kol prietaisas automatiškai išsijungia dėl anksčiau pilamo vandens suvartojimo.

- Dar kartą paspauskite mygtuką G1, prietaisas persijungs į pertraukiamą režimą. Jis pakaitomis skleis rūkų 15 sekundžių ir nustos sklisti dar 15 sekundžių. Ciklai kartosi tol, kol baigsis vanduo bakelyje, tada prietaisas automatiškai išsijungs.

- Paspauskite G1 mygtuką trečią kartą: mašina nustoja generuoti rūką.

APSVIETIMO REGULIAVIMAS: G2 mygtukas.

- Vieną kartą paspauskite mygtuką „LIGHT“ (kairysis mygtukas); pakaitomis iungsите 7 spalvų foninių apšvietimą.

- Dar kartą paspauskite foninio apšvietimo mygtuką (kairysis mygtukas) „LIGHT“, nuolatinis paskutinių iš 7 rodomų spalvų apšvietimas.

- Paspauskite sviestos mygtuką (kairysis mygtukas) „LIGHT“ trečią kartą: šviesta bus išjungta.

Norėdami išjungti ienginį 2 sekundės palaikykite nuspaukę G1 maitinimo mygtuką.

6. Jei vandens bakelyje (E) nėra vandens, difuzorius išsijungs automatiškai net paspaudus purškimo mygtuką.

7. Produktu negalima naudoti, jei inde (E) nėra vandens.

PASTABA: rūko koncentracija gali šiek tiek skirtis, o tai yra normalu. Išvairūs vandens tipai, drėgmė, temperatūra ir oro greitis turi įtakos purškimo intensyvumui.

8. Prieš keisdami kita alvy, išvalykite ienginį pagal priežiūros instrukcijas.

9. Niekada nepalikite vandens bakelyje (E), kai prietaisas nenaudojamas.

10. Po ilgo darbo išjunkite ienginį 60 minučių, kad nepažeistumėte ultragarso bangu lusto, tada paleiskite jį iš naujo.

11. Prietaise iengta apsauga nuo perkaitimo. Ienginys automatiškai išsijungs, jei išvys neįprastas perkaitimas, saugos funkcija neleidžia gaminiui deformuotis dėl aukštostos temperatūros.

ATSITIKTAS NUOTEKIS

Jei netyčia apverpte ienginį, kai ji naudojate, atlikite šiuos veiksmus:

1. Išjunkite maitinimą. Atjunkite aparatai ir atidarykite viršutinį dangtelį (B), kad išpiltumėte visą likusį vandenį iš vandens bako (E).

2. Svelniai pakratykite ienginį, kad vanduo ištekėtu iš vidaus po drenažo puse (J).

3. Išdžiovinkite ienginį saugioje vietoje 24 valandas.

KALKIŲ NUŠALINIMAS

Jei aromato difuzoriuje dėl vandens susidarė kalkių nuosėdu, į vandenį galite įpilti baltojo acto, kad išširptų kalkių nuosėdos, tada nuplaukite vandeniu. Tada minkištu skudurėliu nuvalykite vandenį. Niekada nenaudokite stiprių valymo priemonių.

PROBLEMU SPRENDIMAS

Jei sis gaminių neveikia normaliai, prieš siusdami gražinima pardavėjui atlikite šiuos veiksmus, kad išsiaiškintumėte triktis:

1 PROBLEMA: gaminių automatiškai išsijungia per vieną sekundę, kai iungiamas purškimo mygtukas G1.

GALIMA PRIEZASTIS: Nepakankamas vandens kiekis.

SPRENDIMAS: įpilkite vandens į vandens baką arba išleiskite vandenį, jei jis viršija MAX lygį.

GALIMA PRIEZASTIS: maitinimo adapteris neprijungtas prie ienginio.

SPRENDIMAS: išsitinkite, kad maitinimo adapteris prijungtas prie gaminio. Norėdami patikrinti, ar ryšys sėkmingas, ištraukite kištuką iš gaminio ir vėl prijunkite

2 PROBLEMA: nėra purškimo arba purškiamia neįprasti

GALIMA PRIEZASTIS: Nepakankamas vandens kiekis.

SPRENDIMAS: įpilkite vandens į vandens baką, jei jo nepakanka. Jei vandens lygis vandens rezervuare yra didesnis nei maksimalaus vandens lygio žyma, rūkas bus purškiamas nerėguliuojant, neįprasti. Išleiskite vandenį taip, kad jis būtų žemiau „MAX“ lygio.

GALIMA PRIEZASTIS: purkštuvė keraminių plokštė (A) yra nešvari.

SPRENDIMAS: išvalykite vandens baką (E) ir keraminię purkštuvė plokštę (A).

GALIMA PRIEZASTIS: apatinės oro išleidimo angos (K) yra dulkėtos.

SPRENDIMAS: Jei oro išleidimo angos (K) yra dulkėtos, išsurbiamo oro tūris bus žymiai sumažintas ir oro srauto nepakaks rūkui purkšti. Išvalykite oro išleidimo angą.

3 PROBLEMA: Nuotekis.

GALIMA PRIEZASTIS: Viršutinis dangtis (B) nėra tinkamai uždarytas.

SPRENDIMAS: saugiai uždarykite abū dangtelius.

GALIMA PRIEZASTIS: kambario temperatūra per žemą arba drėgmė per aukštą.

SPRENDIMAS: Jei darbo aplinkos temperatūra arba drėgmė per žemą arba per aukštą, ant prietaiso paviršiaus kaupsis rūkas ir vandens lašai. Išjunkite ienginį.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

Kas 3 naudojimo dienias išvalykite ienginį pagal toliau nurodytus veiksmus.

1. Valydami ienginį atjunkite nuo elektros tinklo.

2. Atidarykite viršutinį dangtelį (B), įpilkite visą likusį vandenį iš vandens bakelio, svelniai purtydami prietaisą.

3. Silitkite vandenį atskieskite šiek tiek neutralaus virtuvinio plokinio, tada nuvalykite prietaisą šluoste.

4. Jei ant oro išleidimo angos pastebėjote nešvarumą, nuvalykite ją patelkite šepečiu (M.).

5. Priežiūrai nenaudokite medicininio skiediklio feniletanoliu, kitaip produktas gali būti sugadintas.

6. Jei nenaudojate ilgą laiką, įpilkite likusį vandenį iš vandens bakelio (E), o po valymo laikykite jį sausoje ir vésioje vietoje.



Techniniai duomenys:

24 V - 0.5 A (12 W)

Vandens bako tūris: 130 ml

Rūko talpa: 25 +/- 8 ml/val

Ultragarso dažnis: 2,4 MHz

Komplektė: adapteris



Rūpinantis aplinka. Kartono pakuočes atiduoti į mukulatūrą. Polietileno (PE) maišelius mesti į plastikui skirtą konteinerį. Susidėvėjusį prietaisą atiduoti į atitinkamą atliekų surinkimo vietą, nes prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kelti grėsmę aplinkai. Elektrinį prietaisą atiduoti tokį, kad nebūtų galima jo pakartotinai naudoti ir panaudoti. Jeigu prietaise yra baterijos, būtina jas išimti ir atskirai atiduoti į atliekų surinkimo vietą.

LATVIEŠU

VISPĀRĪGI DROŠĪBAS NOTEIKUMI SVARĪGI DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI UZMANĪGI IZLASIET UN SAGLABĀJIET TURPMĀKAI UZZINAI

Garantijas nosacījumi atširkas, ja ierīci izmanto komerciāliem nolūkiem.

1. Pirms ierīces lietošanas izlasiet lietotāja rokasgrāmatu un ievērojet tajā sniegtos norādījumus. Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies, izmantojot ierīci pretēji tās paredzētajam lietojumam vai nepareizai darbībai.

2. Ierīce ir paredzēta tikai lietošanai mājās. Neizmantojiet to citiem mērķiem, kas neatbilst paredzētajam lietojumam.

3. Ierīci drīkst pievienot tikai 220-240 V ~ 50 Hz strāvas kontaktligzda. Lai palielinātu lietošanas drošību, daudzas elektriskās ierīces nedrīkst vienlaikus pieslēgt vienai strāvas kēdei.

4. Esiet īpaši uzmanīgs, lietojot ierīci, kad tuvumā ir bērni. Neļaujiet bērniem spēlēties ar ierīci un neļaujiet bērniem vai personām, kuras nav iepazinušās ar ierīci, to lietot.

5. BRĪDINĀJUMS: So aprīkojumu var lietot bērni, kas vecāki par 8 gadiem, un personas ar ierobežotām fiziskajām, manu vai garīgajām spējām, vai personas bez pieredes vai zināšanām par aprīkojumu, ja tas tiek veikts tādās personas uzraudzībā, kura ir atbildīga par viņu drošībai vai viņiem ir sniegti norādījumi par ierīces drošu lietošanu un viņi apzinās ar tās lietošanu saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar aprīkojumu. Tīrišanu un lietotāja apkopi nedrīkst veikt bērni, ja vien viņi nav vecāki par 8 gadiem un tiek uzraudzīti.

6. Pēc lietošanas vienmēr iznemiet kontaktdakšu no strāvas kontaktligzdas, turot to ar roku. NEvelciet aiz tīkla auklās.

7. Neiegremdējiet vadu, kontaktdakšu vai visu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā. Nepakļaujiet ierīci laikapstākļiem (lietus, saules utt.) un neizmantojiet to augsta mitruma apstākļos (vannas istabās, mitrās mobilajās mājās).

8. Periodiski pārbaudiet strāvas vada stāvokli. Ja strāvas vads ir bojāts, tas jānomaina specializētā remontdarbnīcā, lai izvairītos no briesmām.

9. Nelietojet ierīci ar bojātu strāvas vadu vai ja tā ir nokritusi vai citādi bojāta vai nedarbojas pareizi. Neļabojet ierīci paši, jo tās var izraisīt elektriskās strāvas triecienu. Bojāto ierīci nogādājiet attiecīgajā servisa centrā pārbaudei vai remontam. Jebkādus remontdarbus drīks veikt tikai pilnvarotie servisa punkti. Nepareizi veikts remonts var radīt nopietrus draudus lietotājam.

10. Novietojiet ierīci uz vēsas, stabilas, līdzzenas virsmas, prom no apkures ierīcēm, piemēram, elektriskām plītīm, gāzes degļiem utt.

11. Neizmantojiet ierīci viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā.

12. Strāvas vads nedrīkst karāties pāri galda malai vai pieskarties karstām virsmām.

13. Neatstājiet ieslēgtu ierīci vai tīkla adapteri bez uzraudzības.

14. Papildu aizsardzībai vēlams elektriskajā kēdē uzstādīt atlikušās strāvas ierīci (RCD) ar nominālo atlikušo strāvu, kas nepārsniedz 30 mA. Lai to izdarītu, sazinieties ar elektriķi.

15. Ierīces korpusa atverēs aizliegts ievietot pirkstus vai jebkādus citus priekšmetus.

16. Neaizsedziet izplūdes atveri.

17. Pēc darba pabeigšanas iztukšojet ierīci no ūdens, pirms to novietojat glabāšanā.

18. Ja ierīce netiks lietota ilgu laiku, atvienojiet to no elektrotīkla.

19. Nepārvietojiet iekārtu, ja iekšējā tvertnē ir ūdens.

- Nenovietojiet uz ierīces nekādus priekšmetus.
- Ierīci drīkst lietot tikai ar ieteiktajām smaržvielām. Citu vielu lietošana var izraisīt tokisku vai ugunsbīstamību.
- Ierīci drīkst lietot tikai ar efektīvu ventilāciju.
- Neparasta smaka, troksnis vai neparasta uzkaršana norāda uz produkta vai strāvas adaptera klumi, nekavējoties izņemiet strāvas adapteri no sienas kontaktligzdas un pārtrauciet lietot ierīci.
- Lūdzu, nelieciet adapteri ūdenī un neizmantojet to, kad tas ir slapjš. Neglabājiet barošanas bloku mitrā vietā.

PIRMS PIRMĀS LIETOŠANAS

- Nemiet vērā, ka augsts mitrums līmenis var veicināt bioloģisko organismu augšanu vīdē.
- Neļaujiet zonai ap ierīci kļūt mitrai vai slapjai. Ja rodas mitrums, samaziniet (samaziniet) miglas izvadi. Neļaujiet samirkst absorbējošiem materiāliem, piemēram, paklājiem, aizkariem, galdaieriem.
- Novietojiet šo ierīci uz līdzīnas virsmas. Nepovietojiet šo izstrādājumu uz paklāja, paklāja vai citas nelīdzīnas vietas.
- Nenovietojiet šo ierīci tuvu elektroierīcēm, piemēram, TV vai skanās aparātūrai utt. Neļaujiet tai izšķakstīties tieši uz mēbelēm, drēbēm vai sienām utt.

DARBĪBAS PRINCIPS

Ar ultraskanas vilna palīdzību difuzors sadala ūdeni un ēterisko eļļu sīkās daļiņās, auksta migla izkliedē svaigu aromātu.

KĀDU ELLU IZVĒLĒTIES?

Sim aromātu difuzoram ir nepieciešams izmantot ūdeni. Nav ierobežojumu, kādu eļļu pievieno ūdenim, lietošanai ir piemērotas gan ēteriskās eļļas/aromeļļas/kompleksās eļļas/smaržūdens.

PRODUKTA APRAKSTS: Aroma difuzors AD 7967

A. Keramikas izsmidzinātāja plāksne	B. Augšējais vāks	C. Aizsargs pret šķakatām	D. Gaisa izplūde
E. Ūdens tvertnē	F. Maksimālais ūdens līmenis	G1. Barošanas/Miglas poga	G2. Fona apgaismojuma poga
H. Miglas izvads	I. Līdzstrāvas savienotājs	J. Drenāžas puse	K. Gaisa ieplūde
L. Strāvas adapteris	M. Tīrīšanas birste		

IZMANTOŠANA

Novietojiet ierīci paredzētajā lietošanas vietā un lietošanas laikā nepārvietojiet to.

- Turiet izstrādājumu vertikāli un vertikāli noņemiet augšējo vāku (B) — 2.A attēls. Izvairieties no vāka saskares ar ēteriskajām eļļām vai acetoni, lai stikla vāks (B) neizmānītu krāsu.
- Pievienojiet strāvas adaptera līdzstrāvas spraudni ierīces līdzstrāvas savienotājam (I) ierīces apakšpusē.
- Lelejiet ūdens ūdens tvertnē (E), nepārsniezdiet maksimālo ūdens līmeni 130 ml — 2.B attēls. Sim produktam ir piemērots tikai krāna ūdens vai atkritīšu ūdens. Nepievienojiet ūdeni lietošanas laikā, kad ierīce darbojas. Pievienojiet tikai aukstu vai remēnu ūdeni. Lelejiet aromātisko eļļu ūdens tvertnē. Ieteicāmā deva ir 2-3 plieni uz 130 ml ūdens. Ēteriskā eļļa var izraisīt krāsas maiņu. Ja tas nejausi izlīst, atrī noslaukiņet to ar drānu.

PIEZIME: Nenobloķējiet smidzināšanas sprauslu, lai nesabojātu produktu.

- Nomainiet iepakojumā iekļauto šķakatu aizsargu (B), pēc tam uzleciet augšējo vāku (B) vertikāli, lai difuzors būtu cieši noslēgts — 2.C attēls.

PIEZIME: augšējais vāks (B) pirms lietošanas ir jāaizver.

- Pievienojiet mainstrāvas adaptera kontaktdāku strāvas kontaktligzai, ierīce tagad atrodas gaidstāvēs režīmā - attēls 2D.

MILAS REGULĒSANA: barošanas poga G1.

- Vienreiz nospiediet pogu G1, ierīce nepārtrauktī izsmidzina miglu, līdz ierīce automātiski izslēdzas iepriekš ielietā ūdens patēriņa dēļ.
- Vēlreiz nospiediet pogu G1, ierīce pārslēgsies uz intermitējošu režīmu. Tas pārmainīs veidos miglu 15 sekundes un pārtrauks radīt miglu vēl 15 sekundes. Ciklī atkārtosies, līdz tvertnē beigties ūdens, pēc tam ierīce automātiski izslēgsies.
- Nospiediet pogu G1 trešo reizi: iekārtā pārstāj radīt miglu.

FOTOGAISMAS REGULĒSANA: G2 poga.

- Vienreiz nospiediet pogu "GAISMA" (kreisā poga): jūs pārmainīs iestēgsit 7 krāsu fona apgaismojumu.

- Vēlreiz nospiediet fona apgaismojuma pogu (kreisā poga) "LIGHT": nepārtraukta pēdējā no 7 parādītajām krāsām.

- Trešo reizi nospiediet gaismas pogu (kreisā poga) "GAISMA": gaisma fiks izslēgtā.

Lai izslēgtu ierīci, turiet nospiestu barošanas pogu G1 2 sekundes.

- Ja ūdens tvertnē (E) nav ūdens, difuzors automātiski izslēgsies, pat nospiežot izsmidzināšanas pogu.

7. Produktu nevar lietot, ja traukā (E) nav ūdens.

PIEZIME: Miglas koncentrācija var nedaudz atšķirties, kas ir normāli. Izsmidzināšanas intensitāti ietekmē dažādi ūdens veidi, mitrums, temperatūra un gaisa ātrums.

8. Pirms nomainīcas ar citu eļļu, lūdzu, notrieti ierīci saskānā ar apkopes instrukcijām.

9. Nekad neatstājiet ūdeni tvertnē (E), kad ierīce netiek lietota.

10. Pēc ilgoša darba izslēdziet ierīci uz 60 minūtēm, lai nesabojātu ultraskanas vilnu mikroshēmu, un pēc tam restartējet to.

11. Ierīce ir aprīkota ar aizsardzību pret pārkarsanu. Ierīce automātiski izslēgsies, ja notiks neparasta pārkarsana, drošības funkcija novērīs izstrādājuma deformāciju augstas temperatūras dēļ.

NEJAUŠA Noplūde

Ja lietošanas laikā ierīci nejausi apgāzāt, veiciet tālāk norādītās darbības.

- Izslēdziet strāvu. Atvienojiet iekārtu no elektroīkla un atveriet augšējo vāku (B), lai izlietu visu atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes (E).

- Yiegli sakratiet ierīci, lai iztukšotu ūdeni no iekšpuses zem drenāžas puses (J).

- Zāvējiet ierīci drošā vietā 24 stundas gaisā.

ATKALKOŠANA

Ja aromātu difuzorā ir uzkrājies kalkakmens, ko izraisa ūdens, varat pievienot ūdenim balto etiki, lai kalkakmens izšķidinātu, un pēc tam noskalot ar ūdeni. Pēc tam izmantojiet mīkstu drānu, lai noslaučītu ūdeni. Nekad neizmantojiet spēcīgus tīrīšanas līdzekļus.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Ja šis produkts nedarbojas normāli, lūdzu, veiciet tālāk norādītās darbības, lai novērstu problēmu, pirms nosūtāt atpakaļ pārdevējam:

1. PROBLEMA: produkts automātiski izslēdzas vienas sekundes laikā, kad tiek ieslēgta izsmidzināšanas poga G1.

IESPEJAMĀS IEMESESLS: Nepietiekams ūdens daudzums.

RISINĀJUMS: lūdzu, pievienojet ūdeni ūdens tvertnē vai iztukšojet, ja tas pārsniedz MAX līmeni.

IESPEJAMĀS IEMESESLS: Strāvas adapteris nav pievienots ierīcei.

RISINĀJUMS. Pārliecībēs, vai strāvas adapteris ir pievienots izstrādājumam. Lai pārbaudītu, vai savienojums ir veiksmīgs, lūdzu, atvienojet kontaktdakšu no izstrādājuma un pievienojet to vēlreiz.

2. PROBLEMA: nav izsmidzināšanas vai neparaisti izsmidzināšana

IESPEJAMĀS IEMESESLS: Nepietiekams ūdens daudzums.

RISINĀJUMS: lūdzu, pievienojet ūdeni ūdens tvertnē, ja tā nepietiek. Ja ūdens līmenis ūdens tvertnē ir augstāks par maksimālu ūdens līmeni atzīmi, migla tiks izsmidzināta neregulāri, neparasti. Izlejet ūdeni tā, lai tas būtu zem "MAX" līmeņa.

IESPEJAMĀS IEMESESLS: Izsmidzinātāja keramikas plāksne (A) ir netīra.

RISINĀJUMS: lūdzu, iztīrīt ūdens tvertni (E) un keramikas pulverizatora plāksni (A).

IESPEJAMĀS IEMESESLS: Apakšējās gaisa ieplūdes atveres (K) ir puteklainas.

RISINĀJUMS: ja gaisa ieplūdes atveres (K) ir puteklainas, ieplūstošā gaisa daudzums tiks ievērojami samazināts un gaisa impulss nebūs pietiekams, lai izsmidzinātu miglu. Notiriet gaisa ieplūdes atveri.

3. PROBLEMA: noplūde

IESPEJAMĀS IEMESESLS: Augšējais vāks (B) nav pareizi aizvērts.

RISINĀJUMS: droši aizveriet abus vākus.

IESPEJAMĀS IEMESESLS: Telpas temperatūra ir pārāk zema vai mitrums ir pārāk augsts.

RISINĀJUMS: Ja darba vides temperatūra vai mitrums ir pārāk zems vai pārāk augsts, uz ierīces virsmas uzkrāsies migla un ūdens pilieri. Izslēdziet ierīci.

TIRŠANA UN APKOPE

Lūdzu, notiriet ierīci saskānā ar tālāk norādītajām darbībām ik pēc 3 lietošanas dienām:

1. Veicot tiršanu, atvienojet ierīci no elektrotīkla.

2. Atveriet augšējo vāku (B), izlejet visu atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes, viegli kratot ierīci.

3. Silta ūdens atskaidiet nedaudz neitrālu virtutes mazgāšanas līdzekļa, pēc tam notiriet ierīci ar drānu.

4. Ja pamānāt netīrumus uz gaisa ieplūdes atveres, notiriet to ar komplektāciju iekālauto suku (M).

5. Lūdzu, nelietojiet apkopei medicīnisko skādinātāju feniletanolu, pretejā gadījumā produkts var tikt bojāts.

6. Ja tas netiek lietots ilgu laiku, izlejet atlikušo ūdeni no ūdens tvertnes (E) un pēc tiršanas uzglabājet to sausā un vēsā vietā.



Tehniskie dati:

24 V - - 0,5 A (12 W)

Ulstrakanas frekvence: 2,4 Mhz

Ūdens tvertnes tilpums: 130ml

Komplektā: adapteris

Miglas jauda: 25 +/- 8 ml/stundā



Apkārtējās vides aizsardzība. Kartona iepakojumu, lūdzu, nododiet otreizējai pārstrādei. Polietilēna maisinus (PE) izmest plastmasas izstrādājumiem paredzēlajos konteineros. Lielotās elektropreces nododiet attiecīgajos pieņemšanas punktos. Ierīce satur bīstamas sastāvdalas, kas var izraisīt draudus apkārtējai videi. Elektroierīce jānodedod tā, lai ierobežotu tās atkārtotu izmantošanu. Ja ierīcē atradoties baterijas, izņemiet tās un nododiet pieņemšanas punkta atsevišķi. Produktu neizmest sadzīves atkritumu konteinerā!

EESTI

ÜLDISED OHUTUSTINGIMUSED OLULISED OHUTUSJUHISED LUGEGE HOOLIKALT JA SÄILITA EDASISEKS KASUTAMISEKS

Garantiitringimused on erinevad, kui seadet kasutatakse ärilistel eesmärkidel.

1. Enne seadme kasutamist lugege läbi kasutusjuhend ja järgige selles sisalduvaid juhiseid.

Tootja ei vastuta kahjude eest, mis on põhjustatud seadme kasutamisest mittesihiparaseselt või ebaõigest kasutamisest.

2. Seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Ärge kasutage seda muudel eesmärkidel, mis on vastuolus selle ettenähtud kasutusega.

3. Seadet tohib ühendada ainult 220-240 V ~ 50 Hz pistikupessa. Kasutusohutuse suurendamiseks ei tohiks paljusid elektriseadmeid korraga ühte toiteahelasse ühendada.

4. Olge eriti ettevaatlik, kui kasutate seadet laste läheades. Arge lubage lastel seadmega mängida ega lubage seda kasutada lastel ega inimestel, kes ei tunne seadet.

5. HOIATUS: Seda seadet võivad kasutada üle 8-aastased lapsed ja vähenenud füüsилiste, sensoorseste või vaimsetega isikud või isikud, kellel ei ole seadmeid puudutavaid kogemusi või teadmisi, kui seda kasutatakse selle eest vastutava isiku järelevalve all. nende ohutust või neile on antud juhiseid seadme ohutuks kasutamiseks ja nad on teadlikud selle kasutamisega seotud ohtudest. Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Lapsed ei tohi puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja nende järelevalve all.

6. Pärast kasutamist eemaldage alati pistik pistikupesast, hoides pistikupesast käega kinni. ARGE tömmake võrgujuhtmest.

7. Arge kastke juhet, pistikut ega kogu seadet vette või muusse vedelikku. Ärge jätké seadet ilmastikutingimustele katte (vihm, päike jne) ega kasutage seda kõrge õhuniiskusega tingimustes (vannitoad, niisked haagissuvilad).

- Kontrollige perioodiliselt toitejuhtme seisukorda. Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu välimiseks välja vahetada spetsialiseeritud remonditöökojas.
- Arge kasutage seadet kahjustatud toitejuhtmega või kui see on maha kukkunud või muul viisil kahjustatud või ei tööta korralikult. Arge parandage seadet ise, kuna see võib põhjustada elektrilöögi. Viige kahjustatud seade kontrollimiseks või parandamiseks vastavasse teeninduskeskusesse. Remonti võivad teha ainult volitatud teeninduspunktid. Valesti teostatud remont võib põhjustada kasutajale tõsist ohtu.
- Asetage seade jahedale, stabiilsele, tasasele pinnale, eemal kütteseadmetest, nagu elektripliidid, gaasipõletid jne.
- Arge kasutage seadet süttivate materjalide läheduses.
- Toitejuhe ei tohi rippuda üle laua serva ega puudutada kuumi pindu.
- Arge jätké sisselülitud seadet ega toiteadapterit järelevalveta.
- Täiendavaks kaitseksootiks on soovitav elektriahelasse paigaldada rikkevoolukaitse (RCD), mille nimijääkvool ei ületa 30 mA. Selleks pöörduge elektriku poole.
- Keelatud on sisestada sõrmi või muid esemeid seadme korpuses olevatesse avadesse.
- Arge katke väljalaskeava kinni.
- Parast töö lõpetamist tühjendage seade enne hoiule panemist veest.
- Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage see vooluvõrgust lahti.
- Arge liigutage masinat, kui sisepaagis on vett.
- Arge asetage seadmele mingeid esemeid.
- Seadet tohib kasutada ainult soovitatud lõhnainetega. Teiste ainete kasutamine võib põhjustada mürgise või tuleohu.
- Seadet tohib kasutada ainult tõhusa ventilatsiooniga.
- Ebatavaline lõhn, müra või ebatavaline kuumenemine viitab toote või toiteadapteri rikkele, eemaldage koheselt toiteadapter seinakontaktist ja lõpetage seadme kasutamine.
- Arge pange adapterit vette ega kasutage seda märjana. Arge hoidke toiteallikat niiskes kohas.

ENNE ESIMEST KASUTAMIST

- Pidage meeles, et kõrge õhuniiskuse tase võib soodustada bioloogiliste organismide kasvu keskkonnas.
- Arge laske seadme ümbrusel märjaks saada. Niiskuse tekkinmisel vähendage (vähendage) udu eraldumist. Arge laske imavatel materjalidel nagu vaibad, kardinad, läudilinad märjaks saada.
- Asetage see seade tasasele pinnale. Arge asetage seda toodet vaibale, vaibale või muule ebatasasele kohale.
- Arge asetage seda seadet elektriseadmete, halteks teleri või heliseadmete jms lähedesse. Arge laske sellel pritsida otse mööblike, riitelite, seintele jne.

TOIMIMISPÖHIMÖTE

Ultrahelilaine abil purustab difuusor vee ja eeterliku öli pisikesteeks osakesteeks ning külüm udu levitab värsket aroomi.

MILLIST ÖLI VALIDA?

See aroomihajuti nõub vee kasutamist. Puuduvad piirangud, millist öli veele lisada, kasutamiseks sobivad nii eeterlik öli/aroomioöli/kompleksölid/lõhnavesi.

TOOTE KIRJELDUS: Aroomihajuti AD 7967

A. Keraamiline pihustusplat	B. Ulemine kate	C. Pritsmekaitse	D. Õhu väljalaskeava
E. Veepaak	F. Maksimaalne veetase	G1. Toite/udu nupp	G2. Taustvalgustuse nupp
H. Mist Outlet	I. DC pistik	J. Aravoolu pool	K. Õhu sisselaskesava
L. Toiteadapter	M. Puhastushari		

KASUTAMINE

Asetage seade ettenähtud kasutuskohta ja ärge liigutage seda kasutamise ajal.

- Hoidke toodet püsti ja eemaldage ülemine kate (B) vertikaalselt – joonis 2A. Vältige kaane kokkupuudet eeterlike ölide või atsetooniga, et mitte muuta klaaskatte (B) värvit.
- Uhendage toiteadapteri alalisvoolu pistik seadme alalisvooplistikuga (I) seadme alumisel küljel.
- Lisage vett veepaaki (E), ärge ületage maksimaalset veetaset 130 ml – joonis 2B. Selle toote jaoks sobib ainult kraanivesi või puhasatud vesi. Arge lisage vett kasutamise ajal, kui seade töötab. Lisa ainult külma või leiget vett. Valage aroomioöli veepaaki. Soovitatav annus on 2-3 tilka 130 ml vee kohta. Eeterlik öli võib põhjustada värvimüutust. Kui see kogemata maha valgub, pühkige see kiiresti lapiga ära.

MARKUS. Toote kahjustamise välimiseks ärge blokeerige pihustusotsikut.

- Paigaldage pakendis sisalduv pritsmekaitse (B), seejärel asetage ülemine kate (B) vertikaalselt tagasi nii, et hajuti oleks tihedalt suletud – joonis 2C.

Märkus. Enne kasutamist tuleb ülemine kaas (B) sulgeda.

- Uhendage vahelduvvooluadapteri pistik pistikupessa, seade on nüüd ooterežiimis – joonis 2D.

UDU REGULEERIMINE: Toitennupp G1.

- Vajutage üks kord nuppu G1, seade pihustab udu pidevalt, kuni seade lülitub automaatselt välja eelnevalt sissevalatud vee tarbimise töötu.
- Vajutage uesti nuppu G1, seade lülitub katkendlikule režiimile. See tekitab vaheldumisi udu 15 sekundiks ja lõpetab udu tekitamise veel 15 sekundiks. Tsükleid korrapakkse, kuni vesi paagis otsa saab, seejärel lülitub seade automaatselt välja.
- Vajutage nuppu G1 kolmandat korda: masin lõpetab udu tekitamise.

TAUSTVALGUSE REGULEERIMINE: nupp G2.

- Vajutage üks kord nuppu "LIGHT" (vasak nupp): lülitate vaheldumisi sisse 7-värviilise taustvalgustuse
- Vajutage uuesti taustvalgustuse nuppu (vasak nupp) "VALGUS": 7 kuvalavast viimase väri pidev valgustus
- Vajutage kolmandat korda valgustusnuppu (vasak nupp) "LIGHT": valgus lülitub välja.

Seadme väljalülitamiseks hoidke toitenuppu G1 2 sekundit all.

6. Kui veepaagis (E) ei ole vett, lülitub difiutor automaatselt välja isegi pihustusnupu vajutamisel.

7. „Toodet ei saa kasutada, kui anumas (E) pole vett.

MARKUS. Udu kontsentraatsioon võib veidi erineda, mis on normaalne. Pihustamise intensiivsust mõjutavad erinevad veetüübidi, niiskus, temperatuur ja õhu kiirus.

8. Enne teise õliga asendamist puhastage seade vastavalt hooldusjuhistele.

9. Arge kunagi jätkke vett paaki (E), kui seadet ei kasutata.

10. Pärast pikaajalist töötamist lülitage seade 60 minutiks välja, et vältida ultrahelilaine kiibi kahjustamist, ja seejärel taaskäivitage see.

11. Seade on varustatud ülekuumenemiskaitsegaga. Ebatavalise ülekuumenemise korral lülitub seade automaatselt välja, turvafunktsioon vältib toote deformeerumist kõrge temperatuuri tõttu.

JUHUSLIK LEKE

Kui küklate seadme kasutamise ajal kogemata ümber, toimige järgmiselt.

1. Lülitage toide välja. Eemaldage masin vooluvõrgust ja avage ülemine kaas (B), et valada kogu ülejääenud vesi veepaagist (E).

2. Raputage seadet õrnalt, et vesi tühjendada seest ära voolupoolse külje alt (J).

3. Kuivatage seadet õhu käes turvalises kohas 24 tundi.

Katlakivieemaldus

Kui aroomahajutisse on veest pöhjustatud katlakivi, võite katlakivi lahustamiseks vette lisada valget äädikat, seejärel loputada veega.

Seejärel kasutage vee eemaldamiseks pehmet lappi. Arge kunagi kasutage tugevatoimelisi puhastustvhendeid.

VEAOETSING

Kui see toode ei tööta normaalselt, järgige enne müüjate tagastuse saatmist enesetörkeotsinguks järgmisi samme:

PROBLEEM 1: Toode lülitub automaatselt välja ühe sekundi pärast, kui pihustusnupu G1 on sisse lülitatud.

VOIMALIK PÖHJUS: Ebapiisav kogus vett.

LAHENDUS: Lisage veepaaki vett või tühjendage, kui see ületab MAX taseme.

VOIMALIK PÖHJUS: toiteadapter ei ole seadmega ühendatud.

LAHENDUS. Veenduge, et toiteadapter on tootega ühendatud. Ühenduse önnestumiseks eemaldage pistik toote küljest ja ühendage see uuesti

PROBLEEM 2: pihustamist pole või pihustamist on ebatavaliselt

VOIMALIK PÖHJUS: Ebapiisav kogus vett.

LAHENDUS: Lisage veepaaki vett, kui sellest ei piisa. Kui veetase veepaagi sees on kõrgem kui maksimaalse veetaseme tähis, pihustatakse udu ebaregulsaarselt, ebatavaliselt. Tühjendage vesi nii, et see oleks allpool "MAX" taset.

VOIMALIK PÖHJUS: Pihusti keraamiline plaat (A) on määrdunud.

LAHENDUS: puhastage veepaak (E) ja keraamiline pihustusplaat (A).

VOIMALIK PÖHJUS: Alumiinium õhu sisselaskeavad (K) on tolmused.

LAHENDUS: Kui õhu sisselaskeavad (K) on tolmused, väheneb sissetõmmatava õhu maht oluliselt ja õhu hoog ei ole udu pihustamiseks piisav. Puhastage õhu sisselaskeava.

PROBLEEM 3: leke

VOIMALIK PÖHJUS: Ülemine kaas (B) ei ole korralikult suletud.

LAHENDUS: sulgege mõlemad kaaned kindlasti.

VOIMALIK PÖHJUS: Ruumi temperatuur on liiga madal või õhuniiskus liiga kõrge.

LAHENDUS: Kui töökonnaku temperatuur või niiskus on liiga madal või liiga kõrge, koguneb seadme pinnale udu ja veepiisad. Lülitage seade välja.

PUHASTAMINE JA HOOLDUS

Puhastage seadet iga 3 kasutuspäeva järel alltoodud juhiste järgi:

1. Puhastamisel ühendage seade vooluvõrgust lahti.

2. Avage ülemine kaas (B), valage kogu ülejääenud vesi veepaagist välja, raputades seadet õrnalt.

3. Lahjendage veidi neutraalsest kõögipesuvahendit soojas vees, seejärel puhastage sedat lapiga.

4. Kui märkate õhu sisselaskeaval mustust, puhastage seda kaasasoleva harjaga' (M).

5. Arge kasutage hoolduseks meditsiinilist lahjendit fenüületanoli, muidu võib toode kahjustuda.

6. Kui seda pikka aega ei kasutata, valage järelejäänud vesi veepaagist (E) välja ning hoidke seda pärast puhastamist kuivas ja jahedas kohas.

Tehnilised andmed:

24 V - - - 0,5 A (12 W)

Ultraheli sagedus: 2,4 Mhz

Veepaagi maht: 130 ml

Komplektis: adapter

Udu suutlikkus: 25 +/- 8 ml/tunnis



Hoolitse keskkonnakaitse eest. Kartongist pakendid vii makulatuuri. Kilekotid (PE) viska kasutatud plastiku jaoks ettenähtud mahutitesse.

Kasutatud seadmed vii selleks ettenähtud kogumispunktidesse, sest seadmes leiduvad ohtlikud elemendid võivad olla kahjulikud keskkonnale. Elektriseadmed tuleb anda nii ära, et seadet ei saaks enam uuesti kasutada. Kui seadmes on patareid, tuleb need välja võtta ja anda eraldi kogumispunkti. Seadet ei tohi visata olmejäätmete konteineritesse!!

ROMÂNĂ

TERMENI GENERALI DE SIGURANȚĂ

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE DE SIGURANȚĂ CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI-LE PENTRU REFERINȚE ulterioare

Condițiile de garantie sunt diferite dacă dispozitivul este utilizat în scopuri comerciale.

1. Înainte de a utiliza dispozitivul, citiți manualul de utilizare și urmați instrucțiunile conținute în acesta. Producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizarea dispozitivului contrar utilizării prevăzute sau de funcționare necorespunzătoare.

2. Aparatul este doar pentru uz casnic. Nu îl utilizați în alte scopuri care nu sunt conforme cu utilizarea prevăzută.
3. Dispozitivul trebuie conectat numai la o priză de 220-240 V ~ 50 Hz. Pentru a crește siguranța utilizării, multe dispozitive electrice nu ar trebui conectate la un circuit de alimentare în același timp.
4. Fiti deosebit de atenții când utilizați dispozitivul când sunt copii în preajmă. Nu permiteți copiilor să se joace cu dispozitivul și nu permiteți copiilor sau persoanelor nefamiliare cu dispozitivul să-l folosească.
5. AVERTISMENT: Acest echipament poate fi folosit de copii cu vîrstă peste 8 ani și de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de persoane fără experiență sau cunoștințe despre echipament, dacă este realizat sub supravegherea unei persoane responsabile pentru siguranța lor sau li s-au dat instrucțiuni privind utilizarea în siguranță a dispozitivului și sunt conscienti de pericolele asociate utilizării acestuia. Copiii nu trebuie să se joace cu echipamentul. Curațarea și întreținerea utilizatorului nu trebuie efectuate de copii, decât dacă aceștia au peste 8 ani și sunt supravegheatai.
6. Scoateți întotdeauna ștecherul din priză după utilizare ținând priza cu mâna. NU trageți de cablul plasei.
7. Nu scufundati cablul, ștecherul sau întregul aparat în apă sau în orice alt lichid. Nu expuneti dispozitivul la condiții meteorologice (ploaie, soare etc.) și nu îl utilizați în condiții de umiditate ridicată (băi, case mobile umede).
8. Verificați periodic starea cablului de alimentare. Dacă cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de o unitate de reparații specializată pentru a evita pericolul.
9. Nu utilizați aparatul cu un cablu de alimentare deteriorat sau dacă a fost scăpat sau deteriorat în orice alt mod sau nu funcționează corespunzător. Nu reparați singur dispozitivul, deoarece poate provoca electrocutare. Returnați dispozitivul deteriorat la centrul de service corespunzător pentru inspecție sau reparare. Orice reparare poate fi efectuată numai de către punctele de service autorizate. Reparația efectuată necorespunzător poate duce la un pericol grav pentru utilizator.
10. Asezați aparatul pe o suprafață răcoroasă, stabilă, plană, departe de aparatele de încălzire precum aragazele electrice, arzătoarele pe gaz etc.
11. Nu utilizați dispozitivul în apropierea materialelor inflamabile.
12. Cablul de alimentare nu trebuie să atârne peste marginea mesei sau să atingă suprafetele fierbinți.
13. Nu lăsați dispozitivul pornit sau adaptorul de rețea nesupravegheat.
14. Pentru protecție suplimentară, se recomandă instalarea unui dispozitiv de curent rezidual (RCD) în circuitul electric cu un curent rezidual nominal care nu depășește 30 mA. Vă rugăm să consultați un electrician pentru aceasta.
15. Este interzisă introducerea degetelor sau a oricărora alte obiecte în orificiile din carcasa dispozitivului.
16. Nu acoperiți orificiul de evacuare.
17. După terminarea lucrărilor, goliti aparatul de apă înainte de a-l depozita.
18. Dacă dispozitivul nu va fi folosit o perioadă lungă de timp, deconectați-l de la rețea.
19. Nu mutați mașina când există apă în rezervorul intern.
20. Nu așezați niciodată obiect pe dispozitiv.
21. Dispozitivul trebuie folosit numai cu parfumuri recomandate. Utilizarea altor substanțe poate duce la un pericol toxic sau de incendiu.
22. Dispozitivul poate fi utilizat numai cu ventilatie eficientă.
23. Un miros neobișnuit, un zgomot sau o încălzire anormală indică o defectiune a produsului sau a adaptorului de alimentare, scoateți imediat adaptorul de alimentare din priza de perete și opriți utilizarea dispozitivului.
24. Vă rugăm să nu puneti adaptorul în apă și să nu-l folosiți când este uscat. Nu depozitați sursa de alimentare într-un loc umed.

ÎNAINTE DE PRIMA UTILIZARE

1. Rețineți că nivelurile ridicate de umiditate pot încuraja creșterea organismelor biologice în mediu.
2. Nu lăsați zona din jurul dispozitivului să devină umedă sau umedă. Dacă apare umedeală, reduceți (reduceți) debitul de ceată. Nu permiteți udarea materialelor absorbante precum covoare, perdele, fețe de masă.
3. Așezați acest dispozitiv pe o suprafață plană. Nu așezați acest produs pe un covor, covor sau alt loc neuniform.
4. Nu așezați acest dispozitiv lângă apărăte electrice, cum ar fi televizorul sau echipamentele de sunet etc. Nu îl lăsați să stropească direct pe mobilier, haine sau pereți etc.

PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE

Prin unda ultrasonică, difuzorul sparge apa și uleiul esențial în particule minuscule, o ceată rece difuzează o aromă proaspătă.

CE ULEI SA ALEGE?

Acest difuzor de aromă necesită utilizarea apei. Nu există restricții cu privire la tipul de ulei care se adaugă în apă, atât uleiul esențial/uleiul aromatic/uleiuri complexe/apa parfumată sunt potrivite pentru utilizare.

DESCRIEREA PRODUSULUI: Difuzor de aroma AD 7967

A. Placă de atomizor ceramică	B. Capac superior	C. Apărător de stropire	D. Iesire aer
E. Rezervor de apă	F. Nivel maxim de apă	G1. Buton de alimentare/aburire	G2. Buton pentru iluminare de fundal
H. Priză de ceată	I. Conector DC	J. Partea de scurgere	K. Admisia aerului
L. Adaptor de alimentare	M. Perie de curățare		

UTILIZARE

Așezați dispozitivul la locul destinat utilizării și nu-l mutați în timpul utilizării.

1. Înțelegeți produsul în poziție verticală și scoateți capacul superior (B) vertical - figura 2A. Evitați contactul capacului cu uleiuri esențiale sau acetonă pentru a nu decolora capacul de sticlă (B).
2. Conectați mușa DC la adaptorului de alimentare la conectorul DC al dispozitivului (I) de pe partea inferioară a dispozitivului.
3. Adăugați apă în rezervorul de apă (E) nu depășind nivelul maxim de apă de 130 ml - figura 2B. Numai apa de la robinet sau apa purificată este potrivită pentru acest produs. Nu adăugați apă în timpul utilizării când dispozitivul funcționează. Adăugați doar apă rece sau căldată. Turnați uleiul aromat în rezervorul de apă. Doza recomandată este de 2-3 picături la 130 ml apă. Uleiul esențial poate provoca decolorare. Dacă se varsă accidental, stergeți-l rapid cu o cărpă.

NOTĂ: Nu blocăți duza de pulverizare pentru a evita deteriorarea produsului.

4. Înlăcuți protecția împotriva stropilor (B) inclusă în pachet, apoi puneti capacul superior (B) pe verticală, astfel încât difuzorul să fie bine închis - figura 2C.

Notă: Capacul superior (B) trebuie închis înainte de utilizare.

5. Conectați mușa adaptorului AC la priza de alimentare, dispozitivul este acum în modul de aşteptare - figura 2D.

AJUSTARE CEATA: Buton de alimentare G1.

- Apăsați butonul G1 o dată, aparatul pulverizează ceata în mod continuu până cand aparatul se oprește automat din cauza consumului de apă turnată anterior.

- Apăsați din nou butonul G1, dispozitivul va trece în modul intermitent. Va produce alternativ ceată timp de 15 secunde și încețează să producă ceată pentru încă 15 secunde. Ciclurile se vor repeta până când apa din rezervor se va epuiza, apoi dispozitivul se va opri automat.

- Apăsați butonul G1 a treia oară: mașina nu mai generează ceată.

REGLAREA ILUMINII DE SPAZUL: Buton G2.

- Apăsați butonul „LUMINA” (butonul din stânga) o dată: veți apări alternativ iluminarea de fundal în 7 culori

- Apăsați din nou butonul de iluminare de fundal (butonul din stânga) „LIGHT”: iluminare continuă a ultimei dintre cele 7 culori afișate

- Apăsați butonul de lumină (butonul din stânga) „LUMINA” a treia oară: lumina se va stinge.

Pentru a opri dispozitivul, tineți apăsat butonul de pornire G1 timp de 2 secunde.

6. Dacă nu există apă în rezervorul de apă (E), difuzorul se va opri automat chiar și atunci când apăsați butonul de pulverizare.

7. Produsul nu poate fi utilizat dacă nu există apă în recipient (E).

NOTĂ: Concentrația de ceată poate varia ușor, ceea ce este normal. Diferite tipuri de apă, umiditate, temperatură și viteza aerului afectează intensitatea pulverizării.

8. Înainte de a înlăcuvi cu alt ulei, vă rugăm să curățați dispozitivul conform instrucțiunilor de întreținere.

9. Nu lăsați niciodată apă în rezervor (E) când aparatul nu este în uz.

10. După ce ați lucrat o perioadă lungă de timp, opriți dispozitivul timp de 60 de minute pentru a evita deteriorarea cipului cu unde ultrasone, apoi reporniți-l.

11. Aparatul este echipat cu protectie la supraîncalzire. Dispozitivul se va opri automat dacă apare o supraîncalzire anormală, caracteristica de siguranță evită deformarea produsului din cauza temperaturii ridicate.

SCURSARE ACCIDENTALĂ

Dacă vă răsturnați accidental dispozitivul în timpul utilizării, urmați acești pași:

1. Opriți alimentarea. Deconectați mașina și deschideți capacul superior (B) pentru a turna toată apa rămasă din rezervorul de apă (E).

2. Agitați ușor unitatea pentru a evacua apa din interior sub parte de drenaj (J).

3. Uscați dispozitivul la aer într-un loc sigur timp de 24 de ore.

DETARTRAJ

Dacă în difuzorul de aromă se acumulează depunerile de calcar cauzate de apă, puteți adăuga oțet alb în apă pentru a dizolva calcarul, apoi clătiți cu apă. Apoi folosiți o cărpă moale pentru a șterge apa. Nu utilizați niciodată agenți de curățare puternici.

DEPANARE

Dacă acest produs nu funcționează normal, vă rugăm să urmați acești pași pentru auto-depanare înainte de a trimite returnarea vânzătorului:

PROBLEMA 1: Produsul se oprește automat într-o secundă când butonul de pulverizare G1 este pornit.

CAUZA POSIBILĂ: Cantitatea inadecvată de apă.

SOLUȚIE: Vă rugăm adăugați apă în rezervorul de apă sau surgeți dacă depășește nivelul MAX.

CAUZA POSIBILĂ: Adaptorul de alimentare nu este conectat la dispozitiv.

SOLUȚIE: Asigurați-vă că adaptorul de alimentare este conectat la produs. Pentru a verifica dacă conexiunea a reușit, vă rugăm să scoateți stecherul din produs și să îl reconectați.

PROBLEMA 2: Fără pulverizare sau pulverizare anormală

CAUZA POSIBILĂ: Cantitatea inadecvată de apă.

SOLUȚIE: Vă rugăm să adăugați apă în rezervorul de apă dacă nu este suficientă. Dacă nivelul apei din interiorul rezervorului de apă este mai mare decât marcajul de nivel maxim al apei, ceată va fi pulverizată neregulat, anormal. Surgeți apa astfel încât să fie sub nivelul „MAX”.

CAUZA POSIBILĂ: Placa ceramică a atomizatorului (A) este murdară.

SOLUȚIE: Vă rugăm să curățați rezervorul de apă (E) și placa de atomizor ceramică (A).

CAUZA POSIBILĂ: Orificiile inferioare de admisie a aerului (K) sunt prăfuite.

SOLUȚIE: Dacă orificiile de admisie a aerului (K) sunt prăfuite, volumul de aer aspirat va fi redus semnificativ și impulsul aerului nu va fi suficient pentru a pulveriza ceața. Curătați admisia de aer.

PROBLEMA 3: Scurgeri

CAUZA POSIBILĂ: Capacul superior (B) nu este închis corect.

SOLUȚIE: Închideți bine ambele capace.

CAUZA POSIBILĂ: Temperatura camerei este prea scăzută sau umiditatea este prea ridicată.

SOLUȚIE: Dacă temperatura sau umiditatea mediului de lucru este prea scăzută sau prea ridicată, pe suprafața dispozitivului se vor acumula ceață și picături de apă. Opriti dispozitivul.

CURATENIE SI MENTENANTA

Vă rugăm să curătați dispozitivul conform pașilor de mai jos la fiecare 3 zile de utilizare:

1. La curătare, deconectați dispozitivul de la rețea.
2. Deschideți capacul superior (B), turnați totă apa rămasă din rezervorul de apă scuturând ușor dispozitivul.
3. Diluați puțin detergent neutru de bucătărie în apă caldă, apoi curătați aparatul cu o cărpă.
4. Dacă observați murdărie pe orificiul de admisie a aerului, curătați-o cu peria furnizată (M).
5. Vă rugăm să nu utilizați feniletanol diluant medical pentru întreținere, altfel produsul poate fi deteriorat.
6. Dacă nu este folosit o perioadă lungă de timp, turnați apa rămasă din rezervorul de apă (E) și depozitați-o într-un loc uscat și răcoros după curătare.



Date tehnice:

24 V - - - 0,5 A (12 W)

Frecvența ultrasunete: 2,4 Mhz

Volumul rezervorului de apă: 130 ml

Inclus: adaptor

Capacitate ceață: 25 +/- 8 ml/oră



Din grija pentru mediul înconjurător. Ambalajele din carton vă rugăm să le transmiteți să centrele de maculatură. Sacii din polietilenă (PE) trebuie aruncate în recipiente pentru materiale plastice. Dispozitivul uzat trebuie transmis la punctul corespunzător de depozitare, deoarece componentele periculoase care se găsesc în dispozitiv pot fi foarte periculoase pentru mediul înconjurător. Dispozitivul electric trebuie transmis în aşa fel încât să se limiteze utilizarea lui repetată. Dacă în dispozitiv se găsesc baterii acestea trebuie scosă și transmise către punctul de depozitare a acestora, separat.

BOSANSKI

OPĆI USLOVI SIGURNOSTI

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTSTVA PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVATE ZA BUDUĆU REFERENCU

Uslovi garancije su drugačiji ako se uređaj koristi u komercijalne svrhe.

1. Prije korištenja uređaja, pročitajte korisnički priručnik i slijedite upute sadržane u njemu. Proizvođač nije odgovoran za štetu uzrokovanoj upotrebom uređaja suprotno njegovoj namjeni ili nepravilnim radom.
2. Uredaj je samo za kućnu upotrebu. Nemojte ga koristiti u druge svrhe koje nisu u skladu s njegovom namjenom.
3. Uredaj treba da bude povezan samo na utičnicu od 220-240 V ~ 50 Hz. Kako bi se povećala sigurnost upotrebe, mnogi električni uređaji ne bi trebali biti povezani na jedan strujni krug u isto vrijeme.
4. Budite posebno oprezni kada koristite uređaj kada su djeca u blizini. Nemojte dozvoliti djeci da se igraju s uređajem i ne dozvolite djeci ili osobama koje nisu upoznate s uređajem da ga koriste.
5. UPOZORENJE: Ovu opremu mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili osobe bez iskustva ili znanja o opremi, ako se ona obavlja pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su dobili upute o sigurnoj upotretbi uređaja i svjesni su opasnosti povezanih s njegovom upotrebom. Deca ne bi trebalo da se igraju sa opremom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i pod nadzorom.
6. Uvek izvucite utikač iz utičnice nakon upotrebe držeći utičnicu rukom. NEMOJTE vući mrežni kabel.
7. Ne uranajte kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Ne izlažite uređaj vremenjskim uslovima (kiša, sunce, itd.) niti ga koristite u uslovima visoke vlažnosti (kupatila, vlažne mobilne kućice).
8. Povremeno proveravajte stanje kabla za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti u stručnom servisu kako bi se izbjegla opasnost.
9. Nemojte koristiti uređaj sa oštećenim kablom za napajanje ili ako je pao ili oštećen na bilo koji drugi način ili ne radi ispravno. Nemojte sami popravljati uređaj jer može izazvati strujni udar. Vratite oštećeni uređaj u odgovarajući servisni centar na pregled ili popravku. Bilo kakve popravke smiju vršiti samo ovlašteni servisi. Nepravilno obavljena popravka

može dovesti do ozbiljne opasnosti za korisnika.

10. Postavite uređaj na hladnu, stabilnu, ravnu površinu, dalje od uređaja za grijanje kao što su električni štednjaci, plinski gorionici itd.
11. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
12. Kabl za napajanje ne smije visjeti preko ivice stola ili dodirivati vruće površine.
13. Ne ostavljajte uređaj uključen ili mrežni adapter bez nadzora.
14. Za dodatnu zaštitu, preporučljivo je da se u električno kolo ugradi zaštitni uređaj (RCD) sa nazivnom rezidualnom strujom koja ne prelazi 30 mA. Za ovo se obratite električaru.
15. Zabranjeno je ubacivanje prstiju ili drugih predmeta u otvore na kućištu uređaja.
16. Ne prekrivajte otvor za pražnjenje.
17. Nakon završetka rada ispraznite uređaj od vode prije nego što ga odložite.
18. Ako se uređaj neće koristiti duže vrijeme, isključite ga iz električne mreže.
19. Ne pomerajte mašinu kada ima vode u unutrašnjem rezervoaru.
20. Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
21. Uredaj treba koristiti samo sa preporučenim mirisima. Upotreba drugih supstanci može dovesti do toksičnosti ili opasnosti od požara.
22. Uredaj se smije koristiti samo uz efikasnu ventilaciju.
23. Neuobičajen miris, buka ili neuobičajeno zagrevanje ukazuju na kvar na proizvodu ili adapteru za napajanje, odmah izvadite strujni adapter iz zidne utičnice i prestanite da koristite uređaj.
24. Nemojte stavljati adapter u vodu niti ga koristiti kada je mokar. Ne čuvajte napajanje na vlažnom mestu.

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Imajte na umu da visoki nivoi vlažnosti mogu potaknuti rast bioloških organizama u okolini.
2. Ne dozvolite da područje oko uređaja postane vlažno ili mokro. Ako dođe do vlage, smanjite (smanjite) izlaz magle. Nemojte dozvoliti da se upijajući materijali kao što su tepisi, zavjese, stolnjaci pokvase.
3. Postavite ovaj uređaj na ravnu površinu. Ne stavljajte ovaj proizvod na tepih, prostirku ili druga neravnna mesta.
4. Ne postavljajte ovaj uređaj u blizini električnih uređaja kao što su TV ili zvučna oprema itd. Ne dozvolite da prska direktno na namještaj, odjeću ili zidove itd.

PRINCIJ P RADA

Kroz ultrazvučni talas, difuzor razbija vodu i eterično ulje u sitne čestice, a hladna magla širi svježu aromu.

KOJE ULJE ODABRATI?

Ovaj aroma difuzor zahtijeva upotrebu vode. Nema ograničenja koja se vrsta ulja dodaje u vodu, za upotrebu su pogodna i eterično ulje/aroma ulje/kompleksna ulja/mirisna voda.

OPIS PROIZVODA: Aroma difuzor AD 7967

A. Keramička ploča raspršivača	B. Gornji poklopac	C. Štitnik od prskanja	D. Izlaz zraka
E. Rezervoar za vodu	F. Maksimalni nivo vode	G1. Dugme za napajanje/maglu	G2. Dugme za pozadinsko osvetljenje
H. Izlaz magle	I. DC konektor	J. Strana drenaže	K. Ulaz zraka
L. Adapter za napajanje	M. Četka za čišćenje		

KORIŠĆENJE

Postavite uređaj na predviđeno mjesto i nemojte ga pomicati tokom upotrebe.

1. Držite proizvod uspravno i uklonite gornji poklopac (B) okomito - slika 2A. Izbjegavajte kontakt poklopca s eteričnim uljima ili acetonom kako ne biste promijenili boju staklenog poklopca (B).
2. Povežite DC utikač adaptera za struju sa DC konektorm u uređaju (I) na donjoj strani uređaja.
3. Dodajte vodu u rezervoar za vodu, (E) ne prekorčite maksimalni nivo vode od 130 ml - slika 2B. Za ovaj proizvod je prikladna samo voda iz slavine ili pročišćena voda. Nemojte dodavati vodu tokom upotrebe dok uređaj radi. Dodajte samo hladnu ili mlaku vodu. Sipajte aroma ulje u rezervoar za vodu. Preporučena doza je 2-3 kapi na 130 ml vode. Eterično ulje može uzrokovati promjenu boje. Ako se slučajno proprije, brzo ga obrišite krpom.

NAPOMENA: Nemojte blokirati mlažnicu za prskanje kako biste izbjegli oštećenje proizvoda.

4. Zamjenite štitnik od prskanja (B) koji se nalazi u pakovanju, a zatim vratite gornji poklopac (B) okomito tako da difuzor bude dobro zatvoren - slika 2C.

Napomena: Gornji poklopac (B) treba zatvoriti prije upotrebe.

5. Prikupljujte utikač AC adaptéra u utičnicu, uređaj je sada u standby modu - slika 2D.

PODESAVANJE MASTLE: Dugme za napajanje G1

- Pritisnite dugme G1 jednom, uređaj raspršuje maglu u kontinuitetu sve dok se uređaj automatski ne isključi zbog potrošnje vode koja je prethodno ulivena.
- Ponovo pritisnite dugme G1, uređaj će se prebaciti u povremenim režim rada. Naizmjenično će proizvoditi maglu 15 sekundi i prestati proizvoditi maglu još 15 sekundi. Ciklus će se ponavljati sve dok voda u rezervoaru ne ponestane, a zatim će se uređaj automatski isključiti.

- Pritisnite dugme G1 treći put: mašina prestaje da stvara maglu.

PODESAVANJE POZADINSKOG SVJETLA: Dugme G2

- Pritisnite dugme "LIGHT" (levo dugme) jednom: uključite naizmjenično pozadinsko osvetljenje u 7 boja
- Pritisnite dugme za pozadinsko osvetljenje (levo dugme) ponovo "LIGHT": neprekidno osvetljenje poslednje od 7 prikazanih boja
- Pritisnite tipku za svjetlo (lijevo dugme) "LIGHT" treći put: svjetlo će se ugasići.

Da biste isključili uređaj, držite tipku za napajanje G1, pritisnuto 2 sekunde.

6. Ako nema vode u rezervoaru za vodu (E), difuzor će se automatski isključiti čak i kada pritisnete dugme za prskanje.

7. Proizvod se ne može koristiti ako u posudi (E) nema vode.

NAPOMENA: Koncentracija magle može malo varirati, što je normalno. Različite vrste vode, vlažnost, temperatura i brzina vazduha utiču na intenzitet prskanja.

8. Prijе zamjene drugim uljem, očistite uređaj prema uputama za održavanje.

9. Nikada ne ostavljajte vodu u rezervoaru (E) kada se uređaj ne koristi.

10. Nakon dužeg rada, isključite uređaj na 60 minuta da ne biste oštetili čip ultrazvučnog talasa, a zatim ga ponovo pokrenite.

11. Uredaj je opremljen zaštitom od pregrijavanja. Uredaj će se automatski isključiti ako dođe do nenormalnog pregrijavanja, sigurnosna funkcija izbjegava deformaciju proizvoda zbog visoke temperature.

ACCIDENTAL LEAK

Ako slučajno prevrnete uređaj dok je u upotrebi, slijedite ove korake:

1. Isključite napajanje. Isključite mašinu i otvorite gornji poklopac (B) kako biste izlili svu preostalu vodu iz rezervoara za vodu (E).

2. Lagano protresite jedinicu da ispuštite vodu iznutra ispod drenažne strane (J).

3. Osušite uređaj na bezbednom mestu 24 sata.

UKLANJANJE kamenca

Ako se u difuzoru arome nakuplja kamenac uzrokovani vodom, u vodu možete dodati bijelo sirće da otopi kamenac, a zatim isperite vodom. Zatim mekom kromp obrišite vodu. Nikada nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako ovaj proizvod ne radi normalno, slijedite ove korake za samostalno rješavanje problema prije nego što pošaljete povraćaj prodavcu:

PROBLEM 1: Proizvod se automatski isključuje u jednoj sekundi kada se uključi dugme za prskanje G1.

MOGUCI UZROK: Nedovoljna količina vode.

RJESENJE: Dodajte vodu u rezervoar za vodu ili ispuštite vodu ako premašuje MAX nivo.

MOGUCI UZROK: Adapter za struju nije povezan na uređaj.

RJESENJE: Provjerite je li adapter za napajanje povezan s proizvodom. Da biste provjerili je li vez za uspješna, uklonite utikač iz proizvoda i ponovo ga priključite.

PROBLEM 2: Nema prskanja ili nenormalno prskanje

MOGUCI UZROK: Nedovoljna količina vode.

RJESENJE: Dodajte vodu u rezervoar za vodu ako je nema dovoljno. Ako je nivo vode u rezervoaru za vodu veći od označe maksimalnog nivoa vode, magla će se raspršiti nepravilno, nenormalno. Ispuštite vodu tako da bude ispod nivoa "MAX".

MOGUCI UZROK: Keramička ploča atomizera (A) je prljiva.

RJESENJE: Očistite spremnik za vodu (E) i keramičku ploču raspršivača (A).

MOGUCI UZROK: Donji otvori za ulaz zraka (K) su prašnjavi.

RJESENJE: Ako su otvori za ulaz zraka (K) prašnjavi, volumen uvučenog zraka će se značajno smanjiti i impuls zraka neće biti dovoljan za raspršivanje magle. Očistite dovod zraka.

PROBLEM 3: Curenje

MOGUCI UZROK: Gornji poklopac (B) nije dobro zatvoren.

RJESENJE: Dobro zatvorite oba poklopa.

MOGUCI UZROK: Sobra temperatura je preniska ili je vlažnost previsoka.

RJESENJE: Ako je temperatura ili vlažnost radnog okruženja preniska ili previsoka, na površini uređaja će se akumulirati kapljice magle i vode. Isključite uređaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Očistite uređaj prema dolje navedenim koracima svaka 3 dana korištenja:

1. Prilikom čišćenja isključite uređaj iz električne mreže.

2. Otvorite gornji poklopac (B), izlijte svu preostalu vodu iz rezervoara za vodu laganim protresanjem uređaja.

3. Razrijedite malo neutralnog kuhičkog deterdženta u toploj vodi, a zatim očistite aparat kromom.

4. Ako primijetite prljavštinu na ulazu za zrak, očistite ga isporučenom četkom (M.).

5. Nemojte koristiti medicinski razrijedivac feniletanolom za održavanje, inače se proizvod može oštetići.

6. Ako se ne koristi duže vreme, izlijte preostalu vodu iz rezervoara za vodu (E), a nakon čišćenja je čuvajte na suvom i hladnom mestu.

Tehnički podaci:

24V - - - 0.5A (12W)

Kapacitet magle: 25 +/- 8 ml/sat

Uključeno: adapter

Zapremina rezervoara za vodu: 130ml

Ultrazvučna frekvencija: 2.4MHz



Brinući za okoliš. Molimo Vas da kartonska pakovanja odnesete u otpadnog papira. Polietilenske džakove (PE) bacajte u kontejner za plastiku. Iskorisiti uređaj treba odneti na odgovarajući deponiji, jer opasni sastojci koji se u njemu nalaze, mogu biti opasni za okoliš. Električni uređaj treba odneti na način, koji ograničava njegovu ponovnu upotrebu i korištenje. Ako se u uređaju nalaze baterije, treba ih izvaditi i odvojeno predati na deponiju.

Uredaj se ne smije bacati u kontejner za komunalni otpad!!



MAGYAR

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI FELTÉTELEK

FONTOS BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK OLVASSA EL FIGYELMESEN, ÉS ŐRIZZE MEG A KÉSÖBBI HASZNÁLATHOZ

A jótállási feltételek eltérőek, ha a készüléket kereskedelmi célokra használják.

1. A készülék használata előtt olvassa el a használati útmutatót, és kövessé az abban található utasításokat. A gyártó nem vállal felelősséget a készülék rendeltetésellenes használatából vagy nem rendeltetésszerű használatából eredő károkért.

2. A készülék kizárolág otthoni használatra szolgál. Ne használja más olyan célra, amely nem egyeztethető össze a rendeltetésszerű használattal.

3. A készüléket csak 220-240 V ~ 50 Hz-es hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni. A használat biztonságának növelése érdekében sok elektromos készüléket nem szabad

egyidejűleg egy áramkörre csatlakoztatni.

4. Legyen különösen óvatos a készülék használatakor, amikor gyerekek vannak a közelben. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel, és ne engedje, hogy gyermekek vagy a készüléket nem ismerő személyek használják azt.

5. FIGYELMEZTETÉS: Ezt a berendezést 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező személyek, illetve a berendezéssel kapcsolatos tapasztalattal vagy ismeretekkel nem rendelkező személyek használhatják, ha azt egy felelős személy felügyelete mellett végezik. biztonságukat, vagy utasításokat kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és tisztában vannak a használatával járó veszélyekkel. Gyermekek nem játszhatnak a berendezéssel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik, kivéve, ha 8 évesnél idősebbek és felügyelet alatt állnak.

6. Használat után mindenkorban úgy, hogy a konnektort a kezével fogja meg. NE húzza meg a hálózsinót.

7. Ne merítse a vezetéket, a csatlakozódugót vagy az egész készüléket vízbe vagy más folyadékba. Ne tegye ki a készüléket időjárási hatásoknak (eső, napsütés stb.), és ne használja magas páratartalmú környezetben (fürdőszoba, nedves mobilházak).

8. Rendszeresen ellenőrizze a tápkábel állapotát. Ha a tápkábel megsérül, a veszélyek elkerülése érdekében szakszervizben cseréltesse ki.

9. Ne használja a készüléket sérült tápkábellel, vagy ha az leesett, más módon megsérült, vagy nem működik megfelelően. Ne javitsa saját maga a készüléket, mert áramütést okozhat. Vigye vissza a sérült készüléket a megfelelő szervizközpontba ellenőrzés vagy javítás céljából. Bármilyen javítást csak hivatalos szervizpontok végezhetnek. A nem megfelelően elvégzett javítás komoly veszélyt jelenthet a felhasználóra nézve.

10. Helyezze a készüléket hűvös, stabil, vízszintes felületre, távol fűtőberendezésektől, például elektromos tűzhelytől, gázegőtől stb.

11. Ne használja a készüléket gyűlékony anyagok közelében.

12. A tápkábel nem lóghat túl az asztal szélén, és nem érhet forró felületekhez.

13. Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket vagy a hálózati adaptert.

14. További védelem érdekében ajánlatos az elektromos áramkörbe egy hibaáram-védőt (RCD) szerelni, amelynek névleges maradékáram nem haladja meg a 30 mA-t. Ehhez forduljon villanyszerelőhöz.

15. Tilos ujjakat vagy bármilyen más tárgyat a készülék burkolatán lévő nyílásokba dugni.

16. Ne takarja le a kiömlőnyílást.

17. A munka befejezése után ürítse ki a vizet a készülékből, mielőtt elrakná.

18. Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, húzza ki a hálózatból.

19. Ne mozgassa a gépet, ha víz van a belső tartályban.

20. Ne helyezzen semmilyen tárgyat a készülékre.

21. A készüléket csak az ajánlott illatanyagokkal szabad használni. Más anyagok használata mérgező vagy tűzveszélyes lehet.

22. A készüléket csak hatékony szellőztetés mellett szabad használni.

23. Szokatlan szag, zaj vagy rendellenes felmelegedés a termék vagy a hálózati adapter meghibásodását jelzi, azonnal húzza ki a hálózati adaptort a falai aljzatból, és hagyja abba a készülék használatát.

24. Kérjük, ne tegye az adaptort vízbe, és ne használja, ha nedves. Ne tárolja a tápegységet nedves helyen.

ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

1. Ne felejtsük, hogy a magas páratartalom elősegítheti a biológiai szervezetek növekedését a környezetben.

2. Ne hagyja, hogy a készülék körül terület nedves vagy nedves legyen. Ha nedvesség lép fel, csökkentse (csökkentse) a ködkibocsátást. Ne engedje, hogy nedvessív anyagok, például szőnyegek, függönyök, asztalterítők megnedvesedjenek.

3. Helyezze a készüléket sima felületre. Ne helyezze a terméket szőnyegre, szőnyegre vagy más egyenletes helyre.

4. Ne helyezze ezt a készüléket elektromos készülékek, például TV vagy hangberendezések, stb. közelébe. Ne engedje, hogy közvetlenül a bútorokra, ruhákra, falakra stb.

MŰKÖDÉS ELVE

Az ultrahangos hullámon keresztül a diffúzor apró részecskékre bontja a vizet és az illóolajat, a hideg köd pedig friss aromát áraszt.

MILYEN OLAJAT VÁLASSZON?

Ez az aromadiffúzor vízhásználatot igényel. Nincs korlátozás arra vonatkozóan, hogy milyen olajat adjunk a vízhez, illóolaj/aromaolaj/komplex olaj/illatvíz egyaránt alkalmas.

TERMÉKLEÍRÁS: Aroma Diffúzor AD 7967

A. Kerámia porlasztólemez	B. Felső fedél	C. Fröccsenés elleni védelem	D. Levegő kimenet
E. Víztartály	F. Maximális vízszint	G1. Bekapcsoló/kód gomb	G2. Háttérvilágítás gomb
H. Kód kiemenet	I. DC csatlakozó	J. Vizelvezető oldal	K. Levegő bemenet
L. Hálózati adapter	M. Tisztítókefe		

HASZNÁLAT

Helyezze a készüléket a rendeltetésszerű használatának helyére, és használat közben ne mozgassa.

- Tartsa a terméket függőlegesen, és függőlegesen távolítsa el a felső fedelel (B) – 2A ábra. Kérülje el, hogy a fedél illóolajokkal vagy acetolitén érintkezzen, nehogy elvesztszönjön az üvegburkolat (B).
- Csatlakoztassa a hálózati adapter egyenáramú csatlakozóját a készülék DC csatlakozójához (I) a készülék alján.
- Töltsön vizet a víztartályba (E), ne lépje túl a maximális 130 ml-es vízszintet – 2B ábra. Ehhez a termékhez csak csapvíz vagy tisztított víz alkalmas. Ne adjon hozzá vizet használhat közen, amikor a készülék működik. Csak hideg vagy langyos vizet adjunk hozzá. Ontse az aromaolajat a víztartályba. Az ajánlott adag 2-3 csepp 130 ml vizhez. Az illóolaj elszineződést okozhat. Ha végletenél kiömlik, gyorsan törlje le egy ronggyal.

MEGJEGYZÉS: A termék karosodásának elkerülése érdekében ne takarja el a szórófejet.

- Helyezze vissza a csomagban található fröccsenésvédőt (B), majd helyezze vissza a felső fedelel (B) függőlegesen úgy, hogy a diffúzor szorosan zárva legyen – 2C ábra.

Megjegyzés: A felső fedelel (B) használattól előtt le kell zárnia.

- Csatlakoztassa a váltóáramú adapter csatlakozóját a konnektorhoz, a készülék készenléti üzemmódban van – 2D ábra.

KODBEALLITÁS: Bekapcsológomb G1.

- Nyomja meg egyszer a G1 gombot, a készülék folyamatosan szórja a ködöt, amíg a korábban beöntött víz fogyasztása miatt a készülék automatikusan kikapcsol.
- Nyomja meg ismét a G1 gombot, a készülék szakaszos üzemmódba kapcsol. Felváltva 15 másodpercig köd keletkezik, és további 15 másodpercig leállítja a ködközöldést. A ciklusos addig ismétlődnek, amíg a tartályban lévő víz el nem fogy, majd a készülék automatikusan kikapcsol.

- Nyomja meg a G1 gombot harmadszor: is: a gép abbahagyja a páráképzést.

HATTERVILAGITÁS BEALLITÁSA: G2 gomb.

- Nyomja meg egyszer a "VILAGITÁS" gombot (bal gomb): felváltva bekapcsolja a 7 színű háttérvilágítást

- Nyomja meg újra a háttérvilágítás gombot (bal gomb) "LIGHT": a 7 megjelenített szín közül az utolsó folyamatos megvilágítása

- Nyomja meg a világítás gombot (bal gomb) "LIGHT": harmadszor: a világítás kikapcsol.

A készülék kikapcsolásához tartsa lenyomva a G1 bekapcsolóbombot 2 másodpercig.

- Ha nincs víz a víztartályban (E), a diffúzor automatikusan kikapcsol, még akkor is, ha megnyomja a permetező gombot.

7. A termék nem használható, ha a tartályban (E) nincs víz.

MEGJEGYZÉS: A köd koncentrációja kissé változhat, ami normális. Különböző típusú víz, páratartalom, hőmérséklet és levegő sebessége befolyásolja a szórás intenzitását.

8. Mielőtt másik olajra cserélne, kérjük, tisztítás meg a készüléket a karbantartási utasítások szerint.

9. Soha ne hagyjon vizet a tartályban (E), amikor a készüléket nem használja.

10. Hosszabb munkavégzés után kapcsolja ki a készüléket 60 percre, hogy elkerülje az ultrahanghullám-chip károsodását, majd indítsa újra.

11. A készülék túlmelegedés elleni védelemmel van felszerelve. A készülék automatikusan leáll, ha rendellenes túlmelegedés lép fel, a biztonsági funkció megakadályozza a termék magas hőmérséklet miatti deformálódását.

VÉLETLENSZERŰ SZIVÁRGÁS

Ha használat közben véletlenül felborítja a készüléket, kövesse az alábbi lépéseket:

- Kapcsolja ki a készüléket. Húzza ki a készüléket a konnektorból, és nyissa ki a felső fedelel (B), hogy kiöntse az összes maradék vizet a víztartályból (E).

2. Ovatosan rázzá meg az egységet, hogy a víz kifolyjon belülről a vízelvezető oldal alatt (J).

3. Levegőn szárítsa meg a készüléket biztonságos helyen 24 órán keresztül.

VÍZKÖMENTESÍTÉS

Ha vízkő keletkezik az aromadiffúzorban, amit a víz okoz, akkor a vízkőoldathoz fehér cetet adhatunk a vízhez, majd öblítsük le vízzel. Ezután egy puha ruhával törlje le a vizet. Soha ne használjon erős tisztítószereket.

HIBAELHÁRÍTÁS

Ha ez a termék nem működik megfelelően, kérjük, kövesse az alábbi lépéseket az önhibaelhárításhoz, mielőtt elküldi a visszaküldést az eladónak:

- PROBLÉMA:** A termék egy másodpercen belül automatikusan kikapcsol, ha a G1 szívégombot bekapcsolják.

LEHETSEGÉS OK: Nem megfelelő mennyiségű víz.

MEGOLDAS: Töltsön vizet a víztartályba vagy engedje le, ha meghaladja a MAX szintet.

LEHETSEGÉS OK: A hálózati adapter nincs csatlakoztatva a készülékhöz.

MEGOLDAS: Győződjön meg arról, hogy a hálózati adapter csatlakoztatva van a termékhez. A csatlakozás sikereségének ellenőrzéséhez húzza ki a dugót a termekből, majd csatlakoztassa újra

- PROBLEMA:** Nincs permet vagy rendellenes permet

LEHETSEGÉS OK: Nem megfelelő mennyiségű víz.

MEGOLDAS: Töltsön vizet a víztartályba, ha nincs elég. Ha a víztartály belsejében a víz szintje magasabb, mint a maximális vízszint jelzése, akkor a köd szabálytalanul, abnormálisan fog kípermetezni. Engedje le a vizet úgy, hogy a „MAX” szint alá kerüljön.

LEHETSEGÉS OK: A porlasztó kerámia lemeze (A) szennyezett

MEGOLDAS: Tisztítsa meg a víztartályt (E) és a kerámia porlasztólemezét (A).

LEHETSEGÉS OK: Az alacsony vízszintű nyílások (K) porosak.

MEGOLDAS: Ha a levegő bemeneti nyílásai (K) porosak, a beszívott levegő mennyisége jelentősen csökken, és a levegő impulzusa nem lesz elegendő a köd permetezéséhez. Tisztítsa meg a levegőbemenetet.

- PROBLEMA:** Szivárgás

LEHETSEGÉS OK: A felső fedél (B) nincs megfelelően bezártva.

MEGOLDAS: Biztonságosan zárja le minden két fedelelt.

LEHETSEGÉS OK: A helyiség hőmérséklete túl alacsony vagy a páratartalom túl magas.

MEGOLDAS: Ha a munkákörnyezet hőmérséklete vagy páratartalma túl alacsony vagy túl magas, pára és vízcseppek gyűlnek össze a készülék felületén. Kapcsolja ki a készüléket.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Használhat után 3 naponként tisztítja meg a készüléket az alábbi lépések szerint:

- Tisztításkor húzza ki a készüléket a hálózatból.
- Nyissa ki a felső fedelét (B), öntse ki az összes maradék vizet a víztartályból a készülék finom rázatásával.
- Higítson fel egy kevés semleges konyhai mosogatószerrel meleg vízben, majd törölje le a készüléket egy ruhával.
- Ha szennyeződést észlel a levegőbemenetben, tisztítja meg a mellékelt keféllel (M.).
- Kérjük, ne használjon orvosí higítószert fenil-etanol karbantartáshoz, különösen a termék megsérülhet.
- Ha hosszabb ideig nem használja, öntse ki a maradék vizet a víztartályból (E), és tisztítás után tárolja száraz és hűvös helyen.



Műszaki adatok:

24 V - - - 0,5 A (12 W)
Ultrahang frekvencia: 2,4 Mhz

Víztartály térfogata: 130 ml
Tartalma: adapter

Ködteljesítmény: 25 +/- 8 ml/óra



A környezet védelme érdekében kérjük külön karton dobozok és műanyag zsákokat és dobja őket a megfelelő hulladék közé. Használt készüléket kell eljuttatni a kijelölt gyűjtőhelyekre miatt veszélyes elemek alkatrészeket, amelyek hatással lehetnek a környezetre. Ne dobja a készüléket a közös szemétkosárba.

македонски

ОПШТИ УСЛОВИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ

ВАЖНИ БЕЗБЕДНОСНИ ИНСТРУКЦИИ ПРОЧИТАЈТЕ ВНИМАТЕЛНО И ЧУВАЈТЕ ГИ ЗА ИДНИ РЕФЕРЕНЦИ

Условите за гаранција се различни ако уредот се користи за комерцијални цели.

1. Пред да го користите уредот, прочитайте го упатството за употреба и следете ги упатствата содржани во него. Производителот не е одговорен за штетата предизвикана од користење на уредот спротивно на неговата намена или неправилно работење.

2. Уредот е само за домашна употреба. Не користете го за други цели што не се во согласност со неговата намена.

3. Уредот треба да се поврзе само на штекер од 220-240 V ~ 50 Hz. Со цел да се зголеми безбедноста при користење, многу електрични уреди не треба да се приклучуваат на едно коло за напојување во исто време.

4. Бидете особено внимателни кога го користите уредот кога наоколу се деца. Не дозволувајте децата да си играат со уредот и не дозволувајте деца или луѓе кои не се запознаени со уредот да го користат.

5. ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ: Оваа опрема може да ја користат деца над 8 години и лица со намалени физички, сетилни или ментални способности или лица без искуство или познавање на опремата, доколку се изведува под надзор на лице одговорно за нивната безбедност или им биле дадени упатства за безбедно користење на уредот и се свесни за опасностите поврзани со неговата употреба. Децата не треба да си играат со опремата. Чистењето и одржувањето на корисникот не треба да го вршат деца, освен ако се постари од 8 години и не се под надзор.

6. Секогаш водете го приклучокот од штекерот по употреба држејќи го штекерот со раката. НЕ влечете го кабелот за мрежа.

7. Не потопувајте го кабелот, приклучокот или целиот апарат во вода или која било друга течност. Не изложувајте го уредот на временски услови (дожд, сонце, итн.) и не користете го во услови на висока влажност (бањи, влажни мобилни домови).

8. Периодично проверувајте ја состојбата на кабелот за напојување. Ако кабелот за напојување е оштетен, треба да го замени специјалист поправка за да се избегне опасност.

9. Не користете го апаратот со оштетен кабел за напојување или ако е паднат или оштетен на кој било друг начин или не работи правилно. Не го поправяјте уредот сами, бидејќи може да предизвика електричен удар. Вратете го оштетениот уред во соодветниот сервисен центар за проверка или поправка. Секое поправка може да се врши само од овластени сервисни места. Неправилно извршената поправка може да доведе до сериозна опасност за корисникот.

10. Поставете го апаратот на ладна, стабилна, рамна површина, подалеку од грејни уреди како што се електрични шпорети, горилници на гас итн.

11. Не користете го уредот во близина на запаливи материјали.

12. Кабелот за напојување не смее да виси над работ на масата или да допира жешки површини.

13. Не оставајте го уредот вклучен или мрежниот адаптер без надзор.
14. За дополнителна заштита, препорачливо е да се инсталира уред за преостаната струја (RCD) во електричното коло со номинална резидуална струја не поголема од 30 mA. Ве молиме консултирајте се со електричар за ова.
15. Забрането е вметнување на прсти или други предмети во отворите на кукиштето на уредот.
16. Не покривајте го отворот за испуштање.
17. По завршувањето на работата, испразнете го уредот од вода пред да го чувате.
18. Ако уредот нема да се користи долго време, исклучете го од електричната мрежа.
19. Не поместувајте ја машината кога има вода во внатрешниот резервоар.
20. Не ставајте предмети на уредот.
21. Уредот треба да се користи само со препорачани мириси. Употребата на други супстанции може да резултира со токсична или опасност од пожар.
22. Уредот може да се користи само со ефикасна вентилација.
23. Невообичаен мирис, бучава или ненормално загревање укажуваат на дефект на производот или адаптерот за напојување, веднаш извадете го адаптерот за напојување од сидниот штекер и престанете да го користите уредот.
24. Ве молиме не ставајте го адаптерот во вода и не користете го кога е влажен. Не чувайте го напојувањето на влажно место.

ПРЕД ПРВАТА УПОТРЕБА

1. Имајте на ум дека високата влажност може да го поттикне растот на биолошките организми во околината.
2. Не дозволувајте областа околу уредот да стане влажна или влажна. Ако се појави влага, намалете го (намалете) излезот на магла. Не дозволувајте вливачките материјали како што се телиспите, завесите, чаршрафите да се навлажни.
3. Ставете го овој уред на рамна површина. Не го ставајте овој производ на тепих, тепих или на друго нерамно место.
4. Не ставајте го овој уред во близина на електрични апарати како што се ТВ или опрема за звук итн. Не дозволувајте да прска директно на мебел, облека или сидови итн.

ПРИНЦИП НА РАБОТА

Преко ултразвучниот бран, дифузерот ја разбива водата и есенцијалното масло на ситни честички, а студената магла дифузира свежа арома.

КОЕ МАСЛО ДА ОДБЕРЕ?

Овој дифузор на арома бара употреба на вода. Нема ограничувања за тоа каков вид на масло се додава во водата, и есенцијалното масло / маслото со арома / сложените масла / миризливата вода се погодни за употреба.

ОПИС НА ПРОИЗВОДОТ: Дифузер на арома AD 7967

A. Керамичка плочка за атомизатор	B. Горен капак	C. Штитник за прскање
D. Излез за воздух	E. Резервоар за вода	F. Максимално ниво на вода
G1. Копче за вклучување/магла	G2. Копче за позадинско осветлување	H. Излез за магла
I. Приклучок за DC	J. Одводна страна K. Влез на воздух	L. Адаптер за напојување
M. Четка за чистење		

КОРИСТЕЊЕ

Ставете го уредот на местото на наменета употреба и не го поместувајте за време на употребата.

1. Држете го производот исправено и извадете го горниот капак (B) вертикално - слика 2A. Избегнувајте контакт на капакот со есенцијални масла или ацетон за да не се обезбојува стакленниот капак (B).
2. Поврзете го DC приклучокот на адаптерот за напојување со DC конекторот (I) на уредот на долната страна на уредот.
3. Додадете вода во резервоарот за вода (E) не надминувайте го максималното ниво на вода од 130 ml - слика 2B. За овој производ е погодна само вода од чешма или прочистена вода. Не додавајте вода за време на употребата кога уредот работи. Додадете само ладна или млака вода. Истурете го маслото за арома во резервоарот за вода. Препорачаната доза е 2-3 капки на 130 ml вода. Етеричното масло може да предизвика промена на бојата. Ако случајно се истури, брзо избришете го со крпа.
4. ЗАБЕЛЕШКА: Не блокирајте ја прскалката за прскање за да избегнете оштетување на производот.
4. Заменете го штитникот за прскање (B) вклучен во пакувањето, а потоа заменете го горниот капак (B) вертикално така што дифузорот е добро затворен - слика 2C.

Забелешка: Горниот капак (B) треба да се затвори пред употреба.

5. Поврзете го приклучокот на адаптерот за наизменична струја во штекерот, уредот сега е во режим на подготвеност - слика 2D.

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА МАГЛА: Копче за вклучување G1.

- Притиснете го копчето G1 еднаш, уредот непрекинато ја прска маглатата додека уредот не се исклучи автоматски поради потрошувачката на претходното иструена вода.
- Притиснете го копчето G1 повторно, уредот ќе се префрли во интермитентен режим. Наизменично ќе произведува магла за 15 секунди и ќе престане да произведува магла уште 15 секунди. Циклусите ќе се повторуваат додека не истече водата во резервоарот, а потоа уредот автоматски ќе се исклучи.
- Притиснете го копчето G1 третпат: машината престанува да создава магла.

ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ЗАДНОТО ОСВЕТЛО: копче G2.

- Притиснете го копчето „LIGHT“ (лево копче) еднаш: наизменично ќе го вклучите позадинското осветлување во 7 бои
- Притиснете го копчето за задно осветлување (лево копче) повторно „LIGHT“: континуирано осветлување на последната од 7-те прикажани бои
- Притиснете го копчето за светло (лево копче), „LIGHT“ по трет пат: светлото ќе се исклучи.

За да го исклучите уредот, држете го копчето за вклучување G1 2 секунди.

6. Ако нема вода во резервоарот за вода (E), дифузорот автоматски ќе се исклучи дури и кога ќе го притиснете копчето за прскање.

7. Производот не може да се користи ако нема вода во садот (E).

ЗАБЕЛЕШКА: Концентрацијата на магла може малку да варира, што е нормално. Различни видови на вода, влажност, температура и брзина на воздухот влијаат на интензитетот на прскање.

8. Пред да го замените со друго масло, исчистете го уредот според упатствата за одржување.

9. Никогаш не оставјате вода во резервоарот (E) кога апаратот не се користи.

10. Отака ќе работите подолго време, исчистете го уредот 60 минути за да избегнете оштетување на чипот со ултразвучни бранови, а потоа рестартирајте го.

11. Уредот е опремен со заштита од прегревање. Уредот автоматски ќе се исклучи ако се појави ненормално прегревање, безбедносната карактеристика избегнува деформација на производот поради висока температура.

СЛУЧАЈНО ТЕК

Ако случајно го превртите уредот додека го користите, следете ги овие чекори:

1. Исклучете го напојувањето. Исклучете ја машината и отворете го горниот капак (B) за да ја истурите целата преостаната вода од резервоарот за вода (E).

2. Нежно претресете го уредот за да се исцеди водата одвнатре под одводната страна (J).

3. Исушете го уредот со воздух на безбедно место 24 часа.

ОБЛАГАЊЕ НА БЕГОР

Ако во дифузорот за арома се насобрал бигор предизвикан од вода, можете да додадете бел оцет во водата за да се раствори бигорот, а потоа исплакнете со вода. Потоа користете мека крпа за да ја избришите водата. Никогаш не користете силни средства за чистење.

РЕШАВАЊЕ НА ПРОБЛЕМИ

Ако овој производ не работи нормално, следете ги овие чекори за самостојно решавање проблеми пред да го испратите враќањето до продавачот:

ПРОБЛЕМ 1: Производот автоматски се исклучува за една секунда кога ќе се вклучи копчето за прскање G1.

МОЖНА ПРИЧИНА: Несоодветна количина на вода.

РЕШЕНИЕ: Ве молиме додадете вода во резервоарот за вода или исцедете ја ако го надмине нивото MAX.

МОЖНА ПРИЧИНА: Адаптерот за напојување е поврзан со уредот.

РЕШЕНИЕ: Проверете дали адаптерот за напојување е поврзан со производот. За да проверите дали поврзувањето е успешно, извадете го приклучокот од производот и повторно поврзете го

ПРОБЛЕМ 2: Без спреј или ненормален спреј

МОЖНА ПРИЧИНА: Несоодветна количина на вода.

РЕШЕНИЕ: Ве молиме додадете вода во резервоарот за вода ако нема доволно. Ако нивото на водата во резервоарот за вода е повисоко од максималното ниво на вода, маглата ќе се прска неправилно, ненормално. Исцедете ја водата за да биде под нивото „MAX“.

МОЖНА ПРИЧИНА: Керамичката плоча на атомизаторот (A) е валкана.

РЕШЕНИЕ: Ве молиме исчистете го резервоарот за вода (E) и керамичката плоча за атомизатор (A).

МОЖНА ПРИЧИНА: Долните отвори за влез на воздух (K) се правливи, волуменот на внесениот воздух значително ќе се намали и

моментумот на воздухот нема да биде доволен за прскање на маглата. Исклучете го доводот за воздух.

ПРОБЛЕМ 3: Протекување

МОЖНА ПРИЧИНА: Горниот капак (B) не е правилно затворен.

РЕШЕНИЕ: Добро затворете ги двета капаци.

МОЖНА ПРИЧИНА: Температурата во просторијата е премногу ниска или влажноста е превисока.

РЕШЕНИЕ: Ако температурата или влажноста на работната средина се претекнуваат или превисоки, на површината на уредот ќе се акумулираат магла и капки вода. Исклучете го уредот.

ЧИСТЕЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ

Чистете го уредот според чекорите подолу на секои 3 дена од употребата:

1. Кога чистите, исклучете го уредот од електричната мрежа.

2. Отворете го горниот капак (B), истурете ја целата преостаната вода од резервоарот за вода со нежно тресење на уредот.

3. Разредете малку неутрален кујински детергент во топла вода, а потоа исчистете го апаратот со крпа.

4. Ако забележите нечистотија на влезот за воздух, исчистете го со испорачаната четка (M.).

5. Ве молиме не користете медицински разредувач фенилетанол за одржување, во спротивно производот може да се оштети.

6. Ако не се користи долго време, истурете ја преостанатата вода од резервоарот за вода (E) и чувајте ја на суво и ладно место по чистењето.

Технички податоци:


24V - - - 0,5A (12W)

Ултразвучна фреквенција: 2,4 Mhz

Волумен на резервоар за вода: 130 ml

Вклучено: адаптер

Капацитет на магла: 25 +/- 8 ml/час



ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

Οι όροι εγγύησης είναι διαφορετικοί εάν η συσκευή χρησιμοποιείται για εμπορικούς σκοπούς.

1. Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης και ακολουθήστε τις

οδηγίες που περιέχονται σε αυτό. Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από τη χρήση της συσκευής σε αντίθεση με την προβλεπόμενη χρήση της ή από ακατάλληλη λειτουργία.

2. Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Μην το χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς που δεν συνάδουν με την προβλεπόμενη χρήση του.

3. Η συσκευή πρέπει να συνδέεται μόνο σε πρίζα 220-240 V ~ 50 Hz. Προκειμένου να αυξηθεί η ασφάλεια χρήστης, πολλές ηλεκτρικές συσκευές δεν πρέπει να συνδέονται ταυτόχρονα σε ένα κύκλωμα ισχύος.

4. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν υπάρχουν παιδιά. Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή και μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τη συσκευή να τη χρησιμοποιούν.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτός ο εξοπλισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία ή γνώση του εξοπλισμού, εάν πραγματοποιείται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν επίγνωση των κινδύνων που συνδέονται με τη χρήση της. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τον εξοπλισμό. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται.

6. Αφαιρείτε πάντα το φίς από την πρίζα μετά τη χρήση, κρατώντας την πρίζα με το χέρι σας. ΜΗΝ τραβάτε το καλώδιο του διχτυού.

7. Μην βυθίζετε το καλώδιο, το φίς ή ολόκληρη τη συσκευή σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μην εκθέτετε τη συσκευή σε καιρικές συνθήκες (βροχή, ήλιο κ.λπ.) και μην τη χρησιμοποιείτε σε συνθήκες υψηλής υγρασίας (μπάνια, υγρά τροχόσπιτα).

8. Ελέγχετε περιοδικά την κατάσταση του καλωδίου τροφοδοσίας. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο συνεργείο επισκευής, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος.

9. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος ή εάν έχει πέσει ή έχει καταστραφεί με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ή δεν λειτουργεί σωστά. Μην επισκευάζετε τη συσκευή μόνοι σας, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία. Επιστρέψτε τη συσκευή που έχει υποστεί ζημιά στο κατάλληλο κέντρο σέρβις για επιθεώρηση ή επισκευή. Τυχόν επισκευές επιτρέπεται να γίνονται μόνο από εξουσιοδοτημένα σημεία σέρβις. Η ακατάλληλη επισκευή μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρό κίνδυνο για τον χρήστη.

10. Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια δροσερή, σταθερή, επίπεδη επιφάνεια, μακριά από συσκευές θέρμανσης όπως ηλεκτρικές κουζίνες, καυστήρες αερίου κ.λπ.

11. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

12. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να κρέμεται πάνω από την άκρη του τραπεζιού ή να αγγίζει ζεστές επιφάνειες.

13. Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη ή τον προσαρμογέα ρεύματος χωρίς επίβλεψη.

14. Για πρόσθετη προστασία, συνιστάται η εγκατάσταση μιας συσκευής υπολειπόμενου ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα με ονομαστικό υπολειπόμενο ρεύμα που δεν υπερβαίνει τα 30 mA. Συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για αυτό.
15. Απαγορεύεται η εισαγωγή δακτύλων ή οποιωνδήποτε άλλων αντικειμένων σε ανοίγματα στο περίβλημα της συσκευής.
16. Μην καλύπτετε το άνοιγμα εκκένωσης.
17. Αφού ολοκληρώσετε την εργασία, αδειάστε τη συσκευή από νερό πριν την αποθηκεύσετε.
18. Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
19. Μην μετακινείτε το μηχάνημα όταν υπάρχει νερό στην εσωτερική δεξαμενή.
20. Μην τοποθετείτε κανένα αντικείμενο στη συσκευή.
21. Η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με συνιστώμενα αρώματα. Η χρήση άλλων ουσιών μπορεί να οδηγήσει σε τοξικό ή κίνδυνο πυρκαγιάς.
22. Η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο με αποτελεσματικό αερισμό.
23. Μια ασυνήθιστη μυρωδιά, θόρυβος ή ανώμαλη θέρμανση υποδηλώνει βλάβη προϊόντος ή μετασχηματιστή, αφαιρέστε αμέσως το τροφοδοτικό από την πρίζα και σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή.
24. Μην βάζετε τον προσαρμογέα σε νερό και μην τον χρησιμοποιείτε όταν είναι υγρό. Μην αποθηκεύετε το τροφοδοτικό σε υγρό μέρος.

ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

1. Λάβετε υπόψη ότι τα υψηλά επίπεδα υγρασίας μπορούν να ενθαρρύνουν την ανάπτυξη βιολογικών οργανισμών στο περιβάλλον.
2. Μην αφήνετε την περιοχή γύρω από τη συσκευή να είναι υγρή ή υγρή. Εάν εμφανιστεί υγρασία, χαμηλώστε (μειώστε) την έξοδο ομίχλης. Μην αφήνετε απορροφητικά υλικά όπως χαλιά, κουρτίνες, τραπέζιο μάντηλα να βραχούν.
3. Τοποθετήστε αυτή τη συσκευή σε μια επίπεδη επιφάνεια. Μην τοποθετείτε αυτό το προϊόν σε χαλί, χαλί ή άλλο ανώμαλο μέρος.
4. Μην τοποθετείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεόραση ή εξοπλισμό ήχου κ.λπ. Μην την αφήνετε να πιπτιλάσει απευθείας σε έπιπλα, ρούχα ή τοίχους κ.λπ.

ΑΡΧΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μέσω του υπερηχητικού κύματος, ο διαχύτης σπάει το νερό και το αιθέριο έλαιο σε μικροσκοπικά σωματίδια, μια κρύα ομίχλη διαχέει ένα φρέσκο άρωμα.

ΠΟΙΟ ΛΑΔΙ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΩ:

Αυτός ο διαχύτης αρώματος απαιτεί τη χρήση νερού. Δεν υπάρχουν περιορισμοί σχετικά με το είδος του λαδιού που προστίθεται στο νερό, τόσο το αιθέριο έλαιο / το αρωματικό λάδι / τα σύμπλοκα έλαια / το αρωματικό νερό είναι κατάλληλα για χρήση.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Aroma Diffuser AD 7967

A. Πλάκα κεραμικού απομοποιητή	B. Επάνω κάλυμμα	C. Προφυλακτήρας εκτόξευσης	D. Έξοδος αέρα
E. Δεξαμενή νερού	F. Μέγιστη στάθμη νερού	G1. Κουμπί λειτουργίας / ομίχλης	G2. Κουμπί οπίσθιου φωτισμού
H. Έξοδος ομίχλης	I. Βύσμα DC	J. Πλευρά αποστράγγισης	K. Είσοδος αέρα
L. Μετασχηματιστής ρεύματος	M. Βούρτσα καθαρισμού		

ΧΡΗΣΗ

Τοποθετήστε τη συσκευή στη θέση της προβλεπόμενης χρήσης και μην την μετακινείτε κατά τη χρήση.

1. Κρατήστε το προϊόν σε όρθια θέση και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα (B) κάθετα - εικόνα 2A. Αποφύγετε την επαφή του καπακιού με αιθέρια έλαια ή ακετόνη για να μην αποχρωματιστεί το γυάλινο κάλυμμα (B).
2. Συνδέστε το βύσμα DC του μετασχηματιστή στην υποδοχή DC (I) της συσκευής στο κάτω μέρος της συσκευής.
3. Προσθέτετε νερό στη δεξαμενή νερού (E) μην υπερβαίνετε τη μέγιστη στάθμη νερού των 130 ml - εικόνα 2B. Μόνο το νερό που βρύστησ ή το καθαρό νερό είναι κατάλληλο για αυτό το προϊόν. Μην προσθέτετε νερό κατά τη χρήση όταν η συσκευή λειτουργεί. Προσθέτετε μόνο κρύο ή χλιαρό νερό. Ρίξτε το αρωματικό λάδι στο δοχείο νερού. Η συνιστώμενη δόση είναι 2-3 σταγόνες ανά 130 ml νερού. Το αιθέριο έλαιο μπορεί να προκαλέσει αποχρωματισμό. Εάν χυθεί κατά λάθος, σκουπίστε το γρήγορα με ένα πανί.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην φράζετε το ακροφύσιο ψεκασμού για να αποφύγετε την καταστροφή του προϊόντος.

4. Επαναποθετήστε το προστατευτικό εκτόξευσης (B) που περιλαμβάνεται στη συσκευασία και, στη συνέχεια, επαναποθετήστε το επάνω κάλυμμα (B) κάθετα, έτσι ώστε ο διαχύτης να είναι καλά κλειστός - εικόνα 2C.

Σημείωση: Το επάνω κάλυμμα (B) πρέπει να είναι κλειστό πριν από τη χρήση.

5. Συνδέστε το βύσμα του μετασχηματιστή AC στην πρίζα, η συσκευή βρίσκεται τώρα σε κατάσταση αναμονής - εικόνα 2D.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΜΦΙΛΩΝ: Κουμπί λειτουργίας G1.

- Πατήστε το κουμπί G1 μία φορά, η συσκευή ψεκάζει συνεχώς την ομίχλη έως ότου η συσκευή σβήσει αυτόματα λόγω της κατανάλωσης νερού που χύθηκε προηγουμένως.

- Πατήστε ξανά το κουμπί G1, η συσκευή θα μεταβεί σε διακοπόμενη λειτουργία. Θα παράγει εναλλάξ ομίχλη για 15 δευτερόλεπτα και θα σταματήσει να παράγει ομίχλη για άλλα 15 δευτερόλεπτα. Οι κύκλοι θα επαναλαμβάνονται μέχρι να τελειώσει το νερό στη δεξαμενή και, στη συνέχεια, η συσκευή θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

- Πατήστε το κουμπί G1 για τρίτη φορά: το μηχάνημα σταματά να δημιουργεί ομίχλη.

ΡΥΘΜΙΣΗ οπίσθιου φωτισμού: Κουμπί G2.

- Πατήστε το κουμπί "LIGHT" (αριστερό κουμπί) μία φορά: θα ενεργοποιήσετε τον οπίσθιο φωτισμό 7 χρωμάτων εναλλάξ

- Πατήστε ξανά το κουμπί οπίσθιου φωτισμού (αριστερό κουμπί) "LIGHT": συνεχής φωτισμός του τελευταίου από τα 7 χρωμάτα που εμφανίζονται

- Πατήστε το κουμπί φωτάς (αριστερό κουμπί) "LIGHT" για τρίτη φορά: το φως θα σβήσει.

Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένο το κουμπί λειτουργίας G1 για 2 δευτερόλεπτα.

6. Εάν δεν υπάρχει νερό στη δεξαμενή νερού (E), ο διαχύτης θα απενεργοποιηθεί αυτόματα ακόμα και όταν πατήσετε το κουμπί ψεκασμού.

7. Το προϊόν δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί εάν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο (E).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συγκέντρωση ομίχλης μπορεί να διαφέρει ελαφρώς, κάτι που είναι φυσιολογικό. Διαφορετικοί τύποι νερού, υγρασία, θερμοκρασία και ταχύτητα αέρα επηρεάζουν την ένταση του ψεκασμού.

8. Πριν από την αντικατάσταση με άλλο λάδι, καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες συντήρησης.

9. Μην αφήνετε ποτέ νερό στη δεξαμενή (E) όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται.

10. Αφού δουλεψετε για μεγάλο χρονικό διάστημα, απενεργοποιήστε τη συσκευή για 60 λεπτά για να αποφύγετε την καταστροφή του τοπικού υπερήχων και, στη συνέχεια, επανεκκινήστε την.

11. Η συσκευή είναι εξόπλισμένη με προστασία υπερθέρμανσης. Η συσκευή θα σβήσει αυτόματα εάν συμβεί μη φυσιολογική υπερθέρμανση, η λειτουργία ασφαλείας αποτρέπει την παραμόρφωση του προϊόντος λόγω υψηλής θερμοκρασίας.

ΤΥΧΑΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗ

Εάν αναποδογύριστε κατά λάθος τη συσκευή σας κατά τη χρήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Κλείστε το ρεύμα. Αποσυνδέστε το μηχάνημα και ανοίξτε το επάνω κάλυμμα (B) για να χύσετε όλο το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή νερού (E).

2. Ανακινήστε απαλά τη μονάδα για να αποστραγγίστε το νερό από το εσωτερικό κάτω από την πλευρά αποστράγγισης (J).

3. Στεγνώστε τη συσκευή στον αέρα σε ασφαλές μέρος για 24 ώρες.

ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ

Εάν υπάρχει συσσώρευση αλάτων στον διαχύτη αρώματος που προκαλείται από το νερό, μπορείτε να προσθέστε λευκό ζύδι στο νερό για να διαλύσετε τα άλατα και μετά να ξεπλύνετε με νερό. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να σκουπίσετε το νερό. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ισχυρά καθαριστικά.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Εάν αυτό το προϊόν δεν λειτουργεί κανονικά, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για αυτο-αντιμετώπιση προβλημάτων πριν στείλετε την επιστροφή στον πωλητή:

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1: Το προϊόν απενεργοποιείται αυτόματα σε ένα δευτερόλεπτο όταν είναι ενεργοποιημένο το κουμπί ψεκασμού G1.

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Ανεπάρκης ποσότητα νερού.

ΛΥΣΗ: Προσθέστε νερό στη δεξαμενή νερού ή αποστραγγίστε εάν υπερβαίνει το επίπεδο MAX.

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Το τροφοδοτικό δεν είναι συνδεδέμενο στη συσκευή.

ΛΥΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το τροφοδοτικό είναι συνδεδέμενό στο προϊόν. Για να ελέγχετε εάν η σύνδεση είναι επιτυχής, αφαιρέστε το βύσμα από το προϊόν και συνδέστε το ξανά

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2: Χωρίς ψεκασμό ή μη φυσιολογικό ψεκασμό

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Ανεπάρκης ποσότητα νερού.

ΛΥΣΗ: Παρακαλούμε προσθέστε νερό στη δεξαμενή νερού εάν δεν είναι αρκετό. Εάν η στάθμη του νερού μέσα στη δεξαμενή νερού είναι υψηλότερη από την ένδειξη μέγιστης στάθμης νερού, η ομίχλη θα ψεκάζεται ακανόνιστα, ασυνήθιστα. Αδειάστε το νερό έτσι ώστε να είναι κάτω από το επίπεδο "MAX".

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Η κεραμική πλάκα του ατμοποιητή (A) είναι βρώμικη.

ΛΥΣΗ: Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού (E) και την κεραμική πλάκα ατμοποιητή (A).

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Οι κάτω ποτές εισόδου αέρα (K) είναι σκονισμένες.

ΛΥΣΗ: Εάν οι ποτές εισόδου αέρα (K) είναι σκονισμένες, ο όγκος του αέρα που εισέρχεται θα μειωθεί σημαντικά και η ορμή του αέρα δεν είναι αρκετή για να ψεκάσει την ομίχλη. Καθαρίστε την εισαγωγή αέρα.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3: Διαρροή

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Το επάνω κάλυμμα (B) δεν έχει κλείσει σωστά.

ΛΥΣΗ: Κλείστε καλά και τα δύο καλύμματα.

ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ: Η θερμοκρασία δωματίου είναι πολύ χαμηλή ή η υγρασία είναι πολύ υψηλή.

ΛΥΣΗ: Εάν η θερμοκρασία ή η υγρασία του περιβάλλοντος εργασίας είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή, θα συσσωρευτούν ομίχλη και σταγόνες νερού στην επιφάνεια της συσκευής. Απενεργοποιήστε τη συσκευή.



ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρίζετε τη συσκευή σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα κάθε 3 ημέρες χρήσης:

1. Κατά τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα.
2. Ανοίξτε το επάνω κάλυμμα (B), αδειάστε όλο το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή νερού ανακινώντας απαλά τη συσκευή.
3. Αραιώστε λίγο υγρό απορρυπαντικό κουζίνας σε ζεστό νερό και μετά καθαρίστε τη συσκευή με ένα πανί.
4. Εάν παρατηρήστε βρωμιά στην είσοδο αέρα, καθαρίστε την με την παρεχόμενη βούρτσα (M.).
5. Μην χρησιμοποιείτε ιατρικό αραιωτικό φαινυλαιθανόλη για συντήρηση, διαφορετικά το προϊόν μπορεί να καταστραφεί.
6. Εάν δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αδειάστε το υπόλοιπο νερό από τη δεξαμενή νερού (E) και αποθηκεύστε το σε ξηρό και δροσερό μέρος μετά τον καθαρισμό.

Τεχνικά δεδομένα:

24V — 0,5A (12W)

Συχνότητα υπερήχων: 2,4 Mhz

Χωρητικότητα δοχείου νερού: 130 ml

Περιλαμβάνεται: προσαρμογέας

Χωρητικότητα νέφους: 25 +/- 8 ml/ώρα

 φροντίζουμε το φυσικό περιβάλλον. Παρακαλούμε να πετάτε τις συσκευασίες από χαρτόνι στον κάδο ανακύκλωσης απορριμμάτων χαρτού. Τις σακούλες από πολυαιθυλένιο (PE), απορρίψτε τις στον κάδο ανακύκλωσης πλαστικών. Η φθαρμένη συσκευή πρέπει να απορρίπτεται στο κατάλληλο σημείο, εξαιτίας των επικίνδυνων στοιχείων που περιέχει και τα οποία μπορεί να αποτελέσουν απειλή για το περιβάλλον. Η ηλεκτρική συσκευή πρέπει να απορρίπτεται με τέτοιο τρόπο ώστε να περιοριστεί η επαναχρησιμοποίηση της. Εάν στη συσκευή βρίσκονται μπαταρίες, αυτές πρέπει να αφαιρεθούν και να πεταχτούν σε έχχωριστό κάδο.

NEDERLANDS

ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORWAARDEN

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES ZORGVULDIG LEZEN EN BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK

De garantievoorwaarden zijn anders als het apparaat voor commerciële doeleinden wordt gebruikt.

1. Lees voor gebruik van het apparaat de gebruikershandleiding en volg de instructies daarin. De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebruik van het apparaat in strijd met het beoogde gebruik of ondeskundige bediening.
2. Het apparaat is alleen voor thuisgebruik. Gebruik het niet voor andere doeleinden die niet overeenkomen met het beoogde gebruik.
3. Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een stopcontact van 220-240 V ~ 50 Hz. Om de gebruiksveiligheid te verhogen, mogen niet veel elektrische apparaten tegelijkertijd op één stroomkring worden aangesloten.
4. Wees extra voorzichtig wanneer u het apparaat gebruikt wanneer er kinderen in de buurt zijn. Laat kinderen niet met het apparaat spelen en laat kinderen of mensen die niet bekend zijn met het apparaat het niet gebruiken.
5. WAARSCHUWING: Deze apparatuur kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of personen zonder ervaring met of kennis van de apparatuur, als dit wordt uitgevoerd onder toezicht van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid of ze hebben instructies gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zijn zich bewust van de gevaren die aan het gebruik zijn verbonden. Kinderen mogen niet met de apparatuur spelen. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
6. Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact door het stopcontact met de hand vast te houden. Trek NIET aan het netsnoer.
7. Dompel het snoer, de stekker of het gehele apparaat niet onder in water of een andere vloeistof. Stel het apparaat niet bloot aan weersomstandigheden (regen, zon enz.) en gebruik het niet in vochtige omstandigheden (badkamers, vochtige stacaravans).
8. Controleer regelmatig de staat van het netsnoer. Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door een gespecialiseerd reparatiebedrijf om gevaar te voorkomen.
9. Gebruik het apparaat niet met een beschadigd netsnoer of als het gevallen of op een

andere manier beschadigd is of niet goed werkt. Repareer het apparaat niet zelf, dit kan een elektrische schok veroorzaken. Breng het beschadigde apparaat terug naar het juiste servicecentrum voor inspectie of reparatie. Eventuele reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door geautoriseerde servicepunten. Onjuist uitgevoerde reparaties kunnen ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker.

10. Plaats het apparaat op een koele, stabiele en vlakke ondergrond, uit de buurt van verwarmingstoestellen zoals elektrische fornuizen, gasbranders enz.
11. Gebruik het apparaat niet in de buurt van brandbare materialen.
12. Het netsnoer mag niet over de rand van de tafel hangen of in aanraking komen met hete oppervlakken.
13. Laat het apparaat of de netadapter niet onbeheerd achter.
14. Voor extra bescherming is het raadzaam om een aardlekschakelaar (RCD) in het elektrische circuit te installeren met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA. Raadpleeg hiervoor een elektricien.
15. Het is verboden vingers of andere voorwerpen in openingen in de behuizing van het apparaat te steken.
16. Dek de uitwerpopening niet af.
17. Na beëindiging van het werk het water uit het apparaat halen voordat u het opbergt.
18. Als het apparaat lange tijd niet gebruikt wordt, koppel het dan los van het stroomnet.
19. Verplaats de machine niet als er water in de interne tank zit.
20. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
21. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met aanbevolen geuren. Het gebruik van andere stoffen kan leiden tot een giftig of brandgevaar.
22. Het apparaat mag alleen worden gebruikt met efficiënte ventilatie.
23. Een ongebruikelijke geur, geluid of abnormale verwarming duidt op een product- of stroomadapterdefect. Haal de stroomadapter onmiddellijk uit het stopcontact en stop met het gebruik van het apparaat.
24. Leg de adapter niet in water en gebruik hem niet als hij nat is. Bewaar de voeding niet op een vochtige plaats.

VOOR HET EERSTE GEBRUIK

1. Houd er rekening mee dat een hoge luchtvochtigheid de groei van biologische organismen in de omgeving kan stimuleren.
2. Zorg ervoor dat het gebied rond het apparaat niet vochtig of nat wordt. Als er vocht optreedt, verlaagt (vermindert) u de neveloutput. Laat absorberende materialen zoals tafelkleedjes, gordijnen, tafelkleedjes niet nat worden.
3. Plaats dit apparaat op een vlakke ondergrond. Plaats dit product niet op een tafel, vloerkleed of andere ongelijke plek.
4. Plaats dit apparaat niet in de buurt van elektrische apparaten zoals TV of geluidsapparatuur etc. Laat het niet direct spatten op meubels, kleding of muren etc.

WERKINGSPRINCIPE

Door de ultrasone golf breekt de diffuser het water en de etherische olie in kleine deeltjes, een koude mist verspreidt een fris aroma.

WELKE OLE KIEZEN?

Deze geurspreider vereist het gebruik van water. Er zijn geen beperkingen wat voor soort olie aan het water wordt toegevoegd, zowel etherische olie/aromaolie/complexe oliën/parfumwater zijn geschikt voor gebruik.

PRODUCTOMSCHRIJVING: Geurverspreider AD 7967

A. Keramische verstuiverplaat	B. Bovendeksel	C. Spatschermer	D. Luchttuitlaat
E. Watertank	F. Maximaal waterniveau	G1. Power / Mist-knop	G2. Achtergrondverlichting knop
H. Mistuitlaat	I. Gelijkstroomconnector	J. Afvoerzijde	K. Luchtinlaat
L. Voedingsadapter	M. Reinigingsborsteltje		

GEBRUIK

Plaats het apparaat op de plaats van gebruik en verplaats het niet tijdens gebruik.

1. Houd het product rechttop en verwijder de bovenkap (B) verticaal - figuur 2A. Vermijd contact van het deksel met etherische oliën of aceton om de glazen afdekking (B) niet te verkleuren.
2. Sluit de DC-stekker van de voedingsadapter aan op de DC-connector (I) van het apparaat aan de onderkant van het apparaat.
3. Voeg water toe aan het waterreservoir (E) en overschrijd het maximale waterniveau van 130 ml niet - figuur 2B. Alleen kraanwater of gezuiverd water is geschikt voor dit product. Voeg geen water toe tijdens gebruik wanneer het apparaat in werking is. Voeg alleen koud of lauw water toe. Giet de aromaolie in het waterreservoir. De aanbevolen dosering is 2-3 druppels per 130 ml water. Etherische olie kan verkleuring veroorzaken. Als het per ongeluk morst, veeg het dan snel weg met een doek.

OPMERKING: Blokkeer de sproeitand niet om schade aan het product te voorkomen.

4. Plaats de meegeleverde spatbescherming (B) terug en plaats vervolgens de bovenklep (B) verticaal terug zodat de diffusor goed gesloten is - afbeelding 2C.

Opmerking: De bovenklep (B) moet vóór gebruik worden gesloten.

5. Steek de stekker van de AC-adapter in het stopcontact, het apparaat staat nu in de standby-modus - figuur 2D.

MIST-INSTELLING: Aan/uit-knop G1.

- Druk eenmaal op de G1-knop, het apparaat sproeit de nevel continu totdat het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld vanwege het verbruik van eerder ingeschonken water.

- Druk nogmaals op de G1-knop, het apparaat schakelt over naar de intermitterende modus. Het zal afwisselend gedurende 15 seconden

mist produceren en gedurende nog eens 15 seconden stoppen met het produceren van mist. De cycli worden herhaald totdat het water in de tank op is, waarna het apparaat automatisch wordt uitgeschakeld.

- Druk een derde keer op de G1-knop: de machine stopt met het genereren van nevel.

AANPASSING ACHTERLICHT: G2-knop.

- Druk eenmaal op de knop "LICHT" (linkerknop): u schakelt afwisselend de 7-kleurige achtergrondverlichting in

- Druk nogmaals op de achtergrondverlichtingsknop (linkerknop) "LICHT": continue verlichting van de laatste van de 7 weergegeven kleuren

- Druk een derde keer op de lichtknop (linkerknop) "LIGHT": het licht gaat uit.

Houd de aan/uit-knop van de G1 2 seconden ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

6. Als er geen water in het waterreservoir (E) zit, wordt de diffuser automatisch uitgeschakeld, zelfs als u op de sproeiknop drukt.

7. Het product kan niet worden gebruikt als er geen water in de container (E) zit.

OPMERKING: De nevelconcentratie kan enigszins variëren, wat normaal is. Verschillende soorten water, luchtvochtigheid, temperatuur en luchtsnelheid hebben invloed op de sproei-intensiteit.

8. Reinig het apparaat volgens de onderhoudsinstructies voordat u het vervangt door een andere olie.

9. Laat nooit water in het reservoir (E) staan als het apparaat niet in gebruik is.

10. Schakel het apparaat na langdurig werken 60 minuten uit om schade aan de ultrasone golfchip te voorkomen en start het vervolgens opnieuw op.

11. Het apparaat is voorzien van een oververhittingsbeveiliging. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld als er abnormale oververhitting optreedt, de veiligheidsfunctie voorkomt vervorming van het product als gevolg van hoge temperaturen.

ONGEVALLEN LEK

Volg deze stappen als u uw apparaat per ongeluk kantelt terwijl het in gebruik is:

1. Schakel de stroom uit. Haal de stekker uit het stopcontact en open de bovenklep (B) om al het resterende water uit het waterreservoir (E) te laten lopen.

2. Schud het apparaat voorzichtig om het water van binnenuit onder de afvoerzijde (J) af te voeren.

3. Laat het apparaat 24 uur aan de lucht drogen op een veilige plaats.

ONTKALKEN

Als er door water kalkaanslag in de geurverspreider is ontstaan, kunt u witte azijn aan het water toevoegen om de kalkaanslag op te lossen en vervolgens met water afspoelen. Gebruik vervolgens een zachte doek om het water af te vegen. Gebruik nooit sterke schoonmaakmiddelen.

PROBLEEMOPLOSSEN

Als dit product niet normaal werkt, volg dan deze stappen om het probleem zelf op te lossen voordat je de retourzending naar de verkoper stuurt:

PROBLEEM 1: Het product wordt binnen een seconde automatisch uitgeschakeld wanneer de sprayknop G1 wordt ingeschakeld.

MOGELIJKE OORZAAK: Onvoldoende hoeveelheid water.

OPLOSSING: Voeg water toe aan het waterreservoir of laat het weglopen als het het MAX-niveau overschrijdt.

MOGELIJKE OORZAAK: De voedingsadapter is niet aangesloten op het apparaat.

OPLOSSING: Zorg ervoor dat de voedingsadapter is aangesloten op het product. Om te controleren of de verbinding succesvol is, verwijderd u de stekker uit het product en sluit u deze opnieuw aan

PROBLEEM 2: Geen spray of abnormale spray

MOGELIJKE OORZAAK: Onvoldoende hoeveelheid water.

OPLOSSING: Voeg water toe aan het waterreservoir als er niet genoeg is. Als het waterpeil in het waterreservoir hoger is dan de maximale waterpeilmarking, zal de nevel onregelmatig, abnormaal worden gespoten. Tap het water af tot onder het "MAX"-niveau.

MOGELIJKE OORZAAK: De keramische plaat van de verstuiver (A) is vuil.

OPLOSSING: Maak het waterreservoir (E) en de keramische verstuiverplaat (A) schoon.

MOGELIJKE OORZAAK: De onderste luchtinlaatopeningen (K) zijn stoffig.

OPLOSSING: Als de luchtinlaatopeningen (K) stoffig zijn, wordt het aangezogen luchtvolume aanzienlijk verminderd en is het luchtmomentum niet voldoende om de nevel te spuiten. Reinig de luchtinlaat.

PROBLEEM 3: Lekkage

MOGELIJKE OORZAAK: Bovenklep (B) is niet goed gesloten.

OPLOSSING: Sluit beide kleppen goed.

MOGELIJKE OORZAAK: De kamertemperatuur is te laag of de luchtvochtigheid is te hoog.

OPLOSSING: Als de temperatuur of vochtigheid van de werkomgeving te laag of te hoog is, zullen zich nevel en waterdruppels ophopen op het oppervlak van het apparaat. Schakel het apparaat uit.

SCHOONMAAK EN ONDERHOUD

Reinig het apparaat elke 3 dagen na gebruik volgens de onderstaande stappen:

1. Haal bij het schoonmaken de stekker uit het stopcontact.

2. Open de bovenklep (B), giet al het resterende water uit het waterreservoir door het apparaat voorzichtig te schudden.

3. Verdun een beetje neutraal keuken schoonmaakmiddel in warm water en reinig het apparaat vervolgens met een doek.

4. Als u vuil ziet op de luchtinlaat, reinig deze dan met de meegeleverde borstel (M.).

5. Gebruik geen medisch verdunningsmiddel fenylethanol voor onderhoud, anders kan het product beschadigd raken.

6. Als het lange tijd niet wordt gebruikt, giet dan het resterende water uit het waterreservoir (E) en bewaar het na het schoonmaken op een droge en koele plaats.

Technische data:

24V 0,5A (12W)

Inhoud watertank: 130 ml Nevelcapaciteit: 25 +/- 8 ml/uur Ultrasone frequentie: 2,4 MHz

Megeleverd: adapter



We geven om het milieu. We vragen u om de kartonnen verpakkingen te storten bij het oud papier. Polyethyleen zakken (PE) storten in de container voor plastic. Versleten apparatuur afgeven bij het juiste verzamelpunt, als in het apparatuur gevarenlijke elementen zitten kan dat een bedreiging zijn voor het milieu. Elektrisch apparatuur moet worden gerecycled om het hergebruik te verminderen. Als in het apparatuur batterijen zitten, horen die verwijderd te worden en appart af te worden gegeven bij het juiste verzamelpunt.



SLOVENŠČINA

SPOLOŠNI VARNOSTNI POGOJI

POMEMBNA VARNOSTNA NAVODILA POZORNO PREBERITE IN SHRANITE ZA PRIHODNJE REFERENCE

Garancijski pogoji so drugačni, če se naprava uporablja v komercialne namene.

- Pred uporabo naprave preberite uporabniški priročnik in sledite navodilom v njem. Proizvajalec ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi uporabe naprave v nasprotju z njenim namenom ali nepravilnega delovanja.
- Naprava je samo za domačo uporabo. Ne uporablajte ga za druge namene, ki niso v skladu z njegovim namenom.
- Napravo lahko priključite le na 220-240 V ~ 50 Hz vtičnico. Za večjo varnost uporabe ne smete na en napajalni krog hkrati priključiti več električnih naprav.
- Bodite še posebej previdni pri uporabi naprave, ko so v bližini otroci. Ne dovolite, da bi se otroci igrali z napravo, in ne dovolite, da bi jo uporabljali otroci ali osebe, ki je ne poznajo.
- OPOZORILO:** To opremo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali duševnimi sposobnostmi ali osebe brez izkušenj ali znanja o opremi, če se izvaja pod nadzorom osebe, odgovorne za njihovo varnost ali so prejeli navodila o varni uporabi naprave in se zavedajo nevarnosti, povezanih z njenouporabo. Otroci se ne smejo igrati z opremo. Čiščenja in uporabniškega vzdrževanja najne izvajajo otroci, razen če so starejši od 8 let in so pod nadzorom.
- Po uporabi vedno izvlecite vtič iz vtičnice tako, da vtičnico držite z roko. NE vlecite mrežnega kabla.
- Kabla, vtiča ali celotne naprave ne potapljajte v vodo ali katero koli drugo tekočino. Naprave ne izpostavljajte vremenskim vplivom (dež, sonce itd.) in je ne uporablajte v pogojih visoke vlažnosti (kopalnice, vlažne mobilne hišice).
- Občasno preverite stanje napajalnega kabla. Ce je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati specializirani servis, da se izognete nevarnosti.
- Aparata ne uporabljajte s poškodovanim napajalnim kablom ali če vam je padel na tla ali je kako drugače poškodovan ali ne deluje pravilno. Naprave ne popravljajte sami, saj lahko povzroči električni udar. Poškodovano napravo vrnite ustreznu servisnemu centru na pregled ali popravilo. Morebitna popravila lahko izvajajo samo pooblaščeni servisi. Nastrokovno izvedeno popravilo lahko povzroči resno nevarnost za uporabnika.
- Napravo postavite na hladno, stabilno in ravno površino, stran od grelnih naprav, kot so električni štedilniki, plinski gorilniki itd.
- Naprave ne uporabljajte v bližini vnetljivih materialov.
- Napajalni kabel ne sme viseti čez rob mize ali se dotikati vročih površin.
- Naprave ne puščajte vklapljene ali napajalnika brez nadzora.
- Za dodatno zaščito je priporočljivo namestiti napravo za diferenčni tok (RCD) v električni tokokrog z nazivnim diferenčnim tokom, ki ne presega 30 mA. Za to se posvetujte z električarjem.
- V odprtine v ohisuji naprave je prepovedano vtikati prste ali druge predmete.
- Ne prekrivajte izpustne odprtine.
- Po končanem delu izpraznjite napravo, preden jo pospravite.
- Ce naprave dlje časa ne boste uporabljali, jo izključite iz električnega omrežja.
- Ne premikajte stroja, ko je v notranjem rezervoarju voda.
- Na napravo ne postavljajte nobenih predmetov.
- Napravo uporabljajte samo s priporočenimi dišavami. Uporaba drugih snovi lahko povzroči strupenost ali nevarnost požara.
- Napravo lahko uporabljate samo z učinkovitim prezračevanjem.
- Nenavaden vonj, hrup ali nenormalno segrevanje pomenijo okvaro izdelka ali napajalnika, nemudoma odstranite napajalnik iz stenske vtičnice in prenehajte uporabljati napravo.
- Adapterja ne postavljajte v vodo in ga ne uporablajte, ko je moker. Napajalnika ne shranjujte na vlažnem mestu.

PRED PRVO UPORABO

- Ne pozabite, da lahko visoka raven vlažnosti spodbudi rast bioloških organizmov v okolju.
- Ne dovolite, da bi območje okoli naprave postalovo vlažno ali mokro. Ce se pojavi vлага, znižajte (zmanjšajte) izpust megle. Ne dovolite, da se vpojni materiali, kot so preproge, zavesi, prti, zmočijo.
- To napravo postavite na ravno površino. Izdelka ne postavljajte na preprogo, preprogo ali drugo neravnost mesto.
- Te naprave ne postavljajte v bližino električnih naprav, kot je TV ali zvočna oprema itd. Ne dovolite, da bi brizgala neposredno na

pohištvo, oblačila ali stene itd.

PRINCIP DELOVANJA

Z ultrazvočnimi valovi difuzor razbije vodo in eterično olje in drobne delce, hladna meglica razprši svežo aroma.

KATERO OLJE IZBRATI?

Ta aroma difuzor zahteva uporabo vode. Ni omejitev glede tega, kakšno olje je dodano vodi, za uporabo so primerna tako eterična olja/ aroma olja/kompleksna olja/dišavne vode.

OPIS IZDELKA: Aroma difuzor AD 7967

A. Keramična razprtinska plošča	B. Zgornji pokrov	C. Zaščita pred škropljenjem	D. Izvod zraka
E. Rezervoar za vodo	F. Največji nivo vode	G1. Gumb za vklop / meglo	G2. Gumb za osvetlitev ozadja
H. Odprtina za meglo	I. Prikliček DC	J. Drenažna stran	K. Dovod zraka
L. Napajalnik	M. Ščetka za čiščenje		

UPORABA

Napravo postavite na predvideno mesto in je med uporabo ne premikajte.

1. Držite izdelek pokonci in odstranite zgornji pokrov (B) navpično – slika 2A. Izogibajte se stiku pokrova z eteričnimi olji ali acetonom, da ne razbarbate steklenega pokrova (B).

2. Prikličite DC vtč napajalnika in DC konektor (I) naprave na spodnji strani naprave.

3. Dodajte vodo v rezervoar za vodo (E) in ne presežite najvišje ravni vode 130 ml – slika 2B. Za ta izdelek je primerna samo voda iz pipe ali prečiščena voda. Ne dodajajte vode med uporabo, ko naprava deluje. Dodajte samo hladno ali mlacično vodo. Aroma olje nalijte v rezervoar za vodo. Priporočeni odmerek je 2-3 kapljice na 130 ml vode. Eterično olje lahko povzroči razbarvanje. Če se slučajno razlije, ga hitro obrinite s kropo.

OPOMBA: Ne blokirajte pršilne šobe, da ne poškodujete izdelka.

4. Zamenjajte zaščito proti škropljenju (B), ki je vključena v paketu, nato ponovno namestite zgornji pokrov (B) navpično, tako da je difuzor tesno zaprt - slika 2C.

Opomba: Pred uporabo mora biti zgornji pokrov (B) zaprt.

5. Prikličite vtč napajalnika v električno vtčnico, naprava je zdaj v stanju pripravljenosti - slika 2D.

NASTAVITEV MEGLICE: Gumb za vklop G1.

- Enkrat pritisnite gumb G1, naprava neprekinitno prši meglico, dokler se naprava samodejno ne izklopi zaradi porabe predhodno dolite vode.

- Znova pritisnite gumb G1, naprava bo preklopila v prekinitični način. Izmenično bo proizvajal meglo 15 sekund in prenehal proizvajati meglo za nadaljnih 15 sekund. Cikli se bodo ponavljali, dokler ne bo zmanjšalo vode v rezervoarju, nato pa se bo naprava samodejno izkloplila.

- Tretjič pritisnite gumb G1: stroj preneha ustvarjati meglo.

PRILAGODITEV OZADJA: gumb G2.

- Enkrat pritisnite gumb "LUC" (levi gumb): izmenično boste vklopili 7 barvno osvetlitev ozadja

- Ponovno pritisnite gumb za osvetlitev ozadja (levi gumb) "LUCBA": neprekinitna osvetlitev zadnje od 7 prikazanih barv

- Tretjič pritisnite gumb za osvetlitev (levi gumb) "LUC": lučka bo ugasnila.

Za izklop naprave držite gumb za vklop G1 2 sekundi.

6. Če v rezervoarju za vodo (E) ni vode, se bo difuzor samodejno izkloplil, tudi ko pritisnete gumb za pršenje.

7. Izdelka ni mogoče uporabiti, če ni posodi (E) ni vode.

OPOMBA: Koncentraciji megle se lahko nekoliko razlikuje, kar je normalno. Različne vrste vode, vlažnost, temperatura in hitrost zraka vplivajo na intenzivnost škropljenja.

8. Pred zamenjavo z drugim oljem ocistite napravo v skladu z navodili za vzdrževanje.

9. Nikoli ne puščajte vode v rezervoarju (E), ko aparata ne uporabljate.

10. Po daljšem delu izklopite napravo za 60 minut, da preprečite poškodbe ultrazvočnega čipa, in jo nato znova zaženite.

11. Naprava je opremljena z zaščito pred pregrevanjem. Naprava se samodejno izklopi, če pride do nenormalnega pregrevanja, varnostna funkcija preprečuje deformacijo izdelka zaradi visoke temperature.

NAKLJUČNO PUŠČANJE

Ce napravo med uporabo pomotoma prevrnete, sledite tem korakom:

1. Izklopite napajanje. Odklopite stroj in odprite zgornji pokrov (B), da izlijete vso preostalo vodo iz rezervoarja za vodo (E).

2. Nežno pretresite enoto, da odteče voda iz notranjosti pod drenažno stranjo (J).

3. Napravo 24 ur sušite na varnem mestu.

ODSTRANJEVANJE KAMNECA

Ce se v aroma difuzorju, zaradi vode nabira vodni kamen, lahko vodi dodate beli kis, da se vodni kamen raztopi, nato pa sperite z vodo. Nato z mehko krpo obrinite vodo. Nikoli ne uporabljajte močnih čistilnih sredstev.

ODPRAVLJANJE TEŽAV

Ce ta izdelek ne deluje normalno, sledite tem korakom za samostojno odpravljanje težav, preden pošljete vračilo prodajalcu:

TEZAVA 1: Izdelek se samodejno izklopi v eni sekundi, ko vklope pršilni gumb G1.

MOŽEN VZROK: Neustrezna količina vode.

REŠITEV: Dodajte vodo v rezervoar za vodo ali jo iztočite, če preseže raven MAX.

MOŽEN VZROK: Napajalnik ni priključen na napravo.

REŠITEV: Preverite, ali je napajalnik priključen na izdelek. Ce želite preveriti, ali je povezava uspešna, odstranite vtč iz izdelka in ga znova priključite.

TEZAVA 2: Brez pršenja ali neobičajnega pršenja

MOŽEN VZROK: Neustrezna količina vode.

REŠITEV: Prosimo, dodajte vodo v rezervoar za vodo, ce je ni dovolj. Ce je nivo vode v rezervoarju za vodo višji od oznake najvišjega nivoja vode, bo meglica pršena neenakomerno, neobičajno. Izpustite vodo, tako da je pod nivojem "MAX".

MOŽEN VZROK: Keramična plošča razprtinska (A) je umazana.

REŠITEV: Ocistite rezervoar za vodo (E) in keramično ploščo razprtinskega elementa (A).

MOŽEN VZROK: Spodnje odprtine za vstop zraka (K) so zaprašene.

REŠITEV: Ce so odprtine za dovod zraka (K) zaprašene, se bo prostornina vsesanega zraka občutno zmanjšala in zagon zraka ne bo zadostoval za pršenje meglice. Ocistite dovod zraka.

PROBLEM 3: Puščanje

MOŽEN VZROK: Zgornji pokrov (B) ni pravilno zaprt.

REŠITEV: Dobro zaprite oba pokrova.

MOŽEN VZROK: Sobna temperatura je prenizka ali vlažnost previsoka.

REŠITEV: Če je temperatura ali vlažnost delovnega okolja prenizka ali previsoka, se na površini naprave naberejo meglice in vodne kapljice. Izklopite napravo.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

Očistite napravo v skladu s spodnjimi koraki vsake 3 dni uporabe:

1. Pri čiščenju izključite napravo iz električnega omrežja.
2. Odprite zgornji pokrov (B), z nežnim stresanjem naprave izlijte vso preostalo vodo iz rezervoarja za vodo.
3. V topli vodi razredčite malo neutralnega kuhiškega detergenta, nato pa aparat očistite s krpo.
4. Ce na odprtini za dovod zraka opazite umazanijo, jo očistite s priloženo krtaco (M).
5. Za vzdrževanje ne uporabljajte medicinskega razredila feniletanola, sicer se lahko izdelek poškoduje.
6. Ce ga daje časa ne boste uporabljali, iz rezervoarja za vodo (E) izlijte preostalo vodo in ga po čiščenju shranite na suhem in hladnem mestu.



Tehnični podatki:

24V - - - 0,5A (12W)

Ultrazvočna frekvencija: 2,4MHz

Prostornina rezervoarja za vodo: 130 ml

Priloženo: adapter

Kapaciteta megle: 25 +/- 8 ml/uro

 Skrbimo za okolje. Kartonska embalaža, prosim darovati na odpadni papir. Politienske vreče (PE) mecite v posoda za plastiko. Dotrajane naprave je treba vrniti na ustrezno zbirno mesto, ker vsebovane v napravi nevarne elemente lahko predstavljajo nevarnost za okolje. Električna naprava je treba vrniti kakor, da se omeji njegovo ponovno uporabo in izkorisčenost. Če naprava vsebuje baterijo, je treba odstraniti in ločeno dati nazaj na mesta skladisčenja.

РУССКИЙ

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДЛЯ БУДУЩЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Условия гарантии отличаются, если устройство используется в коммерческих целях.

1. Перед использованием устройства прочтите руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем инструкциям. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате использования устройства не по назначению или неправильной эксплуатации.
2. Устройство предназначено только для домашнего использования. Не используйте его для других целей, которые несовместимы с его предполагаемым использованием.
3. Устройство следует подключать только к розетке 220-240 В ~ 50 Гц. В целях повышения безопасности использования не следует одновременно подключать к одной цепи питания множество электрических устройств.
4. Будьте особенно осторожны при использовании устройства в присутствии детей. Не позволяйте детям играть с устройством и не позволяйте детям или людям, незнакомым с устройством, использовать его.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Это оборудование может использоваться детьми старше 8 лет и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими опыта или знаний об оборудовании, если это осуществляется под наблюдением лица, ответственного за их безопасность или они получили инструкции по безопасному использованию устройства и осведомлены об опасностях, связанных с его использованием. Дети не должны играть с оборудованием. Очистка и техническое обслуживание пользователем не должны выполняться детьми, за исключением случаев, когда они старше 8 лет и находятся под присмотром.
6. Всегда вынимайте вилку из розетки после использования, держась за розетку рукой. НЕ тяните за сетевой шнур.
7. Не погружайте шнур, вилку или весь прибор в воду или любую другую жидкость. Не подвергайте устройство воздействию погодных условий (дождь, солнце и т. д.) и не используйте его в условиях повышенной влажности (ванные комнаты, сырье дома на колесах).
8. Периодически проверяйте состояние шнура питания. Если шнур питания поврежден, его следует заменить в специализированной ремонтной мастерской, чтобы избежать опасности.
9. Не используйте прибор с поврежденным шнуром питания, если он упал, был поврежден каким-либо другим образом или не работает должным образом. Не ремонтируйте устройство самостоятельно, так как это может привести к поражению электрическим током. Верните поврежденное устройство в соответствующий сервисный центр для осмотра или ремонта. Любой ремонт может производиться

только в авторизованных сервисных центрах. Неправильно выполненный ремонт может привести к серьезной опасности для пользователя.

10. Установите прибор на прохладную, устойчивую, ровную поверхность вдали от нагревательных приборов, таких как электрические плиты, газовые горелки и т. д.
11. Не используйте устройство рядом с легковоспламеняющимися материалами.
12. Шнур питания не должен свисать с края стола или касаться горячих поверхностей.

13. Не оставляйте прибор включенным или сетевой адаптер без присмотра.

14. Для дополнительной защиты в электрическую цепь целесообразно устанавливать устройство защитного отключения (УЗО) с номинальным током утечки не более 30 мА. Для этого обратитесь к электрику.

15. Запрещается вставлять пальцы или любые другие предметы в отверстия в корпусе устройства.

16. Не закрывайте выпускное отверстие.

17. После окончания работы слейте воду из устройства, прежде чем убрать его на хранение.

18. Если устройство не будет использоваться длительное время, отключите его от сети.

19. Не перемещайте машину, если во внутреннем баке есть вода.

20. Не кладите никакие предметы на устройство.

21. Устройство следует использовать только с рекомендованными ароматизаторами. Использование других веществ может привести к отравлению или возгоранию.

22. Устройство можно использовать только при эффективной вентиляции.

23. Необычный запах, шум или ненормальный нагрев указывают на неисправность устройства или адаптера питания. Немедленно отключите адаптер питания от сетевой розетки и прекратите использование устройства.

24. Пожалуйста, не кладите адаптер в воду и не используйте его, когда он мокрый. Не храните блок питания во влажном месте.

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Имейте в виду, что высокий уровень влажности может способствовать росту биологических организмов в окружающей среде.

2. Не допускайте намокания или намокания области вокруг устройства. При появлении влаги уменьшите (уменьшите) выход тумана. Не допускайте намокания впитывающих материалов, таких как ковры, шторы, скатерти.

3. Поместите это устройство на ровную поверхность. Не ставьте это изделие на ковер, ковер или другое неровное место.

4. Не размещайте это устройство рядом с электрическими приборами, такими как телевизор или звуковое оборудование и т. д. Не допускайте попадания брызг на мебель, одежду, стены и т. д.

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

С помощью ультразвуковой волны диффузор разбивает воду и эфирное масло на мельчайшие частицы, холодный туман распространяет свежий аромат.

КАКОЕ МАСЛО ВЫБРАТЬ?

Этот ароматический диффузор требует использования воды. Нет ограничений на то, какое масло добавляется в воду, для использования подходят как эфирное масло/арома-масло/комплексные масла/арома-вода.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА: Ароматический диффузор AD 7967

A. Керамическая пластина распылителя	B. Верхняя крышка	C. Брызговик	D. Выход воздуха
E. Резервуар для воды	F. Максимальный уровень воды	G1. Кнопка питания/тумана	
G2. Кнопка подсветки	H. Выход тумана	I. Разъем постоянного тока	
J. Дренажная сторона	K. Вход воздуха	L. Адаптер питания	M. Щеточка для чистки

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Поместите устройство в место предполагаемого использования и не перемещайте его во время использования.

1. Удерживая устройство вертикально, снимите верхнюю крышку (B) вертикально — рис. 2A. Избегайте контакта крышки с эфирными маслами или ацетоном, чтобы не обесцветить стеклянную крышку (B).

2. Подсоедините штекер постоянного тока адаптера питания к разъему постоянного тока устройства (I) на нижней стороне устройства.

3. Добавьте воду в резервуар для воды (E), не превышая максимальный уровень воды 130 мл — рисунок 2B. Для этого продукта подходит только водопроводная или очищенная вода. Не добавляйте воду во время использования, когда устройство работает. Добавляйте только холодную или теплую воду. Налейте ароматическое масло в резервуар для воды.

Рекомендуемая доза составляет 2-3 капли на 130 мл воды. Эфирное масло может вызвать обесцвечивание. Если он случайно прольется, быстро вытрите его тканью.

4. Установите на место брызговик (B), входящий в комплект, затем установите верхнюю крышку (B) вертикально, чтобы диффузор был плотно закрыт (рис. 2C).

Примечание. Перед использованием необходимо закрыть верхнюю крышку (B).

5. Вставьте вилку адаптера переменного тока в розетку, теперь устройство находится в режиме ожидания - рисунок 2D.

РЕГУЛИРОВКА ТУМАНА: Кнопка питания G1.

- Нажмите кнопку G1 один раз, устройство непрерывно распыляет туман, пока устройство не выключится автоматически из-за расхода ранее залитой воды.
- Нажмите кнопку G1 еще раз, устройство переключится в прерывистый режим. Он попеременно будет производить туман в течение 15 секунд и перестанет производить туман еще на 15 секунд. Циклы будут повторяться до тех пор, пока в баке не закончится вода, после чего устройство автоматически выключится.
- Нажмите кнопку G1 в третий раз: машина перестанет генерировать туман.

РЕГУЛИРОВКА ПОДСВЕТКИ: кнопка G2.

- Нажмите кнопку «СВЕТ» (левая кнопка) один раз: вы поочередно включите 7-цветную подсветку
- Нажмите кнопку подсветки (левая кнопка) еще раз «LIGHT»: непрерывная подсветка последнего из 7 отображаемых цветов.
- Нажмите кнопку освещения (левая кнопка) «СВЕТ» в третий раз: свет выключится.

Чтобы выключить устройство, удерживайте кнопку питания G1 в течение 2 секунд.

6. Если в резервуаре для воды (E) нет воды, диффузор автоматически выключится, даже если вы нажмете кнопку распыления.

7. Продукт нельзя использовать, если в контейнере (E) нет воды.

ПРИМЕЧАНИЕ: Концентрация тумана может незначительно отличаться, что является нормальным явлением. Различные типы

воды, влажности, температуры и скорости воздуха влияют на интенсивность распыления.

8. Перед заменой другого масла очистите устройство в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию.

9. Никогда не оставляйте воду в баке (E), когда прибор не используется.

10. После долгой работы выключите устройство на 60 минут, чтобы не повредить ультразвуковой чип, а затем перезапустите его.

11. Устройство оснащено защитой от перегрева. Устройство автоматически выключится, если произойдет ненормальный перегрев, функция безопасности предотвращает деформацию продукта из-за высокой температуры.

СЛУЧАЙНАЯ УТЕЧКА

Если вы случайно опрокинули устройство во время использования, выполните следующие действия.

1. Выключите питание. Отключите машину от сети и откройте верхнюю крышку (B), чтобы слить всю оставшуюся воду из резервуара для воды (E).
2. Аккуратно встрайхните устройство, чтобы слить воду из-под дренажной стороны (J).
3. Высушите устройство на воздухе в безопасном месте в течение 24 часов.

УДАЛЕНИЕ НАКИПЫ

Если в ароматическом диффузоре образовался известковый налет из-за воды, вы можете добавить в воду белый уксус, чтобы растворить известковый налет, а затем промыть водой. Затем используйте мягкую ткань, чтобы вытереть воду. Никогда не используйте сильнодействующие чистящие средства.

ИСПРАВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Если этот продукт не работает нормально, выполните следующие действия для самостоятельного устранения неполадок перед отправкой возврата продавцу:

ПРОБЛЕМА 1: Устройство автоматически выключается через одну секунду при включении кнопки распыления G1.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Недостаточное количество воды.

РЕШЕНИЕ: Добавьте воду в резервуар для воды или слейте воду, если она превышает уровень MAX.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: адаптер питания не подключен к устройству.

РЕШЕНИЕ: Убедитесь, что адаптер питания подключен к изделию. Чтобы проверить, успешно ли установлено соединение, отсоедините вилку от устройства и снова подключите его.

ПРОБЛЕМА 2: распыление отсутствует или распыляется ненормально

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Недостаточное количество воды.

РЕШЕНИЕ: Добавьте воды в резервуар для воды, если ее недостаточно. Если уровень воды в резервуаре для воды выше отметки максимального уровня воды, туман будет распыляться неравномерно, ненормально. Слейте воду так, чтобы она была ниже уровня «MAX».

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Керамическая пластина распылителя (A) загрязнена.

РЕШЕНИЕ: Пожалуйста, очистите резервуар для воды (E) и керамическую пластину распылителя (A).

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Нижние воздухозаборные отверстия (K) заплыли.

РЕШЕНИЕ: Если отверстия для впуска воздуха (K) заплыты, объем всасываемого воздуха значительно уменьшится, и импульса воздуха будет недостаточно для распыления тумана. Очистите воздухозаборник.

ПРОБЛЕМА 3: Утечка

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Верхняя крышка (B) не закрыта должным образом.

РЕШЕНИЕ: Плотно закройте обе крышки.

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА: Слишком низкая температура в помещении или слишком высокая влажность.

РЕШЕНИЕ: Если температура или влажность рабочей среды слишком низкая или слишком высокая, на поверхности устройства будет скапливаться туман и капли воды. Выключите устройство.

ЧИСТКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Пожалуйста, очищайте устройство в соответствии с приведенными ниже инструкциями каждые 3 дня использования:

1. При очистке отключите устройство от сети.
2. Откройте верхнюю крышку (B), выпейте всю оставшуюся воду из резервуара для воды, осторожно встрайхните устройство.
3. Разведите небольшое количество нейтрального моющего средства для кухни в теплой воде, затем протрите прибор тряпкой.
4. Если вы заметили грязь на входе воздуха, очистите его прилагаемой щеткой (M).
5. Пожалуйста, не используйте медицинский разбавитель фенилэтанол для обслуживания, в противном случае продукт может быть поврежден.
6. Если он не используется в течение длительного времени, выпейте оставшуюся воду из резервуара для воды (E) и храните его в сухом и прохладном месте после очистки.

Технические данные:

24 В — 0,5 А (12 Вт)

Производительность тумана: 25 +/- 8 мл/час

В комплекте: адаптер

Объем резервуара для воды: 130 мл

Ультразвуковая частота: 2,4 МГц



Заботьтесь об окружающей среде.. Упаковку из картона передайте, пожалуйста, на макулатуру. Полиэтиленовые мешки (PE) выкидывать в резервуар для пласти массы. Изваренное устройство надо передать в соответствующую точку хранения, так как находящиеся в устройстве опасные составляющие могут являться угрозой для окружающей среды. Электрическое устройство надо передать таким образом, чтобы ограничить его повторное употребление и использование. Если в устройстве находятся батареи, их надо вытащить и передать в точку хранения отдельно. Устройство не выкидывать в резервуар для коммунальных отходов!

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ČTĚTE POZORNE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ

Záruční podmínky se liší, pokud je zařízení používáno pro komerční účely.

1. Před použitím zařízení si přečtěte uživatelskou příručku a dodržujte pokyny v ní obsažené. Výrobce neručí za škody způsobené používáním zařízení v rozporu s jeho určením nebo nesprávnou obsluhou.
2. Zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Nepoužívejte jej k jiným účelům, které nejsou v souladu s jeho zamýšleným použitím.
3. Zařízení by mělo být připojeno pouze do zásuvky 220-240 V ~ 50 Hz. Pro zvýšení bezpečnosti používání by mnoho elektrických zařízení nemělo být připojeno k jednomu silovému okruhu současně.
4. Buďte zvláště opatrní při používání zařízení v blízkosti dětí. Nedovolte dětem, aby si se zařízením hrály, a nedovolte dětem nebo osobám, které zařízení neznají, používat jej.
5. **VAROVÁNÍ:** Toto zařízení mohou používat děti starší 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo osoby bez zkušeností nebo znalostí zařízení, pokud je prováděno pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo jim byly poskytnuty pokyny k bezpečnému používání zařízení a jsou si vědomi nebezpečí spojených s jeho používáním. Děti by si s vybavením neměly hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti, pokud nejsou starší 8 let a nejsou pod dozorem.
6. Po použití vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky tak, že ji budete držet rukou.
NETAHEJTE za sítový kabel.
7. Neponořujte kabel, zástrčku ani celý spotřebič do vody nebo jiné kapaliny. Nevystavujte zařízení povětrnostním vlivům (dešť, slunce atd.) a nepoužívejte jej v podmírkách vysoké vlhkosti (koupelny, vlhké mobilní domy).
8. Pravidelně kontrolujte stav napájecího kabelu. Pokud je napájecí kabel poškozen, měl by být vyměněn ve specializované opravně, aby se předešlo nebezpečí.
9. Spotřebič nepoužívejte s poškozeným napájecím kabelem nebo pokud spadl nebo byl poškozen jiným způsobem nebo nefunguje správně. Neopravujte zařízení sami, mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Vraťte poškozené zařízení do příslušného servisního střediska ke kontrole nebo opravě. Jakékoli opravy mohou být prováděny pouze autorizovanými servisními místy. Nesprávně provedená oprava může mít za následek vážné nebezpečí pro uživatele.
10. Umístěte spotřebič na chladný, stabilní, rovný povrch, mimo dosah topných zařízení, jako jsou elektrické sporáky, plynové hořáky atd.
11. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů.
12. Napájecí kabel nesmí viset přes okraj stolu ani se dotýkat horkých povrchů.
13. Nenechávejte zapnuté zařízení ani sítový adaptér bez dozoru.
14. Pro dodatečnou ochranu je vhodné instalovat do elektrického obvodu proudový chránič (RCD) se jmenovitým zbytkovým proudem nepřesahujícím 30 mA. Obráťte se na to s elektrikářem.
15. Je zakázáno vkládat prsty nebo jiné předměty do otvorů v krytu přístroje.
16. Nezakrývejte vypoušťecí otvor.
17. Po ukončení práce vyprázdněte zařízení od vody, než jej uložíte.
18. Nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte jej ze sítě.
19. Nehýbejte se strojem, pokud je ve vnitřní nádrži voda.
20. Nepokládejte na zařízení žádné předměty.
21. Zařízení by mělo být používáno pouze s doporučenými vůněmi. Použití jiných látek může mít za následek toxiccké nebo požární nebezpečí.
22. Zařízení smí být používáno pouze s účinným větráním.
23. Neobvyklý zápach, hluk nebo abnormální zahřívání značí poruchu produktu nebo napájecího adaptéra, okamžitě odpojte napájecí adaptér ze zásuvky a přestaňte zařízení

používat.

24. Nevkládejte adaptér do vody ani jej nepoužívejte, když je mokrý. Neskladujte napájecí zdroj na vlhkém místě.

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM

- Mějte na paměti, že vysoká vlhkost může podpořit růst biologických organismů v prostředí.
- Nedovolte, aby oblast kolem zařízení zvlhlila nebo zvlhla. Pokud se objeví vlhkost, snižte (snižte) výstup mlhy. Nedovolte, aby savé materiály jako koberce, závěsy, ubrusy navlhly.
- Umistěte toto zařízení na rovný povrch. Nepokládejte tento výrobek na koberec, předložku nebo jiné nerovné místo.
- Neumísťujte toto zařízení do blízkosti elektrických spotřebičů, jako je TV nebo zvuková zařízení atd. Nedovolte, aby stříkalo přímo na nábytek, oblečení nebo stěny atd.

PRINCIP FUNGOVÁNÍ

Prostřednictvím ultrazvukové vlny difuzér rozbije vodu a esenciální olej na drobné částečky a studená mlha rozšíří svěží aroma.

JAKÝ OLEJ ZVOLIT?

Tento aroma difuzér vyžaduje použití vody. Neexistují žádná omezení ohledně toho, jaký druh oleje se do vody přidává, k použití je vhodný jak esenciální olej / aromatický olej / komplexní oleje / vonná voda.

POPIS PRODUKTU: Aroma difuzér AD 7967

A. Keramická atomizérová deska	B. Horní kryt	C. Ochrana proti střikající vodě	D. Výstup vzduchu
E. Nádrž na vodu	F. Maximální hladina vody	G1. Tlačítka Power/Mist	G2. Tlačítka podsvícení
H. Výstup mlhy	I. D.C konektor	J. Odtoková strana	K. Vstup vzduchu
L. Napájecí adaptér	M. Cisticí kartáč		

POUŽITÍ

Umistěte zařízení na místo určeného použití a během používání s ním nehýbejte.

- Držte výrobek svisle a sejměte horní kryt (B) ve svislé poloze – obrázek 2A. Vyuvarujte se kontaktu víka s éterickými oleji nebo acetonom, aby nedošlo ke změně barev skleněným krytem (B).
- Připojte DC zástrčku napájecího adaptéra do DC konекторu (I) na spodní straně zařízení.
- Přidejte vodu do nádržky na vodu (E), neprekračujte maximální hladinu vody 130 ml – obrázek 2B. Pro tento produkt je vhodná pouze voda z vodovodu nebo čistěná voda. Neprídávejte vodu během používání, když je zařízení v chodu. Přidávejte pouze studenou nebo vlážnou vodu. Do nádržky na vodu nalijte aromatický olej. Doporučená dávka jsou 2-3 kapky na 130 ml vody. Esenciální olej může způsobit změnu barev. Počkajte rozprášovací tryskou, aby nedošlo k poškození produktu.

- Nasadte kryt proti střikající vodě (B), který je součástí balení, a poté nasadte horní kryt (B) svisle tak, aby byl difuzér pevně uzavřen – obrázek 2C.

Poznámka: Před použitím my měl být horní kryt (B) uzavřen.

- Zapojte zástrčku AC adaptéra do sítové zásuvky, zařízení je nyní v pohotovostním režimu - obrázek 2D.

NASTAVENÍ MLHY: Tlačítka napájení G1.

- Stiskněte jednou tlačítka G1, zařízení nepřetržitě stříká mlhu, dokud se zařízení automaticky nevypne kvůli spotřebě dřívější náplň vody.
- Stiskněte znovu tlačítka G1, zařízení se přepne do přerušovaného režimu. Bude střídavě produkovat mlhu po dobu 15 sekund a přestane produkovat mlhu na dalších 15 sekund. Cykly se budou opakovat, dokud nedojde voda v nádrži, poté se zařízení automaticky vypne.

- Stiskněte tlačítka G1 potřetí: stroj přestane vytvářet mlhu.

NASTAVENÍ PODSVÍCENÍ: Tlačítka G2.

- Stiskněte jednou tlačítka "LIGHT" (levé tlačítka): střídavě zapnete 7barevné podsvícení
- Znovu stiskněte tlačítka podsvícení (levé tlačítka) "LIGHT": trvalé osvětlení poslední ze 7 zobrazených barev
- Stiskněte tlačítka světla (levé tlačítka) "LIGHT" potřetí: světlo se vypne.

Chcete-li zařízení vypnout, podržte tlačítka napájení G1 po dobu 2 sekund.

- Pokud v nádržce na vodu (E) není žádná voda, difuzér se automaticky vypne, i když stisknete tlačítka spreje.

- Výrobek nelze použít, pokud v nádrži (E) není voda.

POZNAMKA: Koncentrace mlhy se může mírně lišit, což je normální. Různé typy vody, vlhkost, teplota a rychlosť vzduchu ovlivňují intenzitu postrku.

- Před vyměnou za jiný olej vycistěte zařízení podle pokynů pro údržbu.

- Nikdy nepocházejte vodu v nádrži (E), když se spotřebič nepoužívá.

- Po delší práci vypněte zařízení na 60 minut, aby nedošlo k poškození čipu ultrazvukových vln, a poté jej restartujte.

- Zařízení je vybaveno ochranou proti přehřátí. Zařízení se automaticky vypne, pokud dojde k abnormálnímu přehřátí, bezpečnostní funkce zabráňuje deformaci produktu v důsledku vysoké teploty.

NÁHODNÝ ÚNIK

Pokud při používání zařízení omylem převrhnete, postupujte takto:

- Vypněte napájení. Odpojte stroj a otevřete horní kryt (B), abyste vylili veškerou zbývající vodu z nádrže na vodu (E).

- Jemně zaříste jednotkou, aby se vypustila voda ze vznívající pod odvodňovací stranou (J).

- Sušte zařízení na bezpečném místě po dobu 24 hodin.

ODVÁPNĚNÍ

Pokud se v aroma difuzérovi tvoří vodní kámen způsobený vodou, můžete do vody přidat bílý ocet, aby se vodní kámen rozpustil, a poté opláchněte vodou. Poté pomocí měkkého hadříku setřete vodu. Nikdy nepoužívejte silné čisticí prostředky.

ŘEŠENÍ PROBLÉMU

Pokud tento produkt nefunguje normálně, před odesláním vráceného zboží prodejci postupujte podle následujících kroků pro vlastní odstraňování problémů:

PROBLEM 1: Výrobek se automaticky vypne za jednu sekundu po zapnutí tlačítka spreje G1.

MOŽNÁ PRÍČINA: Nedostatečné množství vody.

RESENÍ: Doplňte vodu do vodní nádrže nebo vypusťte, pokud překročí úroveň MAX.

MOŽNÁ PRÍČINA: Napájecí adaptér není připojen k zařízení.

RESENÍ: Ujistěte se, že je k produktu připojen napájecí adaptér. Chcete-li zkontrolovat, zda je připojení úspěšné, vytáhněte zástrčku z produktu a znovu ji připojte.

PROBLEM 2: Žádný sprej nebo abnormální sprej

MOŽNÁ PŘÍČINA: Nedostatečné množství vody.

REŠENÍ: Pokud jí není dostatek, dopříte vodu do nádržky na vodu. Pokud je hladina vody v nádrži na vodu vyšší než značka maximální hladiny vody, bude mlha stříkat nepravidelně, abnormálně. Vypustě vodu tak, aby byla pod úrovní "MAX".

MOŽNÁ PRÍČINA: Keramická deska atomizéru (A) je znečištěná.

REŠENÍ: Výčistěte nádržku na vodu (E), a keramickou desku rozprašovače (A).

MOŽNÁ PRÍČINA: Spodní otvory pro přívod vzduchu (K) jsou zaprášené.

REŠENÍ: Pokud jsou otvory pro přívod vzduchu (K) zaprášené, objem nasávaného vzduchu se výrazně sníží a hybnost vzduchu nebude dostatečná k rozprášení mlhy. Výčistěte přívod vzduchu.

PROBLEM 3: Unik

MOŽNÁ PRÍČINA: Horní kryt (B) není správně uzavřen.

REŠENÍ: Objekt kryty bezpečně zavřete.

MOŽNÁ PRÍČINA: Teplota v místnosti je příliš nízká nebo vlnkost příliš vysoká.

REŠENÍ: Pokud je teplota nebo vlnkost pracovního prostředí příliš nízká nebo příliš vysoká, bude se na povrchu zařízení hromadit mlha a kapky vody. Výpněte zařízení.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Každé 3 dny používání zařízení výčistěte podle níže uvedených kroků:

1. Při čištění odpojte zařízení od sítě.
2. Otevřete horní kryt (B), vylijte všechny zbývající vodu z nádržky na vodu jemným zatřesením zařízení.
3. V teplé vodě nadeřete trochu neutralního kuchynského saponátu a poté spotřebič očistěte hadříkem.
4. Pokud si všimnete nečistot na vstupu vzduchu, výčistěte jej pomocí dodaného kartáčku (M.).
5. Pro údržbu nepoužívejte lékařské redidlo fenyletanolu, jinak může dojít k poškození produktu.
6. Pokud se nebude delší dobu používat, vylijte zbývajici vodu z nádržky na vodu (E) a po výčištění ji uložte na suchém a chladném místě.



Technická data:

24 V == 0,5 A (12 W)

Frekvence ultrazvuku: 2,4 Mhz

Objem nádržky na vodu: 130 ml

V ceně: adaptér

Kapacita mlhy: 25 +/- 8 ml/hod



Ochrana životního prostředí. Kartón odevzdaje do sběru. Polyetylénové sáčky (PE) vyhazujte do kontejneru na plasty. Vysloužilý přístroj odevzdaje do příslušného sběrného dvoru, protože některé části zařízení mohou představovat pro životní prostředí nebezpečí. Elektrický přístroj odevzdaje tak, aby se omezilo jeho opětovné používání. Pokud jsou v přístroji baterie, vyměňte je a odevzdaje do příslušného sběrného místa zvlášť.

(HR) HRVATSKI

OPĆI SIGURNOSNI UVJETI

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE PAŽLJIVO PROČITAJTE I SAČUVAJTE ZA BUDUĆU REFERENCU

Uvjeti jamstva su drugačiji ako se uređaj koristi u komercijalne svrhe.

1. Prije uporabe uređaja pročitajte korisnički priručnik i slijedite upute sadržane u njemu. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu korištenjem uređaja protivno namjeni ili nestručnim radom.
2. Uređaj je samo za kućnu upotrebu. Nemojte ga koristiti u druge svrhe koje nisu u skladu s njegovom namjenom.
3. Uređaj se smije priključiti samo na utičnicu od 220-240 V ~ 50 Hz. Kako bi se povećala sigurnost uporabe, mnogi električni uređaji ne bi trebali biti spojeni na jedan strujni krug u isto vrijeme.
4. Budite posebno oprezni kada koristite uređaj u blizini djece. Ne dopustite djeci da se igraju s uređajem i ne dopustite djeci ili osobama koje nisu upoznate s uređajem da ga koriste.
5. **UPOZORENJE:** Ovu opremu smiju koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez iskustva ili znanja o opremi, ako se koristi pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili su dobili upute o sigurnoj uporabi uređaja te su svjesni opasnosti povezanih s njegovom uporabom. Djeca se ne bi trebala igrati s opremom. Čišćenje i korisničko održavanje ne smiju obavljati djeca, osim ako su starija od 8 godina i ako su pod nadzorom.
6. Nakon upotrebe uvijek izvucite utikač iz utičnice držeći utičnicu rukom. **NEMOJTE** povlačiti mrežni kabel.

7. Nemojte uranjati kabel, utikač ili cijeli uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu. Nemojte izlagati uređaj vremenskim uvjetima (kiša, sunce itd.) niti ga koristiti u uvjetima visoke vlažnosti (kupaonice, vlažne mobilne kućice).
8. Povremeno provjeravajte stanje kabela za napajanje. Ako je kabel za napajanje oštećen, trebao bi ga zamijeniti specijalizirani servis kako bi se izbjegla opasnost.
9. Nemojte koristiti uređaj s oštećenim kabelom za napajanje ili ako je pao ili je na bilo koji drugi način oštećen ili ne radi ispravno. Nemojte sami popravljati uređaj jer može doći do strujnog udara. Oštećeni uređaj vratite u odgovarajući servisni centar na pregled ili popravak. Sve popravke smiju obavljati samo ovlašteni servisi. Nepropisno obavljen popravak može dovesti do ozbiljne opasnosti za korisnika.
10. Postavite uređaj na hladnu, stabilnu, ravnu površinu, dalje od grijajućih uređaja kao što su električni štednjaci, plinski plamenici itd.
11. Ne koristite uređaj u blizini zapaljivih materijala.
12. Kabel za napajanje ne smije visjeti preko ruba stola niti dodirivati vruće površine.
13. Ne ostavljajte uređaj uključen ili mrežni adapter bez nadzora.
14. Za dodatnu zaštitu, preporučljivo je ugraditi uređaj za zaostalu struju (RCD) u električni krug s nazivnom zaostalom strujom koja ne prelazi 30 mA. Za to se obratite električaru.
15. Zabranjeno je gurati prste ili druge predmete u otvore na kućištu uređaja.
16. Nemojte prekrivati otvor za pražnjenje.
17. Nakon završetka rada, ispraznite uređaj od vode prije nego što ga odložite.
18. Ako se uređaj neće koristiti dulje vrijeme, isključite ga iz električne mreže.
19. Ne pomičite stroj ako u unutarnjem spremniku ima vode.
20. Ne stavljajte nikakve predmete na uređaj.
21. Uređaj se smije koristiti samo s preporučenim mirisima. Korištenje drugih tvari može uzrokovati otrove ili opasnost od požara.
22. Uređaj se smije koristiti samo uz učinkovitu ventilaciju.
23. Neuobičajeni miris, buka ili nenormalno zagrijavanje ukazuju na kvar proizvoda ili adaptera za napajanje, odmah isključite adapter iz zidne utičnice i prestanite koristiti uređaj.
24. Nemojte stavljati adapter u vodu niti ga koristiti dok je mokar. Nemojte čuvati napajanje na vlažnom mjestu.

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Imajte na umu da visoka razina vlažnosti može potaknuti rast bioloških organizama u okolišu.
2. Ne dopustite da područje oko uređaja postane vlažno ili mokro. Ako se pojavi vlaga, smanjite (smanjite) izlaz magle. Nemojte dopustiti da se upijajući materijali kao što su tepisi, zavjese, stolnjaci smoče.
3. Postavite ovaj uređaj na ravnu površinu. Ne stavljajte ovaj proizvod na tepih, tepih ili drugo neravno mjesto.
4. Ne postavljajte ovaj uređaj blizu električnih uređaja kao što su TV ili zvučna oprema, itd. Ne dopustite da prska direktno po namještaju, odjeći ili zidovima, itd.

PRINCIP RADA

Kroz ultrazvučni val, difuzor razbijaju vodu i eterično ulje u sitne čestice, a hladna maglica širi svježu aromu.

KOJE ULJE ODABRATI?

Ovaj aroma difuzor zahtijeva upotrebu vode. Nema ograničenja koja se ulja dodaju u vodu, za upotrebu su prikladna i eterična ulja/aroma ulja/kompleksna ulja/mirisna voda.

OPIS PROIZVODA: Aroma difuzor AD 7967

A. Keramička ploča raspršivača	B. Gornji poklopac	C. Zaštita od prskanja	D. Otvor za zrak
E. Spremnik za vodu	F. Maksimalna razina vode	G1. Gumb za uključivanje/zamagljivanje	
G2. Gumb za pozadinsko osvjetljenje	H. Otvor za maglu	I. DC konektor	
J. Odvodna strana	K. Uzal zraka	L. Strujni adapter	M. Četka za čišćenje

KORIŠTENJE

Postavite uređaj na predviđeno mjesto i nemojte ga pomicati tijekom korištenja.

1. Držite proizvod uspravno i uklonite gornji poklopac (B) okomito - slika 2A. Izbjegavajte kontakt poklopca s eteričnim uljima ili acetonom kako ne biste promijenili boju staklenog poklopca (B).
2. Spojite DC utikač strujnog adaptdera na DC priključak uređaja (I) na donjoj strani uređaja.
3. Dodajte vodu u spremnik za vodu (E) i nemojte premašiti maksimalnu razinu vode od 130 ml - slika 2B. Za ovaj proizvod prikladna je samo voda iz slavine ili pročišćena voda. Nemojte dodavati vodu tijekom upotrebe dok uređaj radi. Dodajte samo hladnu ili mlaku vodu. Ulijte aromatično ulje u spremnik za vodu. Preporučena doza je 2-3 kapi na 130 ml vode. Eterično ulje može uzrokovati promjenu boje. Ako se slučajno prolije, brzo ga obrišite krpom.

NAPOMENA: Nemojte blokirati mlaznicu raspršivača kako biste izbjegli oštećenje proizvoda.

4. Zamjenite štitnik od prskanja (B) uključen u paket, zatim vratite gornji poklopac (B) okomito tako da difuzor bude čvrsto zatvoren - slika 2C.

Napomena: gornji poklopac (B) treba zatvoriti prije uporabe.

5. Spojite utikač AC adaptdera u struju utičnicu, uređaj je sada u stanju pripravnosti - slika 2D.

PODEŠAVANJE MAGLE: Tipka za napajanje G1.

- Jednom pritisnite tipku G1, uređaj kontinuirano raspršuje maglicu sve dok se uređaj automatski ne isključi zbog potrošnje prethodno ulivene vode.
- Ponovno pritisnite tipku G1, uređaj će se prebaciti u isprekidani način rada. Naizmjenično će proizvoditi maglu 15 sekundi i prestati proizvoditi maglu sljedećih 15 sekundi. Ciklusi će se ponavljati sve dok voda u spremniku ne nestane, a zatim će se uređaj automatski isključiti.
- Pritisnite tipku G1 treći put: stroj prestaje stvarati maglu.

PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVJETLA: tipka G2.

- Pritisnite tipku "SVJETLO" (lijeva tipka) jednom: naizmjenično ćete uključiti pozadinsko osvjetljenje u 7 boja
- Ponovno pritisnite tipku za pozadinsko osvjetljenje (lijevu tipku) "SVJETLO": kontinuirano osvjetljenje posljednje od 7 prikazanih boja
- Pritisnite tipku za svjetlo (lijovo dugme) "SVJETLO" treći put: svjetlo će se ugasiti.

Da biste isključili uređaj, držite tipku za napajanje G1 2 sekunde.

6. Ako u spremniku za vodu (E) nema vode, difuzor će se automatski isključiti čak i kada pritisnete tipku za prskanje.

7. Proizvod se ne može koristiti ako u posudi (E) nema vode.

NAPOMENA: Koncentracija magle može malo varirati, što je normalno. Različite vrste vode, vlažnost, temperatura i brzina zraka utječu na intenzitet prskanja.

8. Prije zamjene drugim uljem, očistite uređaj prema uputama za održavanje.

9. Nikada ne ostavljajte vodu u spremniku (E) kada se uređaj ne koristi.

10. Nakon duljeg rada isključite uređaj na 60 minuta kako biste izbjegli oštećenje čipa ultrazvučnih valova, a zatim ga ponovno pokrenite.

11. Uredaj je opremljen zaštitom od pregrijavanja. Uredaj će se automatski isključiti ako dođe do nenormalnog pregrijavanja, sigurnosna značajka sprječava deformaciju proizvoda zbog visoke temperature.

SLUČAJNO PROPUŠTANJE

Ako slučajno prevrnete uređaj tijekom upotrebe, slijedite ove korake:

1. Isključite napajanje. Isključite stroj i otvorite gornji poklopac (B) kako biste izlili svu preostalu vodu iz spremnika za vodu (E).
2. Nježno protresite jedinicu kako biste isputili vodu iznutra ispod drenažne strane (J).
3. Sušite uređaj na zraku na sigurnom mjestu 24 sata.

UKLANJANJE KAMENCA

Ako se u aroma difuzoru nakupi kamenac uzrokovan vodom, u vodu možete dodati bijeli ocat kako biste otopili kamenac, a zatim isperite vodom. Zatim mekom krpom obrišite vodu. Nikada nemojte koristiti jaka sredstva za čišćenje.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

Ako ovaj proizvod ne radi normalno, slijedite ove korake za samostalno rješavanje problema prije slanja povrata prodavatelju:

PROBLEM 1: Proizvod se automatski isključuje u jednoj sekundi kada se uključi tipka za prskanje G1.

MOGUĆI UZROK: Nedovoljna količina vode.

RJEŠENJE: Dodajte vodu u spremnik za vodu ili je isputite ako premaši razinu MAX.

MOGUĆI UZROK: Adapter nije spojen na uređaj.

RJEŠENJE: Provjerite je li strujni adapter priključen na proizvod. Kako biste provjerili je li povezivanje uspješno, uklonite utikač iz proizvoda i ponovno ga spojite

PROBLEM 2: Nema prskanja ili je nenormalno prskanje

MOGUĆI UZROK: Nedovoljna količina vode.

RJEŠENJE: Dodajte vodu u spremnik za vodu ako je nema dovoljno. Ako je razina vode u spremniku za vodu viša od oznake maksimalne razine vode, maglica će se prskati nepravilno, nenormalno. Isputstite vodu tako da bude ispod razine "MAX".

MOGUĆI UZROK: Keramička ploča raspršivača (A) je prijava.

RJEŠENJE: Očistite spremnik za vodu (E) i keramičku ploču raspršivača (A).

MOGUĆI UZROK: Donji otvor za dovod zraka (K) su prašnjavi.

RJEŠENJE: Ako su otvori za dovod zraka (K) prašnjavi, volumen uvućenog zraka značajno će se smanjiti i zamah zraka neće biti dovoljan za raspršivanje magle. Očistite dovod zraka.

PROBLEM 3: Curenje

MOGUĆI UZROK: Gornji poklopac (B) nije dobro zatvoren.

RJEŠENJE: Čvrsto zatvorite oba poklopa.

MOGUĆI UZROK: Sobna temperatura je preniska ili je vlažnost previsoka.

RJEŠENJE: Ako je temperatura ili vlažnost radnog okruženja preniska ili previsoka, na površini uređaja nakupit će se magla i kapljice vode. Isključite uređaj.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Očistite uređaj prema dolje navedenim koracima svaka 3 dana korištenja:

1. Prilikom čišćenja isključite uređaj iz električne mreže.
2. Otvorite gornji poklopac (B), izlijte svu preostalu vodu iz spremnika za vodu laganim protresanjem uređaja.
3. Razrijedite malo neutralnog kuhinjskog deterdženta u toploj vodi, zatim očistite uređaj krpom.
4. Ako primijetite prljavštinu na ulazu zraka, očistite ga isporučenom četkom (M.).
5. Molimo nemojte koristiti medicinski razrijedivač feniletanol za održavanje, inače se proizvod može oštetiti.
6. Ako se ne koristi dulje vrijeme, izlijte preostalu vodu iz spremnika za vodu (E) i nakon čišćenja ga pohranite na suho i hladno mjesto.



Tehnički podaci:

24V - - - 0,5A (12W)

Ultrazvučna frekvencija: 2.4MHz

Zapremina spremnika za vodu: 130 ml

Uključeno: adapter

Kapacitet maglice: 25 +/- 8 ml/sat



Vodimo brigu o prirodnom okolišu. Kartonsku ambalažu molimo prenijeti na otpadni papir. Polietilen (PE) vreće bacati u kontejner za plastiku. Istrošena oprema treba biti premještena na prikladno mjesto za pohranu, jer sadrže u uređaju opasne tvari mogu predstavljati opasnost za okoliš. Električni uređaj mora biti predat u takvom stanju da se smanji mogućnost njegove ponovne upotrebe. Ako vaš uređaj ima baterije, treba njih ukloniti i predati na mjesto za pohranu odvojeno.

(FI) SUOMI

YLEISET TURVALLISUUSEHDOT TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA LUE HUOLELLISESTI JA SÄILYTÄ TULEVAA TARKISTA VARTEN

Takuuehdot ovat erilaiset, jos laitetta käytetään kaupallisiin tarkoituksiin.

1. Ennen kuin käytät laitetta, lue käyttöopas ja noudata sen sisältämää ohjeita. Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat laitteen käyttötarkoituksen vastaisesta käytöstä tai virheellisestä käytöstä.
2. Laite on tarkoitettu vain kotikäyttöön. Älä käytä sitä muihin tarkoituksiin, jotka ovat ristiriidassa sen käyttötarkoitukseen kanssa.
3. Laite saa kytkeä vain 220-240 V ~ 50 Hz pistorasiaan. Käyttöturvallisuuuden lisäämiseksi monia sähkölaitteita ei pidä kytkeä samaan virtapiiriin samanaikaisesti.
4. Ole erityisen varovainen käyttäessäsi laitetta lasten ollessa läheillä. Älä anna lasten leikkiä laitteella äläkä anna lasten tai laitetta tuntemattomien ihmisten käyttää sitä.
5. VAROITUS: Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aisti- tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai henkilöt, joilla ei ole kokemuusta tai tietoa laitteesta, jos se suoritetaan laitteen käytöstä vastaan henkilön valvonnassa. heidän turvallisutensa tai heille on annettu ohjeita laitteen turvallisesta käytöstä ja he ovat tietoisia sen käytöön liittyvistä vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä laitteilla. Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta ja käyttäjän huoltamista, elleivät he ole yli 8-vuotiaita ja heidän valvonnassaan.
6. Irrota pistoke aina käytön jälkeen pistorasiasta pitämällä kiinni pistorasiasta kädelläsi. ÄLÄ vedä verkkohdosta.
7. Älä upota johtoa, pistoketta tai koko laitetta veteen tai muuhun nesteeseen. Älä altista laitetta sääolosuhteille (sade, aurinko jne.) tai käytä sitä korkean kosteuden olosuhteissa (kylpyhuoneet, kosteat asuntovaunut).
8. Tarkista säännöllisesti virtajohdon kunto. Jos virtajohto on vaurioitunut, se on

vaihdettava ammattikorjaamossa vaaran välttämiseksi.

9. Älä käytä laitetta, jos virtajohto on vaurioitunut tai jos se on pudonnut tai vaurioitunut muulla tavalla tai se ei toimi kunnolla. Älä korjaa laitetta itse, sillä se voi aiheuttaa sähköiskun. Palauta vaurioitunut laite asianmukaiseen huoltokeskukseen tarkastusta tai korjausta varten. Vain valtuutetut huoltopisteet saavat tehdä korjausia. Virheellisesti suoritettu korjaus voi aiheuttaa vakavan vaaran käyttäjälle.

10. Aseta laite viilealle, yakaalle, tasaiselle alustalle, etäälle lämmityslaitteista, kuten sähköliesistä, kaasupolttimista jne.

11. Älä käytä laitetta sytytetyiden materiaalien lähellä.

12. Virtajohto ei saa roikkua pöydän reunan yli tai koskettaa kuumia pintoja.

13. Älä jätä laitetta päälelle kytkettynä tai verkkolaitetta ilman valvontaa.

14. Lisasuoja varten on suositeltavaa asentaa sähköpiiriin vikavirtasuoja (RCD), jonka nimellisvirtavirta on enintään 30 mA. Ota yhteyttä sähköasentajaan tästä varten.

15. Sormien tai muiden esineiden työntäminen laitteen kotelon aukkoihin on kielletty.

16. Älä peitä poistoaukkooa.

17. Tyhjennä laite vedestä työn päätyttyä ennen sen varastoimista.

18. Jos laitetta ei käytetä pitkään aikaan, irrota se verkkovirrasta.

19. Älä siirrä konetta, kun sisäsäiliössä on vettä.

20. Älä aseta mitään esineitä laitteen päälle.

21. Laitetta tulee käyttää vain suositeltujen tuoksujen kanssa. Muiden aineiden käyttö voi aiheuttaa myrkkyksen tai palovaaran.

22. Laitetta saa käyttää vain tehokkaalla ilmanvaihdolla.

23. Epätavallinen haju, ääni tai epänormaali kuumeneminen viittaa tuotteen tai verkkolaitteen vikaan. Irrota virtalähde välittömästi pistorasiasta ja lopeta laitteen käyttö.

24. Älä laita adapteria veteen tai käytä sitä märkänä. Älä säilytä virtalähde kosteassa paikassa.

ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTÖÄ

1. Muista, että korkea kosteustaso voi edistää biologisten organismien kasvua ympäristössä.

2. Älä anna laitteen ympärillä olevan alueen kostua tai kostua. Jos vettä esintyy, aleenna (vähennä) sumun määrää. Älä anna imukykyisten materiaalien, kuten mattojen, verhojen, pöytäliinojen, kostua.

3. Aseta tämä laite tasaiselle alustalle. Älä aseta tästä tuotetta matolle tai muulle epätasaiselle paikalle.

4. Älä sijoita tästä laitteesta sähkölaitteiden, kuten television tai äänilaitteiden jne. läheille. Älä anna sen roiskua suoraan huonekaluiille, vaatteleille tai seinille jne.

TOIMINTAPERIAATE

Ultraaäniallont kautta diffususori hajottaa veden ja eeterisen öljyn pienaksi hiukkasiksi ja kylmä sumu levittää raikkaan aromiin.

MITÄ ÖLJYÄ VALITSE?

Tämä aromidiffususori vaatii veden käyttöä. Veteen lisättävä öljy ei ole rajoitettu, molemmat eeteriset öljyt/aromiöljyt/kompleksioljyt/tuoksuvesi sopivat käyttöön.

TUOTTEEN KUVAUS: Aroma Diffuser AD 7967

A. Keraaminen sumutinlevy	B. Yläkansi	C. Roiskesuoja	D. Ilmanpoistoaukko
E. Vesisäiliö	F. Veden enimmäistaso	G1. Virta/sumupainike	G2. Taustavalopainike
H. Sumun ulostulo	I. DC-liitin	J. Tyhjennyspuli	K. Ilmanotto
L. Virtalähde	M. Puhdistusharja		

KÄYTÖÖ

Aseta laite sille tarkoitettuun käyttöpaikkaan äläkä liikuta sitä käytön aikana.

1. Pidä tuotetta pystyasennossä ja irrota yläkansi (B) pystysuorassa - kuva 2A. Vältä kannen koskettamista eeteristen öljyjen tai aetonin kanssa, jotta lasikansi (B) ei värjää.

2. Liitä verkkolaitteen DC-pistoke laitteen DC-liittimeen (I) laitteen alapuolella.

3. Lisää vettä vesisäiliöön (E) alá ylitä 130 ml:n maksimivesisatasoa - kuva 2B. Vain vesijohtovesi tai puhdistettu vesi sopii tälle tuotteelle. Älä lisää vettä käytön aikana, kun laite on käynnissä. Lisää vain kylmää tai haaleaa vettä. Kaada aromiöljy vesisäiliöön. Suositeltu annos on 2-3 tippaa 130 ml:aan vettä. Eeterinen öljy voi aiheuttaa värimuutoksia. Jos sitä roiskuu vahingossa, pyhi se nopeasti pois liinalla.

HUOMAUTUS: Älä peitä ruiskutussuuntia, jotta tuote ei vaurioudu.

4. Aseta pakkauskseen mukana tuleva roiskesuoja (B) ja aseta sitten yläkansi (B) takaisin pystysuoraan niin, että diffususori on tiukasti kiinni - kuva 2C.

Huomautus: Yläkansi (B) on suljettava ennen käyttöä.

5. Kytke verkkolaitteen pistoke pistorasiaan, laite on nyt valmiustilassa - kuva 2D.

SUSUN SAATO: Virtapainike G1.

- Paina G1-painiketta Kerran, laite suihkuttaa sumua jatkuvasti, kunnes laite sammuu automaattisesti aiemmin kaadetun veden kulutuksen vuoksi.

- Paina G1-painiketta uudelleen, laite siirtyy jaksoittaiseen tilaan. Se tuottaa vuorotellen sumua 15 sekuntia ja lopettaa sumun muodostumisen vielä 15 sekunniksi. Jaksot toistuvat, kunnes säiliössä oleva vesi loppuu, minkä jälkeen laite sammuu automaattisesti.

- Paina G1-painiketta kolmannen kerran: kone lakkaa muodostamasta sumua.

TAUSTAVALON SAATO: G2-painike.

- Paina "LIGHT"-painiketta (vasen painike) kerran: kytket 7 värin taustavalon päälle vuorotellen
 - Paina taustavalopainiketta (vasen painike) udelleen "LIGHT": viimeisen 7 näytetyn värin jatkuva valaistus
 - Paina valopainiketta (vasen painike)."LIGHT" kolmannen kerran: valo sammuu.
- Sammuta laite pitämällä G1-virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan.
6. Jos vesisäiliössä (E) ei ole vettä, diffuusori sammuu automaattisesti, vaikka painat ruiskupainiketta.
 7. Tuotteta ei voi käyttää, jos astiassa (E) ei ole vettä.
- HUOMAA:** Sumun pitoisuus voi vaihdella hieman, mikä on normaalista. Erityyppiset vesi, kosteus, lämpötila ja ilman nopeus vaikuttavat ruiskutusvoimakkuuteen.
8. Ennen kuin vahingossa oljyn toiseen öljyn, puhdistaa laite huolto-ohjeiden mukaisesti.
 9. Älä koskaan jätä vettä säiliöön (E), kun laitetta ei käytetä.
 10. Pitkän työskentelyn jälkeen sammuta laite 60 minuutiksi, jotta ultraäänialtaisitu ei vaurioidu, ja käynnistää se sitten uudelleen.
 11. Laite on varustettu ylikuumenemisuojailla. Laite sammuu automaattisesti, jos tapahtuu epänormaalia ylikuumenemista, turvominaisuus estää tuotteen muodonmuutoksen korkeasta lämpötilasta.

ONNETTOMUUSVUOTO

Jos kaatat laitteen vahingossa käytön aikana, toimi seuraavasti:

KALKINPOISTO

Jos aromidiflusoori on kertynyt veden aiheuttamaa kalkkia, voit lisätä veteen valkoviirinettiä kalkkikertymän liuottamiseksi ja huuhdella sitten vedellä. Pyyhi sitten vesi pois pehmeällä liinalla. Älä koskaan käytä vahvoja puhdistusaineita.

ONGELMIEN KARTTOITAMINEN

Jos tämä tuote ei toimi normaalisti, noudata näitä ohjeita itse vianetsintää varten, ennen palautuksen lähettämistä myyjälle:

ONGELMA 1: Tuote sammuu automaattisesti sekunnin kuluttua, kun ruiskutuspainike G1 kytetään päälle.

MAHDOLLINEN SYY: Riiittämätön vesimääri.

RATKAISU: Lisää vettä vesisäiliöön tai tyhjiennä, jos se ylittää MAX-tason.

MAHDOLLINEN SYY: Virtalähde ei ole kytketty laitteeseen.

RATKAISU: Varmista, että virtalähde on kytketty tuotteeseen. Tarkistaakesi, onko yhteys onnistunut, irrota pistoke tuotteesta ja liitä se uudelleen.

ONGELMA 2: Ei ruiskutusta tai epänormaalia suihkuetta

MAHDOLLINEN SYY: Riiittämätön vesimääri.

RATKAISU: Lisää vettä vesisäiliöön, jos se ei riitä. Jos vesisäiliöön sisällä oleva vedenpinta on korkeampi kuin maksimivesitaso merkki, sumua ruiskutetaan epäsäannollisesti, epänormaalisti. Tyhjiennä vesi niin, että se on MAX-tason alapuolella.

MAHDOLLINEN SYY: Sumuttimen keräaminen levy (A) on likainen.

RATKAISU: Puhdistaa vesisäiliö (E) ja keräminen sumutinlevy (A).

MAHDOLLINEN SYY: Alemmat ilmanottoaukot (K) ovat pölyisiä.

RATKAISU: Jos ilmanottoaukot (K) ovat pölyisiä, sisään imetyn ilman määrä vähenee merkittävästi eikä ilman liikemääriä riitä ruiskuttamassa sumua. Puhdistaa ilmanottoaukko.

ONGELMA 3: Vuoto

MAHDOLLINEN SYY: Yläkansi (B) ei ole suljettu kunnolla.

RATKAISU: Sulje molemmat kannet kunnolla.

MAHDOLLINEN SYY: Huoneen lämpötila on liian alhainen tai kosteus liian korkea.

RATKAISU: Jos työympäristön lämpötila tai kosteus on liian matala tai korkea, laitteen pinnalle kerääntyy sumua ja vesipisaroita.

Sammuta laite.

PUHDISTUS JA HUOLTO

Puhdistaa laite alla olevien ohjeiden mukaisesti joka 3. käyttöpäivä:



Tekniset tiedot:

24 V - - - 0,5 A (12 W)
Ulkosäiliö: 2,4 Mhz

Vesisäiliön tilavuus: 130 ml
Sumun kapasiteetti: 25 +/- 8 ml/tunti
Mukana: adapteri

 Kantakaamme huolta ympäristöstä. Pahvipakkauksen pyydämme laittamaan paperikieräykseen. Polyeteenipussit (PE) tulee laittaa muovien kierräystilaan. Loppuun käytetty laitteet tulee toimittaa asianmukaiseen keräyspisteesseen, koska laitteen sisältämät vaaralliset aineosat voivat olla ympäristölle vahingollisia. Sähkölaite tulee toimittaa siten, että sen uudelleenkäyttö on estetty. Jos laitteessa on paristo, paristo tulee poistaa ja toimittaa erillisesti keräyspisteesseen.

(SV) SVENSKA

ALLMÄNNA SÄKERHETSSVILLKOR

VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER LAS NOGGRANT OCH BEVAR FÖR FRAMTIDA REFERENS

Garantivillkoren är annorlunda om enheten används för kommersiella ändamål.

1. Innan du använder enheten, läs bruksanvisningen och följ instruktionerna i den.

Tillverkaren ansvarar inte för skador som orsakats av användning av enheten i strid med dess avsedda användning eller felaktig användning.

2. Enheten är endast avsedd för hemmabruk. Använd den inte för andra ändamål som är oförenliga med dess avsedda användning.
3. Enheten ska endast anslutas till ett 220-240 V ~ 50 Hz eluttag. För att öka säkerheten vid användning bör många elektriska apparater inte anslutas till en strömkrets samtidigt.
4. Var särskilt försiktig när du använder enheten när barn är i närheten. Låt inte barn leka med enheten och låt inte barn eller personer som inte är bekanta med enheten använda den.
5. **WARNING:** Denna utrustning kan användas av barn över 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, eller personer utan erfarenhet eller kunskap om utrustningen, om den utförs under överinseende av en person som ansvarar för deras säkerhet eller de har fått instruktioner om säker användning av enheten och är medvetna om farorna med användningen. Barn ska inte leka med utrustningen. Rengöring och användarunderhåll bör inte utföras av barn, såvida de inte är över 8 år och övervakas.
6. Dra alltid ut kontakten ur eluttaget efter användning genom att hålla i eluttaget med handen. Dra INTE i nätsladden.
7. Sänk inte ner sladden, kontakten eller hela apparaten i vatten eller någon annan vätska. Utsätt inte enheten för väderförhållanden (regn, sol, etc.) och använd den inte i förhållanden med hög luftfuktighet (badrum, fuktiga husbilar).
8. Kontrollera regelbundet nätsladdens skick. Om nätsladden är skadad bör den bytas ut av en specialistreparatör för att undvika fara.
9. Använd inte apparaten med en skadad nätsladd eller om den har tappats eller skadats på annat sätt eller inte fungerar som den ska. Reparera inte enheten själv, eftersom det kan orsaka elektriska stötar. Lämna tillbaka den skadade enheten till lämpligt servicecenter för inspektion eller reparation. Eventuella reparationer får endast utföras av auktoriserade serviceställen. Felaktigt utförd reparation kan leda till allvarlig fara för användaren.
10. Placera apparaten på en sval, stabil, jämn yta, borta från värmeapparater som elspisar, gasbrännare, etc.
11. Använd inte enheten nära brandfarliga material.
12. Nätsladden får inte hänga över bordets kant eller vidröra heta ytor.
13. Lämna inte enheten påslagen eller nätagtadern utan uppsikt.
14. För ytterligare skydd är det tillrådligt att installera en jordfelsbrytare (RCD) i den elektriska kretsen med en märkström som inte överstiger 30 mA. Kontakta en elektriker för detta.
15. Det är förbjudet att föra in fingrar eller andra föremål i öppningar i enhetens hölle.
16. Täck inte över utloppssöppningen.
17. Efter avslutat arbete, töm enheten på vatten innan du förvarar den.
18. Om enheten inte ska användas under en längre tid, koppla bort den från elnätet.
19. Flytta inte maskinen när det finns vatten i den interna tanken.
20. Placera inga föremål på enheten.
21. Enheten bör endast användas med rekommenderade dofter. Användning av andra ämnen kan leda till giftig eller brandrisk.
22. Enheten får endast användas med effektiv ventilation.
23. En ovanlig lukt, ljud eller onormal uppvärmning indikerar ett fel på produkten eller strömadapttern, ta omedelbart bort nätagtadern ur vägguttaget och sluta använda enheten.
24. Lägg inte adapttern i vatten eller använd den när den är blöt. Förvara inte strömförsörjningen på en fuktig plats.

INNAN FÖRSTA ANVÄNDNING

- Tänk på att höga luftfuktighetsnivåer kan uppmuntra tillväxten av biologiska organismer i miljön.
- Låt inte området runt enheten bli fuktigt eller blött. Om fukt uppstår, sänk (minsk) dimenteffekten. Låt inte absorberande material som mattor, gardiner, dukar bli blöta.
- Placera enheten på en plan yta. Placera inte denna produkt på en matta, matta eller annan ojämn plats.
- Placera inte denna enhet nära elektriska apparater som TV eller ljudutrustning etc. Låt den inte stänka direkt på möbler, kläder eller väggar etc.

FUNKTIONSPRINCIP

Genom ultraljudsvägen bryter diffusorn vattnet och eterisk olja till små partiklar, en kall dimma sprider en fräsch arom.

VILKEN OLJA SKA DU VÄLJA?

Denna aromspridare kräver användning av vatten. Det finns inga begränsningar för vilken sorts olja som tillsätts vattnet, både eterisk olja/aromolja/komplexa oljor/doftvatten är lämpliga att använda.

PRODUKTBESKRIVNING: Aroma Diffuser AD 7967

A. Keramisk atomizerplatta	B. Topplock	C. Stänkskydd	D. Luftutlopp
E. Vattentank	F. Maximal vattennivå	G1. Ström/dimma-knapp	G2. Knapp för bakgrundsbelysning
H. Dimuttag	I. DC-kontakt	J. Dräneringssida	K. Luftintag
L. Strömadapter	M. Rengöringsborste		

ANVÄNDNING

Placer enheten på den plats för avsedd användning och flytta den inte under användning.

1. Håll produkten upprätt och ta bort topplocket (B) vertikalt - figur 2A. Undvik att locket kommer i kontakt med eteriska oljor eller aceton för att inte missfärga glasslocket (B).

2. Anslut nätdapterns DC-kontakt (I) på enhetens undersida.

3. Tillsätt vatten till vattentanken (E) överskrift inte den maximala vattennivån på 130 ml - figur 2B. Endast kranvatten eller renat vatten är lämpligt för denna produkt. Tillsätt inte vatten under användning när enheten är igång. Tillsätt endast kallt eller ljummet vatten. Håll aromoljan i vattentanken. Den rekommenderade dosen är 2-3 droppar per 130 ml vatten. Eterisk olja kan orsaka missfärgning. Om det spills av misstag, torka av det snabbt med en trasa.

OBS: Blockera inte spraymunstycket för att undvika att skada produkten.

4. Sätt tillbaka stänkskyddet (B) som ingår i förpackningen och sätt sedan tillbaka topplocket (B) vertikalt så att spridaren är tätt stängd - figur 2C.

OBS: Topplocket (B) bör stängas före användning.

5. Anslut nätdapterns kontakt till eluttaget, enheten är nu i standbyläge - figur 2D.

DIMJUSTERING: Strömknapp G1.

- Tryck en gång på G1-knappen, enheten sprutar dimman kontinuerligt tills enheten stängs av automatiskt på grund av förbrukningen av vatten som tidigare hållts in.

- Tryck på G1-knappen igen, enheten växlar till intermittent läge. Den kommer omväxlande att producera dimma i 15 sekunder och sluta producera dimma i ytterligare 15 sekunder. Cyklerna upprepas tills vattnet i tanken tar slut, sedan stängs enheten av automatiskt.

- Tryck på G1-knappen en tredje gång: maskinen slutar generera dimma.

JUSTERING AV BAKGRUNDSLJUS: G2-knapp.

- Tryck på "LIGHT"-knappen (vänster knapp) en gång: du slår på den 7-färgade bakgrundsbelysningen växelvis

- Tryck på bakgrundsbelysningsknappen (vänster knapp) igen "LIGHT": kontinuerlig belysning av den sista av de 7 visade färgerna

- Tryck på ljusknappen (vänster knapp), "LIGHT" en tredje gång: ljuset släcks.

För att stänga av enheten, håll nere strömknappen G1 i 2 sekunder.

6. Om det inte finns något vatten i vattentanken (E), stänger diffusorn av automatiskt även när du trycker på sprayknappen.

7. Produkten kan inte användas om det inte finns vatten i behållaren (E).

OBS: Dimkoncentrationen kan variera något, vilket är normalt. Olika typer av vatten, luftfuktighet, temperatur och lufthastighet påverkar sprutintensiteten.

8. Innan du byter ut den mot en annan olja, rengör enheten enligt underhållsinstruktionerna.

9. Lämna aldrig vatten i tanken (E) när apparaten inte används.

10. Efter att ha arbetat länge, stäng av enheten i 60 minuter för att undvika att skada ultraljudsvägschippet och starta sedan om det.

11. Enheten är utrustad med överhettningsskydd. Enheten stängs automatiskt av om onormal överhettning inträffar, säkerhetsfunktionen undviker deformation av produkten på grund av hög temperatur.

ÖAVSIKTIGT LÄCKA

Om du av missstag vänter din enhet när den används, följ dessa steg:

1. Stäng av strömmen. Koppla ur maskinen och öppna den övre luckan (B) för att hålla ut allt återstående vatten från vattentanken (E).

2. Skaka försiktigt enheten för att dränera vatten inifrån under dräneringssidan (J).

3. Lufttorka enheten på en säker plats i 24 timmar.

AVKALKNING

Om det ansamlas kalk i aromdiffusorn orsakad av vatten, kan du tillsätta vit vinäger i vattnet för att lösa upp kalken och sedan skölja med vatten. Använd sedan en mjuk trasa för att torka av vattnet. Använd aldrig starka rengöringsmedel.

FELSÖKNING

Om denna produkt inte fungerar normalt, följ dessa steg för självfelsökning innan du skickar returnen till säljaren:

PROBLEM 1: Produkten stänger automatiskt av på en sekund när sprayknappen G1 släs på.

MOJLIG ORSAK: Oförläcklig mängd vatten.

LOSNING: Fyll på vatten i vattentanken eller dränera om det överskrider MAX-nivån.

MOJLIG ORSAK: Stromadaptern är inte ansluten till enheten.

LOSNING: Se till att nätdaptern är ansluten till produkten. För att kontrollera om anslutningen är lyckad, ta bort kontakten från produkten och anslut den igen

PROBLEM 2: Ingen spray eller onormal spray

MOJLIG ORSAK: Oförläcklig mängd vatten.

LOSNING: Fyll på vatten i vattentanken om det inte räcker. Om vattennivån inuti vattentanken är högre än markeringen för maximal vattennivå kommer dimman att sprayas oregelbundet, onormalt. Töm vattnet så att det är under "MAX"-nivån.

MOJLIG ORSAK: Den keramiska spridarna (A) är smutsig.

LOSNING: Rengör vattentanken (E) och den keramiska spridarpollattn (A).

MOJLIG ORSAK: Nedre luftintagshål (K) är dammiga.

LOSNING: Om luftintagshållet (K) är dammiga, kommer volymen luft som sugs in att minska avsevärt och luftmomentet kommer inte att räcka till för att spruta dimman. Rengör luftintaget.

PROBLEM 3: Läckage

MOJLIG ORSAK: Topplocket (B) är inte ordentligt stängt.

LOSNING: Stäng båda luckorna ordentligt.

MOJLIG ORSAK: Rumstemperaturen är för låg eller luftfuktigheten för hög.

LOSNING: Om temperaturen eller luftfuktigheten i arbetsmiljön är för låg eller för hög, kommer dimma och vattendroppar att samlas

på enhetens yta. Stäng av enheten.



STÄDNING OCH UNDERHÅLL

Rengör enheten enligt stegen nedan var tredje dag efter användning:

1. Vid rengöring, koppla bort enheten från elnätet.
2. Oppna den övre luckan (B), håll ut allt återstående vatten från vattentanken genom att försiktigt skaka enheten.
3. Späd lite neutralt köksdiskmedel i varmt vatten och rengör sedan apparaten med en trasa.
4. Om du märker smuts på luftintaget, rengör det med den medföljande borsten (M.).
5. Använd inte medicinskt spädningsmedel fenyletanol för underhåll, annars kan produkten skadas.
6. Om den inte används under en längre tid, håll ut resterande vatten från vattentanken (E), och förvara den på en torr och sval plats efter rengöring.

Teknisk data:

24V 0,5A (12W)
Ultraljudsfrekvens: 2,4MHz

Vattentankens volym: 130ml
Ingår: adapter

Dimkapacitet: 25 +/- 8 ml/timme



Vi sköter om miljön. Överlämna förpackningar i kartong till pappersavfall. Polyetylensäckar (PE) slängs i avfallsbehälare för plast. Man bör lämna en gammal apparat till en riktig återvinningscentral, eftersom farliga komponenter i apparaten kan orsaka fara till miljön. En elektrisk apparat bör lämnas för att minska föryad användning av denna. Om apparaten innehåller batterier, bör man ta bort dem och lämna dem separat till återvinningscentraler.

(SK) SLOVENSKÝ

VŠEOBEČNÉ BEZPEČNOSTNÉ PODMIENKY DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNE POKYNY CITAJTE POZORNE A UCHOVÁVAJTE PRE BUDUCE POUŽITIE

Záručné podmienky sa líšia, ak sa zariadenie používa na komerčné účely.

1. Pred použitím zariadenia si prečítajte návod na použitie a postupujte podľa pokynov v ňom uvedených. Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené používaním zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou obsluhou.
2. Zariadenie je určené len na domáce použitie. Nepoužívajte ho na iné účely, ktoré nie sú v súlade s jeho zamýšľaným použitím.
3. Zariadenie by malo byť pripojené len do elektrickej zásuvky 220-240 V ~ 50 Hz. Aby sa zvýšila bezpečnosť používania, veľa elektrických zariadení by nemalo byť súčasne pripojených k jednému napájaciemu okruhu.
4. Budete obzvlášť opatrni pri používaní zariadenia, keď sú v blízkosti deti. Nedovoľte deťom hrať sa so zariadením a nedovoľte deťom alebo osobám, ktoré nie sú oboznámené so zariadením, aby ho používali.
5. UPOZORNENIE: Toto zariadenie môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, prípadne osoby bez skúseností alebo znalostí o zariadení, ak je vykonávané pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť alebo bolí poučení o bezpečnom používaní zariadenia a sú si vedomi nebezpečenstva spojeného s jeho používaním. Deti by sa nemali hrať so zariadením. Cistenie a používateľskú údržbu by nemali vykonávať deti, pokiaľ nie sú staršie ako 8 rokov a sú pod dozorom.
6. Po použití vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky tak, že ju budete držať rukou.
7. NETAHAJTE za sieťovú šnúru.
8. Kábel, zástrčku ani celý spotrebič neponárajte do vody ani inej tekutiny. Nevystavujte zariadenie poveternostným vplyvom (dážď, slnko atď.) a nepoužívajte ho v podmienkach vysokej vlhkosti (kúpelne, vlhké mobilné domy).
9. Spotrebič nepoužívajte s poškodeným napájacím káblom alebo ak spadol alebo sa poškodil iným spôsobom alebo nefunguje správne. Zariadenie sami neopravujte, pretože by mohlo dôjsť k úrazu elektrickým prudom. Vráťte poškodené zariadenie do príslušného servisného strediska na kontrolu alebo opravu. Akékoľvek opravy môžu vykonávať iba autorizované servisné strediská. Nesprávne vykonaná oprava môže spôsobiť vážne nebezpečenstvo pre používateľa.
10. Spotrebič umiestnite na chladný, stabilný, rovný povrch, ďaleko od vykurovacích zariadení, ako sú elektrické sporáky, plynové horáky atď.
11. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti horľavých materiálov.
12. Napájací kábel nesmie visieť cez okraj stola ani sa dotýkať horúcich povrchov.

13. Nenechávajte zapnuté zariadenie ani sieťový adaptér bez dozoru.
14. Pre dodatočnú ochranu sa odporúča inštalovať prúdový chránič (RCD) do elektrického obvodu s menovitým zvyškovým prúdom nepresahujúcim 30 mA. Prosím, poraďte sa s elektrikárom.
15. Je zakázané vkladať prsty alebo iné predmety do otvorov v kryte prístroja.
16. Nezakrývajte vypúšťací otvor.
17. Po ukončení práce vypustite zo zariadenia vodu a potom ho odložte.
18. Ak zariadenie nebude dlhší čas používať, odpojte ho zo siete.
19. Nehýbte strojom, keď je vo vnútornnej nádrži voda.
20. Na zariadenie nekladte žiadne predmety.
21. Zariadenie by sa malo používať iba s odporúčanými vôňami. Použitie iných látok môže mať za následok toxické alebo požiarne nebezpečenstvo.
22. Zariadenie sa môže používať len s účinným vetraním.
23. Nezvyčajný zápach, hluk alebo abnormálne zahrievanie indikuje poruchu produktu alebo napájacieho adaptéra, okamžite odpojte napájací adaptér zo zásuvky a prestaňte zariadenie používať.
24. Nevkladajte adaptér do vody ani ho nepoužívajte, keď je mokrý. Neskladujte napájací zdroj na vlhkom mieste.

PRED PRVÝM POUŽITÍM

1. Majte na pamäti, že vysoká vlhkosť môže podporiť rast biologických organizmov v prostredí.
2. Nedovoľte, aby oblasť okolo zariadenia zhltila alebo zmokla. Ak sa vyskytne vlhkosť, znižte (znižte) výstup hmlí. Nedovoľte, aby savé materiály ako koberce, závesy, obrusy navlhčili.
3. Položte toto zariadenie na rovný povrch. Neumiestňujte tento výrobok na koberec, koberček alebo iné nerovné miesto.
4. Neumiestňujte toto zariadenie do blízkosti elektrických spotrebičov, ako sú TV alebo zvukové zariadenia atď. Nedovoľte, aby striekalo priamo na nábytok, oblečenie alebo steny atď.

PRINCÍP PREVÁDZKY

Prostredníctvom ultrazvukovej vlny rozbieje difuzér vodu a esenciálny olej na drobné čiastočky a studená hmla rozptýli sviežu vôňu.

AKÝ OLEJ SI VYBRAŤ?

Tento aróma difuzér vyžaduje použitie vody. Neexistujú žiadne obmedzenia na to, aký druh oleja sa pridáva do vody, na použitie sú vhodné oba esenciálny olej / aromatický olej / komplexné oleje / vonná voda.

POPIIS PRODUKTU: Aroma difuzér AD 7967

A. Keramická doska atomizéra	B. Horný kryt	C. Ochrana proti striekaniu	D. Výstup vzduchu
E. Nádrž na vodu	F. Maximálna hladina vody	G1. Tlačidlo napájania/hmla	G2. Tlačidlo podsvietenia
H. Výstup hmlí	I. DC konektor	J. Odtoková strana	K. Vstup vzduchu
L. Nápadajúci adaptér	M. Čistiacia kefka		

POUŽITIE

Zariadenie umiestnite na miesto určeného použitia a počas používania s ním nehýbte.

1. Držte produkt vo zvislej polohe a odstráňte horný kryt (B) vertikálne – obrázok 2A. Zabráňte kontaktu veka s éterickými olejmi alebo acetónom, aby nedošlo k odfarbeniu skleneného krytu (B).
2. Pripojte DC zástrčku napájacieho adaptéra k DC konektoru zariadenia (I) na spodnej strane zariadenia.
3. Pridajte vodu do nádrži na vodu (E), neprekračujte maximálnu hladinu vody 130 ml – obrázok 2B. Pre tento produkt je vhodná iba voda z vodovodu alebo čistená voda. Nepridávajte vodu počas používania, keď je zariadenie v prevádzke. Pridávajte iba studenú alebo vlažnú vodu. Nalejte aromatický olej do nádržky na vodu. Odporúčaná dávka je 2-3 kvapky na 130 ml vody. Esenciálny olej môže spôsobiť zmenu farby. Ak sa náhodou rozlieje, rýchlo ho utrite handričkou.

POZNAMKA: Neblokujte rozprášovaciu trysku, aby ste predišli poškodeniu produktu.

4. Nasadte kryt proti striekajúcej vode (B), ktorý je súčasťou balenia, a potom nasadte horný kryt (B) vertikálne tak, aby bol difúzor tesne uzavretý – obrázok 2C.

Poznámka: Pred použitím by mal byť horný kryt (B) zatvorený.

5. Zapojte zástrčku sieťového adaptéra do sieťovej zásuvky, zariadenie je teraz v pohotovostnom režime – obrázok 2D.

NASTAVENIE HMOLY: Tlačidlo napájania G1.

- Stlačte raz tlačidlo G1, zariadenie strieka hmlu nepretržite, kým sa zariadenie automaticky nevypne v dôsledku spotreby predtým nabitej vody.

- Opakovne stlačením tlačidla G1 sa prístroj prepne do prerušovaného režimu. Bude striedavo produkovať hmlu počas 15 sekúnd a prestane produkovať hmlu na ďalších 15 sekúnd. Cykly sa budú opakovať, kým sa nemenie voda v nádrži, potom sa zariadenie automaticky vypne.

- Stlačte tlačidlo G1 tretíkrát: stroj prestane vytvárať hmlu.

NASTAVENIE PODSVIETENIA: tlačidlo G2.

- Stlačte raz tlačidlo "LIGHT" (lávę tlačidlo): striedavo zapnete 7-farebné podsvietenie

- Znovu stlačte tlačidlo podsvietenia (lávę tlačidlo) "LIGHT": nepretržité osvetlenie poslednej zo 7 zobrazených farieb

- Stlačte tlačidlo svetla (lávę tlačidlo) "LIGHT" tretíkrát: svetlo sú vypne.

Ak chcete zariadenie vypnúť, podrižte tlačidlo napájania G1 na 2 sekundy.

6. Ak v nádržke na vodu (E) nie je voda, difúzor sa automaticky vypne, aj keď stlačíte tlačidlo rozprášovania.

7. Produkt nemôžete použiť, ak v nádobe (E) nie je voda.

POZNAMKA: Koncentrácia hmly sa môže miernie lísiť, čo je normálne. Rôzne typy vody, vlhkosť, teplota a rýchlosť vzduchu ovplyvňujú intenzitu postreku.

8. Pred výmenou za iný olej vycistite zariadenie podľa pokynov na údržbu.

9. Nikdy nenechávajte vodu v nádrži (E), keď sa spotrebí nepoužíva.

10. Po dlhšej práci vypnite zariadenie na 60 minút, aby ste predišli poškodeniu čipu ultrazvukových vín, a potom ho reštartujte.

11. Zariadenie je vybavené ochranou proti prehriatiu. Zariadenie sa automaticky vypne, ak dôjde k abnormálnemu prehriatiu,

bezpečnostná funkcia zabraňuje deformáciu produktu v dôsledku vysokej teploty.

NÁHODNÝ ÚNIK

Ak počas používania zariadenie náhodou prevrátíte, postupujte takto:

1. Výpnite napájanie. Odpojte stroj a otvorte horný kryt (B), aby ste vyliali všetku zvyšnú vodu z nádržky na vodu (E).
2. Jemne zatreste jednotkou, aby sa vypustila voda zvnútra pod odtokovou stranou (J).
3. Sušte zariadenie na bezpečnom mieste po dobu 24 hodín.

ODVÁPŇOVANIE

Ak sa v difuzéri arómy usadzuje vodný kameň spôsobený vodou, môžete do vody pridať biely ocot, aby sa vodný kameň rozpustil, a potom opláchnite vodou. Potom pomocou mäkkéj handičky utrite vodu. Nikdy nepoužívajte silné čistiacé prostriedky.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Ak tento produkt nefunguje normálne, pred odoslaním vráteného tovaru predajcovi postupujte podľa týchto krokov na samostatné riešenie problémov:

PROBLÉM 1: Produkt sa automaticky vypne do jednej sekundy, keď sa zapne tlačidlo rozprášovania G1.

MOZNA PRÍCINA: Neadekvátna množstvo vody.

RIEŠENIE: Pridajte vodu do nádržky na vodu alebo vypustite vodu, ak presiahne úroveň MAX.

MOZNA PRÍCINA: Napájací adaptér nie je pripojený k zariadeniu.

RIEŠENIE: Skontrolujte, či je k produktu pripojený napájací adaptér. Ak chcete skontrolovať, či je pripojenie úspešné, vytiahnite zástrčku z produktu a znova ju pripojte

PROBLÉM 2: Žiadny sprej alebo abnormálny sprej

MOZNA PRÍCINA: Neadekvátna množstvo vody.

RIEŠENIE: Ak je nás je dostatok, pridajte vodu do nádržky na vodu. Ak je hladina vody vo vnútri nádržky na vodu vyššia ako značka maximálnej hladiny vody, hmla sa bude rozprášovať nepravidelne, abnormálne. Vypustite vodu tak, aby bola pod úrovňou „MAX“.

MOZNA PRÍCINA: Keramická plátna atomizera (A) je znečistená.

RIEŠENIE: Vyčistite nádržku na vodu (E) a keramickú dosku rozprášovača (A).

MOZNA PRÍCINA: Spodné otvory na prívod vzduchu (K) sú zaprášené.

RIEŠENIE: Ak sú otvory na prívod vzduchu (K) zaprášené, objem nasávaného vzduchu sa výrazne zniží a hybnosť vzduchu nebude dosťatočná na rozprášenie hmlí. Vyčistite prívod vzduchu.

PROBLÉM 3: Unik

MOZNA PRÍCINA: Horný kryt (B) nie je správne zatvorený.

RIEŠENIE: Bezpečne zatvorte oba kryty.

MOZNA PRÍCINA: Izbová teplota je príliš nízka alebo vlhkosť príliš vysoká.

RIEŠENIE: Ak je teplota alebo vlhkosť pracovného prostredia príliš nízka alebo príliš vysoká, na povrchu zariadenia sa bude hromadiť hmla a kvapky vody. Vypnite zariadenie.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Každé 3 dni používania vyčistite zariadenie podľa nižšie uvedených krokov:

1. Pri čistení odpojte zariadenie od elektrickej siete.
2. Otvorte horný kryt (B), vylejte všetku zvyšnú vodu z nádržky na vodu jemným potrasením zariadenia.
3. V teplej vode rozrieďte trochu neutrálneho kuchynského čistiaceho prostriedku a potom spotrebči vyčistite handičkou.
4. Ak si všimnete nečistot na prívode vzduchu, vyčistite ho pomocou dodanej kefky (M.).
5. Na údržbu nepoužívajte lekársky riedidlo fenyletanol, inak môže dôjsť k poškodeniu produktu.
6. Ak sa nebude dlhší čas používať, vylejte zvyšnú vodu z nádržky na vodu (E) a po vyčistení ju uložte na suchom a chladnom mieste.



Technické dátá:

24 V - - - 0,5 A (12 W)

Ultrazvuková frekvencia: 2,4 Mhz

Objem nádržky na vodu: 130 ml

Vŕtane: adaptéra

Kapacita hmlí: 25 +/- 8 ml/hod



Starostlivosť o životné prostredie. Kartónový obal odovzdajte do zberných surovín. Polietylénové vrecká (PE) vyhodte do kontajnera na plast.

Opatrený spotrebči odovzdajte na príslušný zberný dvor, nebezpečné látky spotrebči môžu predstavovať riziko pre životné prostredie.

Elektrospotrebči odstráňte tak, aby nedochádzalo k jeho ďalšiemu použití. Ak sa v spotrebči nachádzajú batérie, vyberte ich a odovzdajte ich na zberné miesto osobitne. Spotrebči nevyhodzujte do kontajnera na komunálny odpad!

(IT) ITALIANO

CONDIZIONI GENERALI DI SICUREZZA

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER RIFERIMENTI FUTURI

Le condizioni di garanzia sono diverse se il dispositivo viene utilizzato per scopi commerciali.

1. Prima di utilizzare il dispositivo, leggere il manuale utente e seguire le istruzioni in esso contenute. Il produttore non è responsabile per danni causati dall'uso del dispositivo in modo contrario alla sua destinazione d'uso o da un funzionamento improprio.

2. Il dispositivo è solo per uso domestico. Non utilizzarlo per altri scopi che sono incoerenti con l'uso previsto.

3. Il dispositivo deve essere collegato solo a una presa di corrente da 220-240 V ~ 50 Hz. Per aumentare la sicurezza d'uso, molti dispositivi elettrici non devono essere collegati contemporaneamente a un circuito di alimentazione.

4. Prestare particolare attenzione quando si utilizza il dispositivo in presenza di bambini. Non consentire ai bambini di giocare con il dispositivo e non consentire l'utilizzo da parte

di bambini o persone che non hanno familiarità con il dispositivo.

5. AVVERTENZA: Questa apparecchiatura può essere utilizzata da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchiatura, se effettuata sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e sono consapevoli dei pericoli associati al suo utilizzo. I bambini non devono giocare con l'attrezzatura. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere eseguite da bambini, a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

6. Rimuovere sempre la spina dalla presa di corrente dopo l'uso tenendo la presa di corrente con la mano. NON tirare il cavo della rete.

7. Non immergere il cavo, la spina o l'intero apparecchio in acqua o altri liquidi. Non esporre il dispositivo agli agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc.) né utilizzarlo in condizioni di elevata umidità (bagni, case mobili umide).

8. Controllare periodicamente le condizioni del cavo di alimentazione. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito da un centro di riparazione specializzato per evitare pericoli.

9. Non utilizzare l'apparecchio con un cavo di alimentazione danneggiato o se è caduto o è stato danneggiato in altro modo o non funziona correttamente. Non riparare il dispositivo da soli, poiché potrebbe causare scosse elettriche. Restituire il dispositivo danneggiato al centro di assistenza appropriato per l'ispezione o la riparazione.

Eventuali riparazioni possono essere effettuate solo da punti di assistenza autorizzati. Una riparazione eseguita in modo improprio può comportare gravi pericoli per l'utente.

10. Posizionare l'apparecchio su una superficie fresca, stabile e piana, lontano da apparecchi di riscaldamento come fornelli elettrici, fornelli a gas, ecc.

11. Non utilizzare il dispositivo vicino a materiali infiammabili.

12. Il cavo di alimentazione non deve pendere dal bordo del tavolo o toccare superfici calde.

13. Non lasciare il dispositivo acceso o l'alimentatore incustodito.

14. Per una protezione aggiuntiva, si consiglia di installare un dispositivo di corrente residua (RCD) nel circuito elettrico con una corrente residua nominale non superiore a 30 mA. Si prega di consultare un elettricista per questo.

15. È vietato inserire le dita o altri oggetti nelle aperture dell'involucro del dispositivo.

16. Non coprire l'apertura di scarico.

17. Al termine del lavoro, svuotare l'apparecchio dall'acqua prima di riporlo.

18. Se il dispositivo non verrà utilizzato per lungo tempo, scollarlo dalla rete elettrica.

19. Non spostare la macchina quando c'è acqua nel serbatoio interno.

20. Non posizionare oggetti sul dispositivo.

21. Il dispositivo deve essere utilizzato solo con le fragranze consigliate. L'uso di altre sostanze può comportare un rischio tossico o di incendio.

22. Il dispositivo può essere utilizzato solo con una ventilazione efficiente.

23. Un odore insolito, un rumore o un riscaldamento anomalo indicano un guasto del prodotto o dell'adattatore di alimentazione, rimuovere immediatamente l'adattatore di alimentazione dalla presa a muro e interrompere l'utilizzo del dispositivo.

24. Non immergere l'adattatore in acqua o utilizzarlo quando è bagnato. Non conservare l'alimentatore in un luogo umido.

PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO

1. Tenere presente che alti livelli di umidità possono favorire la crescita di organismi biologici nell'ambiente.

2. Non permettere che l'area attorno al dispositivo si inumidisca o si bagni. Se si verifica umidità, abbassare (ridurre) l'emissione di nebbia. Non permettere che materiali assorbenti come tappeti, tende, tovaglie si bagnino.

3. Posizionare questo dispositivo su una superficie piana. Non posizionare questo prodotto su tappeti, tappeti o altri luoghi irregolari.

4. Non posizionare questo dispositivo vicino ad apparecchi elettrici come TV o apparecchiature audio, ecc. Non lasciarlo schizzare direttamente su mobili, vestiti o pareti, ecc.

PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Attraverso l'onda ultrasonica, il diffusore rompe l'acqua e l'olio essenziale in minuscole particelle, una nebbia fredda diffonde un aroma fresco.

QUALE OLIO SCEGLIERE?

Questo diffusore di aromi richiede l'uso di acqua. Non ci sono restrizioni sul tipo di olio da aggiungere all'acqua, sono adatti sia olio essenziale/olio aromatico/oli complessi/acqua profumata.

DESCRIZIONE PRODOTTO: Diffusore di aromi AD 7967

A. Piastra atomizzatore in ceramica	B. Coperchio superiore	C. Paraspruzzi	D. Uscita aria
E. Serbatoio dell'acqua	F. Livello massimo dell'acqua	G1. Pulsante accensione/nebbia	
G2. Pulsante retroilluminazione	H. Uscita nebbia I. Connettore	J. Lato scarico K. Ingresso aria	
L. Adattatore di alimentazione	M. Spazzola per la pulizia		

UTILIZZO

Posizionare il dispositivo nel luogo di destinazione d'uso e non spostarlo durante l'uso.

1. Tenere il prodotto in posizione verticale e rimuovere il coperchio superiore (B) verticalmente - figura 2A. Evitare il contatto del coperchio con oli essenziali o acetone per non scolorire il coperchio in vetro (B).
2. Collegare la spina CC dell'alimentatore al connettore CC del dispositivo (I) sul lato inferiore del dispositivo.
3. Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua (E) senza superare il livello massimo di 130 ml - figura 2B. Solo l'acqua del rubinetto o l'acqua purificata è adatta per questo prodotto. Non aggiungere acqua durante l'uso quando il dispositivo è in funzione. Aggiungere solo acqua fredda o tiepida. Versare l'olio aromatico nel serbatoio dell'acqua. La dose consigliata è di 2-3 gocce per 130 ml di acqua. L'olio essenziale può causare scolorimento. Se si rovescia accidentalmente, asciugalo rapidamente con un panno.
- NOTA: Non ostruire l'ugello di nebulizzazione per evitare di danneggiare il prodotto.
4. Riposizionare il paraspruzzi (B) incluso nella confezione, quindi riposizionare verticalmente il coperchio superiore (B) in modo che il diffusore sia ben chiuso - figura 2C.

Nota: il coperchio superiore (B) deve essere chiuso prima dell'uso.

5. Collegare la spina dell'adattatore CA alla presa di corrente, il dispositivo è ora in modalità standby - figura 2D.

REGOLAZIONE DELLA NEBBIA: Pulsante di accensione G1.

- Premere una volta il pulsante G1, il dispositivo spruzza la nebbia continuamente fino a quando il dispositivo si spegne automaticamente a causa del consumo di acqua precedentemente versata.
- Premere nuovamente il pulsante G1, il dispositivo passerà alla modalità intermittente. Produrrà alternativamente nebbia per 15 secondi e smetterà di produrre nebbia per altri 15 secondi. I cicli si ripeteranno fino all'esaurimento dell'acqua nel serbatoio, dopodiché il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- Premere una terza volta il pulsante G1: la macchina smette di generare nebbia.

REGOLAZIONE RETROILLUMINAZIONE: pulsante G2.

- Premere una volta il pulsante "LIGHT" (pulsante sinistro): si accenderà alternativamente la retroilluminazione a 7 colori.
 - Premere nuovamente il pulsante di retroilluminazione (tasto sinistro) "LIGHT": illuminazione continua dell'ultimo dei 7 colori visualizzati
 - Premere una terza volta il pulsante luce (tasto sinistro) "LIGHT": la luce si spegnerà.
- Per spegnere il dispositivo, tieni premuto il pulsante di accensione G1 per 2 secondi.
6. Se non c'è acqua nel serbatoio dell'acqua (E), il diffusore si spegnerà automaticamente anche quando si preme il pulsante spray.
 7. Il prodotto non può essere utilizzato se non c'è acqua nel contenitore (E).
- NOTA: la concentrazione della nebbia può variare leggermente, il che è normale. Diversi tipi di acqua, umidità, temperatura e velocità dell'aria influenzano l'intensità dello spruzzo.
8. Prima di sostituire con un altro olio, pulire il dispositivo secondo le istruzioni di manutenzione.
 9. Non lasciare mai acqua nel serbatoio (E) quando l'apparecchio non è in uso.
 10. Dopo aver lavorato a lungo, spegnere il dispositivo per 60 minuti per evitare di danneggiare il chip dell'onda ultrasonica, quindi riavivarlo.
 11. Il dispositivo è dotato di protezione contro il surriscaldamento. Il dispositivo si spegnerà automaticamente in caso di surriscaldamento anomalo, la funzione di sicurezza evita la deformazione del prodotto a causa dell'alta temperatura.

PERDITA ACCIDENTALE

Se accidentalmente capovolgi il dispositivo mentre è in uso, procedi nel seguente modo:

1. Spegnere l'alimentazione. Scollegare la macchina e aprire il coperchio superiore (B) per far uscire tutta l'acqua rimanente dal serbatoio dell'acqua (E).
2. Scuotere delicatamente l'unità per drenare l'acqua dall'interno sotto il lato di scarico (J).
3. Asciugare all'aria il dispositivo in un luogo sicuro per 24 ore.

DECALCIFICAZIONE

Se c'è un accumulo di calcare nel diffusore di aromi causato dall'acqua, puoi aggiungere aceto bianco all'acqua per dissolvere il calcare, quindi risciacquare con acqua. Quindi utilizzare un panno morbido per asciugare l'acqua. Non utilizzare mai detergenti aggressivi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se questo prodotto non funziona normalmente, segui questi passaggi per la risoluzione automatica dei problemi prima di inviare il reso al venditore:

PROBLEMA 1: Il prodotto si spegne automaticamente in un secondo quando si accende il pulsante spray G1.

POSSIBILE CAUSA: Quantità d'acqua inadeguata.

SOLUZIONE: aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua o scaricarlo se supera il livello MAX.

POSSIBILE CAUSA: L'alimentatore non è collegato al dispositivo.

SOLUZIONE: assicurarsi che l'alimentatore sia collegato al prodotto. Per verificare se la connessione ha esito positivo, rimuovere la spina dal prodotto e ricongollarla.

PROBLEMA 2: Nessuno spruzzo o spruzzo anomalo

POSSIBILE CAUSA: Quantità d'acqua inadeguata.

SOLUZIONE: Aggiungere acqua al serbatoio dell'acqua se non ce n'è abbastanza. Se il livello dell'acqua all'interno del serbatoio dell'acqua è superiore al segno del livello massimo dell'acqua, la nebbia verrà spruzzata in modo irregolare, in modo anomalo.

Scaricare l'acqua in modo che sia al di sotto del livello "MAX".

POSSIBILE CAUSA: La piastra ceramica dell'atomizzatore (A) è sporca.

SOLUZIONE: pulire il serbatoio dell'acqua (E) e la piastra dell'atomizzatore in ceramica (A).

POSSIBILE CAUSA: I fori di ingresso dell'aria inferiori (K) sono impolverati.

SOLUZIONE: Se i fori di ingresso dell'aria (K) sono polverosi, il volume dell'aria aspirata sarà notevolmente ridotto e la quantità di moto dell'aria non sarà sufficiente per spruzzare la nebbia. Pulire la presa d'aria.

PROBLEMA 3: Perdite

POSSIBILE CAUSA: Il coperchio superiore (B) non è chiuso correttamente.

SOLUZIONE: chiudere saldamente entrambi i coperchi.

POSSIBILE CAUSA: La temperatura ambiente è troppo bassa o l'umidità è troppo alta.

SOLUZIONE: Se la temperatura o l'umidità dell'ambiente di lavoro è troppo bassa o troppo alta, sulla superficie del dispositivo si accumuleranno nebbie e gocce d'acqua. Spegni il dispositivo.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Si prega di pulire il dispositivo secondo i passaggi seguenti ogni 3 giorni di utilizzo:

1. Durante la pulizia, scollegare il dispositivo dalla rete elettrica.
2. Aprire il coperchio superiore (B), versare tutta l'acqua rimanente dal serbatoio dell'acqua agitando delicatamente il dispositivo.
3. Diluire un po' di detergente da cucina neutro in acqua tiepida, quindi pulire l'apparecchio con un panno.
4. Se si nota sporcizia sulla presa d'aria, pulirla con la spazzola in dotazione (M).
5. Si prega di non utilizzare diluente medico feniletanolo per la manutenzione, altrimenti il prodotto potrebbe essere danneggiato.
6. Se non viene utilizzato per un lungo periodo, versare l'acqua rimanente dal serbatoio dell'acqua (E) e conservarlo in un luogo fresco e asciutto dopo la pulizia.



Dati tecnici:

24 V - - - 0,5 A (12 W)

Frequenza ultrasonica: 2,4 MHz

Incluso: adattatore



Volume del serbatoio dell'acqua: 130 ml Capacità di nebulizzazione: 25 +/- 8 ml/ora

Prendersi cura dell'ambiente

Gli imballi di cartone devono essere smaltiti nel contenitore per la carta. I sacchetti di polietilene (PE) vanno gettati nel contenitore per la plastica. L'apparecchio usato deve essere rottamato presso un centro di raccolta autorizzato, poiché contiene elementi pericolosi che potrebbero costituire una minaccia per l'ambiente. I dispositivi elettrici devono essere resi al fine di evitare il loro riutilizzo. Se il dispositivo contiene una batteria, deve essere rimossa e smaltita separatamente in un punto di raccolta.

(SR) СРПСКИ

ОПШТИ УСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ

ВАЖНА БЕЗБЕДНОСНА УПУТСТВА ПАЖЉИВО ПРОЧИТАЈТЕ И САЧУВАЈТЕ ЗА БУДУЋЕ РЕФЕРЕНЦЕ

Услови гаранције су другачији ако се уређај користи у комерцијалне сврхе.

1. Пре употребе уређаја, прочитајте упутство за употребу и следите упутства садржана у њему. Произвођач није одговоран за штету проузроковану употребом уређаја супротно његовој намени или неправилним радом.
2. Уређај је само за кућну употребу. Немојте га користити у друге сврхе које нису у складу са његовом наменом.
3. Уређај треба да буде прикључен само на утичницу од 220-240 В ~ 50 Хз. Да би се повећала сигурност употребе, многи електрични уређаји не би требало да буду повезани на једно струјно коло у исто време.
4. Будите посебно опрезни када користите уређај када су деца у близини. Не дозволите деци да се играју са уређајем и не дозволите деци или особама које нису упознате са уређајем да га користе.
5. УПОЗОРЕЊЕ: Ову опрему могу користити деца старија од 8 година и особе са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, или особе без искуства или знања о опреми, ако се она обавља под надзором лица одговорног за њихову безбедност или су им дата упутства о безбедној употреби уређаја и свесни су опасности повезаних са његовом употребом. Деца не би требало да се играју са опремом. Чишћење и корисничко одржавање не би требало да обављају деца, осим ако су старија од 8 година и под надзором.
6. Увек извуките утикач из утичнице након употребе држећи утичницу руком.
- НЕМОЈТЕ вући мрежни кабл.
7. Не урањајте кабл, утикач или цео апарат у воду или било коју другу течност. Не излажите уређај временским условима (киша, сунце, итд.) нити га користите у условима високе влажности (купатила, влажне мобилне кућице).
8. Повремено проверавајте стање кабла за напајање. Ако је кабл за напајање оштећен, треба га заменити у специјализованом сервису како би се избегла опасност.
9. Немојте користити уређај са оштећеним каблом за напајање или ако је пао или оштећен на било који други начин или не ради исправно. Немојте сами поправљати уређај, јер може изазвати струјни удар. Вратите оштећени уређај у одговарајући сервисни центар на преглед или поправку. Било какве поправке смеју да врше само овлашћени сервиси. Неправилно обављена поправка може довести до озбиљне опасности за корисника.
10. Поставите уређај на хладну, стабилну, равну површину, даље од уређаја за

грејање као што су електрични шпорет, гасни горионици итд.

11. Не користите уређај у близини запаљивих материјала.

12. Кабл за напајање не сме да виси преко ивице стола или да додирује вруће површине.

13. Не остављајте уређај укључен или мрежни адаптер без надзора.

14. За додатну заштиту, препоручљиво је да се у електрично коло угради заштитни уређај (РЦД) са називном резидуалном струјом која не прелази 30 mA. За ово се обратите електричару.

15. Забрањено је убацивање прстију или других предмета у отворе на кућишту уређаја.

16. Не покривајте отвор за пражњење.

17. Након завршетка рада, испразните уређај од воде пре него што га одложите.

18. Ако се уређај неће користити дуже време, искључите га из електричне мреже.

19. Не померајте машину када има воде у унутрашњем резервоару.

20. Не стављајте никакве предмете на уређај.

21. Уређај треба користити само са препорученим мирисима. Употреба других супстанци може довести до токсичности или опасности од пожара.

22. Уређај се сме користити само уз ефикасну вентилацију.

23. Неубичајен мирис, бука или неубичајено загревање указују на квар на производу или адаптеру за напајање, одмах извадите струјни адаптер из зидне утичнице и престаните да користите уређај.

24. Немојте стављати адаптер у воду нити га користити када је мокар. Не чувайте напајање на влажном месту.

ПРЕ ПРВЕ УПОТРЕБЕ

1. Имајте на уму да високи нивои влажности могу подстаки раст биолошких организама у окolini.

2. Не дозволите да област око уређаја постане влажна или мокра. Ако дође до влаге, смањите (смањите) излаз магле. Не дозволите да се утијајују материјали као што су текели, завесе, столњаци поквасе.

3. Поставите овај уређај на равну површину. Не стављајте овај производ на тепих, простирику или друго неравно место.

4. Не постављајте овај уређај близу електричних уређаја као што су ТВ или звучна опрема итд. Не дозволите да прска директно на намештај, одећу или зидове итд.

ПРИНЦИП РАДА

Кроз ултразвучни талас, дифузор разбија воду и етерично уље у ситне честице, а хладна магла шири свежу арому.

КОЈЕ УЉЕ ОДАБРАТИ?

Овај дифузор аrome захтева употребу воде. Нема ограничења која врста уља се додаје у воду, за употребу су погодна и етерично уље/арома уље/комплексна уља/мирисна вода.

ОПИС ПРОИЗВОДА: Арома дифузор AD 7967

A. Керамичка плоча расправљивача	B. Горњи поклопац	C. Заштита од прскања	D. Излаз ваздуха
E. Резервоар за воду	F. Максимални ниво воде	G1. Дугме за напајање/маглу	
G2. Дугме за позадинско осветљење	H. Излаз магле	I. ДЦ конектор	J. Страна дренаже
K. Улаз ваздуха	L. Адаптер за напајање	M. Четка за чишћење	

КОРИШЋЕЊЕ

Поставите уређај на место предвиђене за употребу и не померајте га током употребе.

1. Држите производ уздржно и уклоните горњи поклопац (B) вертикално - слика 2A. Избегавајте контакт поклопца са есенцијалним уљима или ацетоном да не бисте променили боју стакленог поклопца (B).

2. Повежите ДЦ утикач адаптера за струју са ДЦ конектором уређаја (I) на доњој страни уређаја.

3. Додајте воду у резервоар за воду (E) не прекорачите максимални ниво воде од 130 мл - слика 2B. За овај производ је погодна само вода из сплавине или пречиšћена вода. Немојте додајати воду током употребе када уређај ради. Додајте само хладну или млаку воду. Сипајте ароматично уље у резервоар за воду. Препоручена доза је 2-3 капи на 130 мл воде. Етерично уље може изазвати промену боје. Ако се случајно простире, број га обришите крпом.

НАПОМЕНА: Немојте блокирати мланџицу за прскање да бисте избегли оштећење производа.

4. Замените штитник од прскања (B) који се налази у паковању, а затим вратите горњи поклопац (B) вертикално тако да дифузор буде добро затворен - слика 2C.

Напомена: Горњи поклопац (B) треба затворити пре употребе.

5. Прикључите утикач адаптера наизменично струје у утичницу, уређај је сада у режиму мirovanja - слика 2D.

ПОДЕШАВАЊЕ МАСТ: Дугме за напајање C1.

- Притисните дугме G1 једном, уређај распуштаје маглу у континуитету док се уређај аутоматски не искључи због потрошње воде која је претходно уливана.

- Поново притисните дугме G1, уређај ће се пребацити у повремени режим. Наизменично ће производити маглу 15 секунди и престати да производи маглу још 15 секунди. Циклуси ће се понављати све док вода у резервоару не понестане, а затим ће се уређај аутоматски искључити.

- Притисните дугме Г1 трећи пут: машина престаје да ствара маглу.

ПОДЕШАВАЊЕ ПОЗАДИНСКОГ СВЕТЛА: Дугме G2.

- Притисните дугме "ЛИГХТ" (лево дугме) једном: укључијете наизменично позадинско осветљење у 7 боја

- Притисните дугме за позадинско осветљење (лево дугме) поново "ЛИГХТ": непрекидно осветљење посљедње од 7 приказаних боја

- Притисните дугме за светло (лево дугме) "ЛИГХТ" трећи пут: светло ће се угасити.
- Да бисте искључили уређај, држите дугме за напајање G1 2 секунде.
- 6. Ако у резервоару за воду (Е) нема воде, дифузор ће се аутоматски искључити чак и када притиснете дугме за прскање.
- 7. Производ се не може користити ако у посуди (Е) нема воде.
- НАПОМЕНА:** Концентрација магле може мало да варира, што је нормално. Различите врсте воде, влажност, температура и брзина ваздуха утичу на интензитет прскања.
- 8. Пре замене са другим уљем, очистите уређај у складу са упутствима за одржавање.
- 9. Никада не остављајте воду у резервоару (Е) када се уређај не користи.
- 10. Након дужег рада, искључите уређај на 60 минута да не бисте оштетили чип ултразвучног таласа, а затим га поново покрените.
- 11. Уређај је опремљен заштитом од прегревања. Уређај ће се аутоматски искључити ако дође до ненормалног прегревања, безбедносна функција избегава деформацију производа услед високе температуре.

АЦИДЕНТАЛ ЛЕАК

Ако случајно преврнете уређај док је у употреби, следите ове кораке:

1. Искључите напајање. Искључите машину и отворите горњи поклопац (В) да бисте излили сву преосталу воду из резервоара за воду (Е).
2. Лагано протресите јединицу да испустите воду изнутра испод дренажне стране (Ј).
3. Осушите уређај на безбедном месту 24 сата.

ДЕСЦАЛИНГ

Ако се у дифузору ароме накупља каменац изазван водом, можете додати бело сирће у воду да растворите каменац, а затим исперите водом. Затим користите међу крпљу да обришете воду. Никада не користите јака средства за чишћење.

РЕШАВАЊЕ ПРОБЛЕМА

Ако овај производ не ради нормално, следите ове кораке за самостално решавање проблема пре него што пошаљете повраћај продавцу:

ПРОБЛЕМ 1: Производ се аутоматски искључује за једну секунду када се укључи дугме за прскање G1.

МОГУЋИ УЗРОК: Неадекватна количина воде.

РЕШЕЊЕ: Додајте воду у резервоар за воду или испустите воду ако премашује МАКС ниво.

МОГУЋИ УЗРОК: Адаптер за струју није повезан са уређајем.

РЕШЕЊЕ: Проверите да ли је адаптер за напајање повезан са производом. Да бисте проверили да ли је веза успешна, уклоните утикац из производа и поново га повежите

ПРОБЛЕМ 2: Нема прскања или ненормално прскање

МОГУЋИ УЗРОК: Неадекватна количина воде.

РЕШЕЊЕ: Додајте воду у резервоар за воду ако је нема доволно. Ако је ниво воде у резервоару за воду виши од ознаке максималног нивоа воде, магла ће се расправљати неправилно, ненормално. Испустите воду тако да буде испод нивоа "МАКС".

МОГУЋИ УЗРОК: Керамичка плоча расправљача (А) је прљава.

РЕШЕЊЕ: Очистите резервоар за воду (Е) и керамичку плочу расправљача (А).

МОГУЋИ УЗРОК: Доњи отвор за улаз ваздуха (К) прашњави.

РЕШЕЊЕ: Ако су отвори за улаз ваздуха (К) прашњави, запремина увученог ваздуха ће се значајно смањити и импулс ваздуха ће бити доволjan да распари маглу. Очистите довод ваздуха.

ПРОБЛЕМ 3: Чурање

МОГУЋИ УЗРОК: Горњи поклопац (В) није добро затворен.

РЕШЕЊЕ: Добро затворите оба поклопца.

МОГУЋИ УЗРОК: Собна температура је прениска или је влажност превисока.

РЕШЕЊЕ: Ако је температура или влажност радног окружења прениска или превисока, на површини уређаја ће се акумулирати капљице магле и воде. Искључите уређај.

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

Очистите уређај према доле наведеним корацима свака 3 дана употребе:

1. Приликом чишћења искључите уређај из електричне мреже.
2. Отворите горњи поклопац (В), излијте сву преосталу воду из резервоара за воду лаганим протресањем уређаја.
3. Разблажите мало неутралног кухињског детерџента у топлој води, а затим очистите апарат крпом.
4. Ако примите прљавштину на отвору за ваздух, очистите га испорученом четком (М).
5. Не користите медицински разблаживач фенилетанол за одржавање, иначе се производ може оштетити.
6. Ако се не користи дуже време, излијте преосталу воду из резервоара за воду (Е), а након чишћења је чувајте на сувом и хладном месту.



Технички подаци:

24В - - - 0.5А (12В)

Ултразвучна фреквенција: 2.4МХз

Запремина резервоара за воду: 130 мл

Укључено: адаптер

Капацитет магле: 25 +/- 8 мл/кат



За заштиту животне средине: молимо вас да одвојите картонске кутије и пластичне кесе и одложите их у одговарајуће канте за смеће. Коришћени уређај треба да буде испоручен на наменске сакупљање тачке због оштрих компоненти, што може утицати на животну средину. Немојте одлагати овај уређај у заједничку корпу за отпадке.

(DK) DANSKI

GENERELLE SIKKERHEDSVILKÅR

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER LÆS OMHYGGELIGT OG OPBEVAR TIL FREMTIDIG REFERENCE

Garantibetingelserne er anderledes, hvis enheden bruges til kommercielle formål.

1. Før du bruger enheden, skal du læse brugervejledningen og følge instruktionerne deri. Producenten er ikke ansvarlig for skader forårsaget af brug af enheden i strid med dens

tilsigtede brug eller forkert betjening.

2. Enheden er kun til hjemmebrug. Brug det ikke til andre formål, der ikke er i overensstemmelse med dets tilsigtede brug.

3. Enheden bør kun tilsluttes en 220-240 V ~ 50 Hz stikkontakt. For at øge sikkerheden ved brug, bør mange elektriske enheder ikke tilsluttes et strømkredsløb på samme tid.

4. Vær særlig forsigtig, når du bruger enheden, når der er børn i nærheden. Lad ikke børn lege med enheden, og tillad ikke børn eller personer, der ikke er bekendt med enheden, at bruge den.

5. **ADVARSEL:** Dette udstyr kan bruges af børn over 8 år og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller personer uden erfaring eller kendskab til udstyret, hvis det udføres under opsyn af en person med ansvar for deres sikkerhed, eller de har fået instruktioner om sikker brug af enheden og er klar over de farer, der er forbundet med dens brug. Børn bør ikke lege med udstyret. Rengøring og brugervedligeholdelse bør ikke udføres af børn, medmindre de er over 8 år og er under opsyn.

6. Tag altid stikket ud af stikkontakten efter brug ved at holde i stikkontakten med hånden. Træk IKKE i netsnoren.

7. Nedsænk ikke ledningen, stikket eller hele apparatet i vand eller anden væske. Udsæt ikke enheden for vejrforhold (regn, sol osv.) og brug den ikke under høj luftfugtighed (badeværelser, fugtige mobilhomes).

8. Kontroller jævnligt strømkablets tilstand. Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af et specialistværksted for at undgå fare.

9. Brug ikke apparatet med en beskadiget strømledning, eller hvis det er blevet tabt eller beskadiget på anden måde eller ikke fungerer korrekt. Reparer ikke enheden selv, da det kan forårsage elektrisk stød. Returner den beskadigede enhed til det relevante servicecenter til inspektion eller reparation. Eventuelle reparationer må kun udføres af autoriserede servicestede. Forkert udført reparation kan medføre alvorlig fare for brugeren.

10. Placer apparatet på en kølig, stabil, plan overflade, væk fra varmeapparater som el-komfurer, gasbrændere osv.

11. Brug ikke enheden i nærheden af brændbare materialer.

12. Netledningen må ikke hænge ud over bordets kant eller røre ved varme overflader.

13. Efterlad ikke enheden tændt eller lysnetadapteren uden opsyn.

14. For yderligere beskyttelse anbefales det at installere en reststrømsenhed (RCD) i det elektriske kredsløb med en nominel reststrøm på ikke over 30 mA. Kontakt venligst en elektriker for dette.

15. Det er forbudt at stikke fingre eller andre genstande ind i åbninger i enhedens kabinet.

16. Tildæk ikke udløbsåbningen.

17. Efter endt arbejde tømmes apparatet for vand, før det opbevares.

18. Hvis enheden ikke skal bruges i længere tid, skal den tages ud af stikkontakten.

19. Flyt ikke maskinen, når der er vand i den indvendige tank.

20. Anbring ikke genstande på enheden.

21. Enheden bør kun bruges med anbefalede dufte. Brug af andre stoffer kan resultere i en giftig eller brandfare.

22. Apparatet må kun bruges med effektiv ventilation.

23. En usædvanlig lugt, støj eller unormal opvarmning indikerer et produkt- eller strømadapterfejl, tag straks strømadapteren ud af stikkontakten og stop med at bruge enheden.

24. Læg venligst ikke adapteren i vand eller brug den, når den er våd. Opbevar ikke strømforsyningen på et fugtigt sted.

FØR FØRSTE BRUG

1. Husk på, at høje luftfugtighedsniveauer kan fremme væksten af biologiske organismer i miljøet.

2. Lad ikke området omkring enheden blive fugtigt eller vådt. Hvis der opstår fugt, sørk (reducér) tågeoutputtet. Lad ikke absorberende materialer som tæpper, gardiner, duge blive våde.

3. Placer denne enhed på en flad overflade. Placer ikke dette produkt på et tæppe, et tæppe eller et andet ujævnt sted.

4. Placer ikke denne enhed i nærheden af elektriske apparater såsom tv eller lydudstyr osv. Lad den ikke sprøjte direkte på møbler, tøj

eller vægge osv.

PRINCIP FOR DRIFT

Gennem ultralydsbølger diffuseren vandet og den æteriskeolie til små partikler, en kold tåge spreder en frisk aroma.

HVILKEN OLIE SKAL DU VÆLGE?

Denne aromadiffusor kræver brug af vand. Der er ingen begrænsninger på hvilken slags olie der tilsættes vandet, både æterisk olie/aromaolie/komplekse olier/duftvand er velegnede til brug.

PRODUKTBESKRIVELSE: Aroma Diffuser AD 7967

A. Keramisk forstørverplade	B. Topdæksel	C. Stænkskærm	D. Luftudtag
E. Vandtank	F. Maksimal vandstand	G1. Tænd/sluk-knap	G2. Baggrundslys knap
H. Tågedugang	I. DC-stik	J. Afløbsside	K. Luftindtag
L. Strømadapter	M. Rengøringsbørste		

BRUG

Anbring enheden på det sted, hvor den skal bruges, og flyt den ikke under brug.

1. Hold produktet oprejst, og fjern topdækslet (B) lodret - figur 2A. Undgå kontakt mellem låget og æteriske olier eller acetone for ikke at misfarve glasdækslet (B).

2. Tilsæt strømadapterens DC-stik til enhedens DC-stik (I) på undersiden af enheden.

3. Tilsæt vand til vandtanken (E) overskrid ikke den maksimale vandstand på 130 ml - figur 2B. Kun postevand eller rent vand er egnet til dette produkt. Tilsæt ikke vand under brug, når enheden kører. Tilsæt kun kaldt eller lunkent vand. Hæld aromaølen i vandtanken. Den anbefaede dosis er 2-3 dråber pr. 130 ml vand. Æterisk olie kan forårsage misfarvning. Hvis det spildes ved et uheld, skal du hurtigt tørre det af med en klud.

BEMÆRK: Bloker ikke spraydysen for at undgå at beskadige produktet.

4. Udsuk stænkskærmen (B), der er inkluderet i pakken, og sæt derefter topdækslet (B) på lodret, så diffusoren er tæt lukket - figur 2C.

Bemærk: Topdækslet (B) skal lukkes før brug.

5. Tilsæt AC-adapterens stik til stikkontakten, enheden er nu i standby-tilstand - figur 2D.

TÅGEJUSTERING: Tænd/sluk-knap G1.

- Tryk én gang på G1-knappen, apparatet sprøjter tågen kontinuerligt, indtil apparatet automatisk slukker på grund af forbrug af vand, der tidligere er hældt i.

- Tryk på G1-knappen igen, enheden skifter til intermitterende tilstand. Den vil skiftevis producere tåge i 15 sekunder og stoppe med at producere tåge i yderligere 15 sekunder. Cyklerne gentages, indtil vandet i tanken løber tør, hvorefter enheden slukker automatisk.

- Tryk på G1-knappen en tredje gang: maskinen holder op med at danne tåge.

JUSTERING AF BAGGRUNDLSLYS: G2 knap.

- Tryk på "LIGHT"-knappen (venstre knap) én gang: du tænder skiftevis den 7-farvede baggrundsbelysning

- Tryk på baggrundsbelysningsknappen (venstre knap) igen "LIGHT": kontinuerlig belysning af den sidste af de 7 viste farver

- Tryk på lysknappen (venstre knap) "LIGHT" en tredje gang: lyset slukkes.

For at slukke enheden skal du holde G1 tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder.

6. Hvis der ikke er vand i vandbeholderen (E), slukkes diffusoren automatisk, selv når du trykker på sprayknappen.

7. Produktet kan ikke bruges, hvis der ikke er vand i beholderen (E).

BEMÆRK: Tågekoncentrationen kan variere lidt, hvilket er normalt. Forskellige typer vand, luftfugtighed, temperatur og luft hastighed påvirker sprøjteintensiteten.

8. Før du udskifter med en anden olie, bedes du rengøre enheden i henhold til vedligeholdelsesinstruktionerne.

9. Efterlad aldrig vand i beholderen (E), når apparatet ikke er i brug.

10. Efter at have arbejdet i lang tid, sluk enheden i 60 minutter for at undgå at beskadige ultralydsbølgechippen, og genstart den derefter.

11. Enheden er udstyret med overophedningsbeskyttelse. Enheden vil automatisk lukke ned, hvis der opstår unormal overophedning, sikkerhedsfunktionen undgår deformation af produktet på grund af høj temperatur.

UHELDIG LÆK

Hvis du ved et uheld væller din enhed, mens den er i brug, skal du følge disse trin:

1. Sluk for strømmen. Tag stikket ud af maskinen, og åbn topdækslet (B) for at hælle alt det resterende vand ud fra vandbeholderen (E).

2. Ryst forsigtigt enheden for at dræne vandet indefra under afløbssiden (J).

3. Luftør enheden på et sikkert sted i 24 timer.

AFKALKNING

Hvis der er opbygget kalk i aromadiffusoren forårsaget af vand, kan du tilsætte hvid eddike til vandet for at oplöse kalken og derefter skyde med vand. Brug derefter en blød klud til at tørre vandet af. Brug aldrig stærke rengøringsmidler.

FEJLFINDING

Hvis dette produkt ikke fungerer normalt, skal du følge disse trin for selv-fejlfinding, før du sender returneringen til sælgeren:

PROBLEM 1: Produkten slukker automatisk på et sekund, når sprayknappen G1 tændes.

MULIG ARSAG: Utilstrækkelig mængde vand.

LØSNING: Tilsæt vand til vandtanken eller dræn, hvis det overstiger MAX-niveauet.

MULIG ARSAG: Strømadapteren er ikke tilsluttet enheden.

LØSNING: Sørg for, at strømadapteren er tilsluttet produktet. For at kontrollere, om forbindelsen er vellykket, skal du tage stikket ud af produktet og tilslutte det igen.

PROBLEM 2: Ingen spray eller unormal spray

MULIG ARSAG: Utilstrækkelig mængde vand.

LØSNING: Tilsæt vand til vandtanken, hvis der ikke er nok. Hvis vandstanden inde i vandtanken er højere end mærket for maksimal vandstand, vil tågen blive sprøjtet uregelmæssigt, unormalt. Tøm vandet, så det er under "MAX"-niveauet.

MULIG ARSAG: Den keramiske forstørverplade (A) er snævet.

LØSNING: Rengør venligst vandbeholderen (E) og den keramiske forstørverplade (A).

MULIG ARSAG: Nederst i luftindtagshullerne (K) er støvede.

LØSNING: Hvis luftindtagshullerne (K) er støvede, vil mængden af suget luft blive reduceret betydeligt, og luftmomentet vil ikke være nok til at sprøjte tågen. Rengør luftindtaget.

OPGAVE 3: Lækage

MULIG ARSAG: Topdæksel (B) er ikke lukket korrekt.

LØSNING: Luk begge dæksler forsvarligt.

MULIG ARSAG: Rumtemperaturen er for lav, eller luftfugtigheden er for høj.

LØSNING: Hvis temperaturen eller fugtigheden i arbejdsmiljøet er for lav eller for høj, vil tåge og vandråber samle sig på enhedens

overflade. Sluk enheden.

RENGØRING OG VEDLIGEHOLDELSE

Rengør venligst enheden i henhold til nedenstående trin hver 3 dages brug:

1. Ved rengøring afbrydes apparatet fra lysnettet.
2. Abn topdækslet (B), hæld alt det resterende vand ud fra vandtanken ved forsigtigt at ryste enheden.
3. Fortynd lidt neutralt køkkenvaskemiddel i varmt vand, og rengrør derefter apparatet med en klud.
4. Hvis du bemærker snavs på luftindtaget, skal du rense det med den medfølgende børste (M).
5. Brug ikke medicinsk fortyndingsmiddel phenylethanol til vedligeholdelse, da produktet ellers kan blive beskadiget.
6. Hvis det ikke skal bruges i længere tid, hæld det resterende vand ud fra vandtanken (E), og opbevar det på et tørt og køligt sted efter rengøring.



Teknisk data:

24V 0,5A (12W)
Ultralydsfrekvens: 2,4MHz

Vandbeholdervolumen: 130ml
Inkluderet: adapter

Tågekapacitet: 25 +/- 8 ml/time



Af hensyn til miljøet. Venligst overfør papemballage til affaldspapir. Hæld polyethylenposer (PE) i plastbeholderen Slidt enhed skal returneres til det relevante punkt opbevaring, fordi det er farligt i enheden ingredienser kan udgøre en trussel for miljøet. Den elektriske enhed skal overleveres for at begrænse dets genanvendelse og brug. Hvis i enheden der er batterier, fjern dem og vend tilbage til punktet opbevares separat.

(UA) УКРАЇНСЬКА

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ БЕЗПЕКИ

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ ДОВІДКУ В МАЙБУТНЬОМУ

Умови гарантії відрізняються, якщо пристрій використовується в комерційних цілях.

1. Перед використанням пристрою прочитайте посібник користувача та дотримуйтесь вказівок, що містяться в ньому. Виробник не несе відповідальності за шкоду, спричинену використанням пристрою не за призначенням або неналежною експлуатацією.
2. Пристрій лише для домашнього використання. Не використовуйте його для інших цілей, які не відповідають його призначенню.
3. Пристрій слід підключати лише до розетки 220-240 В ~ 50 Гц. З метою підвищення безпеки використання багато електричних пристрій не слід підключати до одного ланцюга живлення одночасно.
4. Будьте особливо обережні, користуючись пристроєм, коли поруч є діти. Не дозволяйте дітям грatisя з пристроєм і не дозволяйте дітям або людям, які не знайомі з пристроєм, користуватися ним.
5. ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Це обладнання можуть використовувати діти віком від 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, а також особи без досвіду чи знання обладнання, якщо воно виконується під наглядом особи, відповідальної за їхньої безпеки або вони отримали інструкції щодо безпечної використання пристрою та усвідомлюють небезпеки, пов'язані з його використанням. Діти не повинні грatisя з обладнанням. Чищення та технічне обслуговування не повинні виконувати діти, якщо вони не старші 8 років і перебувають під наглядом.
6. Завжди виймайте вилку з розетки після використання, тримаючи розетку рукою. НЕ ТЯГНІТЬ за шнур сітки.
7. Не занурюйте шнур, вилку або весь прилад у воду чи будь-яку іншу рідину. Не піддавайте пристрій впливу погодних умов (дощ, сонце тощо) і не використовуйте його в умовах високої вологості (ванна кімната, вологий мобільний будинок).

8. Періодично перевіряйте стан шнура живлення. Якщо шнур живлення пошкоджено, його слід замінити в спеціалізованому сервісному центрі, щоб уникнути небезпеки.
9. Не використовуйте прилад із пошкодженим шнуром живлення, якщо він упав чи пошкоджений будь-яким іншим чином або не працює належним чином. Не ремонтуйте пристрій самостійно, оскільки це може призвести до ураження електричним струмом. Поверніть пошкоджений пристрій до відповідного сервісного центру для перевірки або ремонту. Будь-який ремонт дозволяється виконувати лише авторизованим сервісним центрам. Неналежний ремонт може призвести до серйозної небезпеки для користувача.
10. Розмістіть прилад на прохолодній, стійкій, рівній поверхні, подалі від нагрівальних приладів, таких як електричні плити, газові конфорки тощо.
11. Не використовуйте пристрій поблизу легкозаймистих матеріалів.
12. Шнур живлення не повинен звисати з краю столу або торкатися гарячих поверхонь.
13. Не залишайте прилад увімкненим або мережевий адаптер без нагляду.
14. Для додаткового захисту в електричному ланцюзі бажано встановити пристрій захисного відключення (УЗО) з номінальним залишковим струмом, що не перевищує 30 мА. Для цього зверніться до електрика.
15. Забороняється вставляти пальці або будь-які інші предмети в отвори в корпусі пристрою.
16. Не закривайте випускний отвір.
17. Після закінчення роботи злийте з пристрою воду, перш ніж прибрати його на зберігання.
18. Якщо пристрій не буде використовуватися тривалий час, відключіть його від мережі.
19. Не рухайте машину, якщо у внутрішньому баку є вода.
20. Не кладіть на пристрій жодних предметів.
21. Пристрій слід використовувати лише з рекомендованими ароматизаторами. Використання інших речовин може призвести до отруєння або пожежі.
22. Пристрій можна використовувати лише з ефективною вентиляцією.
23. Незвичайний запах, шум або ненормальне нагрівання вказує на несправність продукту або адаптера живлення, негайно вийміть адаптер живлення з розетки та припиніть використовувати пристрій.
24. Будь ласка, не кладіть адаптер у воду та не використовуйте його, коли він мокрий. Не зберігайте блок живлення у вологому місці.

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

1. Майте на увазі, що висока вологість може сприяти росту біологічних організмів у навколишньому середовищі.
2. Не допускайте, щоб область навколо пристрою ставала вологою або мокрою. У разі появи вологи зменшіть (зменшіть) вихід туману. Не допускайте намокання абсорбуючих матеріалів, таких як килими, штори, скатертини.
3. Розташуйте цей пристрій на рівній поверхні. Не ставте цей виріб на килим, килим або інше нерівне місце.
4. Не розташовуйте цей пристрій поблизу електричних приладів, таких як телевізор, звукове обладнання тощо. Не дозволяйте йому близько безпосередньо на меблі, одяг, стіни тощо.

ПРИНЦІП ДІЇ

За допомогою ультразвукової хвилі дифузор розбиває воду та ефірну олію на дрібні частинки, а холодний туман поширює свіжий аромат.

ЯКУ ОЛІЮ ВИБРАТИ?

Цей аромадифузор вимагає використання води. Немає обмежень щодо того, яку олію додавати у воду, до використання придатні як ефірна олія/ароматична олія/комплексні олії/ароматична вода.

ОПИС ПРОДУКТУ: Аромадифузор AD 7967

A. Керамічна пластина розпилювача	B. Верхня кришка	C. Захист від бризок	D. Вихід повітря
E. Бак для води	F. Максимальний рівень води	G1. Кнопка Power / Mist	G2. Кнопка підсвічування
H. Вихідний отвір	I. Роз'єм постійного струму	J. Дренажна сторона	K. Вхід повітря
L. Адаптер живлення	M. Щітка для чищення		

ВИКОРИСТАННЯ

Розмістьте пристрій у місці використання за призначенням і не пересувайте його під час використання.

1. Тримайте виріб вертикально та зніміть верхню кришку (B) вертикально – малюнок 2A. Уникайте контакту кришки з ефірними маслами або ацетоном, щоб не змінити колір скляної кришки (B).

2. Під'єднайте штекер постійного струму адаптера живлення до роз'єму постійного струму пристрою (I) на нижній стороні пристрою.

3. Додаєте воду в резервуар для води (E), не перевищуючи максимальний рівень води в 130 мл - малюнок 2B. Для цього продукту підходить тільки водопровідна або очищена вода. Не додавайте воду під час використання, коли пристрій працює. Додайте тільки холодну або теплу воду. Налійте ароматичне масло в резервуар для води. Рекомендована доза 2-3 краплі на 130 мл води. Ефірна олія може спричинити зміну кольору. Якщо він випадково пролиться, швидко витріть його тканиною.

ПРИМІТКА. Не закривайте розпилювач, щоб не пошкодити виріб.

4. Замініть захист від бризок (B), що входить до комплекту, потім установіть верхню кришку (B) вертикально, щоб дифузор був щільно закритий - малюнок 2C.

Примітка: перед використанням слід закрити верхню кришку (B).

5. Підключіть вилку адаптера змінного струму до розетки, пристрій перебуває в режимі очікування - малюнок 2D.

РЕГУЛЮВАННЯ ТУМАНУ: кнопка живлення G1.

- Натисніть кнопку G1 один раз, пристрій безперервно розпилює туман, доки пристрій не вимкнеться автоматично через споживання попередньо налітої води.

- Натисніть кнопку G1 ще раз, пристрій перейде в переривчастий режим. Він по черзі вироблятиме туман протягом 15 секунд і припинятиме утворення туману ще на 15 секунд. Цикли повторюватимуться, поки вода в резервуарі не закінчиться, після чого пристрій автоматично вимкнеться.

- Натисніть кнопку G1 втретє: машина припинить утворення туману.

РЕГУЛЮВАННЯ ПІДСВІТЛЕНИЯ: кнопка G2.

- Натисніть кнопку «LIGHT» (ліва кнопка) один раз: ви по черзі вимикаєте підсвічування 7 кольорів

- Знову натисніть кнопку підсвічування (ліва кнопка), "LIGHT": безперервне освітлення останнього з 7 відображеніх кольорів

- Натисніть кнопку підсвічування (ліва кнопка) «СВІТЛО» втретє: світло вимкнеться.

Щоб вимкнути пристрій, утримуйте кнопку живлення G1 протягом 2 секунд.

6. Якщо в резервуарі для води (E) немає води, дифузор автоматично вимкнеться навіть після натискання кнопки розпилення.

7. Продукт не можна використовувати, якщо в смісниці (E) немає води.

ПРИМІТКА. Концентрація туману може дещо відрізнятися, що є нормальним явищем. Різні типи води, вологість, температура та швидкість повітря впливають на інтенсивність розпилення.

8. Перед заміною на інше масло очистіть пристрій відповідно до інструкції з обслуговування.

9. Ніколи не залишайте воду в баку (E), коли прілад не використовується.

10. Після тривалої роботи вимкніть пристрій на 60 хвилин, щоб уникнути пошкодження мікросхеми ультразвукової хвилі, а потім перезапустіть його.

11. Прилад оснащений захистом від перегріву. Пристрій автоматично вимкнеться, якщо станеться аномальний перегрів, функція безпеки запобігає деформації виробу через високу температуру.

ВИПАДКОВИЙ ВИТИК

Якщо ви випадково перекинули пристрій під час використання, виконайте такі дії:

1. Вимкніть живлення. Від'єднайте машину від мережі та відкрийте верхню кришку (B), щоб вилити всю воду, що залишилася з резервуара для води (E).

2. Обережно струссіть пристрій, щоб стекла вода зсередини під дренажною стороною (J).

3. Висушіть пристрій на повітря в безпечному місці протягом 24 годин.

УДАЛЕННЯ НАКИПУ

Якщо в аромадифузорі накопичується наліт, викликаний водою, ви можете додати у воду білій оцет, щоб розчинити накип, а потім промити водою. Потім використовуйте м'яку тканину, щоб витерти воду. Ніколи не використовуйте сильні засоби для

чищення.

ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Якщо цей продукт не працює належним чином, виконайте наведені нижче дії для самостійного усунення несправностей, перш ніж відправити повернення продавцю:

ПРОБЛЕМА 1: продукт автоматично вимикається через одну секунду, коли натискається кнопка розпилення G1.

МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Недостатня кількість води.

РІШЕННЯ: Додаєте воду в резервуар для води або злийте воду, якщо вона перевищує рівень MAX.

МОЖЛИВА ПРИЧИНА: адаптер живлення не підключено до пристрію.

РІШЕННЯ: переконайтесь, що адаптер живлення підключено до продукту. Щоб перевірити, чи успішно підключено, вийміть вилку з виробу та підключіть його знову

ПРОБЛЕМА 2: Немає спрею або ненормальний спрей

МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Недостатня кількість води.

РІШЕННЯ: Будь ласка, додаєте воду в резервуар для води, якщо її недостатньо. Якщо рівень води в резервуарі для води вищий за позначку максимального рівня води, туман розспорюватиметься нерівномірно, ненормально. Злийте воду так, щоб вона була нижче рівня «MAX».

МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Керамічна пластина розпилювача (A) забруднена.

РІШЕННЯ: очистіть резервуар для води (E) і керамічну пластину розпилювача (A).

МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Нижні впускні отвори (K) запилені.

РІШЕННЯ: Якщо отвори для впуску повітря (K) запилені, об'єм повітря, що всмоктується, значно зменшиться, а імпульсу повітря буде недостатньо для розпилення туману. Очистіть повітrozабірник.

ПРОБЛЕМА 3: Витік

МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Верхня кришка (B) не закрита належним чином.

РІШЕННЯ: надійно закріть обидві кришки.

МОЖЛИВА ПРИЧИНА: Температура в приміщенні занадто низька або вологість занадто висока.

РІШЕННЯ: Якщо температура або вологість робочого середовища занадто низька або занадто висока, туман і краплі води будуть накопичуватися на поверхні пристрію. Вимкніть пристрій.

ЧИЩЕННЯ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ

Кожні 3 дні використання очищуйте пристрій згідно з наведеними нижче кроками.



1. Під час чищення від'єднайте прилад від мережі.
2. Відкрийте верхню кришку (B), вилійте всю воду, що залишилася, з резервуара для води, обережно струшуючи пристрій.
3. Розведіть трохи нейтрального кухонного мийного засобу в теплій воді, потім протріть прилад тканиною.
4. Якщо ви помітили бруд на вході повітря, очистіть його щіткою (M.), що входить у комплект.
5. Будь ласка, не використовуйте медичний розчинник фенілетанол для обслуговування, інакше продукт може бути пошкоджений.
6. Якщо він не використовується протягом тривалого часу, вилійте залишки води з резервуара для води (E) і зберігайте його в сухому та прохолодному місці після очищення.

Технічні дані:

24 В 0,5 А (12 Вт)

Об'єм резервуара для води: 130 мл

Продуктивність туману: 25 +/- 8 мл/год

Частота ультразвуку: 2,4 МГц

В комплекті: адаптер



У інтересах навколошнього середовища.

Будь ласка, віддайте картонну упаковку в місце збору мукулатури. Політиленові мішки (PE) викинуті в смітник для пластику. Відпрацьований пристрій повинен бути відправлений у відповідну точку зберігання, тому що в пристрії є небезпечні інградієнти, які можуть становити загрозу навколошньому середовищу. Електричний пристрій потрібно повернути так, щоб обмежити його повторне використання. Якщо у пристрії є батерейки, то потрібно їх витягнути і віддати до відповідного пункту.

(AR) عربي

شروط السلامة العامة

اقرأ تعليمات السلامة المهمة بعناية واحتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل.

يختلف شروط الضمان إذا تم استخدام الجهاز لأغراض تجارية قبل استخدام الجهاز ، اقرأ دليل المستخدم واتبع التعليمات الواردة فيه. المصنّع غير مسؤولة عن التلف.

الناتج عن استخدام الجهاز خلافاً للاستخدام المقصود أو التشغيل غير السليم.

الجهاز لل استخدام المنزلي فقط. لا تستخدمه لأغراض أخرى لا تتوافق مع الاستخدام المقصود.

يجب توصيل الجهاز فقط بمقبس طاقة 220-240 فولت ~ 50 هرتز. من أجل زيادة سلامة الاستخدام.

يجب عدم توصيل العديد من الأجهزة الكهربائية بدائرة كهربائية واحدة في نفس الوقت.

- كن حذراً يشكل خاص عند استخدام الجهاز عندما يكون الأطفال في الجوار. لا تسمح للأطفال باللعب 4. بالجهاز ولا تسمح للأطفال أو الأشخاص الذين ليسوا على دراية بالجهاز باستخدامه.
- تحذير: يمكن استخدام هذه المعدات من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات والأشخاص 5. الذين يعانون من ضعف القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية ، أو الأشخاص الذين ليس لديهم خبرة أو معرفة بالمعدات ، إذا تم تنفيذها تحت إشراف شخص مسؤول عن سلامتهم أو تم إعطاؤهم تعليمات حول استخدام الأمان للجهاز وهم على دراية بالمخاطر المرتبطة باستخدامه. يجب لا يلعب الأطفال بالمعدات: لا ينبغي أن يقوم الأطفال بالتنظيف وصيانة المستخدم ، إلا إذا كانوا فوق سن 8 سنوات.
- وتحت إشرافهم 6. قم دائمًا بإزالة القابس من مقبس الطاقة بعد الاستخدام عن طريق إمساك المقبس بيده. لا تسحب سلك الشبكة.
- لا تغمر السلك أو القابس أو الجهاز بأكمله في الماء أو أي سائل آخر. لا تعرض الجهاز لظروف 7. الطقس (المطر ، الشمس ، إلخ) أو تستخدمه في ظروف الرطوبة العالية (الحمامات ، المنازل المتنقلة). (الرطبة)
- قم بفحص حالة سلك الطاقة بشكل دوري. في حالة تلف سلك الطاقة ، يجب استبداله بمرفق إصلاح 8. متخصص لتجنب الخطأ.
- لا تستخدم الجهاز سلك طاقة تالف أو إذا سقط أو تعرض للتلف بأي طريقة أخرى أو لا يعمل بشكل 9. صحيح. لا تقوم بصلاح الجهاز بنفسك ، فقد يتسبب ذلك في حدوث صدمة كهربائية. أعد الجهاز التالف إلى مركز الخدمة المناسب لفحصه أو إصلاحه. لا يجوز إجراء أي إصلاحات إلا عن طريق نقاط الخدمة المعتمدة. قد يؤدي الإصلاح الذي يتم إجراؤه بشكل غير صحيح إلى حدوث خطأ كبير على المستخدم.
- ضع الجهاز على سطح بارد ومستقر ومستوى بعيداً عن أجهزة التدفئة مثل الموقد الكهربائية وموقد 10. الغاز وما إلى ذلك.
- لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال 11.
- يجب ألا يتسلق سلك الطاقة على حافة الطاولة أو يلمس الأسطح الساخنة 12.
- لا تترك الجهاز في وضع التشغيل أو محول التيار الكهربائي دون مراقبة 13.
- في الدائرة الكهربائية (RCD) للحصول على حماية إضافية ، ينصح بتركيب جهاز التيار المتبقى 14.
- بنيار متبقى مقدر لا يتجاوز 30 ملي أمبير. يرجى استشارة كهربائي لهذا.
- يُحظر إدخال أصابع أو أي أشياء أخرى في الفتحات الموجودة في غلاف الجهاز 15.
- لا تغطي فتحة التفريغ 16.
- بعد الانتهاء من العمل ، قم بتفريغ الجهاز من الماء قبل تخزينه بعيداً 17.
- في حالة عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة ، افصله عن مصدر التيار الكهربائي 18.
- لا تترك الآلة عندما يكون هناك ماء في الخزان الداخلي 19.
- لا تضع أي أشياء على الجهاز 20.
- يجب استخدام الجهاز مع العطور الموصى بها فقط. قد يؤدي استخدام مواد أخرى إلى مخاطر سامة 21.
- أو نشوب حريق.
- لا يجوز استخدام الجهاز إلا مع التهوية الفعالة 22.
- رائحة غير عادية أو صووضاء أو تسخين غير طبيعي تشير إلى فشل المنتج أو محول الطاقة ، قم 23.
- على الفور بإزالة محول الطاقة من مقبس الحائط والتوقف عن استخدام الجهاز.
- يرجى عدم وضع المحول في الماء أو استخدامه عندما يكون رطباً. لا تقم بتخزين مصدر الطاقة 24.
- في مكان رطب.

قبل استخدام الأول 1. ضع في اعتبارك أن مستويات الرطوبة العالية يمكن أن تشجع نمو الكائنات الحية في البيئة.

لا تدع المنفذ المحيطي بالجهاز تصبح رطبة أو مبللة. في حالة حدوث رطوبة ، قم بفحص (قليل) إخراج الضباب. لا دفع المواد الماصة مثل السجاد 2.

والمطابخ ومقارض المائدة تختلف ٣. ضع هذا الجهاز على سطح مستقر. لا تضعه على سجادة أو سطح أو أي مكان آخر غير مستوى.

لا تضع هذا المنتج على سجادة أو سطح أو أي مكان آخر غير مستوى. لا تدعه يتناول مباشرة على الأثاث أو الملابس أو ٤.

مبدأ التشغيل من خلال الموجات فوق الصوتية ، يقوم الناشر بقصيم الماء والزيوت الأساسية إلى جزيئات صغيرة ، وينشر رذاذ بارد رائحة منعشة.

أي زيت تختار؟ /ناشر الرائحة هذا يتطلب استخدام الماء. لا توجد قيود على نوع الزيت المضاف إلى الماء ، وكل من الزيت العطري / الزيت العطري / الزيوت المركبة.

Aroma Diffuser AD 7967: وصف المنتج

- أ. لوحة مرذاذ سيراميك
- ب. الغطاء العلوي
- ج. سيلانج الحرس
- د- مخرج الهواء

E. خزان المياه
F. مستوى المياه الأقصى
G. زر الإضافة الخلفية G2.
H. مفتاح H
I. زر الطاقة / الشبكة
J. الصرف الجانب J.
K. مدخل الهواء K.
L. محول الطاقة
M. فرشاة التنظيف

- الاستخدام: وضع الجهاز في مكان الاستخدام المقصود ولا تحركه أثناء الاستخدام
 أمسك المنتج في وضعيه الصحيح وقم ب拔掉 الغطاء العلوي (ب) عمودياً - الشكل ٢١. تجنب ملامسة الغطاء بالزيوت العطرية أو الأسيتون حتى لا يتغير .
 على الجهاز السفلي من الجهاز (أ) قم بتوصله قابس التيار المباشر لمحول الطاقة بموصى التيار المباشر للجهاز ٢٢.
 وألا يتجاوز شفونه أثناء الاستخدام لتجنب تشغيل الجهاز. أضف فقط الماء الصناعي أو الماء الذي متاح لهذا المنتج (أ). أضف الماء إلى خزان الماء ٣٠.
 بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يتسبب الزيت العطرى في خزان المياه الجرعة الموصى بها هي ٣٢.
 قفازات كل من الماء يمكن أن يتسبب الزيت العطرى في تغيير اللون. إذا انسكب عن طريق الخطأ ، امسح بسرعة قماش
 ملاحظة: لا تنسد فوهة الرش لتجنب إثلاف المنتج
 رأسياً بحيث يتم إغلاق الموزع بالكمام - الشكل ٢٣ (B) المتضمن في العبوة ، ثم أعد الغطاء العلوي (B) استبدلاً واقي الرذاذ .
 ملاحظة: يجب تجنب إثلاف الغطاء العلوي (ب) عند الاستخدام
 D. قم بتوصل قابس محول التيار المباشر بمقبس الطاقة ، والجهاز الآن في وضع الاستعداد - الشكل ٢٤.
G1. ضبط الصباب: زر الطاقة
 مرة واحدة ، فوم الجهاز يزيد الضباب باستمرار حتى يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً بسبب استهلاك المياه التي تم سكينها مسبقاً G1 اضغط على الزر -
 مرة أخرى ، ستحتاج الجهاز إلى وضع المقطفال. ستحتاج صباباً بانتظام لمدة ١٥ ثانية وستوقف عن إنتاج ضباب لمدة ٣٥ ثانية G1 اضغط على الزر -
 أخرى سوف تذكر الدورات حتى نفاد الماء في الخزان ، ثم يتم إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً
 مرة ثالثة: توقف الآلة عن توليد الصباب G1 اضغط على الزر -
G2. تعديل الأضاءة الخلفية: زر
 مرآة واحدة: تقوم بتشغيل الإضاءة الخلفية ذات الألوان السبعة بالتناوب (الزر الأيسر) "LIGHT" اضغط على الزر -
 مرآة ثالثة: سنتيم إطفاء الضوء "LIGHT" اضغط على زر الضوء (الزر الأيسر) مرآة أخرى -
 لمدة ثانية G1 لافتتاح الموزع ، اضغط مع الاستمرار على زر الطاقة
 قبسم: إيقاف تشغيل الجهاز تلقائياً عند تشغيل الموزع على زر الرش ، (E) إذا لم يكن هناك ماء في خزان المياه ٦.
 ملاحظة: لا يمكن استخدام المنتج في حالة عدم وجود ماء في الحرارة .
 قبل الاستعمال يرجى تفريغ الضباب ، وهو أمر ضروري لتنظيف الجهاز .
 إذاً عندما لا يكون الجهاز قد الاستخدام (E) لا تترك الماء في الخزان .
 بعد العمل لفترة طويلة ، قم بإيقاف تشغيل الجهاز لمدة ٦٠ دقيقة لتجنب اثلاف شريحة الموجات فوق الصوتية ، ثم أعد تشغيلها .
 الجهاز يمتاز بمحاربة الروائح ، مما يساعد في إزالة الروائح غير المرغوب فيها في درجة الحرارة ، وتتجنب ميزة .
 الأمان تنشئ المنتج بسبب ارتفاع درجة الحرارة .

- تسرب عرضي:
 إذاً قللت جهازك عن طريق الخطأ أثناء استخدامه ، فاتت الخطوات التالية
 أفصل الطاقة. أفصل الجهاز واتفتح الغطاء العلوي (ب) لتصرف كل المياه المتبقية من خزان المياه (ه) .
 (ل) قم بهذه الوحدة برفق لتصرف المياه من الداخل تحت جانب الصرف .
 جفف الجهاز بالهواء في مكان آمن لمدة ٢٤ ساعة .

- إزاله التربات الكلسية:
 إذاً كان هناك تراكم كلس في موزع الرائحة الناتج عن الماء ، يمكنك إضافة الخل إلى إزالة التربات الكلسية ، ثم شطفها بالماء. ثم استخدم قطعة قماش ناعمة لمسح الماء. لا تستخدم أبداً عوامل تنظيف قوية

- استكشاف الأخطاء وإصلاحها:
 إذاً كان هذا المنتج لا يعمل بشكل طبيعي ، فيرجى إتباع هذه الخطوات لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها ذاتياً قبل إرسال الإرجاع إلى البائع
G1. المشكلة ١: يتم إيقاف تشغيل المنتج تلقائياً في ثانية واحدة عند تشغيل زر الرش
 السبب المحتمل: كمية غير كافية من الماء
 الحل: يرجى إضافة الماء إلى خزان المياه أو الصرف إذا تجاوز المستوى الأقصى
G2. المشكلة ٢: محو الطاقة غير متصل بالجهاز
 الحل: تناك من توصل محول الطاقة بالمنتج. للتحقق مما إذا كان الاتصال ناجحاً ، يرجى إزالة القابس من المنتج وإعادة توصيله
 السبب المحتمل: كمية غير كافية من الماء
 الحل: يرجى إضافة الماء إلى خزان المياه إذاً لم يكن هناك ما يكفي. إذاً كان مستوى الماء داخل خزان المياه أعلى من علامة مستوى المياه القصوى "MAX".
 منسخة (A) السبب المحتمل: صفحات سيراميك
A. (A) ولوحة البالوعة الحالية (E) الحل: يرجى تفريغ خزان المياه
 مغيرة (K) السبب المحتمل: فتحات مدخل الهواء السفلية
 الـ: إغلاق حجم الهواء المسحوب بشكل كبير ولين يكون رزم الضباب. نظف مدخل (K) الحل: إذا كانت فتحات مدخل الهواء
 المشكلة ٣: التسرب
 السبب المحتمل: الغطاء العلوي (ب) غير مغلق بشكل صحيح
 الحل: أغلق كل الغطاءين يدكما
 السبب المحتمل: درجة حرارة الغرفة منخفضة جداً أو الرطوبة مرتفعة جداً
 الحل: إذاً كانت درجة الحرارة أو الرطوبة في بيئة العمل منخفضة جداً أو مرتفعة جداً ، سوف يتراكم الضباب و قطرات الماء على سطح الجهاز. قم بإيقاف تشغيل الجهاز

- التنظيف والصيانة:
 يرجى تنظيف الجهاز وفقاً للخطوات أدناه كل ٣ أيام من الاستخدام
 عند التطهير ، أفصل الجهاز من التيار الكهربائي .
 افتح الغطاء العلوي (ب) ، واسكب كل الماء المتبقى من خزان المياه عن طريق هز الجهاز برفق .
 حفف القليل من منطق المطبخ الحادي بالماء الدافىء ، ثم نصف الجهاز بقطعة قماش .
 إذاًلاحظ وجود اوساخ على مدخل الهواء ، قم بتنظيفها باستخدام فرشاة المرفقة .
 يرجى عدم استخدام محفوظة طبيعية قبضي لفينيلاتولون المهيمنة ، والآمنة ونافذ المنتج .
 قم بتنظيفه في مكان جاف وبارد بعد التنظيف (E) إذاً لم يتم استخدامه لفترة طويلة ، اسكب الماء المتبقى من خزان المياه .



72h

يرجى نقل عبوات الورق المقوى إلى نفايات الورق. اسكب أياس البولي إيثيلين في الحاوية
ال بلاستيكية

يجب إعادة الجهاز البالى إلى نقطة تغزير مناسبة لأنه خطير في الجهاز

قد تشكل المكونات تهديداً للبيئة. يجب تسليم الجهاز الكهربائي للحد
فعليك بخراجهما وإعطائهما، إعادة استخدامها واستخدامها. إذا كان هناك بطاريات في الجهاز
إلى النقطة المخزنة بشكل منفصل.



POLSKI

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

Warunki gwarancji są inne, jeśli urządzenie jest wykorzystywane do celów komercyjnych.
1. Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.

2. Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.

3. Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka zasilającego 220-240 V ~50 Hz. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.

4. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zaznajomionym z urządzeniem na jego użytkowanie.

5. OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub zostały im udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństw związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia a czynności te są wykonywane pod nadzorem.

6. Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda zasilającego poprzez przytrzymanie gniazdka ręką. NIE ciągnąć za sznur sieciowy.

7. Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
8. Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy w celu uniknięcia zagrożenia.

9. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie

oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

10. Należy stawić urządzenie na chłodnej stabilnej, równej powierzchni, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak: kuchenka elektryczna, palnik gazowy, itp..
11. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
12. Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.
13. Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia ani zasilacza do gniazdk bez nadzoru.
14. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest zainstalowanie w obwodzie elektrycznym, urządzenia różnicowoprądowego (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nie przekraczającym 30 mA. W tym zakresie należy zwrócić się do specjalisty elektryka.
15. Zabronione jest wkładanie palców oraz jakichkolwiek innych przedmiotów w otwory w obudowie urządzenia.
16. Nie zakrywaj otworu wylotowego.
17. Po zakończeniu pracy, przed schowaniem urządzenia opróżnij je z wody.
18. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je z sieci.
19. Nie przestawiać urządzenia gdy w wewnętrznym zbiorniku znajduje się woda.
20. Nie kłaść żadnych przedmiotów na urządzeniu.
21. Urządzenie powinno być używane wyłącznie z zalecanymi substancjami zapachowymi. Użycie innych substancji może spowodować zagrożenie toksyczne lub pożarowe.
22. Urządzenia można używać tylko przy sprawnie działającej wentylacji.
23. Nietypowy zapach, hałas lub nieprawidłowe rozgrzewanie się wskazują na awarię produktu lub awarię zasilacza należy natychmiast usunąć zasilacz z gniazdk i przestać używać urządzenie.
24. Proszę nie umieszczać zasilacza w wodzie ani nie używać kiedy jest mokry. Nie przechowuj zasilacza w wilgotnym miejscu.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Należy pamiętać, że wysoki poziom wilgotności może sprzyjać rozwojowi organizmów biologicznych w środowisku.
2. Nie dopuścić do zawiłgocenia lub zamoczenia obszaru wokół urządzenia. Jeśli pojawi się wilgoć, obniż (zmniejsz) wydajność produkcji mgły. Nie dopuszczać do zawiłgocenia materiałów chłonnych, takich jak dywan, zasłony, obrusy.
3. Umieść to urządzenie na równej powierzchni. Nie kładź tego produktu na dywanie, wykładzinę lub inne nierówne miejsce.
4. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu urządzeń elektrycznych, takich jak telewizor lub sprzęt naglaśniający itp. Nie pozwól, aby pryskał bezpośrednio na meble, ubrania lub ściany itp.

ZASADA DZIAŁANIA

Poprzez falę ultradźwiękową dyfuzor rozbija wodę i olejek eteryczny na drobne cząsteczki, powstała zimna mgła rozprasza świeży aromat.

JAKI OLEJEK WYBRAĆ?

Ten dyfuzor zapachowy wymaga użycia wody. Nie ma ograniczeń, jaki rodzaj oleju dodaje się do wody, zarówno olejek eteryczny / olejek aromatyczny / oleje złożone / woda zapachowa są odpowiednie do użycia.

OPIS PRODUKTU: Dyfuzor zapachowy AD 7967

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| A. Ceramiczna płytka atomizera | B. Góra pokrywa |
| C. Osłona anty bryzgowa | D. Wyłot powietrza |
| E. Zbiornik na wodę | F. Poziom maksymalny wody |
| G1. Przycisk zasilania / rozpylania | G2. Przycisk podświetlenia |
| H. Wyłot mglekki | I. Złącze prądu stałego |
| J. Strona drenażowa | K. Wlot powietrza |
| L. Zasilacz | M. Szczoteczka do czyszczenia |

UŻYTKOWANIE

Ustaw urządzenie w miejscu docelowego użytkowania i nie przenoś go w trakcie użytkowania.

1. Trzymaj produkt pionowo i zdejmij górną pokrywę (B) pionowo – rysunek 2A. Unikaj kontaktu pokrywy z olejkami eterycznymi lub acetonom, aby nie odbarwić szklanej pokrywy (B).
2. Podłącz wtyczkę prądu stałego zasilacza do złącza prądu stałego urządzenia (I) od spodu urządzenia.
3. Dodaj wodę do zbiornika na wodę (E) nie przekraczaj maksymalne poziomu wody równego objętości 130 ml – rysunek 2B. Do tego produktu nadaje się tylko woda z kranu lub woda oczyszczona. Nie dodawać wody w trakcie użytkowania, gdy urządzenie działa. Dodawaj tylko zimną lub letnią wodę. Wlej olejek aromatyczny do zbiornika na wodę. Zalecana dawka to 2-3 krople na 130 ml wody. Olejek eteryczny może powodować przebarwienia. Jeśli przypadkowo wyleje się, wytrzyj go szybko szmatką.

UWAGA: Nie blokuj dyszy rozpylającej, aby nie uszkodzić produktu.

4. Załóż osłonę anty bryzgową (B) dołączoną w opakowaniu, a następnie nałoż z powrotem górną pokrywę (B) pionowo, aby dyfuzor był szczelnie zamknięty – rysunek 2C.

Uwaga: Góra pokrywa (B) powinna być zamknięta przed użyciem.

5. Podłącz wtyczkę zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego, urządzenie jest teraz w trybie gotowości – rysunek 2D.

REGULACJA ROZPYLANIA: przyciskiem zasilania G1.

- Naciśnij jeden raz przycisk G1, urządzenie rozpyla mglekkę w trybie ciągłym do momentu gdy urządzenie wyłączy się automatycznie z powodu zużycia wlanej wcześniej wody.
- Ponownie naciśnij przycisk G1 urządzenie przełączy się na tryb przerwany. Naprzemiennie będzie przez 15 sekund generować mglekkę i przez kolejne 15 sekund przestanie produkować mglekkę. Cykle będą się powtarzać do wyczerpania wody w zbiorniku, wówczas urządzenie wyłączy się automatycznie.
- Naciśnij przycisk G1 po raz trzeci: urządzenie przestaje generować mglekkę.

REGULACJA PODŚWIETLENIA: przycisk G2.

- Naciśnij raz przycisk podświetlenia (lewy przycisk) „LIGHT”: włączysz naprzemienne 7 kolorowe podświetlenie
- Naciśnij ponownie przycisk podświetlenia (lewy przycisk) „LIGHT”: ciągłe podświetlanie ostatnim z 7 wyświetlanych kolorów
- Naciśnij przycisk podświetlenia (lewy przycisk) „LIGHT” po raz trzeci: światło zostanie wyłączone.

Aby wyłączyć urządzenie przytrzymaj przycisk zasilania G1 przez 2 sekundy.

6. Jeśli w zbiorniku na wodę (E), nie ma wody, dyfuzor będzie wyłączony automatycznie, nawet po naciśnięciu przycisku rozpylania.

7. Produkt nie może być używany, jeśli w pojemniku (E), nie ma wody.

UWAGA: Stężeńie mgły może być nieco odmienne, co jest normalne. Różne rodzaje wody, wilgotność, temperatura i pęd powietrza mają wpływ na intensywność rozpylania.

8. Przed wymianą na inny olejek, proszę wyczyścić urządzenie zgodnie z instrukcją konserwacji.

9. Nigdy nie zostawiaj wody w zbiorniku (E), gdy urządzenie nie jest używane.

10. Po dłuższej pracy włącz urządzenie na 60 minut, aby uniknąć uszkodzenia chipa fali ultradźwiękowej, a następnie uruchom je ponownie.

11. Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Urządzenie wyłączy się automatycznie jeśli nastąpi nienormalne przegrzanie, zabezpieczenie umożliwia uniknięcie deformacji produktu z powodu wysokiej temperatury.

PRZYPADKOWY WYCIEK

Jeśli przypadkowo przewrócisz urządzenie podczas użytkowania, wykonaj następujące kroki:

1. Wyłącz zasilanie. Odłącz urządzenie i otwórz górną pokrywę (B) aby wylać całą pozostałą wodę ze zbiornika na wodę (E).

2. Delikatnie potrząsnij urządzeniem, aby spuścić wodę z wnętrza pod stroną drenażową (J).

3. Osusz urządzenie na powietrzu w bezpiecznym miejscu przez 24 godziny.

ODKAMIENIANIE

Jeśli w dyfuzorze zapachowym osadzi się kamień spowodowany przez wodę, można dodać do wody ocet biały, aby rozpuścić kamień, a następnie spłukać wodą. Następnie użyj miękkiej szmatki do wytarcia wody. Nigdy nie używaj silnych środków czyszczących.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli ten produkt nie działa normalnie, wykonaj następujące kroki celem samodzielnego rozwiązywania problemów przed wysłaniem zwrotu do sprzedawcy:

PROBLEM 1: Produkt automatycznie wyłącza się w ciągu jednej sekundy po włączeniu przycisku rozpylania G1.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Nieodpowiednia ilość wody.

ROZWIĄZANIE: Proszę dodać wodę do zbiornika na wodę lub odlać jeśli przekracza poziom MAX.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Zasilacz nie jest podłączony do urządzenia.

ROZWIĄZANIE: Upewnij się, że zasilacz jest podłączony do produktu. Aby sprawdzić, czy połączenie się powiodło, proszę wyjmij wtyczkę z produktu i podłącz ją ponownie

PROBLEM 2: Brak rozpylania lub nienormalne rozpylanie

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Nieodpowiednia ilość wody.

ROZWIĄZANIE: Proszę dodać wodę do zbiornika na wodę, jeśli jest za mało. Jeśli poziom wody w środku zbiornika na wodę jest wyższy niż oznaczenie maksymalnego poziomu wody, mgła będzie rozpylana nieregularnie, nienormalnie. Odlej wodę, aby była poniżej poziomu „MAX”.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Ceramiczna płytka atomizera (A) jest zabrudzona.

ROZWIĄZANIE: Proszę wyczyścić zbiornik na wodę (E) i ceramiczną płytke atomizera (A).

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Otwory dolnego wlotu powietrza (K) są zakurzone.

ROZWIĄZANIE: Jeżeli otwory wlotu powietrza (K) są zakurzone, objętość wciąganej powietrza zmniejszy się znacznie, a siła pędu powietrza nie wystarczy do rozpylenia mgły. Oczyszczyć wlot powietrza.

PROBLEM 3: Przeciek

MOŻLIWA PRZYCZYNA: Górną pokrywa (B) jest nie domknięta.

ROZWIĄZANIE: Zamknij dokładnie obie pokrywy.

MOŻLIWA PRZYCZYNA: W pomieszczeniu jest zbyt niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność.

ROZWIAZANIE: Jeżeli temperatura lub wilgotność środowiska pracy jest zbyt niska lub zbyt wysoka, na powierzchni urządzenia gromadzi się i tworzy mgła oraz krople wody. Wyłącz urządzenie.



CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Proszę wyczyścić urządzenie zgodnie z poniższymi krokami co 3 dni stosowania:

1. Podczas czyszczenia, odłącz urządzenie od sieci zasilającej.
2. Otwórz górną pokrywę (B), wylej całą pozostałą wodę ze zbiornika na wodę potrząsając delikatnie urządzeniem.
3. Rozcieńcz odrobinę neutralnego detergentu kuchennego w cieplej wodzie, a następnie wyczyść urządzenie ściereczką.
4. Jeśliauważysz brud na wlocie powietrza wyczyść go załączoną szczoteczką (M).
5. Proszę nie używać medycznego rozcieraczalnika fenyloetanolu do konserwacji, w przeciwnym razie produkt może ulec uszkodzeniu.
6. Jeśli nie jest używany przez dłuższy czas, wylej resztę wody ze zbiornika na wodę (E), i przechowuj go w suchym i chłodnym miejscu po wyczyszczeniu.

Dane techniczne:

24V 0,5A (12W)

Pojemność: 130ml

Wydajność mgiełki: 25 +/- 8ml / godzina

Częstotliwość ultradźwięków: 2,4 MHz

Dolaczano zasilacz

KARTA GWARANCYJNA

WARUNKI GWARANCJI obowiązują na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Adler Sp. z o.o. ul. Ordona 2a 01-237 Warszawa zapewnia Użytkownika o dobrej jakości sprzętu, na który wydana jest niniejsza karta gwarancyjna i udziela 24 miesięcznej gwarancji, która liczy się od daty zakupu sprzętu. Usługi gwarancyjne świadczone są po okazaniu prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji usuwane będą bezpłatnie przez Serwis Centralny. W przypadku zakupu sprzętu przez przedsiębiorcę (faktura VAT) okres gwarancji wynosi 12 miesięcy.

Powyższy zapis nie dotyczy jednoosobowych działalności gospodarczych, o ile rodzaj zakupionego sprzętu, nie jest związany z profilem prowadzonej działalności gospodarczej – weryfikacja w CEIDG.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, albo po dokonaniu istotnej naprawy, okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia klientowi rzeczy wolnej od wad, lub zwrócenia rzeczy naprawionej. Jeżeli gwarant wymienił część rzeczy, przepis powyższy stosuje się odpowiednio do części wymienionej. Gwarant zobowiązuje się pokryć koszty dostarczenia rzeczy do serwisu na adres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jednakże uprawniony z gwarancji powinien zachować rozsądek, wybierając środek transportu. Uprawnionemu z gwarancji nie przysługuje od gwaranta zwrot kosztów dostarczenia towaru – rzeczy do naprawy gwarancyjnej, przekraczający ekonomicznie uzasadnione koszty przewozu.

UWAGA: Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Naprawami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z odkamienianiem, konserwacją, czyszczaniem urządzenia oraz części i akcesoria ulegające zużyciu przy normalnym użytkowaniu. Gwarancja nie obejmuje mechanicznych uszkodzeń sprzętu oraz wad i uszkodzeń wynikłych wskutek:

- niewłaściwego lub niezgodnego w instrukcji użytkowania, przechowywania i konserwacji;
- ingerencji nieautoryzowanego serwisu, samowolnych napraw, przeróbek i zmian konstrukcyjnych;
- użycia niewłaściwych materiałów eksplotacyjnych.
- uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych i powstałych na skutek przepięcia w sieci.
- karty gwarancyjnej jest nieważna bez daty zakupu, pieczęci sprzedającego i kopii dokumentu zakupu.
- gwarancją nie są objęte elementy eksplotacyjne i akcesoria w tym: elementy szklane (np. dzbanki, talerze), sznury przyłączeniowe, sieciowe, żarówki, baterie, nożyki i folie do urządzeń tnących, nasadki miksujące, trzepaki, mieszaki, ssawkościszotki, rury, węże, kubki miksuujące, głowice tnące i sita.

Reklamowany sprzęt jest dostarczany do Serwisu Centralnego przez Klienta w stanie kompletnym i odpowiednio zabezpieczony na czas transportu. Po dokonanej naprawie reklamowany sprzęt odbierany jest z Serwisu Centralnego przez Klienta.

Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas potrzebny do importu niezbędnych części, nie dłuższy niż 30 dni roboczych. W każdym takim przypadku warsztat serwisowy powiadomi klienta o wydłużeniu terminu naprawy gwarancyjnej. W związku z koniecznością sprowadzenia części zamiennych i poinformuje o nowym terminie usunięcia wady.

W przypadku stwierdzenia usterki należy ją zgłosić w punkcie sprzedaży lub w Serwisie Centralnym, ul. Ordona 2A, 01-237 Warszawa, tel. 728-595-006 lub e-mail: serwis@adler.com.pl.

W zgłoszeniu proszę podać swój adres, nr telefonu i opis usterki. Do reklamacji konieczne jest dołączenie kopii dokumentu zakupu.

Gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

SERWIS CENTRALNY

01-237 Warszawa ul. Ordona 2A

tel. 728 - 595 - 006

serwis@adler.com.pl www.adler.com.pl

.....
(data sprzedaży)

.....
(pieczętka sklepu i podpis sprzedawcy)

adnotacje serwisu:



W trosce o środowisko..

Opakowania kartonowe oraz worki polietylenowe (PE) należy wrzucać do odpowiednich pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgodnie z ich opisem. Jeżeli w urządzeniu znajdują się baterie, należy je wyjąć i osobno oddać do punktu zbierania i składowania. Zużyte urządzenia należy oddać do odpowiedniego punktu zbierania i składowania, gdyż znajdującej się w nim niebezpieczne substancje mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i środowiska. Oznaczenie umieszczone na produkcie wskazuje, że urządzenia nie należy wyrzucać do pojemnika z odpadami komunalnymi.

Zużyty sprzęt elektryczny, to odpady, które zawierają substancje szkodliwe dla ludzi, zwierząt i środowiska. Substancje te mogą doprowadzić do zanieczyszczenia gleby, wody lub powietrza, a poprzez to mogą się dostać do organizmu człowieka i doprowadzić do licznych dolegliwości zdrowotnych, takich jak: zaburzenia wzroku, słuchu, mowy, mogą również doprowadzić do uszkodzenia nerek, wątroby i serca, oraz wywołać choroby skóry. Substancje szkodliwe mogą mieć również niekorzystny wpływ na układ oddechowy i rozrodczy oraz doprowadzić do zamian nowotworowych. Spozyście roślin rosnących na skarżonych glebach, oraz produktów powstałych z nich może grozić w/w skutkami zdrowotnymi.



Urządzenia nie wyrzucać do pojemnika na odpady komunalne !!!!

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И
ЗАПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Гаранционните условия са различни, ако устройството се използва за търговски цели.

1. Преди да използвате устройството, прочетете ръководството за потребителя и следвайте инструкциите, съдържащи се в него. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от използване на устройството не по предназначение или неправилна експлоатация.
2. Устройството е само за домашна употреба. Не го използвайте за други цели, които са несъвместими с предназначението му.
3. Устройството трябва да се свързва само към 220-240 V ~ 50 Hz контакт. За да се повиши безопасността на употребата, много електрически устройства не трябва да се свързват към една захранваща верига едновременно.
4. Бъдете особено внимателни, когато използвате устройството, когато наоколо има деца. Не позволяйте на деца да си играят с устройството и не позволяйте на деца или хора, които не са запознати с устройството, да го използват.
5. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Това оборудване може да се използва от деца над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности, или лица без опит или познания за оборудването, ако се извършва под наблюдението на лице, отговорно за тяхната безопасност или са получили инструкции за безопасна употреба на устройството и са наясно с опасностите, свързани с употребата му. Децата не трябва да си играят с оборудването. Почистването и потребителската поддръжка не трябва да се извършват от деца, освен ако не са на възраст над 8 години и са под надзор.
6. Винаги изваждайте щепсела от контакта след употреба, като държите контакта с ръка. НЕ дърпайте мрежовия кабел.
7. Не потапяйте кабела, щепсела или целия уред във вода или друга течност. Не излагайте устройството на атмосферни условия (дъжд, слънце и др.) и не го използвайте при условия с висока влажност (бани, влажни мобилни домове).
8. Периодично проверявайте състоянието на захранващия кабел. Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от специализиран сервиз, за да се избегне опасност.
9. Не използвайте уреда с повреден захранващ кабел или ако е изпуснат или повреден по друг начин или не работи правилно. Не ремонтирайте устройството сами, тъй като това може да причини токов удар. Върнете повреденото устройство в съответния сервизен център за проверка или ремонт. Всички ремонти могат да се извършват само от оторизирани сервизи. Неправилно извършеният ремонт може да доведе до сериозна опасност за потребителя.
10. Поставете уреда на хладна, стабилна и равна повърхност, далече от

нагревателни уреди като електрически котлони, газови котлони и др.

11. Не използвайте уреда в близост до запалими материали.

12. Захранващият кабел не трябва да виси над ръба на масата или да докосва горещи повърхности.

13. Не оставяйте уреда включен или захранващия адаптер без надзор.

14. За допълнителна защита е препоръчително да инсталирате устройство за остатъчен ток (RCD) в електрическата верига с номинален остатъчен ток, който не надвишава 30 mA. Моля, консултирайте се с електротехник за това.

15. Забранено е поставянето на пръсти или други предмети в отворите на корпуса на устройството.

16. Не покривайте изпускателния отвор.

17. След приключване на работа изпразнете устройството от вода, преди да го приберете.

18. Ако уредът няма да се използва дълго време, изключете го от електрическата мрежа.

19. Не местете машината, когато във вътрешния резервоар има вода.

20. Не поставяйте никакви предмети върху устройството.

21. Устройството трябва да се използва само с препоръчани аромати.

Използването на други вещества може да доведе до опасност от токсичност или пожар.

22. Устройството може да се използва само при ефективна вентилация.

23. Необичайна миризма, шум или необичайно нагряване показва повреда на продукта или захранващия адаптер, незабавно извадете захранващия адаптер от контакта и спрете да използвате устройството.

24. Моля, не поставяйте адаптера във вода и не го използвайте, когато е мокър. Не съхранявайте захранването на влажно място.

ПРЕДИ ПЪРВА УПОТРЕБА

1. Имайте предвид, че високите нива на влажност могат да насярчат растежа на биологични организми в околната среда.

2. Не позволяйте зоната около устройството да стане влажна или мокра. Ако се появя влага, намалете (намалете) изхода на мъгла. Не позволяйте абсорбиращи материали като килими, завеси, покривки да се намокрят.

3. Поставете това устройство върху равна повърхност. Не поставяйте този продукт върху килим, килим или друго неравно място.

4. Не поставяйте това устройство близо до електрически уреди като телевизор или звуково оборудване и т.н. Не го оставяйте да пръска директно върху мебели, дрехи или стени и т.н.

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Чрез ултразвуковата вълна дифузерът разбива водата и етеричното масло на малки частици, а студената мъгла разпръсква свеж аромат.

КОЕ МАСЛО ДА ИЗБЕРЕМ?

Този ароматен дифузер изисква използването на вода. Няма ограничения за това какъв вид масло се добавя към водата, както етерично масло/арома масло/комплексни масла/ароматна вода са подходящи за употреба.

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА: Арома дифузер AD 7967

A. Керамична пулверизаторна плоча

B. Грен капак

C. Предпазител срещу пръски

D. Изход за въздух

E. Резервоар за вода

F. Максимално водно ниво

G1. Бутон за захранване / мъгл

G2. Бутон за подсветка

Н. Изход за мъгла
J. Дренажна страна
L. Захранващ адаптер

I. DC конектор
K. Вход за въздух
M. Четка за почистване

ИЗПОЛЗВАНЕ

Поставете уреда на мястото за предназначение и не го местете по време на употреба.

1. Дръжте продукта изправен и свалете горния капак (B) вертикално - фигура 2A. Избягвайте контакт на капака с етерични масла или ацетон, за да не обезцветите стъкления капак (B).
2. Свържете DC щепсела на захранващия адаптер към DC конектора на устройството (I) от долната страна на устройството.
3. Добавете вода към резервоара за вода (E) и не превишавайте максималното ниво на водата от 130 ml - фигура 2B. Само чешмия или пречистена вода е подходяща за този продукт. Не добавявайте вода по време на употреба, когато устройството работи. Добавяйте само студена или хладка вода. Исползвете ароматното масло в резервоара за вода. Препоръчителната доза е 2-3 капки на 130 мл вода. Етеричното масло може да причини обезцветяване. Ако случайно се разлее, бързо го избръшете с кърпа.

ЗАБЕЛЕЖКА: Не блокирайте дюзата за пръскане, за да избегнете повреда на продукта.

4. Сменете предпазителя срещу пръски (B), включен в опаковката, след това поставете обратно горния капак (B) вертикално, така че дифузорът да е пълно затворен - фигура 2C.

Забележка: Горният капак (B) трябва да бъде затворен преди употреба.

5. Свържете щепсела на променливотоковия адаптер към електрическия контакт, устройството вече е в режим на готовност - фигура 2D.

РЕГУЛИРАНЕ НА МЪГЛАТА: Бутон за захранване G1.

- Натиснете бутона G1 веднъж, устройството пръска мъглата непрекъснато, докато устройството се изключи автоматично поради консумацията на вода, която е налята преди това.
- Натиснете отново бутона G1, устройството ще превключи на периодичен режим. Той последователно ще произвежда мъгла за 15 секунди и ще спре да произвежда мъгла за още 15 секунди. Циклите ще се повтарят, докато водата в резервоара съвърши, след което устройството ще се изключи автоматично.
- Натиснете бутона G1 за трети път: машината спира да генерира мъгла.

РЕГУЛИРАНЕ НА СВЕТЛИНАТА: бутон G2.

- Натиснете веднъж бутона "LIGHT" (ляв бутон): ще включите последователно 7-цветната подсветка
- Натиснете отново бутона за подсветка (ляв бутон) "LIGHT": непрекъснато осветяване на последния от показаните 7 цвята
- Натиснете бутона за осветление (ляв бутон) "LIGHT" за трети път: светлината ще бъде изключена.

За да изключите устройството, задръжте бутона за захранване G1 за 2 секунди.

6. Ако в резервоара за вода (E) няма вода, дифузорът ще се изключи автоматично, дори когато натиснете бутона за пръскане.

7. Продуктът не може да се използва, ако в контейнера (E) няма вода.

ЗАБЕЛЕЖКА: Концентрацията на мъгла може леко да варира, което е нормално. Различните видове вода, влажността, температурата и скоростта на въздуха влияят върху интензивността на пръскането.

8. Преди да смените с друго масло, моля, почистете устройството според инструкциите за поддръжка.

9. Никога не оставяйте вода в резервоара (E), когато уредът не се използва.

10. След продължителна работа изключете устройството за 60 минути, за да избегнете повреда на чипа с ултразвукови вълни, и след това го рестартирайте.

11. Устройството е оборудвано със защита от прегряване. Устройството ще се изключи автоматично, ако възникне необичайно прегряване, функцията за безопасност предотвратява деформация на продукта поради висока температура.

СЛУЧАЙЕН ТЕЧ

Ако случајно преобрънете устройството си, докато го използвате, изпълнете следните стъпки:

1. Изключете захранването. Извлечете машината от контакта и отворете горния капак (B), за да излеете цялата останала вода от резервоара за вода (E).
2. Внимателно разплатете уреда, за да източите водата отвътре под дренажната страна (J).
3. Изслушете устройството на сигурно място за 24 часа.

ПОЧИСТВАНЕ НА НАКИТ

Ако има натрупан варовик в ароматния дифузор, причинен от вода, можете да добавите бял оцет към водата, за да разтворите варовика, след което изплакнете с вода. След това използвайте мека кърпа, за да избръшете водата. Никога не използвайте силни почистващи препарати.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако този продукт не работи нормално, моля, следвайте тези стъпки за самостоятелно отстраняване на неизправности, преди да изпратите върщането на продавача:

ПРОБЛЕМ 1: Продуктът се изключва автоматично за една секунда, когато бутона за пръскане G1 е включен.

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Недостатъчно количество вода.

РЕШЕНИЕ: Добавете вода към резервоара за вода или я източете, ако надвишава нивото MAX.

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Захранващият адаптер не е свързан към устройството.

РЕШЕНИЕ: Уверете се, че захранващият адаптер е свързан към продукта. За да проверите дали връзката е успешна, моля, извадете щепселя от продукта и го свържете отново.

ПРОБЛЕМ 2: Няма пръскане или необичайно пръскане

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Недостатъчно количество вода.

РЕШЕНИЕ: Моля, добавете вода към резервоара за вода, ако няма достатъчно. Ако нивото на водата в резервоара за вода е по-високо от маркировката за максимално ниво на водата, мъглата ще се пръска неравномерно, необичайно. Източете водата, така че да е под нивото "MAX".

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Керамичната плоча на пулверизатора (A) е замърсена.

РЕШЕНИЕ: Моля, почистете резервоара за вода (E) и керамичната плоча на пулверизатора (A).

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Долните входни отвори за въздух (K) са прашни.

РЕШЕНИЕ: Ако отворите за входящия въздух (K) са прашни, обемът на всмукания въздух ще намалее значително и импулсът на въздуха няма да е достатъчен за пръскане на мъглата. Почистете входа за въздух.

ПРОБЛЕМ 3: Теч

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Горният капак (B) не е затворен правилно.

РЕШЕНИЕ: Затворете добре двета капака.

ВЪЗМОЖНА ПРИЧИНА: Стайната температура е твърде ниска или влажността е твърде висока.

РЕШЕНИЕ: Ако температурата или влажността на работната среда е твърде ниска или твърде висока, на повърхността на устройството ще се натрупат мъгла и водни капки. Изключете устройството.



ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА

Моля, почистявайте устройството според стъпките по-долу на всеки 3 дни употреба:

1. Когато почистявате, изключете уреда от електрическата мрежа.

2. Отворете горния капак (B), излейте цялата останала вода от резервоара за вода, като леко разплатите устройството.

3. Разредете малко неутрален кухненски препарат в топла вода, след което почистете уреда с кърпа.

4. Ако забележите мяръсотия по входния отвор за въздух, почистете го с предоставената четка (M.).

5. Моля, не използвайте медицински разредител фенилетанол за поддръжка, в противен случай продуктът може да се повреди.

6. Ако няма да се използва дълго време, излейте останалата вода от резервоара за вода (E) и го съхранявайте на сухо и хладно място след почистване.

Технически данни:

24V - - - 0.5A (12W)

Обем на резервоара за вода: 130 мл

Капацитет на мъгла: 25 +/- 8 ml/час

Ултразвукова честота: 2.4MHz

В комплекта: адаптер



Моля, прехвърлете картонените опаковки в отпадъчна хартия. Изсипете полиетиленовите торбички (PE) в пластмасовия контейнер. Износеното устройство трябва да се върне в съответното място за съхранение, тъй като е опасно в устройството съставките могат да представляват заплаха за околната среда. Електрическото устройство трябва да бъде предадено докрай повторното му използване и използване. Ако в устройството има батерии, трябва да извадите и да дадете на точката, съхранявана отделно.

(AZ) AZ RBAYCAN

ÜMUMİ TƏHLÜKƏSİZLİK ŞƏRTLƏRİ

ƏHƏMİYYƏTLİ TƏHLÜKƏSİZLİK TƏLİMATLARINI DİQQƏTLƏ OXUYUN
VƏ GƏLƏCƏK İSTİFADƏ ÜÇÜN SAXLAYIN

Cihaz kommersiya məqsədləri üçün istifadə edilərsə, zəmanət şərtləri fərqlidir.

1. Cihazı istifadə etməzdən əvvəl istifadəçi təlimatını oxuyun və orada olan təlimatlara əməl edin. İstehsalçı cihazın təyinatı üzrə istifadə edilməməsi və ya düzgün işləməməsi nəticəsində dəyən ziyanə görə məsuliyyət daşımir.

2. Cihaz yalnız evdə istifadə üçündür. Onu təyinatına uyğun olmayan digər məqsədlər üçün istifadə etməyin.

3. Cihaz yalnız 220-240 V ~ 50 Hz elektrik rozetkasına qoşulmalıdır. İstifadə təhlükəsizliyini artırmaq üçün bir çox elektrik cihazı eyni vaxtda bir elektrik dövrəsinə qoşulmamalıdır.
4. Uşaqlar ətrafda olduqda cihazdan istifadə edərkən xüsusi xüsusilə diqqətli olun. Uşaqların cihazla oynamasına icazə verməyin və uşaqların və ya cihazla tanış olmayan şəxslərin ondan istifadə etməsinə icazə verməyin.
5. XƏBƏRDARLIQ: Bu avadanlıq 8 yaşdan yuxarı uşaqlar və fiziki, duyu və ya əqli qabiliyyəti zəif olan şəxslər və ya avadanlıq haqqında təcrübəsi və ya biliyi olmayan şəxslər tərəfindən istifadə oluna bilər, əgər bu avadanlıqdan məsul şəxsin nəzarəti altında həyata keçirilirsə. onların təhlükəsizliyi və ya onlara cihazın təhlükəsiz istifadəsi ilə bağlı təlimatlar verilmişdir və onun istifadəsi ilə bağlı təhlükələrdən xəbərdardırlar. Uşaqlar avadanlıqla oynamamalıdır. Təmizləmə və istifadəçi baxımı, 8 yaşdan yuxarı olmadıqda və nəzarət altında olmadıqda, uşaqlar tərəfindən həyata keçirilməməlidir.
6. İstifadədən sonra həmişə elektrik rozetkاسını əlinizlə tutaraq fişini elektrik rozetkasından çıxarın. Şəbəkə şnurunu ÇƏKMƏYİN.
7. Şnurun, fişin və ya bütün cihazı suya və ya hər hansı digər mayeyə batırmayıñ. Cihazı hava şəraitinə (yağış, günəş və s.) məruz qoymayıñ və ya yüksək rütubətli şəraitdə (hamam otaqları, nəm mobil evlər) istifadə etməyin.
8. Elektrik kabelinin vəziyyətini vaxtaşırı yoxlayın. Elektrik kabeli zədələnibsə, təhlükənin qarşısını almaq üçün onu mütəxəssis təmir müəssisəsi ilə əvəz etmək lazımdır.
9. Cihazı zədələnmiş elektrik kabeli ilə və ya yerə düşmüş və ya hər hansı başqa şəkildə zədələnmişsə və ya düzgün işləmirsə istifadə etməyin. Cihazı özünüz təmir etməyin, çünki bu, elektrik şokuna səbəb ola bilər. Zədələnmiş cihazı yoxlama və ya təmir üçün müvafiq xidmət mərkəzinə qaytarın. İstənilən təmir işləri yalnız səlahiyyətli xidmət məntəqələri tərəfindən aparıla bilər. Düzgün yerinə yetirilməmiş təmir istifadəçi üçün ciddi təhlükə ilə nəticələnə bilər.
10. Cihazı sərin, dayanıqlı, düz bir səthə, elektrik sobaları, qaz ocaqları və s. kimi istilik cihazlarından uzaq qoyn.
11. Cihazı yanmış materialların yanında istifadə etməyin.
12. Elektrik kabeli masanın kənarından asılmamalı və isti səthlərə toxunmamalıdır.
13. Cihazı işə salınmış vəziyyətdə və ya elektrik adapterini nəzarətsiz qoymayıñ.
14. Əlavə qorunma üçün nominal qalıq cərəyanı 30 mA-dan çox olmayan elektrik dövrəsində qalıq cərəyan qurğusunun (RCD) quraşdırılması məqsədə uyğundur. Bunun üçün elektrikçi ilə məsləhətləşin.
15. Cihazın korpusunda olan deşiklərə barmaqları və ya hər hansı digər

əşyaları daxil etmək qadağandır.

16. Boşaltma ağızını örtməyin.

17. İşı bitirdikdən sonra cihazı saxlamazdan əvvəl suyu boşaltın.
18. Əger cihaz uzun müddət istifadə edilməyəcəksə, onu elektrik şəbəkəsindən ayırın.

19. Daxili çəndə su olduqda maşını tərpətməyin.

20. Cihazın üzərinə heç bir əşya qoymayın.

21. Cihaz yalnız tövsiyə olunan ətirlərlə istifadə edilməlidir. Digər maddələrin istifadəsi zəhərli və ya yanğın təhlükəsi ilə nəticələnə bilər.

22. Cihaz yalnız səmərəli ventilyasiya ilə istifadə edilə bilər.

23. Qeyri-adi qoxu, səs-küy və ya anormal istilik məhsulun və ya elektrik adapterinin nasazlığını göstərir, dərhal elektrik adapterini rozetkadan çıxarın və cihazı istifadə etməyi dayandırın.

24. Zəhmət olmasa adapteri suya qoymayın və ya yaş olduqda istifadə etməyin. Enerji təchizatını nəm yerdə saxlamayın.

İLK İSTİFADƏDƏN ƏVVƏL

- Nəzərə alın ki, yüksək rütubət səviyyələri ətraf mühitdə bioloji orqanizmlərin böyüməsini təşviq edə bilər.
- Cihazın etrafındaki ərazinin nəm və ya yaş olmasına icazə verməyin. Rütubət baş verərsə, duman çıxışını azaldın (azaldın). Xalça, pərdə, süfrə kimi uducu materialların işlanmasına icazə verməyin.
- Bu cihazı düz bir səthə qoyun. Bu məhsulu xalça, kılım və ya digər qeyri-bərabər yerə qoymayın.
- Bu cihazı televizor və ya səs avadanlığı və s. kimi elektrik cihazlarının yanında qoymayın. Onun birbaşa mebel, paltar və ya divarlara və s. üzərinə sıçramasına imkan verməyin.

FƏALİYYƏT PRİNŞİPI

Ultrases dalğası vasitəsilə diffuzor suyu və efir yağını kiçik hissəciklərə ayırır, soyuq duman təzə ətir yayır.

HANSI YAĞ SEÇMƏK?

Bu aroma diffuzoru suyun istifadəsini tələb edir. Suya hansı növ yağını əlavə olunması ilə bağlı heç bir mehdudiyyət yoxdur, həm efir yağı/ətirli yağ/kompleks yağlar/ətirli su istifadəyə yararlıdır.

MƏHSULUN TƏSVİRİ: Aroma Diffuzor AD 7967

A. Keramika atomizator lövhəsi	B. Üst qapaq	C. Sıçrama qoruyucusu
D. Hava çıxış	E. Su çəni	F. Maksimum su səviyyəsi
G1. Güc / Duman düyməsi	G2. Arxa işıqlandırma düymesи	
H. Duman çıxışı	I. DC birləşdiricisi	J. Drenaj tərəfi
K. Hava girişi	L. Güc adapteri	M. Təmizləyici fırça

İSTİFADƏ

Cihazı nəzərdə tutulan istifadə yerinə qoyun və istifade zamanı onu yerindən tərpətməyin.

- Məhsulu dik tutun və üst örtüyü (B) şaquli olaraq çıxarın - şəkil 2A. Şüşə qapağın rəngini dəyişməmək üçün qapağın efir yağları və ya asetonla temasından çəkinin (B).
- Güç adapterinin DC fişini cihazın alt tərəfindəki cihazın DC konnektoruna (I) qoşun.
- Su çənəsə əlavə edin (E) maksimum su səviyyəsi 130 ml-dən çox olmamalıdır - şəkil 2B. Bu məhsul üçün yalnız kran suyu və ya təmizlənmiş su uyğun gelir. Cihaz işləyərkən istifadə zamanı su əlavə etməyin. Yalnız soyuq və ya ılıq su əlavə edin. Aroma yağınu su çənəsə tökünlər. Təvsiye olunan doza 130 ml suya 2-3 damcidir. Efir yağı rəngsizliyə səbəb ola bilər. Təsadüfen tökülrəse, onu tez bir parça ilə silin.

QEYD: Məhsula zərər verməmək üçün püskürmə başlığını bağlamayın.

- Paketə daxil olan sıçrayış qoruyucusunu (B) dəyişdirin, sonra üst qapağı (B) şaquli olaraq dəyişdirin ki, diffuzor möhkəm bağlansın - şəkil 2C.

Qeyd: İstifadədən əvvəl üst qapaq (B) bağlanmalıdır.

- AC adapterinin fişini elektrik rozetkasına qoşun, cihaz indi gözləmə rejimindədir - şəkil 2D.

DUMANIN tənzimlənməsi: Güc düymesini G1.

- G1 düymesini bir dəfə basın, cihaz əvvəllər tökülmüş su sərfi səbəbindən avtomatik olaraq sönənə qədər davamlı olaraq dumani püskürür.

- Yenidən G1 düymesini basın, cihaz fasiləli rejimə keçəcək. O, növbə ilə 15 saniyə duman çıxaracaq və daha 15 saniyə duman yaratmağı dayandıracaq. Çəndəki su bitənə qədər dövrlər təkrarlanacaq, sonra cihaz avtomatik olaraq sönəcək.

- G1 düymesini üçüncü dəfə basın: maşın duman yaratmağı dayandırır.

Arxa işığın tənzimlənməsi: G2 düymesı.

- "LIGHT" düyməsini (sol düymə) bir dəfə basın: növbə ilə 7 rəngli arxa işığı yandıracaqsınız

- Arxa işıq düymesini (sol düymə) yenidən "LIGHT" düyməsini basın: göstərilən 7 rəngdən sonuncunun davamlı işıqlandırılması

- İşıq düymesini (sol düymə) "LIGHT" düyməsini üçüncü dəfə basın: işıq sönəcək.

Cihazı söndürmək üçün G1 güc düyməsini 2 saniyə basıb saxlayın.

6. Əgər su çənində (E) su yoxdursa, çiləmə düyməsini basdırığınız zaman belə diffuzor avtomatik olaraq sönəcək.

7. Qabda (E) su yoxdursa, məhsuldan istifadə etmək olmaz.

QEYD: Duman konsentrasiyası bir qədər dəyişə bilər, bu normaldır. Müxtəlif növ su, rütubət, temperatur və havanın süreti sprey intensivliyinə təsir göstərir.

8. Başqa bir yağıla əvəz etməzdən əvvəl cihazı texniki xidmət təlimatlarına uyğun olaraq təmizləyin.

9. Cihaz istifadə edilmədikdə heç vaxt çəndə (E) su qoymayın.

10. Uzun müddət işledikdən sonra ultrasəs dalğası çıpinə zərər verməmək üçün cihazı 60 dəqiqə söndürün və sonra yenidən başladın.

11. Cihaz həddindən artıq istidən qorunma ilə təchiz edilmişdir. Anormal qızdırma baş verərsə, cihaz avtomatik olaraq sönəcək, təhlükəsizlik xüsusiyyəti yüksək temperatur səbəbindən məhsulun deformasiyasının qarşısını alır.

Təsadüfi Sizma

Istifadə zamanı cihazınızı təsadüfən aşsanız, bu addımları yerinə yetirin:

1. Gücü söndürün. Su çənindən (E) qalan suyu boşaltmaq üçün maşını elektrik şəbəkəsindən ayırin və üst qapağı (B) açın.

2. Drenaj tərəfinin (J) altından içəridən suyu boşaltmaq üçün cihazı yumşaq bir şəkildə silkəleyin.

3. Cihazı 24 saat ərzində təhlükəsiz yerdə qurudun.

QƏRƏYƏNİN SÖNDÜRÜLMƏSİ

Əger aroma diffuzorunda suyun səbəb olduğu əhəng kütləsi varsa, siz əhəng qatını həll etmək üçün suya aq şirkə əlavə edib, sonra su ilə yuyun. Sonra suyu silmək üçün yumşaq bir parça istifadə edin. Heç vaxt güclü təmizləyici vasitələrdən istifadə etməyin.

GİDERME

Bu məhsul normal işləmirsə, lütfən, geri qaytarmanı satıcıya göndərməzdən əvvəl öz-özünə problemlərin həlli üçün bu addımları yerinə yetirin:

PROBLEM 1: Sprey düyməsi G1 işə salındıqda məhsul bir saniyə ərzində avtomatik olaraq sönür.

MÜMKÜN SƏBƏB: Suyun qeyri-kafı miqdarda olması.

HƏLL: Lütfən, su çənində su əlavə edin və ya MAX səviyyəsini keçərsə, boşaldın.

MÜMKÜN SƏBƏB: Enerji adapteri cihaza qoşulmayıb.

Həll yolu: Güc adapterinin məhsula qoşulduğundan əmin olun. Bağlantının uğurlu olub-olmadığını yoxlamaq üçün fişini məhsuldan çıxarin və yeniden qoşun

PROBLEM 2: Sprey və ya anormal sprey yoxdur

MÜMKÜN SƏBƏB: Suyun qeyri-kafı miqdarda olması.

Həll yolu: Əgər kifayət qədər su yoxdursa, su çənində su əlavə edin. Su çəninin içindəki suyun səviyyəsi maksimum su səviyyəsi işaretindən yüksək olarsa, duman nizamsız, anormal şəkildə püşkürəcək. "MAX" səviyyəsindən aşağı olması üçün suyu boşaltın.

MÜMKÜN SƏBƏB: Atomizer keramika lövhəsi (A) çirkilidir.

HƏLL: Su çənini (E) və keramika atomizator lövhəsini (A) təmizləyin.

MÜMKÜN SƏBƏB: Aşağı hava giriş dəlikləri (K) tozludur.

HƏLL: Əgər hava giriş dəlikləri (K) tozlu olarsa, daxil olan havanın həcmi əhəmiyyətli dərəcədə azalacaq və hava impulsu dumanı püşkürmək üçün kifayət etməyəcək. Hava girişini təmizləyin.

PROBLEM 3: Sizma

MÜMKÜN SƏBƏB: Üst qapaq (B) düzgün bağlanmayıb.

HƏLL: Hər iki qapağı etibarlı şəkildə bağlayın.

MÜMKÜN SƏBƏB: Otaq temperaturu çox aşağıdır və ya rütubəti çox yüksəkdir.

HƏLL: İş mühitinin temperaturu və ya rütubəti çox aşağı və ya çox yüksək olarsa, cihazın səthində duman və su damcıları yığılacaq. Cihazı söndürün.



72h

TƏMİZLİK VƏ XİDMƏT

Zəhmət olmasa cihazı hər 3 gündə istifadə edərək aşağıdakı addımlara uyğun təmizləyin:

1. Təmizləyərkən cihazı elektrik şəbəkəsindən ayırin.

2. Üst qapağı (B) açın, cihazı yumşaq silkələməklə su çəninin bütün qalan suyunu boşaltın.

3. Bir az neytral mətbəx yuyucu vasitəni isti suda seyreltin, sonra cihazı parça ilə temizləyin.

4. Ögər hava girişində kir görsəniz, onu təchiz olunmuş firça (M.) ilə təmizləyin.
5. Zəhmət olmasa, qulluq üçün tibbi seyreltici feniletanoldan istifadə etməyin, əks halda məhsul zədələnə bilər.
6. Uzun müddət istifadə olunmazsa, su çənindən (E) qalan suyu boşaltın, təmizlədikdən sonra quru və sərin yerdə saxlayın.

Texniki məlumat:

24V --- 0.5A (12W)

Su çəninin həcmi: 130ml

Duman tutumu: 25 +/- 8 ml/saat

Ultrasəs tezliyi: 2.4MHz

Daxildir: adapter

- Zəhmət olmasa karton qablaşdırmanı tullantı kağıza köçürün. Polietilen torbaları (PE) plastik qaba tökünlər. Aşınmış cihaz müvafiq anbara qaytarılmalıdır, çünki o, cihazda təhlükəlidir. Maddi təraf mühit üçün təhlükə yarada bilir. Elektrik cihazı limit qədrət həvil verilməlidir. Onun təkrar istifadəsi və istifadəsi cihazda batareyalar varsa, onu çıxarıb ayrıca saxlanan nöqtəyə vermək lazımdır.





Electric Kettle
AD 1282



Burr Coffee Grinder
AD 4450



Milk Frother
AD 4491



Sandwich Maker
AD 3055



TOASTER 2 SLICE
AD 3222



ELECTRIC GRILL
AD 3052



CITRUS JUICER
AD 4009



PERSONAL BLENDER
AD 4081



FOOD PROCESSOR
AD 4224



MIXER
AD 4225



AIR FRYER
AD 6310



PASTEURIZATION POT
AD 4496



AIR CONDITIONER
AD 7916



AIR HUMIDIFIER
AD 7966



FAN HEATER
AD 7725



KITCHEN SCALE
AD 3166



AFTER SALE SERVICE NOTICE

GB	If you want to buy spare parts or make any complaints, please contact the seller who issued the receipt directly.
DE	Wenn Sie Ersatzteile kaufen oder reklamieren möchten, wenden Sie sich bitte direkt an den Verkäufer, der die Quittung ausgestellt hat.
FR	Si vous souhaitez acheter des pièces de rechange ou faire des réclamations, veuillez contacter directement le vendeur qui a émis le reçu.
ES	Si desea comprar repuestos o presentar alguna queja, comuníquese directamente con el vendedor que emitió el recibo.
PT	Se você quiser comprar peças de reposição ou fazer alguma reclamação, entre em contato diretamente com o vendedor que emitiu o recibo.
LT	Jei norite įsigyti atsarginių dalių ar pateikti nusiskundimą, susisiekite tiesiogiai su kvitą išdavusiui pardavėju.
LV	Ja vēlaties iegādāties rezerves daļas vai izteikt pretenzijas, lūdzu, sazinieties tieši ar pārdevēju, kurš izsniedza čeku.
EST	Kui soovite osta varuosi või esitada pretensioone, võtke otse ühendust kvitungi väljastanud müüjaga.
HU	Ha pótalkatrészket szeretne vásárolni, vagy panaszot szeretne tenni, forduljon közvetlenül a bizonylatot kiáltító eladóhoz.
BS	Ako želite kupiti rezervne dijelove ili napraviti reklamaciju, obratite se direktno prodavaču koji je izdao račun.
RO	Если вы хотите купить запчасти или предъявить какие-либо претензии, пожалуйста, свяжитесь напрямую с продавцом, выдавшим чек.
CZ	Chcete-li zakoupit náhradní díly nebo uplatnit jakoukoliv reklamacii, kontaktujte přímo prodejce, který účtenku vystavil.
RU	Dacă dorîți să cumpărați piese de schimb sau să faceți vreo reclamație, vă rugăm să contactați direct vânzatorul care a emis chitanța.
GR	Εάν θέλετε να αγοράσετε ανταλλακτικά ή να κάνετε οποιαδήποτε παράπονα, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή που έξεδωσε την απόδειξη.
MK	Ако сакате да купите резервни делови или да поднесете какви било поплаки, контактирајте директно со продавачот кој ја издал сметката.
NL	Als u reserveonderdelen wilt kopen of een klacht wilt indienen, neem dan rechtstreeks contact op met de verkoper die de bon heeft afgegeven.
SL	Ce želite kupiti nadomestne dele ali vložiti reklamacije, se obrnite neposredno na prodajalca, ki je izdal račun.
FI	Jos haluat ostaa varaosia tai tehdä valituksia, ota yhteyttä suoraan kuitin antaneeseen myyjään..
PL	W przypadku chęci zakupu części zamiennych lub zgłoszenia ewentualnych reklamacji należy kontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, który wystawił paragon.
IT	Se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
HR	Se se desideri acquistare pezzi di ricambio o presentare reclami, contatta direttamente il venditore che ha emesso la ricevuta.
SV	Om du vill köpa reservdelar eller göra några reklamationer, vänligen kontakta säljaren som utfärdat kvittot direkt.
DK	Hvis du ønsker at købe reservedele eller reklamere, bedes du kontakte sælgeren, som har udstedt kvitteringen, direkte.
UA	Якщо ви хочете придбати запчастини або подати будь-які претензії, зверніться безпосередньо до продавця, який видав чек.
SR	Ako želite da kupите резервне делове или да уложите reklamaciju, обратите се директно продавцу који је издао рачун.
SK	Ak si chcete kúpiť náhradné diely alebo uplatniť akúkoľvek reklamáciu, kontaktujte priamo predajcu, ktorý účtenku vystavil.
AR	ادى سلوك بعثت في عارض على رفع واقع في قبلي اي ولفش . حفظ لمحاتي الى رخصا لاصق على اغوشيدم.
BG	Ако искате да закупите резервни части или да направите оплаквания, моля, свържете се директно с продавача, който е издал касовата бележка.